



说明书

材质: 100G双胶_双面4C印_风琴折 11 折
成品尺寸: 65 x 96mm

物料编码: P1040094



EN Short press to power on
FR Appuyez brièvement pour allumer
IT Premere per accendere il dispositivo
DE Drücken Sie kurz zum starten
ES Presionar brevemente para encender
PT Pressione o botão liga a máquina
RU Надавите на кнопку включения
PL Naciśnij, aby włączyć
NL Druk op om te schakelen
KO 버튼을 눌러서 충전기 켜기
NL Hoof 3 secongdu op ut te schakelen
KO 3초 동안 버튼을 눌러서 충전기 켜기
JP 3秒間ボタンを押して充電機をスタート
SC 长按充电器开机
TC 长按充电器
AR اضغط لتفعيل الشحن
FR Appuyez longuement pendant 3 secondes pour étendre manuellement
DE Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät manuell auszuweiten
ES Mantenga presionado durante 3 segundos para apagarlo manual
PT Pressione o botão por 3 segundos para desligar
RU Надавите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить
PL Naciśnij i przyciśnij 3 s, aby wyłączyć
NL Hoof 3 secongdu op ut te schakelen
KO 3초 동안 버튼을 눌러서 충전기 켜기
JP 3秒間ボタンを押して充電機をスタート
SC 长按充电器开机
TC 长按充电器
AR اضغط لتفعيل الشحن
EN USB-C port
FR Port USB-C
IT Porta USB-C
DE USB-C-Anschluss
ES Puerto USB-C
PT Carregamento USB-C
RU Разъем для зарядки USB-C
PL Ładowanie USB-C
NL USB-C spleten
KO USB-C 충전
JP USB-Cポート
SC USB-C充电
TC USB-C充電
AR منفذ USB-C
EN Slot for 1 or 2 cards
FR Emplacement pour 1 ou 2 cartes
IT Fessura per 1 o 2 schede
DE Steckplatz für 1 oder 2 Karten
ES Ranura para 1 o 2 tarjetas
PT Coloque 1 cartão ou 2 cartões
RU Установите 1/2 SIM карты
PL Umieść 1/2 karty
NL Plaats 1/2 kaart
KO 1/2 카드 삽입 공간
JP 1-2枚のカード収納スペース
SC 插入1/2张卡片
TC 插入1/2张卡片
AR حيز بطاقة 1/2
EN Open stand from here
FR Ouvrir le stand à partir d'ici
IT Apertura del supporto
DE Öffnen Sie den Stand von hier aus
ES Abrir el soporte desde aquí
PT Abra o suporte
RU Passажные отверстия
PL Otwórz element podparcia
NL Opknop de houder
KO 받침대를 열기
JP ここよりスタンド開閉
SC 打开支架
TC 打开支架
AR التتحريك الى الخلف
EN Stand angle adjustment range
FR Plage de réglage de l'angle du support
IT Regolazione dell'angolo del supporto
DE Einstellbereich des Standwinkels
ES Rango de ajuste del ángulo del soporte
PT Ajuste o suporte
RU Регулировка угла наклона
PL Regulacja elementu podparcia
NL Pas de houder aan
KO 받침대 각도 조정 범위
JP スタンド角度の調整範囲
SC 支架调节
TC 支架調節
AR تعديل الغا
EN Status Light Guide
FR Guide des Voyants D'état
IT Guida alle luci di stato
DE Status-Lichtleifaden
ES Guía de la luz de estado
PT Luz indicadora
EN Charging/fully charged
FR En charge/chargé
IT In carica/caricato
DE Aufladen/voll aufgeladen
ES Salda USB-C
PT Carregando / totalmente carregado
RU USB-C output
PL Wyjście USB-C
NL USB-C input
KO USB-C 충전
JP USB-C output
SC USB-C輸出
TC USB-C output
AR USB-C output
EN USB-C input
FR Entrée USB-C
IT Ingresso USB-C
DE USB-C Input
ES Entrada USB-C
PT Carregamento anormal
RU USB-C input
PL Wkład USB-C
NL USB-C spleten
KO USB-C 충전
JP USB-C input
SC USB-C輸入
TC USB-C input
AR USB-C input
EN Error detected
FR Erreur détectée
IT Errore rilevato
DE Fehler erkannt
ES Error detectado
PT Carregamento anormal
RU Erreur détectée
PL Błąd wykazany
NL Erreur detectado
KO 오류 발생
JP Erreur détectée
SC Erreur détectée
TC Erreur détectée
AR Erreur détectée



RU Индикаторная лампа
PL Wskaźnik
NL Indicator
KO 지시등
JP ステータスライトガイド
SC 指示灯
TC 指示灯
AR ضوء المؤشر
EN Indicators and lighting
FR État des voyants et éclairage
IT Indicatori e illuminazione
DE Status-LED-Indikatoren
ES Indicadores de estado
PT Luzes indicadoras
RU Индикаторы и освещение
PL Wskaźniki i oświetlenie
NL Indicator en verlichting
KO 지시등과 조명
JP ステータスライトと照明
SC 指示灯和充电
TC 指示灯和充电
AR المؤشرات والإضاءة
EN 1. Battery status: Fully charged, Charging, Low battery, Error.
FR 1. État de la batterie: Chargé, En charge, Batterie faible, Erreur.
IT 1. Stato batteria: Ricaricata, In carica, Batteria bassa, Errore.
DE 1. Batterie-Status: Vollständig geladen, Geladen, Niedrige Batterie, Fehler.
ES 1. Estado de la batería: Cargada, Cargando, Batería débil, Error.
PT 1. Estado da bateria: Carregada, Carregando, Bateria fraca, Errore.
RU 1. Состояние аккумулятора: Полностью заряжен, Зарядка, Низкий заряд, Ошибка.
PL 1. Stan baterii: Ładowanie skończone, Ładowanie, Niski poziom ładowania, Błąd.
NL 1. Batterij-status: Volledig opgeladen, Opladen, Lage lading, Fout.
KO 1. 배터리 상태: 충전 완료, 충전 중, 배터리 부족, 오류.
JP 1. バッテリー状態: 充電完了, 充電中, 充電残量少, エラー発生。
SC 1. 電池狀態: 完全充電, 充電中, 低電量, 錯誤。
TC 1. 電池狀態: 完全充電, 充電中, 低電量, 錯誤。
AR 1. حالة البطارية: شحنت بالكامل، مشحون، منخفضة البطارية، خطأ.
EN 2. USB-C port status: Connected, Disconnected, Error.
FR 2. État du port USB-C: Connecté, Déconnecté, Erreur.
IT 2. Stato porta USB-C: Collegata, Disconnessa, Errore.
DE 2. USB-C-Anschluss-Status: Verbunden, Getrennt, Fehler.
ES 2. Estado del puerto USB-C: Conectado, Desconectado, Error.
PT 2. Estado da porta USB-C: Conectado, Desconectado, Errore.
RU 2. Статус порта USB-C: Подключено, Отключено, Ошибка.
PL 2. Status portu USB-C: Połączony, Rozłączony, Błąd.
NL 2. Status USB-C spleten: Aangesloten, Niet aangesloten, Fout.
KO 2. USB-C 충전 상태: 연결됨, 연결 안됨, 오류.
JP 2. USB-Cポートの接続状態: 接続済み, 接続解除済み, エラー発生。
SC 2. USB-C充電狀態: 已連接, 未連接, 錯誤。
TC 2. USB-C充電狀態: 已連接, 未連接, 錯誤。
AR 2. حالة منفذ USB-C: متصّل، غير متصّل، خطأ.
EN 3. Error detection: Error detected, No error.
FR 3. Détection d'erreur: Erreur détectée, Aucune erreur.
IT 3. Rilevazione errore: Errore rilevato, Nessun errore.
DE 3. Fehlererkennung: Fehler erkannt, Kein Fehler.
ES 3. Detección de error: Error detectado, Sin error.
PT 3. Detecção de erro: Errore detectado, Sem erro.
RU 3. Обнаружение ошибки: Ошибка обнаружена, Нет ошибки.
PL 3. Wykrycie błędów: Błąd wykazany, Brak błędów.
NL 3. Foutdetectie: Fout gevonden, Geen fout.
KO 3. 오류 감지: 오류 발생, 정상 작동.
JP 3. エラー検出: エラー発生, 正常動作。
SC 3. 錯誤偵測: 發現錯誤, 無錯誤。
TC 3. 錯誤偵測: 發現錯誤, 無錯誤。
AR 3. اكتشاف خطأ: خطأ اكتشف، لا خطأ.
EN 4. Safety warnings: High temperature, Fire, Liquid damage, etc.
FR 4. Avertissements de sécurité: Haute température, Incendie, Liquides, etc.
IT 4. Avvertenze di sicurezza: Alta temperatura, Incendio, Liquidi, ecc.
DE 4. Sicherheitswarnungen: Hohe Temperatur, Feuer, Flüssigkeitsschaden, etc.
ES 4. Advertencias de seguridad: Alta temperatura, Incendio, Líquidos, etc.
PT 4. Alertas de segurança: Alta temperatura, Incêndio, Líquidos, etc.
RU 4. Предупреждения безопасности: Высокая температура, Пожар, Жидкость, etc.
PL 4. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Wysoka temperatura, Pożar, Ciecze, etc.
NL 4. Veiligheidsinstructies voor veiligheid: Hoge temperatuur, Brand, Vloeistof, etc.
KO 4. 안전 주의 사항: 고온, 화재, 액체 손상, etc.
JP 4. 安全上の注意: 高温, 火災, 液体の損傷, etc.
SC 4. 安全警告: 高溫, 火災, 液體損傷, etc.
TC 4. 安全警告: 高溫, 火災, 液體損傷, etc.
AR 4. تحذيرات السلامة: ارتفاع الحرارة، حريق، سائل، etc.
EN 5. Contact information: Support, website, etc.
FR 5. Informations de contact: Support, site web, etc.
IT 5. Informazioni di contatto: Supporto, sito web, etc.
DE 5. Kontaktinformationen: Support, Website, etc.
ES 5. Información de contacto: Soporte, sitio web, etc.
PT 5. Informações de contacto: Suporte, site web, etc.
RU 5. Контактная информация: Поддержка, сайт, etc.
PL 5. Dane kontaktowe: Obsługa, strona internetowa, etc.
NL 5. Contactgegevens: Ondersteuning, website, etc.
KO 5. 연락처 정보: 지원, 웹사이트, etc.
JP 5. お問い合わせ先: サポート, ウェブサイト, etc.
SC 5. 聯絡資訊: 支援, 網路, etc.
TC 5. 聯絡資訊: 支援, 網路, etc.
AR 5. معلومات الاتصال: دعم، الموقع الإلكتروني، etc.

FCC ID: 2APEW-2G513
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EN Declaration of Conformity
This product is intended for use within Europe. Esrgear, Electronic Silk Road Corp, hereby declares that this product 2G513 is in compliance with the essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, 2014/53/EEU, 2014/53/EEU, 2014/53/EEU. The Declaration of Conformity for the 2G513 is available from www.esrgear.com.

FR Déclaration de Conformité
Ce produit est destiné à être utilisé en Europe. Electronic Silk Road Corp, déclare par la présente que ce produit 2G513 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE, 2014/53/UE, 2014/53/UE, 2014/53/UE. La déclaration de conformité pour le 2G513 est disponible sur www.esrgear.com.

IT Dichiarazione di conformità
Questo prodotto è destinato all'uso in Europa. Electronic Silk Road Corp, dichiara che questo prodotto 2G513 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE, 2014/53/UE, 2014/53/UE, 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità per il 2G513 è disponibile su www.esrgear.com.

DE Konformitätserklärung
Dieses Produkt ist für die Verwendung in Europa vorgesehen. Electronic Silk Road Corp, erklärt hiermit, dass dieses Produkt 2G513 die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE, 2014/53/UE, 2014/53/UE, 2014/53/UE erfüllt. Die Konformitätserklärung für 2G513 ist unter www.esrgear.com erhältlich.

ES Declaración de conformidad
Este producto está diseñado para su uso dentro de Europa. Electronic Silk Road Corp, declara por la presente que este producto 2G513 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE, 2014/53/UE, 2014/53/UE, 2014/53/UE. La declaración de conformidad para el 2G513 está disponible en www.esrgear.com.

PL Deklaracja zgodności
Ten produkt jest przeznaczony do użytku w Europie. Elektroniczna Szlaka Szwajcarska, niniejszym oświadczamy, że ten produkt 2G513 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi istotnymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE, 2014/53/UE, 2014/53/UE, 2014/53/UE. Deklaracja zgodności dla 2G513 jest dostępna na stronie www.esrgear.com.

RU Объявление о соответствии
L'appareil est conforme aux exigences de l'exposition RF (RF-ISEED), les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.

ESR HaloLock™ Power Bank Wallet MODEL: 2G513

封面

Scan to watch a quick setup video



esrgear.com/faq/2g513