



### Identifying Key Parts

- 1 Charging Case
- 2 Charging Indicator
- 3 Indicator Led
- 4 Ear tip
- 5 Charging Pin
- 6 Microphone
- 7 Multi-Function Button(MFB)

### Charging

Fully charge the headphone and the charging case before the first use.

Open the lid of micro USB port

### Getting Start

- Hold the charging case with one hand and rotate it with the other hand to open it.
- Automatically power on after taking out the headphones, enter pairing mode.
- Search and select "HT-BT02" on your phone or other Bluetooth devices. You will hear a prompt "pairing success".

### Safety Rules

- Avoid dropping.
- Use original or certified cables.
- Never disassemble or repair your headphones for any reasons to avoid any damage and danger.
- Keep the headphone dry and do not submerge in water.
- Keep out of reach of children. Small parts can cause suffocation. At the same time, avoid using the LED indicator close to the eyes of children or animals.
- Do not use this headphone during a thunderstorm to avoid irregular function and increased risk of the electric shock.
- Clean with a dry and soft lint-free cloth, do not clean with harsh chemicals or strong detergents.
- The product shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire and ect.

### Hearing Safety

- Do not listen under the high volume for a long time.
- Do not adjust the volume so high that you may unable to hear your surroundings.
- Do not use headphones while driving.
- In potentially dangerous environments, please be cautious or suspended.

### Wearing

Ear buds in different sizes, choose the right size fitting for you. The default size is M.

Gently insert the earphone into your ear canal, turn and lock to get a comfortable fit.

### Functions

Operate MFB to get certain functions as below:

#### Play/Pause

When standby:

- Short press MFB(R) or L to get music play.
- Short press again to pause.

#### Volume / Volume-

Double press MFB(R) to increase the volume, Double press MFB (L) to decrease the volume.

#### Previous Track / Next Track

Long press MFB(R) for 2 seconds to next track, Long press MFB(L) for 2 seconds to previous track.

Above functions(Volume+ / Volume-&Previous Track / Next Track) do not work when the headphone is used alone. But you can operate them on the connected device.

### Functions

#### Host and Vice

If you needn't to establish the host, the left headphone is defaulted as the host.

If you want to establish the right as host:

- Manually power off, long press the two headphones' MFB for 6 seconds at the same time the red and blue light would flash alternately, double press the right as the host, (another one is vice).
- When there is an incoming call, the host one will response. The vice cannot be used alone, it would be paired automatically within 8 seconds after it is taken out of the charging case, and the vice can synchronize audio of the host and device during using.

The following functions only valid by the host:

#### Answer / End a Call

When there's an incoming call, short press the host MFB once to answer, and end it by short pressing MFB again.

#### Repeat

When there's an incoming call, long press the host MFB for 2 seconds to reject.

#### Mute

On a call, long press MFB for 2 seconds to mute, and long press 2 seconds to resume microphone.

### FAQs / Trouble shooting

Why is the connection unstable and cut out immediately?

Please make sure that there is no radio or WiFi interference nearby between the headphone and your device.

The sound is not very clear or the caller cannot hear my voice clearly.

Please adjust the volume of your phone or headphone. Make sure there is no source of interference nearby.

### Basic Parameters

Bluetooth version	4.2
Frequency response	20 Hz - 20KHZ
Bluetooth Range	≥10m/33ft
Input	DC5V
Play time	2.5 hours(per charge), 10 hours(with charging case's support)
Charging time	1-1.5 hours(headphones); 2-2.5hours (charging case)
Bluetooth profile	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Waterproof	IPX5
Weigh	9g(headphones) / 58g(charging case)

### Customer Service

18-Month Limited Warranty

Lifetime Technical Support

### Packing list

Charging case	1*pcs
Headphone	2*pcs
Ear buds	2*pairs
Charging cable	1*pcs
User manual	1*pcs

### FAQs / Trouble shooting

The headphone does not respond when I get them from the charging case, it can not turn on automatically.

Please check power of the charging case. If there is not enough power, the headphone can not automatically power on when you take out it from the charging case, you need to turn on by manually long pressing MFB for 4 seconds.

### FAQs / Trouble shooting

When I use the device to listen to music with headphones and watch the webpage, when an audio is also playing at this time two sounds will interfere with each other, such a noisy.

This is normal situation, you don't worry about the problem of headphone. The device is in conflict when dealing with mobile software. Turn off the audio of the webpage, you can continue to enjoy the music.

You can check you just use mobile phone players rather than using headphones to play, and then you can confirm this is the problem about mobile phone software handling. (Some of iPhone type will not happen)

I have established a connection on my smart phones, but I couldn't hear anything.

Please make sure that you adjust the volume of both devices. The smartphone requires that you set the Bluetooth headset as an audio output device. Please read the detailed instructions of your smart phone. If you use a music player or other bluetooth device, please confirm it supports the profile of A2DP stereo music.

### FAQs / Trouble shooting

Why is the connection unstable and cut out immediately?

Please make sure that there is no radio or WiFi interference nearby between the headphone and your device.

The sound is not very clear or the caller cannot hear my voice clearly.

Please adjust the volume of your phone or headphone. Make sure there is no source of interference nearby.

After-sale mailbox: EEstavel@163.com

### 重要なパーツを識別する

- 1 充電ケース
- 2 充電インジケータ
- 3 LEDランプ
- 4 イヤホンケーブル
- 5 充電端子
- 6 アイコン
- 7 多機能ボタン (MFB)

### 充電について

最初の使用前に、充電ケースとともにイヤホンをフル充電してください。

micro USB ポートの蓋を開ける

### はじめに

- 充電ケースを片方の手で固定し、もう一方の手で回転させて開きます。
- イヤホンを充電ケースから取り出してから電気が自動的に入り、ペアリングモードに入ります。
- 携帯電話やその他のBluetoothデバイスで「HT-BT02」を検索して選択すると、「ペアリングしました」という表示音が聞こえます。

### 安全上のご注意

- 落下を避けてください。
- 製品または部品が熱い場合、熱いケーブルをご使用ください。
- 損傷や電線を避けるために、イヤホンを分解したり改造したりしないでください。
- イヤホンを充電した状態に持ち、水に浸さないでください。
- 小さな部品は窒息の危険がありますので、子供の手が届かないところに保管してください。子供や動物の目の近くでLEDインジケータを使用しないでください。
- 製品が熱い場合は感電の危険がありますので、直前にこのイヤホンを使用しないでください。
- 赤く光らない限り充電が完了しています。過度な化学薬品や強力な洗剤を使用しないでください。

### 聴覚安全のため

- 聴覚の損傷を防ぐために、高音で長時間聴かないでください。
- 周囲の音が聞こえないほど音量を大きくしないでください。
- 長時間イヤホンを使用しないでください。
- 聴覚的な損傷が心配な場合は、ご注意ください。必要なら、イヤホンの使用を停止してください。

### 装着について

イヤホンのサイズはS、M、Lの3段階のサイズをご用意しております。最適なサイズをお選びください。初期設定ではあらかじめMサイズのものが装着された状態です。

イヤホンを耳の中に入れて、優しく動かしながら最適なフィットで固定してください。

### 機能について

多機能ボタン (MFB) を使った以下の操作を行うことができます。

#### 再生一時停止

スタンバイ時

- 多機能ボタン (長押し) を短く1回押すと再生を再開。
- もう一度ボタンを押すと一時停止になります。

#### 音量を上げる/音量を下げる

- 音量を上げたいときは2回短く押す。
- 音量を下げる場合は1回短く押す。

#### 前のトラック/次のトラック

MFB (R) を2秒間長押しすると、次の曲にスキップします。

MFB (L) を2秒間長押しすると、前の曲にスキップします。

以上の機能 (再生一時停止を除く) は、イヤホンの充電または充電ケースから取り出したときに自動的にオンになることができます。しかし、接続されたデバイスで操作することができます。

### 機能について

#### ホストと副機

- ホストを設定する必要がない。右のイヤホンがデフォルトのホストになります。
- ホストを設定したい場合
- 副機で電源が切れるまでは、LEDランプは赤と青で交互に点滅するまで2つのイヤホンのMFBボタンを同時に6秒間長押しします。右のイヤホンを2回押してホストとして設定できます(左のイヤホンは副機になります)。電気が点いているとき、ホストで応答することができます。
- 副機は副機で使用できます。副機は充電ケースから取り出して自動的にホストとペアリングされます。その間、副機はホストデバイスのオーディオを同期させることができます。以下の機能は、ホストのみで操作できます。

#### コールを拒否/終了

着信があるとき、ホストのMFBボタンを短く押すと応答できます。もう一度MFBボタンを短く押すと、終了できます。

#### 拒否

着信があるとき、ホストのMFBボタンを2秒間長押しして拒否できます。

#### ミュート

通話中、MFBボタンを2秒間長押ししてミュートになり、もう一度2秒間を押すとミュートを解除します。

### よくあるQ&A

Bluetoothイヤホンに接続されたデバイスで音楽を聴くと、同じデバイスを使用してウェブサイトを開くと、ウェブサイトがオーディオも同時に再生して音の干渉に干渉します。うるさくなります。

この状況は正常なもので、心配しないでください。機器はソフトを処理する際に干渉しています。この場合、ウェブサイトの音声をオフにして正常になります。

聴覚保護: イヤホンを使用せずに電話のスピーカーのみを使用すると、それがソフトウェア処理の結果であることが確認できます(一部のアプリはこのような状況にはなりません)。

イヤホンと携帯と接続しましたが、何も聞こえません。

イヤホンと携帯両方の音量を調整してください。スマートフォンでは、Bluetoothヘッドセットをオーディオ出力デバイスとして設定する必要があります。スマートフォンの説明を参照してください。携帯プレーヤーや他のBluetoothデバイスを使用している場合は、接続されたミュージックプレイヤーに接続しているかどうかを確認してください。

### 基本仕様

Bluetooth 規格	4.2
周波数応答	20 Hz - 20KHZ
Bluetooth範囲	≥10m/33ft
充電電圧	DC5V
再生時間	2.5時間 (一回充電) 10時間 (充電ケースのサポートがある場合)
充電時間	1) 1.5時間 (イヤホン) 2) 2.5時間 (充電ケース)
Bluetoothプロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
防水	IPX5
重量	9g (イヤホン) / 58g (充電ケース)

### カスタマーサービス

18ヶ月間の保証期間

一生の技術サポートを提供する

### パッケージリスト

充電ケース	1*箱
イヤホン	2*箱
充電ケーブル	1*本
ユーザーマニュアル	1*冊

### よくあるQ&A

イヤホンを充電ケースから取り出したとき、全く反応がありません、自動的にオンにすることはできません。

充電ケースの電気の残量を確認してください。電気がなくなった場合は、充電ケースから取り出したとき、自動的にオンにすることはできません。そんな時、手でMFBボタンを2秒間長押しして電気を充電してください。

### よくあるQ&A

Bluetoothイヤホンに接続されたデバイスで音楽を聴くと、同じデバイスを使用してウェブサイトを開くと、ウェブサイトがオーディオも同時に再生して音の干渉に干渉します。うるさくなります。

この状況は正常なもので、心配しないでください。機器はソフトを処理する際に干渉しています。この場合、ウェブサイトの音声をオフにして正常になります。

聴覚保護: イヤホンを使用せずに電話のスピーカーのみを使用すると、それがソフトウェア処理の結果であることが確認できます(一部のアプリはこのような状況にはなりません)。

イヤホンと携帯と接続しましたが、何も聞こえません。

イヤホンと携帯両方の音量を調整してください。スマートフォンでは、Bluetoothヘッドセットをオーディオ出力デバイスとして設定する必要があります。スマートフォンの説明を参照してください。携帯プレーヤーや他のBluetoothデバイスを使用している場合は、接続されたミュージックプレイヤーに接続しているかどうかを確認してください。

### よくあるQ&A

どうして接続が安定せず、断続的に切断されますか?

BluetoothとBluetoothデバイスの間に何か干渉する物 (ラジオや無線LANの干渉など) があるかどうかを確認してください。

このイヤホンの音ははっきりしません/発信者は私の声をはっきりと聞かなくていいですか?

イヤホンと携帯の音量を調整してください。近くに干渉源があるかどうかを確認してください。

### 品質保証書

弊社は厳格なる品質管理、検査のもとに本製品を販売しておりますが、万一故障した場合は上記の品質保証規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。

品名/内容	対応先	対応内容
品質保証	品質保証	無償修理
品質保証	品質保証	無償修理
品質保証	品質保証	無償修理

※修理に記入がない場合は無償です。必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は上記の品質保証規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。修理等でお問い合わせの場合は品質保証規定の範囲内で無償修理させていただきます。本保証書が発行された日より有効です。品質保証期間: 18ヶ月 (イヤホン) / 2.5年 (充電ケース)

お買上及び販売の住所: 名称: 電話番号を記入の上、お客様にお届けください。

カスタマーサービスメール: jnostavel@yahoo.co.jp

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off or on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Identifizieren wichtiger Teile

- 1 Ladekoffer
- 2 Ladeanzeige
- 3 Anzeigelampe
- 4 Ohrspeiser
- 5 Mikrofon
- 6 Multifunktions-Taste (MFB)

### Aufladen

Laden Sie den Kopfhörer und den Ladekoffer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Öffnen Sie den Deckel des Micro-USB-Anschlusses

### Anfangen

- Halten Sie den Ladekoffer mit einer Hand und drehen Sie ihn mit der anderen Hand, um ihn zu öffnen.
- Automatische Einschalten nach dem Herausnehmen der Kopfhörer. In den Pairing-Modus wechseln.
- Suchen und wählen Sie "HT-BT02" auf Ihrem Telefon oder anderen Bluetooth-Geräten. Sie werden einen Hinweis "Pairing-Erfolg" hören.

### Funktionen

Der Kopfhörer wird in den folgenden zwei Fällen automatisch ausgeschaltet.

- Legen Sie sie wieder in den Ladekoffer
- Nicht innerhalb von 5 Minuten nach dem Herausnehmen verbunden werden.

#### Manuelles Ein-/Aus

Drücken Sie die MFB-Taste zum Einschalten für 4 Sekunden lang, um im Standby- oder Pausenmodus ein- oder auszuschalten. Während des Anrufs ist es ungenügend.

### Tragen

Ohrhörer in verschiedenen Größen, wählen Sie die richtige passende Größe. Standardgröße ist M.

Drücken Sie die Ohrhörer vorsichtig in Ihren Gehörgang und stellen Sie die Ohrhörer ein, um einen angenehmen Sitz zu bekommen.

### Funktionen

Bedienen Sie MFB, um bestimmte Funktionen wie folgt zu erhalten:

- Spield/Pause: Wenn Standby
- Drücken Sie kurz MFB (R) oder L, um Musik zu spielen.
- Kurz drücken erneut, um zu pausieren.
- Lautstärke + / Lautstärke - : Drücken Sie zweimal MFB (R), um die Lautstärke zu erhöhen, Drücken Sie zweimal MFB (L), um die Lautstärke zu verringern.
- Vorheriger Track / Nächster Track: Drücken Sie MFB (R) für 2 Sekunden bis zum nächsten Track, Drücken Sie MFB (L) für 2 Sekunden bis zum vorherigen Track.

Die obigen Funktionen (Lautstärke + / Lautstärke - & Vorheriger Track / Nächster Track) funktionieren nicht, wenn der Kopfhörer allein verwendet wird. Aber Sie können sie auf dem angeschlossenen Gerät betreiben.

### Funktionen

#### Host and Vice

- Wenn Sie den Host nicht einrichten müssen, ist die linke Kopfhörer als Host voreingestellt.
- Wenn Sie das Recht als Host etablieren möchten:

Manuell ausschalten: Drücken Sie die MFB der beiden Kopfhörer für 6 Sekunden gleichzeitig. Das Licht von Rot und Blau würde abwechselnd blinken. Drücken Sie zweimal die rechte Taste als Host (eine andere ist Vice).

Wenn ein Anruf eingehet, antwortet der Host.

Der Vice kann nicht allein verwendet werden, es würde automatisch innerhalb von 6 Sekunden nach dem Herausnehmen aus dem Ladekoffer gepaart werden. Der Vice kann das Audio des Hosts und des Geräts während der Verwendung synchronisieren.

#### Antworten / Beenden eines Anrufs

Wenn ein Anruf eingehet, drücken Sie kurz MFB des Hosts, um ihn zu beantworten, und beenden Sie ihn durch erneutes kurzes Drücken von MFB.

### Funktionen

#### Ablehnen

Wenn ein Anruf eingehet, drücken Sie MFB des Hosts für 2 Sekunden, um ihn abzulehnen.

#### Stummschalten

Drücken Sie MFB während eines Anrufs für 2 Sekunden, um die Funktion stumm zu schalten, und halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon wieder aufzunehmen.

#### Sicherheitsregeln

- Vermeiden Sie es zu fallen.
- Verwenden Sie Original- oder zertifizierte Kabel.
- Halten Sie den Kopfhörer trocken und tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, kleine Teile können zum Verschlucken führen.
- Vermeiden Sie gleichzeitig die LED-Anzeige in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren zu verwenden.

### Sicherheitsregeln

- Zerlegen oder reparieren Sie den Kopfhörer niemals aus irgendwelchen Gründen, um Schäden und Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie diesen Kopfhörer nicht während eines Gewitters, um eine unregelmäßige Funktion und ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Reinigen Sie mit einem trockenen und weichen, fusselfreien Tuch, nicht mit aggressiven Chemikalien oder starken Reinigungsmiteln.
- Das Produkt darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer usw. ausgesetzt werden.

### Gehörsicherheit

- Um Schäden zu vermeiden, hören Sie nicht lange unter hoher Lautstärke zu.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht so hoch ein, falls Sie Ihre Umgebung nicht hören können.
- Verwenden Sie keine Kopfhörer während der Fahrt.
- In potenziell gefährlichen Umgebungen seien Sie bitte vorsichtig oder suspendiert.

### Grundparameter

Bluetooth-Version	4.2
Frequenzgang	20 Hz - 20KHZ
Bluetooth Reichweite	≥10m/33ft
Input	DC5V
Spieldzeit	2.5 Stunden (pro Aufladung), 10 Stunden (mit Unterstützung des Ladekoffers)
Ladeczeit	1 - 1.5 Stunden (Kopfhörer) 2 - 2.5 Stunden (Ladecoffer)
Bluetooth-Profil	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Wasserdichtes L	IPX5
Gewicht	9g (Kopfhörer) / 58g (Ladecoffer)

### Kundendienst

18 Monate beschränkte Garantie

Lebenslanger technischer Support

### Packliste

Ladecoffer	1 Stück
Kopfhörer	2 Stück
Ohrspeiser	2 Paare
Ladecabel	1 Stück
Benutzerhandbuch	1 Stück

### FAQs / Fehlerbehebung

Der Kopfhörer reagiert nicht, wenn ich ihn aus dem Ladecoffer hole. Er kann sich nicht automatisch einschalten.

Bitte überprüfen Sie die Stromversorgung des Ladecoffers. Wenn Sie ihn aus dem Ladecoffer herausnehmen, kann der Kopfhörer wegen mangelnder Kraft nicht automatisch eingeschaltet werden. Sie müssen ihn durch längeres Drücken von MFB für 4 Sekunden einschalten.

### FAQs / Fehlerbehebung

Wenn ich das Gerät verwende, um Musik mit Kopfhörern zu hören und die Website anzuschauen, wenn gerade ein Audio abgespielt wird, hören sich zu diesem Zeitpunkt zwei Klänge, so ein Rauschen.

Das ist eine normale Situation. Sie müssen sich nicht um das Problem des Kopfhörers kümmern. Beim Umgang mit mobiler Software ist das Gerät in Konflikt. Deaktivieren Sie das Audio der Website. Sie können weiterhin die Musik genießen.

Sie können überprüfen: Sie verwenden nur Handy-Player, anstatt mit Kopfhörern zu spielen, und dann können Sie bestätigen, dass dies das Problem bei der Handhabung von Mobiltelefon-Software ist. (Einige von iPhone Typ wird nicht passieren)

Ich habe auf meinen Smartphones eine Verbindung hergestellt, aber ich konnte nichts hören.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Lautstärke beider Geräte anpassen. Das Smartphone erfordert, dass Sie die Bluetooth-Headset als Audio-Ausgabegerät einstellen. Bitte lesen Sie die detaillierten Anweisungen Ihres Smartphones. Wenn Sie einen Musik-Player oder ein anderes Bluetooth-Gerät verwenden, überprüfen Sie bitte, ob das Profil von A2DP-Stereo-Musik unterstützt wird.

### FAQs / Fehlerbehebung

Warum ist die Verbindung instabil und sofort abgeschnitten?

Bitte stellen Sie sicher, dass sich zwischen dem Kopfhörer und Ihrem Gerät keine Funk- oder WLAN-Interferenzen in der Nähe befinden.

Der Ton ist nicht klar oder der Anrufer kann meine Stimme nicht deutlich hören.

Bitte stellen Sie die Lautstärke Ihres Handys oder Kopfhörers ein. Stellen Sie sicher, dass keine Störquelle in der Nähe ist.

Nach verkauf briefkasten: EEstavel@163.com

### FAQs / Fehlerbehebung

Warum ist die Verbindung instabil und sofort abgeschnitten?

Bitte stellen Sie sicher, dass sich zwischen dem Kopfhörer und Ihrem Gerät keine Funk- oder WLAN-Interferenzen in der Nähe befinden.

Der Ton ist nicht klar oder der Anrufer kann meine Stimme nicht deutlich hören.

Bitte stellen Sie die Lautstärke Ihres Handys oder Kopfhörers ein. Stellen Sie sicher, dass keine Störquelle in der Nähe ist.

Nach verkauf briefkasten: EEstavel@163.com