

ATTENTION / ADVERTENCIA

POUR PROFITER D'UN ENVIRONNEMENT DE JEU SÉCURITAIRE DISFRUTAR DE UN ENTORNO DE JUEGOS SEGUROS

Veuillez utiliser le kit d'ancrage mural fourni avec le produit. Utilise el kit de anclaje de pared que se incluye con el producto.



ATTENTION / ADVERTENCIA

Des blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent survenir d'un basculement du produit... Se pueden producir lesiones por aplastamiento graves o fatales por vuelco del aparato.

- Installez l'Arcade1UP au niveau du sol / Coloque Arcade1UP en un suelo plano.
• Ne laissez jamais un enfant escalader ou s'accrocher au produit / No permita que los niños se suban o se cuelguen del producto.
• Installez toujours un dispositif anti-basculement! / Ponga siempre un dispositivo antivuelco!

L'utilisation de dispositifs anti-basculement ne peut que réduire le risque de basculement et non l'éliminer. / Usar barreras antivuelco solamente reduce pero no elimina el riesgo de vuelco.

ATTENTION: Arcade1UP décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou de surcharge sur les vis ou les équerres. Ce système d'ancrage ne remplace pas la surveillance d'un adulte. / ADVERTENCIA: Arcade1UP no acepta responsabilidades por instalación incorrecta o por cargas excesivas colocadas en tornillos o en soportes.

Assurez-vous de placer votre Arcade1UP sur une surface plane. Asegúrate de ubicar tu Arcade1UP en una superficie plana



RÉPARATION / RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Table with 3 columns: PROBLÈME / PROBLEMA, CAUSE POSSIBLE / POSIBLE CAUSA, SOLUTION / SOLUCIÓN. Lists various issues like power problems, joystick issues, and control panel problems with their respective causes and solutions.



AUTRESTITRES / OTROSTÍTULOS

Les couleurs, modèles et motifs peuvent varier. / Los colores, el estilo y la decoración pueden variar.



Visitez / Vistar Arcade1up.com. POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE LISTE DE DIFFUSION ET VOIR UNE LISTE COMPLÈTE DES JEUX / PARA INSCRIBIRSE EN NUESTRA LISTA DE CORREO Y VER UNA LISTA COMPLETA DE JUEGOS.



ATTENTION. Afin de garantir le bon fonctionnement du produit, veuillez lire le manuel de fonctionnement avant utilisation.

ADVERTENCIA. Para garantizar el funcionamiento seguro del producto, asegúrese de leer este manual de funcionamiento antes de usarlo.

Manuel pour le propriétaire / Manual del propietario

14 ANS ET PLUS / EDAD 14+



ATTENTION / ADVERTENCIA

À LIRE AVANT D'UTILISER L'Arcade1UP / LEER ANTES DE USAR EL Arcade1UP. MESURES DE SÉCURITÉ / PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- 1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

- 1. Veuillez lire et comprendre tous les avertissements mentionnés dans ce manuel.
2. Ne mouillez pas la borne lorsque vous la nettoyez.
3. Parents et tuteurs légaux : Veuillez lire manuel en intégralité avant de laisser votre enfant jouer.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ÉPILEPSIE / ADVERTENCIA DE EPILEPSIA. Un petit nombre de personnes peuvent être sujettes à des crises d'épilepsie ou à des pertes de connaissance lorsqu'elles sont exposées à certains motifs lumineux ou lumières clignotantes.

DÉCLARATION FCC / DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES. Cet appareil répond à la partie 15 de la réglementation FCC.

Avantissement : Des changements ou des modifications apportés à cet appareil et non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.



ATTENTION / ADVERTENCIA

ATTENTION: Arcade1UP décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou de surcharge sur les vis ou les équerres. Ce système d'ancrage ne remplace pas la surveillance d'un adulte.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ / IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1. Lisez ces instructions. / Lea estas instrucciones.
2. Conservez ces instructions. / Guarde estas instrucciones.
3. Tenez compte des avertissements. / Preste atención a todas las advertencias.

INSTALLATION / INSTALACIÓN

Ce jeu doit être utilisé en intérieur et à des fins privées uniquement. Il ne doit pas être installé à l'extérieur. Les situations suivantes doivent être évitées.

SPÉCIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

De produit est destiné à être utilisé uniquement avec l'adaptateur fourni / Este producto está diseñado para usarse solo con el adaptador provisto. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: Adaptateur CA/CC. PUISSANCE D'ENTRÉE: CA 100-240V, 50/60Hz 1.2A Max.

ASSISTANCE / RÉPARATION / ASSISTENCIA / REPARACIÓN



Avant de nous contacter pour une assistance ou un service, veuillez consulter la section "Dépannage" d'un manuel d'utilisation. Si vous avez encore des questions concernant votre produit Arcade1Up ou si vous avez besoin d'assistance technique.



COMMANDES DU JEU / CONTROLES DE JUEGO

\*LA BORNE ARCADE PEUT METTRE 10 À 15 SECONDES À S'ALLUMER APRÈS AVOIR POSITIONNÉ LE COMMUTATEUR SUR ON / \*ARCADE PUEDE TARDAR 10 - 15 SEGUNDOS EN ARRANCAR DESPUÉS DE ENCENDERLO

- 1. DÉPLACER LE JOYSTICK POUR FAIRE DÉFILER LA LISTE DES JEUX / MOVER EL JOYSTICK PARA DESPLAZARSE POR LA LISTA DE JUEGOS
2. APPUYEZ SUR LE BOUTON A POUR CHOISIR LE JEU PRÉSENTÉ EN LE BOUTON B POUR ÉLIRE LE JEU
3. SUIVEZ LES CONTRÔLES DE JEU CI-DESSOUS POUR CHAQUE JEU S'ILS SONT LES CONTRÔLES DE JUEGO A CONTINUATION POUR CHAQUE JUEGO



ATTENTION

Les instructions concernant l'entretien du produit sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié.

ADVERTENCIA

Las instrucciones de servicio para uso exclusivo del personal de servicio cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento a menos que esté calificado para hacerlo.

