

naztech



xpods

TRUE WIRELESS EARBUDS

User Manual

INSTRUCTIONS



Fully charge your Case and Earbuds before first use.


1. Place the earbuds in the charging case and close the lid
2. **WIRELESS:** Place the case on your wireless charger
USB-C: Use the included USB-C cable to connect the case to a USB power source. We recommend using a 2A USB wall adapter for optimal charging.
3. Once plugged in, the LED power indicator on the case will flash **BLUE**.
4. When charging is complete the case LED will turn **OFF** (approximately 1.5 hours).

Charge the Earbuds (between uses)

1. Place the earbuds in the charging case and close the lid
2. Fully Charged (approximately 1 hour)

How to Pair for iPhone

1. Go to the Home screen on your iPhone.
2. Open the charging case.
3. Set-up animation will pop up automatically.
4. Tap Connect, then tap Done.



How to Pair for Android

1. Remove the earbuds from the charging case. They will turn on automatically and pair with each other.
2. Activate the Bluetooth feature on your device (phone, tablet, etc.) and select "Naztech XPODS" to connect and pair.

NOTE: If your device prompts for a PIN code, enter "0000"

3. You will hear "Connected" confirming the successful connection.

NOTE: The earbuds will automatically reconnect to the last paired Bluetooth audio device when the unit is turned on.

Power On

Option 1: Remove the earbuds from the charging case. They will turn on automatically.

Option 2: Touch the MFB on BOTH earbuds at the same time for 4 seconds. They will turn on automatically.

Power Off

Option 1: Place the earbuds in the charging case and close the lid. They will turn off automatically.

Option 2: Touch the MFB on BOTH earbuds at the same time for 4 seconds. They will turn off automatically.

MULTIFUNCTION

Play/Pause	Touch 1x
Answer/End Call	
Reject Call	Touch & Hold (2 sec)
Activate Siri	Touch & Hold (2 sec)

TRACK CONTROL

(L) Left Earbud

Previous Track	Touch 3x
Volume Down	Touch 2x

(R) Right Earbud

Next Track	Touch 3x
Volume Up	Touch 2x

IMPORTANT

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage and not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

1. Do not store the device in a depleted state. Battery cells may be damaged. **Charge your unit at least once every 3 months even when not in use.**
2. Always store the earbuds in the case when not in use.
3. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.
4. Do not store at extreme temperatures (below 40° F or above 90° F)
5. Recharge your device with the included USB-C charging cable or a certified 3rd party cable and a 2A charging adapter. Standard cables and adapters may charge the battery too slowly and damage/overheat the battery or cause a fire hazard.
6. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
7. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
8. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
9. Unit is not waterproof. Do not submerge or expose to corrosive materials. Do not clean with harsh chemicals, soaps or detergents.
10. Disposal of the unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.



Contact info@naztech.com to submit a warranty claim. Proof of purchase is required



Carga el estuche y los audífonos completamente antes del primer uso.


1. Coloque los audífonos en el estuche de carga y cierre la tapa
2. **INALÁMBRICA:** Coloque el estuche en su cargador inalámbrico
USB-C: Usa el cable USB-C incluido para conectar el estuche a una fuente de alimentación USB. Te recomendamos que uses un adaptador de corriente USB de 2A para lograr una carga óptima.
3. Después de conectar el estuche, el indicador de carga LED en el estuche parpadeará en color **AZUL**
4. Cuando se complete la carga, la luz del estuche se **APAGARÁ** (aproximadamente 1.5 horas).

Cargar los audífonos (entre usos)

1. Coloque los audífonos en el estuche de carga y cierre la tapa.
2. Completamente Cargado (aproximadamente 1 hora)

Cómo emparejar para iPhone

1. Ve a la pantalla de inicio en su iPhone
2. Abre el estuche de carga
3. Aparecerá una animación de configuración en la pantalla del iPhone.
4. Toca Connect y, a continuación, toca Done.



Cómo emparejar para Android

1. Retire los audífonos del estuche de carga. Se encenderán automáticamente y se emparejarán entre sí.
2. Active la función Bluetooth en su dispositivo (teléfono, tableta, etc.) y seleccione "Naztech XPODS" para conectar y emparejar.

NOTA: Si su dispositivo solicita un PIN código, ingrese "0000"

3. Usted escuchará "Connected" que confirma la conexión exitosa.

NOTA: Cuando se encienda la unidad, los audífonos se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo de audio Bluetooth utilizado.

Encender

Opción 1: Retire los audífonos del estuche de carga. Se encenderán automáticamente.

Opción 2: Tocar el MFB en AMBOS audífonos al mismo tiempo por 4 segundos. Se encenderán automáticamente.

Apagar

Opción 1: Coloque los audífonos en el estuche de carga y cierre la tapa. Se apagarán automáticamente.

Opción 2: Tocar el MFB en AMBOS audífonos al mismo tiempo por 4 segundos. Se apagarán automáticamente.

MULTIFUNCIÓN

Reproducir/Pausa
Responder/Terminar

Toca 1x

Rechazar llamada

Toca y Mantenga (2 seg)

Activar Siri

Toca y Mantenga (2 seg)

CONTROL DE PISTA

(L) Audífono izquierdo

Pista anterior

Toca 3x

Bajar volumen

Toca 2x

(R) Audífono derecho

Pista siguiente

Toca 3x

Subir volumen

Toca 2x

IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones de seguridad y advertencias antes de usar este producto. El uso incorrecto y el incumplimiento de las normas de seguridad podrían provocar daños, excesos de calor, vapores tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas o otros peligros que causen lesiones graves y/o mortales y/o daños materiales los cuales no son parte de la responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener este producto con precaución para máximo utilización.

1. No lo almacene el dispositivo en un estado descargado. Células de la batería pueden dañarse. Cargue su unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.
2. Siempre guarde los audífonos en el estuche cuando no estén en uso.
3. La pérdida permanente de la audición puede ocurrir si usted escucha volúmenes muy altos. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
4. No lo almacene a temperaturas extremas (por debajo de 40°F o por encima de 90°F)
5. Recargue su dispositivo con el cable de carga USB-C incluido o un cable certificado de terceros y un adaptador de carga de 2A. Los cables y adaptadores estándar pueden cargar la batería lentamente y dañar/recalentar la batería o ser causa de riesgo de incendio.
6. No intente modificar, desmontar o reparar este producto.
7. Evitar gotas, golpes y abrasiones excesivas. Si el dispositivo tiene abolladuras, perforaciones, roturas, deformidades o corrosión, no lo utilice y póngase en contacto con el fabricante o deshágase de él mediante un método apropiado.
8. Si encuentra este producto aumentando rápidamente de temperatura, emitiendo olor, deformado, erosionado o mostrando un fenómeno anormal, descontinúe el uso inmediatamente.
9. La unidad no es resistente al agua. No sumerja y no lo esponga a materiales corrosivos. No limpiar con productos químicos, jabones o detergentes fuertes.
10. Eliminar la unidad en la basura es ilegal bajo las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.



Garantía limitada de dos años

Póngase en contacto con info@naztech.com para someter una reclamación de garantía. Se requiere una prueba de compra.



Veillez charger entièrement l'étui et les écouteurs avant la première utilisation.


1. Placez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle
2. SANS FIL: Placez l'étui sur votre chargeur sans fil
USB-C: Branchez l'étui à une source d'alimentation USB au moyen du câble USB-C fourni. Nous recommandons l'utilisation d'un adaptateur mural USB 2A pour une recharge optimale.
3. Une fois que branché, le voyant d'alimentation LED de l'étui clignote en **BLEU**
4. Quand la recharge est terminée, le voyant de l'étui **S'ÉTEINT** (environ 1.5 heures).

Charger les écouteurs (entre utilisations)

1. Placez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle.
2. Entièrement chargé (environ 1 heure)

Comment jumeler pour iPhone

1. Accédez à l'écran d'accueil du iPhone
2. Ouvrez l'étui de chargement.
3. Une animation de configuration s'affiche sur votre iPhone.
4. Touchez Connect, puis Done.



Comment jumeler pour Android

1. Retirez les écouteurs de l'étui de chargement. Ils s'allumeront automatiquement et se jumeleront avec l'un l'autre.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (téléphone, tablette, etc.) et sélectionnez "Naztech XPODS" pour connecter et jumeler.

REMARQUE: Si votre appareil vous demande un code PIN, saisissez "0000"

3. Vous entendrez "Connected" confirmant le jumelage.

REMARQUE: Les écouteurs se re-connectent automatiquement au dernier appareil audio Bluetooth jumelé lorsque celui-ci est mis en marche.

Allumer

Option 1: Retirez les écouteurs de l'étui de chargement. Ils s'allumeront automatiquement.

Option 2: Toucher le MFB des DEUX écouteurs simultanément pendant 4 secondes. Ils s'allumeront automatiquement.

Eteindre

Option 1: Placez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle. Ils s'éteindront automatiquement.

Option 2: Toucher le MFB des DEUX écouteurs simultanément pendant 4 secondes. Ils s'éteindront automatiquement.

MULTIFUNCIÓN

Lecture/Pause Répondre/Raccrocher	Touchez 1x
Rejet d'appel	Touchez et Maintenez (2 sec)
Activer Siri	Touchez et Maintenez (2 sec)

CONTRÔLE DE PISTE

(L) Écouteur gauche

Piste précédente	Touchez 3x
------------------	------------

Baisser le volume	Touchez 2x
-------------------	------------

(R) Écouteur droite

Piste suivante	Touchez 3x
----------------	------------

Augmenter le volume	Touchez 2x
---------------------	------------

IMPORTANTE

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. L'utilisation incorrecte ou l'omission de suivre les consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, des excès de chaleur, des fumées toxiques, des incendies, des explosions, des décharges électriques ou d'autres dangers qui causent des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels sans que le fabricant soit responsable. L'utilisateur est responsable de maintenir ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. Ne stockez pas l'appareil dans un état de charge épuisé. Cela pourrait endommager les cellules de la batterie. Chargez votre appareil au moins une fois tous les 3 mois, même s'il n'est pas utilisé.
2. Placez toujours les écouteurs dans l'étui où ils ne sont pas utilisés.
3. Une perte d'audition permanente peut se produire si vous écoutez à des volumes élevés. Réglez le volume à un niveau sécuritaire.
4. Ne stockez pas à des températures extrêmes (inférieures à 40°F ou supérieures à 90°F)
5. Rechargez votre appareil avec le câble de recharge USB-C inclus ou un câble certifié d'un tiers et un adaptateur de charge 2A. Les câbles et les adaptateurs standard peuvent charger la batterie trop lentement, l'endommager ou provoquer une surchauffe de la batterie ou causer un risque d'incendie.
6. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
7. Évitez les gouttes, bosses et abrasions excessives. Si l'appareil présente des bosses, des piqûres, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, arrêtez-en l'utilisation et communiquez avec le fabricant ou jetez-le selon une méthode appropriée.
8. Si vous trouvez ce produit augmentant rapidement la température, en émettant de l'odeur, déformé, abrasé ou démontrant un phénomène anormal, arrêtez immédiatement l'utilisation.
9. L'unité n'est pas étanche. Ne la submergez pas et ne l'exposez pas à des matériaux corrosifs. Ne la nettoyez pas à l'aide de produits chimiques, savons ou détergents agressifs.
10. Éliminer l'unité dans les ordures est illégal en vertu des lois et règlements environnementaux provinciaux et fédéraux.



Garantie limitée de deux ans

Communiquez avec info@naztech.com pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Une preuve d'achat est requise.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



www.naztech.com