

H6072说明书

版本:2.0

料号:807-0003-00028

折叠尺寸:105×145 (mm)

展开尺寸:210×145 (mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

页数:32页



User Manual



Model: H6072
Govee Lyra Floor Lamp

English	01
Deutsch	06
Français	11
Español	16
Italiano	21

Safety Instructions

Read and follow all the safety instructions:

- The lamp is not waterproof. Avoid exposing it to splashing or dripping water.
- The operating temperature should be within -10° to 40°C (14° to 104°F).
- The lamp's internal light source cannot be replaced. If it breaks, you must replace the lamp.
- Do not allow children to install the lamp alone.
- Avoid placing the lamp near heat sources.
- Do not install the lamp with a dimming driver.
- Avoid placing the lamp near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).


Introduction

Thanks for choosing the Govee Lyra Floor Lamp. With a simple and slender design, it can easily fit with your home decor. Let your life shine with colorful light effects, a dynamic Music mode, and a host of other incredible features, all providing you an astonishing lighting experience!

What You Get

Floor Lamp	1
Control Box	1
Adapter	1
Remote Controller	1
Remote Controller Holder	1
Quick Start Guide	1
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance



On/Off Button	Press to power the lamp On/Off.
Brightness+	Press to increase the brightness.
Brightness-	Press to decrease the brightness.
Switch Button	Press to switch between 7 different colors.
Warm Button	Press to make colors warm or increase warmth.
Cool Button	Press to make colors cool or increase coolness.
Music Button	Press to switch between different music modes.

Installing Your Device

- 1 Connect the adapter to the control box with the DC charging port.
- 2 Power on the adapter.

Pairing Your Device with the Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
 - A smartphone or tablet running iOS 8.0 (or above) or Android 4.3 (or above).
- 1 Download the Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
 - 2 Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H6072".
 - 3 Tap the device icon and follow the onscreen instructions to complete pairing.



Specifications

Adapter Input	AC 100 - 240V
Lamp Input	24V/1.5A
Lumen	1500lm
Lighting Color	RGBICWW
Color Temperature	2200K-6500K
Control Method	Remote Controller, App, Voice Control
Working Temperature	-10° to 40°C (14° to 104°F)

Troubleshooting

❶ Cannot connect to the Govee Home app.

- Check if the lamp is powered on.
- Check if Bluetooth on the smartphone is enabled, or try connecting with another smartphone.

When connecting for the first time, ensure the smartphone is near the lamp.

- If the connection error still exists, please delete the connected lamp from “My Device” on the app.
- Reconnect to the Govee Home app by following the instructions provided previously.

❷ Wi-Fi disconnected or failed to connect.

- Check if the lamp is powered on.
- Do not skip the Wi-Fi connection steps during the lamp pairing process.
- Ensure your Wi-Fi router is 2.4GHz (5GHz is not supported).
- Ensure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi set up process.
- Try connecting the lamp with a smartphone hotspot to check if your home network is working properly.
- Shorten the distance between the lamp and the Wi-Fi router to less than 1m, then reconnect.

❸ Cannot connect to Alexa or Google Assistant.

- Ensure the Wi-Fi connection is stable and working properly.
- Go to “User Guide” on the app Settings page to pair the lamp again.

❹ Can multiple users control one lamp.

- Each lamp can only be controlled by one account.
- If multiple users want to manage the same lamp, ensure they all use the same account.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen:

- Die Lampe ist nicht wasserdicht. Setzen Sie sie keinem Spritz- oder Tropfwasser aus.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen -10° und 40° C (14° und 104° F) liegen.
- Die interne Lichtquelle der Lampe kann nicht ersetzt werden. Wenn sie kaputt geht, müssen Sie die Lampe ersetzen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, die Lampe allein zu installieren.
- Stellen Sie die Lampe nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Installieren Sie die Lampe nicht mit einem Dimmer.
- Stellen Sie die Lampe nicht in der Nähe potenziell gefährlicher Quellen (z. B. Kerzen, flüssigkeitsgefüllte Sachen).


Einführung

Wir danken Ihnen für die Wahl für Govee Lyra Stehlampe. Mit einem einfachen und schlanken Design passt es problemlos in Ihre Hausdekoration. Beleuchten Sie Ihr Leben mit farbenfrohen Lichteffekten, einem dynamischen Musikmodus und einer Vielzahl anderer unglaublicher Funktionen, was Ihnen ein erstaunliches Lichterlebnis bieten!

Was Sie bekommen

Floor Lamp	1
Control Box	1
Adapter	1
Remote Controller	1
Remote Controller Holder	1
Quick Start Guide	1
User Manual	1
Service Card	1

Überblick



Ein / Aus-Schalter	Drücken Sie, um die Lampe ein- oder auszuschalten.
Helligkeit +	Drücken Sie, um die Lampe aufzuhellen.
Helligkeit -	Drücken Sie, um die Lampe zu dimmen.
Farbe-Taste	Drücken Sie, um 7 Farben vorwärts oder rückwärts zu durchlaufen.
Warm-Taste	Drücken Sie, um die Farbe warm zu machen oder die Wärme zu erhöhen.
Kalt-Taste	Drücken Sie, um die Farbe kalt zu machen oder die Kälte zu erhöhen.
Musik-Taste	Drücken Sie, um durch die Musikmodi vorwärts oder rückwärts zu blättern.

Installieren Ihres Geräts

- 1 Verbinden Sie den Adapter mit dem DC-Ladeanschluss mit der Steuerbox.
- 2 Schalten Sie den Adapter an.

Paarung Ihres Geräts mit der Govee Home App

Was Sie brauchen:

- Ein 2,4-GHz-Band (802.11 b/g/n) unterstützendes WLAN-Router. Das 5-GHz-Band wird nicht unterstützt.
 - Ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8.0 (oder höher) oder Android 4.3 (oder höher).
- 1 Laden Sie die Govee Home App aus App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.
 - 2 Öffnen Sie die App. Klicken Sie auf das Symbol „+“ oben rechts und suchen Sie „H6072“.
 - 3 Wählen Sie H6072 und folgen Sie die Anweisungen, um das Koppeln fertigzustellen.



Specifications

Eingang des Adapters	AC 100 - 240V
Eingang der Lampe	24V/1.5A
Lumen	1500lm
Farbe	RGBICWW
Farbtemperatur	2200K-6500K
Kontrollmethode	Voice control, APP, Remote
Betriebstemperatur	-10° to 40°C (14° to 104°F)

Fehlersuche

- ❶ Es kann keine Verbindung zur Govee Home App hergestellt werden.
 - Überprüfen Sie, ob die Lampe eingeschaltet ist.
 - Checken Sie, ob Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist. Oder versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen.
 - Stellen Sie bei der ersten Verbindung sicher, dass sich das Smartphone in der Nähe der Lampe befindet.
 - Wenn der Verbindungsfehler weiterhin besteht, löschen Sie bitte die angeschlossene Lampe aus „Mein Gerät“ in der App. Stellen Sie die Verbindung zur Govee Home App wieder her, indem Sie die zuvor bereitgestellten Anweisungen befolgen.

- ❷ Wi-Fi wurde getrennt oder konnte keine Verbindung herstellen.
 - Überprüfen Sie, ob die Lampe eingeschaltet ist.
 - Überspringen Sie den Wi-Fi-Verbindungsschritt während der Einstellung nicht.
 - Stellen Sie sicher, Ihr WLAN-Router das 2,4-GHz-Band unterstützt. (Das 5-GHz-Band wird nicht unterstützt.)
 - Stellen Sie sicher, dass Sie während der Einrichtung des WLANs das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
 - Versuchen Sie, die Lampe mit einem Smartphone-Hotspot zu verbinden, um zu überprüfen, ob Ihr Heimnetzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
 - Verkürzen Sie den Abstand zwischen der Lampe und dem WLAN-Router auf weniger als 50 Zoll und stellen Sie die Verbindung wieder her.

- ❸ Es kann keine Verbindung zu Alexa oder Google Assistant hergestellt werden.
 - Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi-Verbindung stabil ist und ordnungsgemäß funktioniert.
Lesen Sie der Seite über die App-Einstellungen im Benutzerhandbuch, um die Lampe erneut zu koppeln.

- ❹ Können mehrere Benutzer eine Lampe steuern?
 - Jede Lampe kann nur von einem Konto gesteuert werden.
 - Wenn mehrere Benutzer dieselbe Lampe steuern möchten, stellen Sie sicher, dass alle dasselbe Konto verwenden.

Die Kundenbetreuung

-  Garantie: 12-Monate Beschränkte Garantie
-  Support: Lifetime Technische Unterstützung
-  Email: support@govee.com
-  Offizielle Website: www.govee.com
-  @Govee  @govee_official  @govee.official
-  @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Instructions de Sécurité

Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité :

- La lampe n'est pas étanche. Évitez de l'exposer à des éclaboussures ou aux gouttes d'eau.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre -10° et 40°C (14° et 104°F).
- La source de lumière interne de la lampe ne peut pas être remplacée. Si elle se casse, vous devez remplacer la lampe.
- Ne laissez pas les enfants installer la lampe seuls.
- Évitez de placer la lampe à proximité de sources de chaleur.
- N'installez pas la lampe avec un variateur de lumière.
- Évitez de placer la lampe à proximité de sources potentiellement dangereuses (par exemple, bougies, objets remplis de liquide).


Introduction

Merci d'avoir choisi le lampadaire Govee Lyra. D'un design simple et élancé, il s'intègre facilement à votre décoration intérieure. Laissez votre vie briller avec des effets lumineux colorés, un mode musique dynamique et une foule d'autres caractéristiques incroyables, le tout vous offrant une expérience d'éclairage étonnante !

What You Get

Floor Lamp	1
Control Box	1
Adapter	1
Remote Controller	1
Remote Controller Holder	1
Quick Start Guide	1
User Manual	1
Service Card	1

Schéma



Bouton Marche/Arrêt	Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre la lampe.
Luminosité +	Appuyez pour augmenter la luminosité.
Luminosité -	Appuyez pour diminuer la luminosité.
Bouton de Commutation	Appuyez sur cette touche pour passer de 7 couleurs différentes.
Bouton de Chaud	Appuyez pour chauffer la température de couleur.
Bouton de Froid	Appuyez pour refroidir la température de couleur.
Bouton de Musique	Appuyez sur cette touche pour passer d'un mode musique à l'autre.

Installez votre Appareil

- 1 Connectez l'adaptateur au boîtier de commande avec le port de charge DC.
- 2 Allumez l'adaptateur.

Appairage de votre appareil avec l'app Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2.4GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5GHz n'est pas prise en charge.
 - Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS 8.0 (ou supérieur) ou Android 4.3 (ou supérieur).
- 1 Téléchargez l'app Govee Home sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
 - 2 Ouvrez l'app, appuyez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit et cherchez "H6072".
- Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.
- 3



Specifications

Entrée de l'adaptateur	AC 100 - 240V
Entrée de la lampe	24V/1.5A
Lumen	1500lm
Couleur	RGBICWW
Température de couleur	2200K-6500K
Méthode de contrôle	Télécommande, App, Contrôle Vocal
Température de fonctionnement	-10° to 40°C (14° to 104°F)

Dépannage

❶ Ne peut pas se connecter à l'app Govee Home.

- Vérifiez si la lampe est allumée.
- Vérifiez si la fonction Bluetooth du smartphone est activée, ou essayez de vous connecter avec un autre smartphone.
- Lors de la première connexion, assurez-vous que le smartphone se trouve à proximité de la lampe.
- Si l'erreur de connexion persiste, veuillez supprimer la lampe connectée dans "Mon appareil" sur l'app. Reconnectez-vous à l'app Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.

❷ Wi-Fi s'est déconnecté ou n'a pas réussi à se connecter.

- Vérifiez si la lampe est allumée.
- Ne sautez pas les étapes de connexion Wi-Fi pendant le processus d'appariement de la lampe.
Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est à 2.4 GHz (5 GHz n'est pas pris en charge).
- Assurez-vous d'avoir entré le mot de passe Wi-Fi correct pendant le processus de configuration du Wi-Fi.
- Essayez de connecter la lampe avec un hotspot de smartphone pour vérifier si votre réseau domestique fonctionne correctement.
- Réduisez la distance entre la lampe et le routeur Wi-Fi à moins de 1m, puis reconnectez-vous.
-

❸ Impossible de se connecter à Alexa ou à Google Assistant.

- Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est stable et fonctionne correctement.
- Allez dans le "Guide de l'utilisateur" sur la page des paramètres de l'app pour appairer la lampe à nouveau.

❹ Plusieurs utilisateurs peuvent-ils contrôler une lampe ?

- Chaque lampe ne peut être contrôlée que par un seul compte.
- Si plusieurs utilisateurs veulent gérer la même lampe, assurez-vous qu'ils utilisent tous le même compte.

Service Clientèle


 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

18

 Support : Technique de support à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Instruction de Seguridad

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad:

- La lámpara no es resistente al agua. Evite exponerlo a salpicaduras o goteos de agua.
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre -10° y 40°C (14° a 104°F).
- La fuente de luz interna de la lámpara no se puede reemplazar. Si se rompe, debe reemplazar la lámpara.
- No permita que los niños instalen la lámpara solos.
- Evite colocar la lámpara cerca de fuentes de calor.
- No instale la lámpara con un controlador de atenuación.
- Evite colocar la lámpara cerca de fuentes potencialmente peligrosas (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido).


Introducción

Gracias por elegir Govee Lyra Lámpara de Pie. Con un diseño simple y delgado, puede adaptarse fácilmente a la decoración de su hogar. Deja que su vida brille con efectos de luz de colores, un modo de música dinámico y una serie de otras funciones increíbles. ¡Todo brindándole una experiencia de iluminación asombrosa!

What You Get

Floor Lamp	1
Control Box	1
Adapter	1
Remote Controller	1
Remote Controller Holder	1
Quick Start Guide	1
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance



Boton de encendido/apagado	Presione para encender/apagar la lámpara.
Brillo +	Presione para aumentar el brillo.
Brillo -	Presione para disminuir el brillo.
Botón de Cambio	Presione para cambiar entre 7 colores diferentes.
Botón Cálido	Presione para calentar los colores o aumentar la calidez.
Botón Fresco	Presione para enfriar los colores o aumentar la frescura.
Botón de Música	Presione para cambiar entre diferentes modos de música.

Instalación de Su Dispositivo

- 1 Conecte el adaptador a la caja de control con el puerto de carga de CC.
- 2 Encienda el adaptador.

Emparejamiento de Su Dispositivo con la Aplicación Govee Home

Lo Que Necesita:

- Un enrutador Wi-Fi compatible con las bandas de 2.4GHz y 802.11 b/g/n. 5 GHz no es compatible.
 - Un teléfono inteligente o tableta con iOS 8.0 (o superior) o Android 4.3 (o superior).
- 1 Descargue la aplicación Govee Home desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).
 - 2 Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H6072".
Toque el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.
 - 3



Especificaciones

Entrada del Adaptador	CA 100 - 240V
Entrada de Lámpara	24V/1.5A
Lumen	1500lm
Color de Iluminación	RGBICWW
Temperatura del Color	2200K-6500K
Método de Control	Control Remoto, Aplicación, Control por Voz
Temperatura de Funcionamiento	-10° to 40°C (14° to 104°F)

Solución de Problemas

❶ No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- Compruebe si la lámpara está encendida.
- Verifique si Bluetooth en el teléfono inteligente está habilitado o intente conectarse con otro teléfono inteligente.
- Cuando se conecte por primera vez, asegúrese de que el teléfono inteligente esté cerca de la lámpara.
- Si el error de conexión persiste, elimine la lámpara conectada de "Mi dispositivo" en la aplicación. Vuelva a conectarse a la aplicación Govee Home siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.

❷ Wi-Fi desconectado o no se pudo conectar.

- Compruebe si la lámpara está encendida.
- No omita los pasos de conexión Wi-Fi durante el proceso de emparejamiento de la lámpara.
Asegúrese de que su enrutador Wi-Fi sea de 2.4GHz (5GHz no es compatible).
- Asegúrese de haber ingresado la contraseña de Wi-Fi correcta durante el proceso de configuración de Wi-Fi.
- Intente conectar la lámpara con un punto de acceso de teléfono inteligente para verificar si su red doméstica funciona correctamente.
- Acorte la distancia entre la lámpara y el enrutador Wi-Fi a menos de 1 m, luego vuelva a conectar.

❸ No se puede conectar a Alexa o al Asistente de Google.

- Asegúrese de que la conexión Wi-Fi sea estable y funcione correctamente.
- Vaya a la "Guía del usuario" en la página de configuración de la aplicación para emparejar la lámpara nuevamente.

❹ ¿Pueden varios usuarios controlar una lámpara?

- Cada lámpara solo puede ser controlada por una cuenta.
- Si varios usuarios desean administrar la misma lámpara, asegúrese de que todos usen la misma cuenta.



Servicio de Atención al Cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Soporte: Soporte Técnico de por Vida

 Correo Electrónico: support@govee.com

 Sitio Web Oficial: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Istruzioni di Sicurezza

Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza:

- La lampada non è impermeabile. Evitare di esporla a spruzzi o gocce d'acqua.
- La temperatura di funzionamento deve essere compresa tra -10° e 40°C (14° a 104°F).
- La sorgente di luce interna della lampada non può essere sostituita. Se si rompe, è necessario sostituire la lampada.
- Non permettere ai bambini di installare la lampada da soli.
- Evitare di posizionare la lampada vicino a fonti di calore.
- Non installare la lampada con un driver di oscuramento.
- Evitare di posizionare la lampada vicino a fonti potenzialmente pericolose (es. candele, oggetti pieni di liquidi).


Introduzione

Grazie per aver scelto la Lampada da Stelo Govee Lyra. Con un design semplice e sottile, può facilmente adattarsi al tuo arredamento domestico. Lascia che la tua vita risplenda con effetti di luce colorati, una modalità musicale dinamica e una serie di altre caratteristiche incredibili, che ti offrono un'esperienza di illuminazione sorprendente!

Quello Che Si Ottiene

Floor Lamp	1
Control Box	1
Adapter	1
Remote Controller	1
Remote Controller Holder	1
Quick Start Guide	1
User Manual	1
Service Card	1

Panoramica



Pulsante Acceso/Speinto	Premere per accendere/spegnere la lampada.
Luminosità+	Premere per aumentare la luminosità.
Luminosità-	Premere per diminuire la luminosità.
Pulsante dell'interruttore	Premere per passare tra 7 colori diversi.
Pulsante Caldo	Premere per rendere i colori caldi o aumentare il tono di caldazza.
Pulsante Freddo	Premere per rendere i colori freddi o aumentare il tono di freddezza.
Pulsante Musica	Premere per passare da una modalità musicale all'altra.

Installazione del Dispositivo

- 1 Collegare l'adattatore alla scatola di controllo con la porta di ricarica DC.
- 2 Accendere l'adattatore.

Accoppiamento del Dispositivo con l'app Govee Home

Che Cosa Ti Serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2.4GHz e 802.11 b/g/n. 5GHz non è supportato.
 - Uno smartphone o un tablet con iOS 8.0 (o superiore) o Android 4.3 (o superiore).
- 1 Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
Aprire l'app, toccare l'icona "+" in alto a destra e cercare "H6072".
 - 2 Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'accoppiamento.
 - 3



Specificazioni

Ingresso dell' adattatore	AC 100 - 240V
Ingresso della Lampada	24V/1.5A
Lumen	1500lm
Colore di Luce	RGBICWW
Temperatura di Colore	2200K-6500K
Modalità di Controllo	Telecomando, App, Controllo Vocale
Temperatura di Esercizio	

Risoluzione dei Problemi

❶ Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- Controllare se la lampada è accesa.
- Controllare se il Bluetooth dello smartphone è attivato, o provare a connettersi con un altro smartphone.
- Quando ci si connette per la prima volta, assicurarsi che lo smartphone sia vicino alla lampada.

Se l'errore di connessione è ancora presente, eliminare la lampada collegata da " Il Mio

- Dispositivo" sull'app. Riconnettersi all'app Govee Home seguendo le istruzioni fornite in precedenza.

❷ Il Wi-Fi si è disconnesso o non è riuscito a connettersi.

- Controllare se la lampada è accesa.
- Non saltare le fasi di connessione Wi-Fi durante il processo di accoppiamento della lampada.

Assicurarsi che il router Wi-Fi sia a 2.4GHz (5GHz non è supportato).

- Assicurarsi di aver inserito la password Wi-Fi corretta durante il processo di configurazione Wi-Fi.
- Prova a collegare la lampada con un hotspot per smartphone per controllare se la tua rete domestica funziona correttamente.
- Accorciare la distanza tra la lampada e il router Wi-Fi a meno di 1 m, quindi ricollegarsi.
-

❸ Impossibile connettersi ad Alexa o Google Assistant.

- Assicurati che la connessione Wi-Fi sia stabile e funzioni correttamente.
- Vai a "Guida utente" nella pagina delle impostazioni dell'app per accoppiare nuovamente la lampada.

❹ Possono più utenti controllare una lampada?

- Ogni lampada può essere controllata da un solo account.
- Se più utenti vogliono gestire la stessa lampada, assicurarsi che utilizzino tutti lo stesso account.

Servizio clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Supporto: Supporto tecnico a vita

 Email: support@govee.com

 Sito web ufficiale: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome



Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

EU contact address:



  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkofenstraße 18, 10247 Berlin, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/

Kontaktadresse innerhalb der EU:



  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkofenstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/

Adresse de contact pour l'UE :



  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkofenstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/

Dirección de contacto de la UE:

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkofenstraße 18, 10247 Berlin, Germany



Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web

www.govee.com/

Indirizzo di contatto UE:

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkofenstraße 18, 10247 Berlin, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frequency	2.4GHz	2.4GHz
Maximum Power	< 6dBm	< 15dBm



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambient lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung. Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle. Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable. Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

la distance entre l'utilisation et l'appareil ne doit pas être inférieure à 20 cm.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Responsible party :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED
Address: 13013 WESTERN AVE STE 5 BLUE ISLAND IL 60406-2448
Email: support@govee.com
Contact information: <https://www.govee.com/support>

CAUTION:

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Vorsicht:

Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

ATTENTION :

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

PRECAUCIÓN:

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO.

ATTENZIONE:

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.



FOR INDOOR USE ONLY
NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT
SÓLO PARA USO EN INTERIORES
SOLO PER USO INTERNO

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. is under license.

Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech Co., Ltd.
Copyright ©2021 Shenzhen Intellirocks Tech Co., Ltd. All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com