


Utilizando Su Control Remoto

- * Cuando utilice el control remoto, asegúrese de que esté alineado con el puerto de recepción de la caja de control.



Botón	Función
Encender /Apagar	Presione para encender/apagar la luz.
Pausar/Jugar	Presione para pausar/continuar el Modo de Música o los modos de escena dinámicos.
Modo	MODE +/-: Presione para avanzar o retroceder por los 12 modos de escena.

Velocidad	VELOCIDAD +/-: Para el modo de escena, presiónelo para acelerar o ralentizar el cambio de luces; para el modo de música, presiónelo para aumentar o disminuir la sensibilidad del micrófono.
Ajuste de Brillo	Atenúa o ilumina la luz.
Cambio de Color	COLOR +/-: Presione para avanzar o retroceder entre 32 colores.
Selección de Color	Presione para cambiar el color. R: Rojo, G: Verde, B: Azul, W: Blanco
Reposo	Cambia la luz a blanco cálido con 1% de brillo.
RGBIC	Presione para recorrer los 7 efectos de iluminación RGBIC preestablecidos.
AUTO	Presione para cambiar los efectos de iluminación entre 10 modos de escena al azar.
Modo de Música	Energético, ritmo, balanceo, espectro (de izquierda a derecha).


Instalación de Su Dispositivo

Antes de la instalación



- 1 Desempaque la caja y verifique todos los artículos enumerados en la lista de empaque;
- 2 Encienda la luz de tira y verifique si se enciende.

Pasos de instalación


- 1 Limpie la superficie para mantenerla limpia y seca;
- 2 Retire la película protectora de la cinta, pegue la tira y presione firmemente sobre ella;



- 3 Refuerce a través de clips alrededor de las esquinas;
- 4 Retire la película protectora de la caja de control y péguela;



- 5 Encienda la tira de luz y empieza a usarla.



Emparejamiento de Su Dispositivo con la Aplicación Govee Home

Lo que Necesita

- Un enrutador Wi-Fi compatible con las bandas de 2.4GHz y 802.11 b/g/n 5 GHz no es compatible.
- Un teléfono inteligente o tableta con iOS 8.0 (o superior) o Android 4.3 (o superior).

Lo que necesita

- 1 Descargue la aplicación de Govee Home de la App Store (para dispositivos iOS) o Google Play (para dispositivos Android).
- 2 Encienda el Bluetooth en su teléfono móvil.
- 3 Abra la aplicación Govee Home, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y seleccione "H6144".
- 4 Toque el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



Controlar el Dispositivo con Su Voz

- 1 Abra la aplicación Govee Home, luego toque el ícono del dispositivo para ingresar a la página de detalles.
- 2 Toque el icono de configuración en la esquina superior derecha.
- 3 Seleccione "Uso de la guía" y siga las instrucciones en pantalla para comenzar a usar el control por voz.

Especificaciones

Longitud	10m (5m-2 Rolls)/32.8ft (16.4ft-2 Rolls)
Color de Iluminación	RGBIC
Impermeable	No
Manera de Control	Aplicación & Caja de Control & IR Remoto & Control de Voz
Fuente de Alimentación	Adaptador 12V

Solución de problemas

- 1 La cinta adhesiva no es lo suficientemente fuerte.
 - Asegúrese de que la superficie de instalación esté limpia y seca.
 - Presione firmemente la tira después de pegarla.
 - Refuerce la instalación a través de más clips y cintas.
- 2 No se puede conectar al Bluetooth.
 - No omita la conexión del Bluetooth en la aplicación.
 - Asegúrese de que el Bluetooth en su teléfono móvil esté encendido.
 - Puede ser causado por una incompatibilidad entre el sistema telefónico y la aplicación. Cambie un teléfono móvil y conéctese nuevamente.
 - Vuelva a encender la tira y vuelva a encender el Bluetooth en su teléfono para volver a intentarlo.
 - Mantenga la distancia entre la tira y el teléfono a menos de 1 m/3.28ft mientras se conecta.
 - Mantenga las obstrucciones entre la tira y el teléfono lo menos posible.
- 3 La tira no coincide con el mismo color./Algunas cuentas de lámpara no se iluminan.
 - Póngase en contacto con el equipo de soporte de Govee a tiempo para la devolución.


- 4 No se puede sincronizar con el ritmo de la música.
- Mantenga la caja de control cerca de la fuente de sonido.
 - Limpie el orificio de recogida de sonido en la caja de control.
- 5 No se puede conectar a Wi-Fi.
- No omita el paso de la conexión Wi-Fi en la aplicación.
 - La red de 5GHz no es compatible. Configure el enrutador a 2,4GHz y luego reinícielo.
 - Conecte su teléfono a Wi-Fi y verifique si la red es normal.
 - Asegúrese de haber ingresado el nombre y la contraseña de Wi-Fi correctos.
 - Cambie su contraseña de Wi-Fi por una breve. Se sugieren 8 números y letras.
 - Conecte el punto de acceso en su teléfono a la tira de luz y verifique si el enrutador funciona con la tira de luz.
- 6 No se puede conectar a Alexa.
- Saque todas las partes conectivas de la tira de luz y vuelva a conectarlas firmemente.
 - Vuelva a conectar su teléfono a Wi-Fi.
 - Conecte el adaptador y vuelva a conectarlo.

Servicio de Atención al Cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Soporte: Soporte Técnico de por Vida

 Correo Electrónico: support@govee.com

 Sitio Web Oficial: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Istruzioni di Sicurezza

Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza:

- Il prodotto non è resistente all'acqua, si prega di fare attenzione durante l'installazione e l'utilizzo.
- Utilizzare il prodotto solo con l'adattatore di alimentazione fornito.
- Si prega di prestare attenzione all'antistatica durante l'installazione e l'uso del prodotto, ed evitare il contatto con oggetti appuntiti o forti sostanze chimiche corrosive.
- Durante l'installazione del prodotto, evitare di piegarsi nella posizione dei componenti LED, in modo da non danneggiare il prodotto e ridurre la durata.
- Chiodi ciechi, metallo e altri oggetti conduttivi sono proibiti nella parte di contatto della striscia LED con la parete, in modo da evitare inutili perdite per cortocircuito della striscia LED.
- Non installare vicino a fonti di calore.
- Non permettere ai bambini di installare da soli.
- Evitare di installare la striscia vicino a fonti potenzialmente pericolose (ad esempio, candele, oggetti pieni di liquido).


Introduzione

Grazie per aver scelto la striscia LED RGBIC Govee. Questo prodotto viene fornito con due 5m RGBIC strisce LED e supporta il controllo App, il controllo vocale (Alexa / Google Assistant), e il telecomando a raggi infrarossi. RGBIC è l'ultima tecnologia di visualizzazione dell'illuminazione di Govee. Con i suoi chip IC avanzati (controllo indipendente), ogni segmento della striscia LED può essere regolato in modo indipendente, creando vibranti effetti arcobaleno.

Quello Che Si Ottiene


Luci di Striscia LED	2
Adattatore	1
Manuale Utente	1
Carta di Servizio	1

Panoramica



Utilizzo del Telecomando

* Quando si utilizza il telecomando, si prega di assicurarsi che sia allineato alla porta di ricezione della scatola di controllo.



Pulsante	Funzione
Acceso /Spento	Premere per accendere / spegnere la luce.
Pausa /Riproduzione	Premere per mettere in pausa / continuare la Modalità Musica o le Modalità Scena Dinamiche.
Modalità	MODALITÀ +/-: premere per spostarsi avanti o indietro tra 12 modalità.

Velocità	VELOCITÀ +/-: premere per accelerare o rallentare il cambio di luci; Per la modalità musica, premere per aumentare o diminuire la sensibilità del microfono.
Regola luminosità	Abbassa o alza la luminosità.
Cambio colore	COLORE +/-: premere per scorrere in avanti o indietro 32 colori.
Selezione colore	Premere per cambiare colore. R: Rosso, G: Verde, B: Blu, W: Bianco
Dormire	Cambia la luce in bianco caldo con 1% di luminosità.
RGBIC	Premi per passare a 7 effetti luce preimpostati RGBIC.
AUTO	Premi per passare a effetti luce tra 10 Scene in modalità casuale.
Modalità Musica	Energetica, Ritmo, Rotolamento, Spettro (da sinistra a destra).


Installazione del Dispositivo

Prima dell'installazione


- 1 Disimballare la scatola e controllare tutti gli articoli elencati nella lista di imballaggio
- 2 Accendi la striscia LED e controlla se si accende.

Passaggi della Installazione


- 1 Pulire la superficie per tenerla pulita e asciutta.
- 2 Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia LED, attaccarla e premerla con forza.




- 3 Rinforzare la striscia LED tramite clip attorno agli angoli.



- 4 Rimuovere la pellicola protettiva sulla scatola di controllo e attaccarla.



- 5 Accendere la striscia LED e iniziare a utilizzare.



Collegare il Dispositivo con l'app Govee Home

Quello Che Ti Serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2.4GHz e 802.11 b / g / n. 5GHz non è supportato.
- Uno smartphone o un tablet con iOS 8.0 (o successivo) o Android 4.3 (o successivo).

Istruzioni di Accoppiamento

- 1 Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o Google Play (dispositivi Android).
- 2 Attiva il Bluetooth del tuo telefono.
- 3 Apri Govee Home, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e seleziona "H6144".
- 4 Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'accoppiamento.



Controllare il Dispositivo con la Tua Voce

- 1 Apri l'app Govee Home, quindi tocca l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
- 2 Tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- 3 Seleziona "Using Guidance" e segui le istruzioni sullo schermo per iniziare a utilizzare il comando vocale.

Specificazioni

Dimensioni	10m (5m-2 Rolls)/32.8ft (16.4ft-2 Rolls)
Colore di Luci	RGBIC
Impermeabilità	No
Modalità di Controllo	App , Scatola di Controllo & Telecomando IR & Controllo Vocale
Adattatore di Potenza	Adattatore 12V

Risoluzione dei problemi

1 L'adesivo non è abbastanza forte.

- Assicurarsi che la superficie di installazione sia pulita e asciutta.
- Premere con forza l'adesivo dopo aver incollato.
- Rafforzare l'installazione con più clip e adesivi.

2 Impossibile connettersi a Bluetooth.

- Non saltare la connessione Bluetooth nell'app.
- Assicurarsi che il Bluetooth nel cellulare sia attivo.
- Potrebbe essere causato da incompatibilità tra il sistema telefonico e l'app. Per favore cambiare cellulare e riprovare.
- Riaccendere la striscia e riaccendere il Bluetooth nel telefono per riprovare.
- Mantenere la distanza tra la striscia e il telefono a meno di 1 m durante la connessione.
- Avere meno ostacoli possibile tra la striscia e il telefono.

3 La striscia non è dello stesso colore./Alcune luci non si accendono.

- Contatta il team di supporto di Govee in tempo per il reso.

4 Impossibile sincronizzare con il ritmo della musica.

- Si prega di tenere la scatola di controllo vicino alla fonte sonora.
- Pulire il foro di raccolta suono sulla scatola di controllo.

5 Impossibile connettersi a Wi-Fi.

- Non saltare il passaggio della connessione Wi-Fi nell'app.
- La rete a 5 GHz non è supportata. Si prega di impostare il router a 2,4 GHz e quindi ripristinarlo.
- Connettere il telefono al Wi-Fi e controllare se la rete è normale.
- Assicurarsi di aver inserito il nome e la password Wi-Fi corretti.
- Cambiare la password Wi-Fi con una breve. Sono suggeriti 8 numeri e lettere.
- Collegare l'hotspot del telefono alla striscia LED e verificare se il router funziona con la luce luminosa.

6 Impossibile connettersi ad Alexa.

- Estrarre ogni parte connettiva della striscia LED e ricollegarla saldamente.
- Ricollegare il telefono al Wi-Fi.
- Scollegare la porta l'adattatore e ricollegarlo.

Servizio clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Supporto: Supporto tecnico a vita

 Email: support@govee.com

 Sito web ufficiale: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

安全上のご注意

必ずこの[安全上のご注意]をお読みの上、正しく安全にお使いください。

- 本製品は非防水なので、水にかからないでください。
- 付属されたアダプターだけ本製品と一緒にご使用ください。
- 本製品の設置および使用中は帯電防止に注意し、鋭利な物体や腐食性の強い薬品を使用しないでください。
- 製品を壊されたいないように、できるだけLED電子部品のない場合で製品を曲がりません。
- 短絡しないように、本製品はインストールする前、取り付けた場合に釘または金属導体などが無いことを確認してください。
- 本製品を熱原の近くに設置しないでください。
- 大人の助けなしに、子供は独自に本製品の使用は禁止です。
- 本製品を危険の原因になる物(例えば液体、キャンドル)の近くに設置しないでください。

ご紹介

Govee RGBIC LED テープライトをご購入いただき、ありがとうございます。本製品はアプリ、Alexa/Google Assistant音声コントロールできし、リモコンでもコントロールできた二巻きの5mRGBICテープライトです。RGBIC技術はGoveeの最新で独自の技術であり、高感度なICチップ(独立制御)により、LEDテープライトは一時に多彩なカラーで光り、鮮やかなレインボーエフェクトを作成します。


パッケージ内容

LEDテープライト	2
リモコン	1
日本語取扱説明書	1
サービスカード	1

外観



* リモコンを使用するとき、リモコンの受信ポートに向けていることを確認してください。



ボタン	機能
オン/オフ	ライトをオン/オフに切り替えます。
停止/再生	ミュージックモード/シーンモードを停止/再生します。
モード	モード+/-: 12種類のシーンモードを変えます。
スピード	シーンモードで点滅スピードを調整します。 ミュージックモードでマイクの感度を調整します。
明るさ調節	ライトの明るさを調整します。
カラー	三十二種類の色を切り替えます。
カラー選択	カラーを切り替えます。 赤はR、緑はG、青はB、白はWです。

スリープ	テープライトを1%の明るさでウォームホワイトに変更します。
RGBIC	押して、7つのプリセットRGBIC照明効果を切り替えます。
オート	押して、10種類のシーンモードで切り替えます。
ミュージックモード	エネルギーッシュ、リズム、ローリング、スペクトラム(左から右)。


インストール

インストール前

- ① パッケージ内容はすべて揃っているかどうかをご確認ください。
- ② テープライトに給電し、光りかどうかをご確認ください。


インストール手順

- ① 取り付けけた表面をきれいに拭いて、清潔で乾燥をお保ってください。
- ② 3m 両面テープを剥がして、取り付けけた表面にテープライトをしっかりと押してください。




③ もし角があれば、角の両側に
クリックで固定してください。

④ コントローラにある3m 両面
テープを剥がして、取り付け
た表面に粘着してください。



⑤ テープライトに給電し、ご利用してください。



デバイスと[Govee Home]アプリのペアリング

ご注意

- 2.4 GHzおよび802.11 b / g / n帯域のWi-Fiルーターをサポートしますが、5GHzはサポートされていません。
- iOS 8.0 (以上) またはAndroid 4.3 (以上) のスマートフォンまたはタブレットが必要でございます。

ペアリング説明

- 1 「Govee Home」アプリはApp Store (IOSデバイス) あるいは Google Play (Androidデバイス) からダウンロードしてください。
- 2 携帯電話でBluetoothをオンにしてください。
- 3 「Govee Home」アプリで右上にあるボタンを選択し、“H6144” という名前の設備を選択してください。
- 4 アプリで本製品を選択し、指示通りにご使用ください。



音声コントロール

- 1 [Govee Home]アプリに本製品のボタンを選択し、詳しく機能ページに入ります。
- 2 [Govee Home]アプリで右上にある”設置ボタン”を選択して下さい。
- 3 "Using Guidance"を選択し、指示通りにご使用ください。



長さ	10m (5m-2 Rolls)/32.8ft (16.4ft-2 Rolls)
カラー	RGBIC
防水	非防水
制御モード	アプリ&コントローラ&リモコン&音声コントローラ
電源	アダプター 12V

よくあるご質問とおすすめ

① 3mテープライトの粘着性は弱い

- 取り付けたところの表面に清潔、乾燥をお保ってください。
- テープライトをしっかりと押してください。
- クリップで固定してください。

② Bluetoothに連続できない


- [Govee Home]アプリでBluetoothに連続することをご確認してください。
- 携帯電話でBluetoothをオンにするかどうかことをご確認してください。
- [Govee Home]アプリは携帯電話に対応できないかもしれませんが、ほかの携帯電話でもう一度お試しください。

- 電源を再度にオンにして、もう一度Bluetoothをオンにしてもう一度お試しください。
 - 1メートル以内で携帯電話でコントローラしてください。
 - 携帯電話とテープライトの間にできるだけ障害物を置かないでください。
- 3 一回に同じカラーで光らない、あるいは少数のLEDsは光らない
- Goveeカスタマーにお問い合わせください。
- 4 ミュージックモードは使用できない
- コントローラはできるだけ音に近づいてください。
 - コントローラにあるラップをきれいにしてください。
- 5 Wi-Fiに連続できない
- [Govee Home]アプリでWi-Fiに連続することをご確認してください。
 - 5GHzインターネットは対応できないが、ルーターを2.4GHzに設置してもう一度接続してください。
 - 携帯電話とWi-Fiを接続して、接続できるかどうかことをご確認してください。
 - 正しいWi-Fi名とパスワードを入力して下さい。
 - Wi-Fiパスワードを変更して、8つの数字と文字がお勧めです。
 - テープライトと携帯電話を接続して、テープライトはルーターに対応して使用できるかどうかことをご確認してください。

6 Alexaに対応できない


- テープライトをもう一度組み合わせてみてください。
- Wi-Fiともう一度接続してください。
- アダプターを再び電源に入れてみてください。

保証とアフターサービス

 保証: 12ヶ月の安心保証

 アフターサービス: 技術サポート

 イーメール: support@govee.com

 ホームページ: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome



Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

EU contact address:



  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/

Kontaktadresse innerhalb der EU:



  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/

Adresse de contact pour l'UE :


  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/

Dirección de contacto de la UE:


 BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/

Indirizzo di contatto UE:

 BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt

werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules . Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Non-replaceable light source.

Not intended for illumination. Only used for creating ambiance.

1. Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;

2. Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;

3. Do not open or cut the rope light;

CAUTION:

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech Co.Ltd.

Copyright ©2020 Shenzhen Intellirocks Tech Co.Ltd. All Rights Reserved.

	BLE	Wi-Fi
Frequency	2.4GHz	2.4GHz
Maximum Power	<10dBm	<20dBm



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com