



twitter.com/jobync  
facebook.com/jobync  
instagram.com/jobync  
youtube.com/jobync

Vitec Imaging Solutions Spa  
Via Valsugana 100  
36022 Cassola (VI)  
Italy

©2018 Vitec Holdings Italia Srl



jobync.com/impulse  
twitter.com/jobync  
facebook.com/jobync  
instagram.com/jobync  
youtube.com/jobync

Vitec Imaging Solutions Spa  
Via Valsugana 100  
36022 Cassola (VI)  
Italy

0500-097

Table with 19 columns and 1 row. Each column contains certification information for a specific region: 12 FCC ID: 2AQK5-JB01473, 13, 14, 15 FCC, 16 CE, 17 IC:24113-JB01473, 18, 19 RoHS, BC=20, FC=1. Each cell includes the local regulatory body logo and text in the respective language.

Table with 19 columns and 1 row. Each column contains certification information for a specific region: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

**Impulse**  
影捕自拍遙控器 / 形捕自拍遙控器  
Model No.: JB01473  
型号: JB01473 / 座號: JB01473

Upgrade your mobile photography and take the ultimate selfies. Trigger your phone's camera from up to 90 feet away with this universal remote for smartphones.

**Battery**  
Bateria | Pila | Pilha | Batteria | Batterie | Аккумулятор | 電池 | 電池 | 電池 | 배터리

**Connect**  
Conectar | Brancher | Ligar | Collegare | Anschliessen | Соединит | 接 | 接 | 接続します | 연결

**Pairing for the first time**  
1. Turn 'on' Bluetooth on your device.  
2. Press and hold the JOBY button until LED light flashes.  
3. Select 'JOBY Shutter' in Bluetooth settings.

**Taking photos**  
Open camera app and press the JOBY button. To turn off, press and hold the JOBY button until the LED light flashes. Power will automatically shut off if idle for 10 minutes.

**Deleting and re-pairing to a different device**  
From off, press and hold the JOBY button for 2 seconds. Go to Bluetooth settings on your device and remove the 'JOBY Shutter'.

**CR2032 배터리가 한 개 필요합니다. (참고 제공)**

**Primer jumelage**  
1. Activer la fonction Bluetooth sur votre appareil.  
2. Appuyez sur le bouton JOBY pour l'allumer.  
3. Sélectionnez 'JOBY Shutter' dans les paramètres Bluetooth.

**Prise de photos**  
Ouvrez l'appli de l'appareil photo et appuyez sur le bouton JOBY. Pour éteindre le tout, appuyez sur le bouton JOBY. Pour éteindre le tout, appuyez sur le bouton JOBY. Le système s'éteindra automatiquement en cas de non utilisation pendant 10 minutes.

**Suppression de l'appareil et jumelage avec un appareil différent**  
Lorsque le dispositif est éteint, appuyez sur le bouton JOBY et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Rendez-vous dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et enlevez 'JOBY Shutter' (déclencheur JOBY).

**Emparehar pela primeira vez**  
1. Ligue a funcionalidade Bluetooth no seu dispositivo.  
2. Prima o botão JOBY para ligar.  
3. Seleccionar 'JOBY Shutter' nas definições Bluetooth.

**Tirar fotos**  
Abra a aplicação da câmara e prima o botão JOBY. Para desligar, mantenha o botão JOBY premido até a luz LED piscar. A energia é automaticamente desligada de facto inativo durante 10 minutos.

**Eliminar e emparehar com outro dispositivo**  
A partir da posição de desligado, mantenha o botão JOBY premido durante 2 segundos. Vá às definições Bluetooth do seu dispositivo e remova o 'JOBY Shutter'.

**Primo accoppiamento**  
1. Attivare la funzione Bluetooth del proprio dispositivo.  
2. Premere il pulsante JOBY per procedere all'accensione.  
3. Selezionare la voce 'JOBY Shutter' nelle impostazioni Bluetooth.

**Come scattare le foto**  
Aprire l'app della fotocamera e premere il pulsante JOBY. Per lo spegnimento tenere premuto il pulsante JOBY fino a quando il LED lampeggia. Dopo 10 minuti di inattività lo spegnimento è automatico.

**Eliminazione e nuovo accoppiamento con un altro dispositivo**  
Con il dispositivo spento, tenere premuto il pulsante JOBY per 2 secondi. Andare nelle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo ed eliminare la voce 'JOBY Shutter'.

**Erstmalige Kopplung**  
1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion am Gerät.  
2. Drücken Sie zum Einschalten die JOBY-Taste.  
3. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen die Option 'JOBY Shutter'.

**Fotografie aufnehmen**  
Öffnen Sie die Kamera-App und drücken Sie die JOBY-Taste. Zum Ausschalten halten Sie die JOBY-Taste gedrückt, bis die LED-Anzeige aufblinkt. Ihr JOBY schaltet sich nach 10 Minuten ohne Benutzeraktion automatisch ab.

**Löschen und Herstellen der Kopplung zu einem anderen Gerät**  
Halten Sie die JOBY-Taste bei ausgeschalteter JOBY-Entfernt 2 Sekunden lang gedrückt. Wechseln Sie auf Ihrem Gerät in die Bluetooth-Einstellungen, und entfernen Sie den Eintrag 'JOBY Shutter'.

**Образование пары в первый раз**  
1. Включите блок Bluetooth (Bluetooth) на вашем устройстве.  
2. Нажмите кнопку JOBY для включения.  
3. Выберите 'JOBY Shutter' (заголовок JOBY) в настройках вашего блока Bluetooth.

**Фотосъёмка**  
Откройте приложение 'Фотоаппарат' и нажмите кнопку JOBY. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку JOBY в течение 2 секунд. Энергия автоматически отключится по истечении 10 минут.

**Удаление и повторное подключение к другому устройству**  
При выключении нажмите и удерживайте кнопку JOBY в течение 2 секунд. Перейдите в настройки Bluetooth на вашем устройстве и удалите 'JOBY Shutter' (заголовок JOBY).

**首次配对**  
1. 开启设备上的蓝牙。  
2. 按下 JOBY 按钮以开启。  
3. 在蓝牙设置中选择 'JOBY Shutter'。  
拍照 打开相机应用，然后按 JOBY 按钮。若要关闭，请按住 JOBY 按钮直至 LED 指示灯闪烁。如未操作 10 分钟，则电源会自动关闭。

**拍摄照片**  
打开相机应用并按下 JOBY 按钮。要关闭，请长按 JOBY 按钮直至 LED 指示灯闪烁。如未操作 10 分钟，电源将自动关闭。

**删除并重新配对另一台设备**  
在关闭状态，按住 JOBY 按钮 2 秒。转至设备上的“蓝牙”设置，移除“JOBY Shutter”。

**はじめてペアリングするとき**  
1.お使いのデバイスのBluetoothを「オン」にします。  
2. JOBYボタンを押して、オンにします。  
3. Bluetooth設定で「JOBY Shutter」を選択します。  
写真を撮る カメラアプリを開いて、JOBYボタンを押します。オフにするには、LEDランプが点滅するまでJOBYボタンを長押しします。10分間アイドリングしたら、電源は自動的に切れます。

**削除して別のデバイスとペアリングする**  
オフの状態から、JOBYボタンを2秒間押し続けます。お使いのデバイスのBluetooth設定に移動し、「JOBY Shutter」を外します。

**작업 페어링하기**  
1. 단말기에서 Bluetooth를 '켜기'합니다.  
2. JOBY 버튼을 눌러 켜니다.  
3. Bluetooth 설정에서 'JOBY Shutter (JOBY 셔터)'를 선택합니다.  
사진 찍기 카메라 앱을 열고 JOBY 버튼을 누릅니다. 그러나, LED가 깜빡일 때까지 JOBY 버튼을 누르고 있습니다. 10분 이상 사용하지 않으면 전원이 자동으로 차단됩니다.  
삭제 하기 및 다른 단말기와 페어링하기. 끈 상태에서, JOBY 버튼을 2초간 누릅니다. 단말기에서 Bluetooth 설정으로 이동하여 'JOBY Shutter (JOBY 셔터)'를 제거합니다.