



Type-C Charging | Type-C充電

A Button: Aボタン
 Previous
 Volume Up
 Mobile Phone Flaring
 Answering/End/Speed Phone Call
 Voice command
 Switch manual/automatic answer calls
 Music Play/Pause
 前
 音量アップ
 文字通話・マナーリング
 電話に出る・切る・切る・緊急
 着信音
 手動・自動電話応答の切り替え
 音楽再生・停止

B Button: Bボタン
 Next
 Volume Down
 Enter Intercom/Pairing Mode
 Start/End Intercom
 Recall Last Number Called
 次
 音量ダウン
 インタコムモード/ペアリングモードに入る
 インタコム通話開始・切替
 リダイヤル

LED Indicator | LEDインジケータ

- Power On | 電源オン
- Power Off | 電源オフ
- Volume Up | 音量アップ
- Volume Down | 音量ダウン
- Switch prompt tone | 音声案内の切り替え
- Use While Charging | 充電しながら使用する

Bluetooth

Basic Operations 基本操作

Power On: 電源オン
 (Power button) → (Power button)

Power Off: 電源オフ
 (Power button) → (Power button)

Volume Up: 音量アップ
 (Volume up button) → (Volume up button)

Volume Down: 音量ダウン
 (Volume down button) → (Volume down button)

Switch prompt tone(English/Japanese): 音声案内の切り替え (英語・日本語)
 (Volume up/down button) → (Volume up/down button)

Use While Charging: 充電しながら使用する
 1. (Headset) + (Charging cable) → (Headset)
 2. (Headset) → (Charging cable)

Pair Device(Mobile phone) デバイスとペアリング(スマホ)

1 Initiate Pairing ペアリング開始
 (Power button) → (Volume up/down button)

2 Enter pairing mode ペアリングモードに入る
 (Volume up/down button) → (Volume up/down button)

3 Pair Phone スマホとペアリング
 (Smartphone) → (Bluetooth icon)

4 Paired Successfully ペアリング完了
 (Headset) → (Bluetooth icon)

***Memory Clear: *メモリアリア**
 (Volume up/down button) → (Volume up/down button)

Mobile Phone スマホ

Answer/End Phone Call: 電話に出る/切る
 (Volume up/down button) → (Volume up/down button)

Reject Phone Call: 電話を拒否する
 (Volume up/down button) → (Volume up/down button)

Recall Last Number Called: リダイヤル
 (Volume up/down button) → (Volume up/down button)

Voice Command/ Siri(S-Voice): 音声案内/音声通話
 (Volume up/down button) → (Volume up/down button)

Switch Manual/Automatic Answering Calls: 手動・自動電話応答の切り替え
 (Volume up/down button) → (Volume up/down button)

Intercom インタコム

- 1 Initiate Pairing
インタコム間のペアリング開始**
No.1 and No.2
電源オン
電源オン
- 2 Power on (No.1) and (No.2)
電源オン (No.1) and (No.2)**
電源オン
電源オン
- 3 (No.1) and (No.2) enter pairing mode
(No.1)と (No.2)ペアリングモードに入る**
電源オン
電源オン
- 4 Paired Successfully
ペアリング完了**
電源オン
電源オン
- 5 Start Intercom
インタコム接続開始**
電源オン
電源オン

Music 音楽

Play Music: 音楽再生
Pause Music: 音楽停止
Play Previous: 前の曲の再生
Play Next: 次の曲の再生

User Manual Download
FODSPORTS
FODSPORTS Official Website
FODSPORTS Official Facebook Page
FODSPORTS Official YouTube Channel

Package Include パッケージリスト

- 1 x F2 Host
- 1 x Hard Tube Microphone
- 1 x USB Cable (TYPE-C)
- 1 x 3M Glue Velcro
- 3 x Velcro
- 1 x START GUIDE

Installation 取付

- Open the inner lining on the ear position of the helmet, attach the VELCRO loop.
- Attach the headphones velcro hook to the loop (the short-the speaker is on the left).
- Stick the microphone and velcro on the left side of the helmet at a suitable position, and the microphones at the mouth position, and arrange the wires to the inner lining.
- Open the 3M Glue Velcro on the back of the foot.
- Attach the foot to helmet.
- Installation completed.

Technical Specifications 技術仕様

Bluetooth: 5.0 Support: HSP/HF/A2DP/AVRCP
Battery: Lithium battery, 400mAh /3.7V
Dimensions: 75mm *15mm * 10mm
Intercom users: Two riders
Working time: 12 hours
Standby time: 200 hours
Charging time: 2 hours
Weight: 30g
Frequency Range: 2.4G-2.485G
Operating Temperature: -20°C-50°C
Certification: CE FCC ROHS BQB TELEC
USB Adapter standard charge voltage: DC 5V±0.2V
USB Adapter standard charge current: DC 1A±0.5A

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates noise and can interfere with other electronic equipment. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.