


骑马钉  
105g双筒  
尺寸50\*90mm



**English**

**Package contents**

- Selfie stick \* 1
- User manual \* 1
- Bluetooth remote \* 1

**Structure**

**Specifications**

Model number	BW-BS10
Bluetooth version	V3.0
Size	33x30x195mm
Weight	117g

**Selfie stick length** 195mm  
**Effective lens length** 220mm (2.0mm)  
**Battery capacity** 500mAh  
**Remote battery life** 20,000 consecutive photos

**Pairing the selfie stick remote**

1. Attach the smartphone to the bracket and press the Bluetooth remote photo button for 2 seconds. Bluetooth mode is active when the green light flashes.
2. On your smartphone, search and connect to the "BW-BS10". The green light illuminates when successful pairing.
3. Press the photo button of the selfie stick to take pictures.

**Removing/inserting the remote control**

1. Hold the bottom of the remote control with your thumb, then push upward and slide it out.

**Caution:** To avoid damage to the remote or selfie stick, do not try any other method to remove/insert the remote.

**Extending the shaft and opening the tripod**

1. Hold the bottom of the selfie stick with one hand and hold the top of the smartphone bracket with the other hand.

**Caution:** To avoid damage to the remote or selfie stick, do not try any other method to remove/insert the remote.

**Rotating the bracket**

1. Rotate between horizontal and vertical shooting by turning the bracket in the desired direction.

**Note**

Place the mobile phone bracket and pole completely into the groove of the handle when packing up the tripod. To avoid damage, do not forcibly compress the tripod or bracket.

**French**

**Contenu du paquet**

- Perche à selfie \* 1
- Manuel de l'utilisateur \* 1
- Télécommande Bluetooth \* 1

**Structure**

**Spécifications du Produit**

Modèle	BW-BS10
Version Bluetooth	V3.0
Dimensions	33x30x195mm
Poids	117g

**Longueur de la perche** 195mm  
**Longueur effective** 220mm (2.0mm)  
**Capacité de la batterie** 500mAh  
**Nombre de photos prises** Plus de 20 000 fois

**Couplage de la télécommande avec la perche à selfie**

1. Fixez le smartphone sur le support et appuyez sur le bouton de l'appareil photo de la télécommande Bluetooth pendant 2 secondes. Lorsque le voyant vert clignote, le mode Bluetooth est activé.
2. Sur le smartphone, recherchez et connectez-vous à "BW-BS10". Une fois l'appariement réussi, le voyant vert s'allume.
3. Appuyez sur le bouton de l'appareil photo de la perche à selfie pour prendre une photo.

**Installation/insertion de contrôle à distance**

1. Tenez la base de la télécommande avec votre pouce, puis poussez et glissez-la vers l'intérieur.

**Remarque:** Pour éviter d'endommager la télécommande ou la perche à selfie, n'utilisez aucune autre méthode pour insérer/retirer la télécommande.

**Extension de la tige et ouverture du trépied**

1. Tenez le bas de la perche à selfie avec une main et le haut du support pour smartphone avec votre autre main.

**Remarque:** Pour éviter d'endommager la télécommande ou la perche à selfie, n'utilisez aucune autre méthode pour insérer/retirer la télécommande.

**Rotation du support**

1. Faites une rotation entre les tiges horizontales et verticales en tournant le support dans la direction souhaitée.

**Remarque:** Lorsque vous rangez le trépied, poussez le support du téléphone et les parties de la tige à l'intérieur de la manivelle de la perche à selfie. Ne forcez pas et ne comprimez pas le trépied ou le support.

**German**

**Verpackung**

- Selbstie-Stick \* 1
- Benutzerhandbuch \* 1
- Bluetooth-Fernbedienung \* 1

**Struktur**

**Spezifikation**

Spezifikation	BW-BS10
Bluetooth-Version	V3.0
Größe	33x30x195mm
Gewicht	117g

**Obere Länge des Selbstie-Sticks** 195mm  
**Ausgemessene Länge des Selbstie-Sticks** 220mm (2.0mm)  
**Batteriekapazität** 500mAh  
**Anzahl der Fotos** Mehr als 20.000 mal

**Kopplung der Fernbedienung des Selfie-Sticks**

1. Setzen Sie das Handy auf der Halterung und drücken Sie die Foto-Taste der Bluetooth-Fernbedienung 2 Sekunden lang. Wenn das grüne Licht blinkt, ist der Bluetooth-Modus aktiviert.
2. Suchen Sie auf Ihrem Handy nach "BW-BS10" und stellen Sie eine Verbindung her. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet das grüne Licht auf.
3. Drücken Sie die Foto-Taste des Selfie-Sticks.

**Fernbedienung installieren / einstecken**

1. Halten Sie die Unterseite der Fernbedienung mit dem Daumen fest und drücken Sie sie nach oben heraus.

**Hinweis:** Um eine Beschädigung der Fernbedienung oder des Selbstie-Sticks zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine anderen Methoden zum Einstecken / Entfernen der Fernbedienung.

**Ziehen Sie den Achse heraus und öffnen Sie das Stativ**

1. Halten Sie mit einer Hand die Unterseite des Selbstie-Sticks und mit der anderen Hand die Oberseite des Handynähers.

**Hinweis:** Um eine Beschädigung der Fernbedienung oder des Selbstie-Sticks zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine anderen Methoden zum Einstecken / Entfernen der Fernbedienung.

**Drehbare Halterung**

1. Drehen Sie die Achse auf die gewünschte Länge heraus.

**Stativ Zusammenklappen**

Wenn die Achse zusammengeklappt wird, drücken Sie das Stativ, um beim Zusammenklappen des Selbstie-Sticks keine Hand auf das Stativ.

**Achtung**

Drücken Sie bei Verwendung eines Stativs den Telefonhalter und die Stange vollständig in die Hülse des Stativs. Drücken Sie das Stativ oder die Halterung nicht mit Gewalt zusammen, um Beschädigungen zu vermeiden.

**Italian**

**Contenuto della confezione**

- Bastone per selfie \* 1
- Manuale dell'utente \* 1
- Telecomando Bluetooth \* 1

**Struttura**

**Specifiche del Prodotto**

Modello	BW-BS10
Versione Bluetooth	V3.0
Dimensione	33x30x195mm
Peso	117g

**Longhezza della asta** 195mm  
**Longhezza effettiva** 220mm (2.0mm)  
**Capacità della batteria** 500mAh  
**Numero di scatti** Più di 20.000 scatti

**Accoppiamento del telecomando con bastone per selfie**

1. Posizionare lo smartphone sul supporto e premere il pulsante della fotocamera del telecomando Bluetooth per 2 secondi quando il spia verde lampeggia, lo modalità Bluetooth è attiva.
2. Sullo smartphone, cercare e connettersi a "BW-BS10". Dopo l'accoppiamento riuscito, la spia verde lampeggia.
3. Premere il pulsante della fotocamera del bastone per selfie per scattare una foto.

**Installazione/inserimento del telecomando**

1. Tenere la parte inferiore del telecomando con il pollice, quindi spingere verso l'alto e farlo scorrere verso l'alto.

**Nota:** Per evitare danni al telecomando o al bastone per selfie, non tentare altri metodi di installazione/inserimento del telecomando.

**Estensione dell'astore e apertura del treppiede**

1. Tenere la parte inferiore del bastone per selfie con una mano e la parte superiore dello smartphone con l'altra mano.

**Nota:** Per evitare danni al telecomando o al bastone per selfie, non tentare altri metodi di installazione/inserimento del telecomando.

**Rotazione del supporto**

1. Gire il supporto tra gli angoli orizzontali e verticali ruotando il supporto nella direzione desiderata.

**Nota**

All'impilaggio del treppiede, inserire il supporto del telefono nella cavità di Base di supporto completamente nella manica maniglia. Per evitare danni, non forzare il treppiede o il compresso il treppiede o il supporto.

**Spanish**

**Contenido del Paquete**

- Palo para selfie \* 1
- Manual de usuario \* 1
- Control remoto Bluetooth \* 1

**Estructura**

**Especificaciones del Producto**

Modelo	BW-BS10
Version Bluetooth	V3.0
Tamaño	33x30x195mm
Peso	117g

**Longitud de caña** 195mm  
**Longitud efectiva** 220mm (2.0mm)  
**Capacidad de la batería** 500mAh  
**Numero de fotos tomadas** Más de 20,000 veces

**Emparejamiento de control remoto con el palo para selfie**

1. Coloque el teléfono inteligente en el soporte y presione el botón de la cámara del control remoto Bluetooth durante 2 segundos. Cuando la luz verde parpadea, el modo Bluetooth está activado.
2. En el teléfono inteligente, busque y conéctese a "BW-BS10". Después de la conexión exitosa, la luz verde se enciende.
3. Presione el botón de la cámara del palo para selfie para tomar una foto.

**Instalación/insertión de control remoto**

1. Sostenga la parte inferior del control remoto con el pulgar. Luego empuje hacia arriba y deslízalo hacia arriba.

**Nota:** Para evitar daños en el control remoto o en el palo para selfie, no intente ningún otro método para instalar/insertar el control remoto.

**Extensión de la caña y apertura del trípode**

1. Sostenga la parte inferior del palo para selfie con una mano y la parte superior del soporte del teléfono inteligente con la otra mano.

**Nota:** Para evitar daños en el control remoto o en el palo para selfie, no intente ningún otro método para instalar/insertar el control remoto.

**Rotación del soporte**

1. Gire entre ángulos horizontales y verticales girando el soporte en la dirección deseada.

**Nota**

Cuando se apila el trípode, coloque el soporte del teléfono en la ranura de la base del soporte completamente en la manija. Para evitar daños, no fuerce el trípode o el soporte al comprimir el trípode o el soporte.

**Japanese**

**パッケージ内容**

- 自撮り棒 \* 1
- ユーザーマニュアル \* 1
- ブルートゥースリモコン \* 1

**構造**

**製品の規格**

モデル	BW-BS10
Bluetoothバージョン	V3.0
サイズ	33x30x195mm
重量	117g

**自撮り棒の長さ** 195mm  
**有効レンズ長さ** 220mm (2.0mm)  
**バッテリー容量** 500mAh  
**撮影回数** 20,000回以上

**ペアリングの自撮り棒のリモコン**

1. スマートフォンをスタンドに設置して、ブルー투스リモコンのカメラボタンを2秒間押し続ける。緑色のLEDが点滅するまでブルー투스モードが有効になる。
2. スマートフォンの「Bluetooth」を参照して接続する。
3. ペアリングが成功すると、緑色のLEDが点滅する。
4. 自撮り棒のカメラボタンを押して写真を撮る。

**リモコンの取り付け/差し込み**

1. リモコンの裏面を持ち、上向きにして押し込む。

**注意:** リモコンや自撮り棒を壊さないように、他の方法でリモコンを取り付けたり、差し込みしないでください。

**シャフトを延長して三脚を開ける**

1. 片手で自撮り棒の底を持ち、もう一方の手でスマートフォンホルダーの上を持つ。

**注意:** リモコンや自撮り棒を壊さないように、他の方法でリモコンを取り付けたり、差し込みしないでください。

**回転ホルダー**

1. シャフトを希望の方向に回転させて、スマートフォンと延長シャフトの間で固定する。

**注意**

三脚を積み重ねる時は、携帯電話のスタンドをハンドルの溝に完全に押し込み、三脚を閉じるために、三脚が互いに完全に押し込まれてください。