LEXON®

LA119

TYKHO 3

Design by Marc Berthier



ENGLISH

(1) Tuning control
(2) Power switch / light status indicator
(3) Volume control
(4) BT/FM switch buttons
(5) Micro USB port
(6) Bluetooth® light indicator

Light Status indicator

Operation mode	Bluetooth® light (6)
Power on and radio in playing state	Steady Blue light
Power on and Bluetooth® mode in playing state	Flashing Blue light (normal flashing)
Device is in pairing mode	Flashing Blue light (fast flashing)
Charging state	Red light (if charging complete, red light will go off)

CHARGING
Connect USB charging cable to a USB charging source, plug the micro USB into (5). The red indicator (2) will be on when charging.
Charging time is about 4 hours. When the battery is fully charged the red indicator light will go off.

RADIO SEARCHING
1. Push the power switch to turn on the device.
2. Select FM by pushing the FM band button.
3. Turn the antenna clockwise or anti-clockwise until the desired radio is clearly received
4. Adjust the volume by pressing the Volume up (+) or down (-).

BLUETOOTH® PAIRING
1. Push the power switch to turn on the device.
2. Select Bluetooth® ( ) with pushing the Bluetooth® ( ) button
3. To notify you the speaker is in pairing mode, it will emit a sound and the light indicator will begin flashing rapidly.
4. Go to the Bluetooth® settings of your smartphone and ensure your Bluetooth® is switched on
5. Scroll to Other or new Devices and look for your new Bluetooth® speaker's LEXON TYKHO 3
6. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.

Note: Once a Bluetooth® speaker is successfully paired to your phone, it should automatically connect each time it's powered on.

How to pair with another phone
To pair your speaker with another phone, please disconnect or forget LEXON TYKHO 3 from your smartphone's Bluetooth® settings first.
Then, perform a new pairing proceduerwith another smartphone

PRODUCT SPECIFICATIONS
Lithium battery voltage: 3,7 V
Charging voltage: 5V
Lithium battery capacity: 2000 mAh
Battery life: 20 hours
Charging time: 4 hours
FM Frequency: 88-108 Mhz
Bluetooth®: BLE 5.0
Speaker Output: 3W x 1
Water p ssitance: IPX4
Material: Silicone / ABS
Input: Micro USB
Unit dimension: 140 x 45 x 140 mm

FRANCAIS

(1) Contrôle du réglage des stations
(2) Interrupteur d'alimentation / Voyant d'état lumineux
(3) Contrôle du volume
(4) Boutons de commutation BT / FM
(5) Port micro USB
(6) Indicateur lumineux Bluetooth®

Voyants d'état lumineux

Mode de démarrage	Voyants lumineux Bluetooth® (6)
Mise sous tension et radio en état de lecture	Lumière bleue fixe
Mise sous tension et mode Bluetooth® en cours de lecture	Lumière bleue clignotante (clignotant normal)
L'appareil est en mode de jumelage	Lumière bleue clignotante (clignotant rapide)
État de charge	Voyant rouge (si la chargement est terminé, le voyant rouge s'éteint)

CHARGEMENT
Connectez le câble de chargement USB à une source de chargement USB, branchez le micro USB dans (5). L'indicateur rouge (2) est allumé lors du chargement.
Le temps de charge est d'environ 4 heures. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint.

RECHERCHE DES STATIONS DE RADIO
1. Appuyez sur le bouton principal pour allumer l'appareil
2. Sélectionnez FM en appuyant sur le bouton de bande FM
3. Tournez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire jusqu'à ce que la radio souhaitée soit clairement reçue
4. Réglez le volume en appuyant sur Volume (+) ou bas (-).

JUMELAGE BLUETOOTH®
1. Appuyez sur Le bouton principale pour allumer l'appareil.
2. Sélectionnez Bluetooth® ( ) en appuyant sur le bouton Bluetooth® ( ).
3. Pour vous informer que l'enceinte est en mode de jumelage, il émettre unso n et le voyant lumineux commencera à clignoter rapidement.
4. Allez dans les réglages Bluetooth® de votre smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth® soit activé.
5. Faites défiler jusqu'à Autres ou nouveaux appareils et rechercher le nom de votre nouvelle enceinte Bluetooth® : LEXON TYKHO 3.
6. Dès son apparition appuyez dessus pourvous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.

Remarque : une fois que votre enceinte Bluetooth® est associée à votre phone, elle doit se connecter automatiquement à chaque mise sous tension

Comment jumeler avec un autre téléphone
Pour jumeler votre enceinte avec un autre téléphone, veuillez d'abord déconnecter ou oublier LEXON TYKHO 3 des paramètres Bluetooth® de votre smartphone. Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Tension de la batterie au lithium : 3,7 V
Tension de charge : 5V
Capacité de la batterie au lithium : 2000 mAh
Autonomie : 20 heures
Temps de charge : 4 heures
Fréquence FM : 88-108 Mhz
Bluetooth®, BLE 5.0
Sortie haut-parleur : 3 W x 1
Résistance à l'eau : IPX4
Matériaux : Silicone / ABS
Port : micro USB
Dimensions : 140 x 45 x 140 mm

DEUTSCH

(1) Einstellknopf
(2) Einschalttknopf / Status-Leuchtanzeige
(3) Lautstärkeregler
(4) BT/FM-Umschaltknöpfe
(5) Micro-USB-Anschluss
(6) Bluetooth®-Leuchtanzeige

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Bluetooth®-Leuchte (6)
Eingeschaltet und Radio in Spielzustand	Blaues Dauerlicht
Eingeschaltet und Bluetooth-Modus in Spielzustand	Blaues Blinklicht (normales Blinken)
Gerät ist in Kopplungsmodus	Blaues Blinklicht (schnelles Blinken)
Ladezustand	Rotes Licht (wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, geht das rote Licht aus)

LADEN
Schließen Sie das USB-Ladekabel an eine USB-Ladequelle an, stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den (5). Die rote Leuchtanzeige (2) ist während des Ladens an.
Ladezeit beträgt etwa 4 Stunden. Wenn der Akku vollständig geladen ist, geht die rote Leuchtanzeige aus.

RADIOSENDERSUCHE
1. Einschalttknopf drücken, um das Gerät einzuschalten
2. Wählen Sie FM, indem Sie den FM-Knopf drücken.
3. Drehen Sie die Antenne im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis der gewünschte Radiosender deutlich empfangen wird
4. Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Lauter- (+) oder Leiser-Taste (-) drücken.

BLUETOOTH®-KOPPLUNG
1. Einschalttknopf drücken, um das Gerät einzuschalten
2. Wählen Sie Bluetooth® ( ), indem Sie den Bluetooth®-Knopf ( ) drücken.
3. Um anzukündigen, dass sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, wird ein Laut ertönen und die Lichtanzeige wird schnell zu blinken anfangen.
4. Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die Bluetooth®-Einstellungen auf und stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth® eingeschaltet ist.
5. Scrollen Sie zu anderen oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprecher LEXON TYKHO 3.
6. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben , sobald er gekoppelt ist.

Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher einmal erfolgreich mit Ihrem Smartphone gekoppelt wurde, sollte er sich beim Einschalten jedes Mal automatisch verbinden

Koppeln mit einem anderen Smartphone
Um den Lautsprecher mit einem anderen Smartphone zu koppeln, trennen Sie zunächst bitte die Verbindung zu LEXON TYKHO 3 in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones.
Dann führen Sie einen neuen Kopplungsvorgang mit einem anderen Smartphone durch

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Spannung der Lithiumbatterie: 3,7 V
Ladespannung: 5V
Kapazität der Lithiumbatterie: 2000 mAh
Akku-Laufzeit: 20 Stunden
Ladezeit: 4 Stunden
FM-Frequenz: 88-108Mhz
Bluetooth®, BLE 5.0
Lautsprecherausgang: 3W x 1
Wasserbeständigkeit: IPX4
Material: Silikon / ABS
Eingang: Micro-USB
Produktgröße: 140 x 45 x 140 mm

NEDERLANDS

(1) Afstemknop
(2) Aan-uitschakelaar / statusindicator
(3) Volumeregeling
(4) BT/FM-knoppen
(5) Micro-USB-poort
(6) Bluetooth®-controlelampje

Statusindicatorlamp

Bedrijfsstand	Bluetooth®-lampje (6)
Ingeschakeld en radiofunctie actief	Continu blauw licht
Ingeschakeld en Bluetooth-functie actief	Knipperend blauw licht (normale knippersnelheid)
Koppelingsfunctie van het apparaat is actief	Knipperend blauw licht (hoge knippersnelheid)
Laden	Rood lampje (als laden voltooid is, doft het rode lampje)

LADEN
Sluit de USB-laadkabel aan op een USB laadbron steek de micro-USB in (5). Het rode lampje (2) brandt tijdens het laden.
Laadduur is ongeveer 4 uur. Wanneer de batterij volledig geladen is, doft het rode controlelampje

RADIOZENDERS ZOEKEN
1. Druk op de aan-uitschakelaar om het apparaat in te schakelen.
2. Selec FM door op de knop van de FM-band te drukken
3. Draai de antenne rechts- of linksom tot de gewenste zenderhelder wordt ontvangen
4. Stel het volume in door op knoppen voor volume omhoog (+) of omlaag (-) te drukken

BLUETOOTH®-KOPPELING
1. Druk op de aan-uitschakelaar om het apparaat in te schakelen.
2. Selecteer Bluetooth® ( ) door op de Bluetooth®-knop ( ) te drukken
3. Via een geluidssignaal en het controlelampje dat snel begint te knipperen, geeft de luidspreker aan dat de koppelingsfunctie actief is.
4. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en controleer of Bluetooth® ingeschakeld is
5. Ga naar Nieuw apparaat koppelen en zoek uw nieuwe Bluetooth® luidspreker LEXON TYKHO 3.
6. Tik op deze naam zodra die wordt getoond. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppelt is

Let op: zodra een Bluetooth®-luidspreker op juiste wijze gekoppeld is met uw telefoon, wordt hij na inschakeling automatisch elke keer verbonden

Met een andere telefoon koppelen
Om uw luidspreker met een andere telefoon te koppelen, koppelt u eerst de LEXON TYKHO 3 los in de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone of u tik op de knop 'Vergeten'.
Vervolgens voert u een nieuwe koppelingsprocedure uit met een andere smartphone

PRODUCTSPECIFICATIES
Spanning lithiumbatterij: 3,7 V
Laadspanning: 5 V
Capaciteit lithiumbatterij: 2000 mAh
Batterijgebruiksduur: 20 uur
Oplaadduur: 4 uur
FM-frequentie: 88-108 Mhz
Bluetooth®: BLE 5.0
Uitgangsvermogen luidspreker: 3 W x 1
Waterbestendig: IPX4
Materiaal: SiliconeABS
Ingang: Micro-USB
Afmetingen apparaat: 140 x 45 x 140 mm

ITALIANO

(1) Comando di sintonizzazione
(2) Interruttore / indicatore luminoso
(3) Controllo volume
(4) Pulsanti BT/FM
(5) Porta Micro USB
(6) Indicatore luminoso Bluetooth®

Indicatore luminoso stato

Funzionamento	Luce Bluetooth® (6)
Dispositivo acceso e radio in funzione	Luce blu fissa
Dispositivo acceso e Bluetooth® in funzione	Luce blu lampeggiante (lampeggiamento normale)
Dispositivo in modalità accoppiamento	Luce blu lampeggiante (lampeggiamento veloce)
In carica	Luce rossa (se la ricarica è completa, la luce rossa si spegne)

RICARICA
Collegare il cavo USB a una fonte di ricarica, inserire la micro USB nel punto (5). La luce rossa (2) è accesa durante la ricarica.
Il tempo di ricarica è di circa 4 ore. Quando la batteria è completamente carica, la luce rossa si spegne.

RICERCA RADIO
1. Premere il pulsante per accendere il dispositivo.
2. Selezionare FM premendo il pulsante della banda FM
3. Ruotare l'antenna in senso orario fino alla corretta ricezione del canale radio desiderato
4. Regolare il volume premendo il pulsante (+) per alzare o (-) per abbassare

ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH®
1. Premere il pulsante per accendere il dispositivo.
2. Selezionare Bluetooth® ( ) premendo il pulsante Bluetooth® ( )
3. Quando il dispositivo è in modalità accoppiamento, emette un suono e l'indicatore luminoso lampeggia velocemente.
4. Andare sulle impostazioni Bluetooth® dello smartphone e assicurarsi che il Bluetooth® sia acceso.
5. Cercare il dispositivo Bluetooth® de su dispositivo móvil y asegúrese de que su Bluetooth® está encendido.
6. Desplácese a «Otros» o «nuevos Dispositivos» y busque el altavoz Bluetooth® LEXON TYKHO 3
6 Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto los dispositivos estén emparejados.

Nota: Cuando el altavoz Bluetooth® está correctamente emparejado con el dispositivo móvil, se conectará automáticamente cada vez que lo encienda.

Cómo emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil
Para emparejar su altavoz con otro dispositivo, debe desconectar o olvidar a través del Bluetooth® de su dispositivo móvil el LEXON TYKHO 3.
Una vez eliminado, empareje el altavoz con otro dispositivo siguiendo las Instrucciones de emparejamiento.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Voltaje de la batería de litio: 3,7 V
Voltaje de carga: 5V
Capacidad de la batería de litio: 2000 mAh
Duración de la batería: 20 horas
Duración de carga: 4 horas
Frecuencia FM: 88 108 Mhz
Bluetooth®, BLE 5.0
Salida del altavoz: 3 W x 1
Resistencia al agua: IPX4
Material: Silicona / ABS
Entrada: Micro USB
Dimensiones: 140 x 45 x 140 mm

ESPAÑOL

(1) Ajuste de sintonización
(2) Botón de encendido / Indicador luminoso de estado
(3) Ajuste de volumen
(4) Botonas de conmutación BT/FM
(5) Puerto micro USB
(6) Indicador luminoso a través de Bluetooth®

Indicador luminoso de estado

Modo de operación	Luz de Bluetooth® (6)
Encendido con la radio en reproducción	Luz azul fija
Encendido con el Bluetooth® en funcionamiento	Luz azul intermitente (parpadeo normal)
Dispositivo en modo de emparejamiento	Luz azul intermitente (parpadeo rápido)
Estado de carga	Luz roja (cuando se haya completado la carga, la luz roja se apagará)

CARGA
Conecte el cable de carga USB a un dispositivo de carga, conecte el micro USB a (5). La luz roja (2) permanecerá encendida durante la carga.
El tiempo de carga es de aprox 4 horas. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz roja se apagará.

BÚSQUEDA RADIOFÓNICA
1. Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo.
2. Seleccione FM pulsando el botón FM.
3. Gire la antena en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se escuche claramente la emisora deseada.
4. Ajuste el volumen presionando los botonas de volumen entba (+) o abajo (-).

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH®
1. Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo.
2. Seleccione Bluetooth® ( ) pulsando el botón Bluetooth® ( )
3. Para avisar de que el altavoz está en modo emparejamiento, emitirá un sonido y el indicador luminoso comenzará a parpadear rápidamente.
4. Entre en la configuración de Bluetooth® de su dispositivo móvil y asegúrese de que su Bluetooth® está encendido.
5. Desplácese a «Otros» o «nuevos Dispositivos» y busque el altavoz Bluetooth® LEXON TYKHO 3
6 Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto los dispositivos estén emparejados.

Nota: Cuando el altavoz Bluetooth® está correctamente emparejado con el dispositivo móvil, se conectará automáticamente cada vez que lo encienda.

Cómo emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil
Para emparejar su altavoz con otro dispositivo, debe desconectar o olvidar a través del Bluetooth® de su dispositivo móvil el LEXON TYKHO 3.
Una vez eliminado, empareje el altavoz con otro dispositivo siguiendo las Instrucciones de emparejamiento.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Voltaje de la batería de litio: 3,7 V
Voltaje de carga: 5V
Capacidad de la batería de litio: 2000 mAh
Duración de la batería: 20 horas
Duración de carga: 4 horas
Frecuencia FM: 88 108 Mhz
Bluetooth®, BLE 5.0
Salida del altavoz: 3 W x 1
Resistencia al agua: IPX4
Material: Silicona / ABS
Entrada: Micro USB
Dimensiones: 140 x 45 x 140 mm

RECTO

РУССКИЙ

(1) Регулятор настройки
(2) Кнопка включения / световой индикатор состояния
(3) Регулятор громкости
(4) Кнопка переключения BT/FM
(5) Разъем Micro USB
(6) Световой индикатор Bluetooth®

Световой индикатор состояния

Режим работы	Световой индикатор Bluetooth® (6)
Устройство включено, проигрывание радио	Постоянно горит синим
Устройство включено, проигрывание музыки через Bluetooth®	Мигает синим
Устройство в режиме сопряжения	Часто мигает синим
Состояние зарядк и	Горит красным (индикатор погаснет по завершении зарядки)

ЗАРЯДКА
Подключите USB-кабель для зарядки к источнику питания, затем подключите Micro USB к (5). При зарядке будет гореть красный индикатор (2)
Время зарядки составляет около 4 часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор погаснет

ПОИСК РАДИОСТАНЦИЙ
1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
2. Активируйте режим FM, нажав кнопку FM-диапазона.
3. Вращайте антенну по часовой стрелкамили против часовой стрелки, пока не настроитесь на нужную частоту.
4. Регулируйте громкость, нажимая Громкость вверх (+) или вниз (-)

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH®
1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
2. Выберите Bluetooth® ( ), нажав кнопку Bluetooth® ( )
3. Чтобы я вашего звукового сигнала, и световой индикатор начнет быстро мигать, чтобы уведомить вас, что она находится в режиме сопряжения.
4. Зайдите в настройки Bluetooth® вашего смартфона и убедитесь, что Bluetooth® включен
5. Перейдите в Другие или Новые устройства и найдите вашу Bluetooth®-колонку LEXON TYKHO 3.
6. Коснитесь их, чтобы подключиться, как только она появится в списке доступных устройств. Ваша колонка издаст звуковой сигнал, как только сопряжение будет завершено

Примечание: После успешного подключения Bluetooth®-колонки к вашему смартфону она должна автоматически подключаться при каждом включении

Как выполнить сопряжение с другим телефоном
Для сопряжения колонки с другим смартфоном: сначала отключите или «забудьте» устройство LEXON TYKHO 3 в настройках Bluetooth® вашего смартфона.
Затем выполните процедуру сопряжения с другим смартфоном.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Напряжение литиевого аккумулятора: 3,7 В
Напряжение зарядки: 5 В
Емкость литиевого аккумулятора: 2000 мАч
Время работы от одного аккумул 20 часов
Время зарядки: 4 часов
Диапазон FM-частот: 88-108 МГц
Версия Bluetooth® 5.0
Мощность динамика: 1 x 3 Вт
Водонепроницаемость: IPX4
Материал: Силикон / АБС-пластик
Подключение: Micro USB
Размеры: 140 x 45 x 140 мм

日本語

(1) チューニング調節
(2) 電源スイッチ / ライトステータスインジケータ
(3) 音量調節
(4) BT/FMスイッチボタン
(5) Micro USBポート
(6) Bluetooth®ライトインジケータ

ライトステータスインジケータ

操作モ ド	Bluetooth® ライト (6)
電源オン/ラジオプレイ	青いライトが点灯します
電源オン/Bluetooth® ﾓ ﾄﾞプレイ	青いライトが点滅します (通常点滅)
接続ペアリング	青いライトが点滅します (高速点滅)
充電中	赤いライト (充電が完了すると赤いライトが消えます)

充電
USB充電ケーブルをUSB充電源に接続し、micro USBを(5)に挿し込みます。充電中は赤いインジケータ (2) が点灯します。
充電時間はおよそ4時間です。充電が完了すると、赤いインジケーターライトが消えます。

ラジオサーチ
1. 電源スイッチを押して本機をオンにします。
2. FM帯ボタンを押してFM帯選択します。
3. ご希望のラジオ局を聞くまで歩い型時計回り、または反時計回りに回します。
4. 音量を大 (+) または小 (-) ボタンを押して調節します

BLUETOOTH® ペアリング
1. 電源スイッチを押して本機をオンにします。
2. Bluetooth®本体 ( ) ボタンを押してBluetooth® ( ) を選択します。
3. スピーカーがペアリングモードに 設定とを通知するため、音が鳴り、ライトインジケータが素早く点滅し始めます。
4. スマートフォンのBluetooth®設定を開き、Bluetooth®がオンになっていることを確認してください。
5. 他のデバイスまたは新規のペアリングとスクロールし、ご利用の新しいBluetooth® スピーカーのLEXON TYKHO 3を探します。
6. 表示されたら、タップして接続します。ご利用のスピーカーがペアリング完了次第確定音を発します。

注意：Bluetooth®スピーカーが正常にスマートフォンとペアリングされると、電源をオンにするたびに自動的に接続されます。

他のスマートフォンとペアリングするには
スピーカーを他のスマートフォンとペアリングするには、まずLEXON TYKHO 3をご利用のスマートフォンのBluetooth®設定から外す、もしくは「忘れる」をタップしてください。
それから他のスマートフォンとのペアリング手順を行います。

製品仕様
リチウム電池電圧：3.7V
充電電圧：5V
リチウム電池容量：2000 mAh
電池寿命：20時間
充電時間：4小時
FM周波数：88-108 Mhz
Bluetooth®：BLE 5.0
スピーカー出力：3W x 1
防水性：IPX4
素材：シリコン/ABS
入力：Micro USB
ユニット寸法：140 x 45 x 140 mm

中文

(1) 调整控制
(2) 电源开关/指示灯状态指示灯
(3) 音量控制
(4) BT / FM开关按钮
(5) 迷你USB端口
(6) Bluetooth®灯指示灯

指示灯显示

操作模式	蓝牙®灯状态 (6)
开机状态，收音机播式模放	常亮蓝灯
开机状态，蓝牙模式播放	闪烁蓝光（普通的闪烁）
设备正在配对模式	快闪蓝光（快速的闪烁）
充电状态	红灯（充满电后红灯就关了）

如何充电
将USB充电线连接USB充电电源，并将Micro USB线插入(5)。充电时红色指示灯 (2) 将会亮起
充电时间是大约4小时。当充满电后，红灯将会熄灭

电台搜索
1. 按下电源按键，开启设备
2. 按下调频按钮选择FM频段
3. 正方向 或反方向调试调频手把来搜索频道
4. 按 (+) 或 (-) 调整音量

蓝牙®配对
1. 按下电源按键，开启设备。
2. 按下蓝牙®按钮( )，打开蓝牙® ( )。
3. 当音箱正在配对时，设备会发出声响，并且指示灯会开始快速闪烁。
4. 打开手机的蓝牙®设置，确保蓝牙®开启。
5. 在蓝牙列表中找到LEXON TYKHO 3。
6. 点击将其，配对成功后，音箱会发出声响确认。

注意：当蓝牙音箱已经和手机成功配对，每次开机后设备将会自动配对。

如何和其他手机配对
如需将音箱和其他手机配对，请先断开连接，或者在手机的蓝牙®设置中忽略LEXON TYKHO 3，然后，开始和其他手机新的配对程序。

产品参数
内置锂电池电压：3.7V
充电电压：5V
锂电池容量：2000mAh
续航时间：20个小时
充电时间：4小时
FM频率：88-108Mhz
蓝牙：BLE 5.0
音箱输出：3W x 1
防水等级：IPX4
材质：硅胶/ABS
输入：Micro USB线
产品尺寸：140 x 45 x 140 mm

한국의

(1) 튜닝 조정
(2) 전원 스위치 / 상태 표시등
(3) 볼륨 조정
(4) BT/FM 전환 버튼
(5) 마이크로 USB 포트
(6) Bluetooth® 표시등

표시등 상태

작동 모드	Bluetooth® 표시등 (6)
전원 켜짐및 라디오 재생 상태	청색 표시등이 계속 켜져 있음
전원 켜짐및 블루투스 재생 상태	청색 표시등이 천천히 깜빡임 (일반 깜박임)
기기가 페어링 모드에 있음	청색 표시등이 빠르게 깜빡임 (빠른 깜박임)
충전 상태	적색 표시등 (충전이 완료되면 적색 표시등이 꺼짐)

충전
USB 충전 케이블을 USB 충전 소스에 연결하고 마이크로 USB를 (5) 에 꽂습니다. 충전 중 적색 표시등 (2) 이 켜져있습니다.
충전 완료되는 약 4시간이 소요됩니다. 배터리가 완전히 충전되면 적색 표시등이 꺼집니다.

라디오 검색
1. 전원 스위치를 눌러서 기기를 켭니다.
2. FM 대역 버튼을 눌러서 FM을 선택합니다.
3. 원하는 라디오가 신명하게 수신될 때까지 반시계 방향으로 돌리거나 시계 방향으로 돌립니다.
4. 볼륨 키우기 (+) 또는 줄이기 (-) 버튼을 눌러서 볼륨을 조정합니다.

BLUETOOTH® 페어링
1. 전원 스위치를 눌러서 기기를 켭니다
2. Bluetooth® ( ) 버튼을 눌러서 Bluetooth® ( ) 를 선택합니다.
3. 스피커가 페어링 모드에 있음을 알리는 소리가 나며 표시등이 빠르게 깜박거립니다.
4. 스마트 폰의 Bluetooth® 설정으로 이동하여 Bluetooth®가 켜져 있는지 확인합니다.
5. 기타 또는 새 기기를 스크롤하여 귀 Bluetooth® 스피커의 LEXON TYKHO 3을 검색합니다.
6. 표시되면 눌러서 연결합니다. 스피커가 페어링되면 이와 확인을 알려주는 소리가 납니다.

주의: Bluetooth® 스피커가 성공적으로 휴대폰과 페어링되면 전원을 켤 때마다 자동으로 연결됩니다.

다른 전화기와 연결하는 방법
스피커를 다른 전화기와 페어링하려면, 먼저 스마트 폰의 Bluetooth® 설정에서 LEXON TYKHO 3의 연결을 해제합니다.
그 후, 다른 스마트 폰과 새로운 페어링 절차를 실행합니다.

제품 사양
내장 배터리 전압: 3.7V
충전 전압: 5V
배터리 용량: 2000mAh
배터리 수명: 20 시간
충전 시간: 4 시간
FM 주파수: 88-108 Mhz
블루투스: BLE 5.0
스피커 출력: 3W x 1
방수: IPX4
재질: 실리콘 / ABS
입력: 마이크로 USB
제품 크기: 140 x 45 x 140 mm

עברית

(1) כפתור כיוון
(2) מתג הפעלה / נורית מחוון סטטוס
(3) בקרת עוצמת הקול
(4) לחצני BT/FM
(5) יציאת micro USB
(6) מחוון חיווי Bluetooth®

מחוון מצב הפעולה

מצב הפעולה	מחוון Bluetooth® (6)
מכשיר מופעל ורדיו בשמע פועל	מחוון כחול קבוע
מכשיר מופעל ומצב Bluetooth® בשמע פועל	מחוון כחול מהבהב(הבהוב רגיל)
מכשיר נמצא במצב שידוך	מחוון כחול מהבהב(הבהוב מהיר)
מצב טעינה	מחוון אדום (אם הסוללה התמלאה, האור האדום יכבה)

טעינה
חבר את כבל טעינת USB למקור טעינת USB, חבר את התקע micro USB לתוך (5). האחוון האדום (2) נדלק בזמן הטעינה.
משך זמן הטעינה הוא כ-4 שעות. כאשר הסוללה טעונה במלואה, נורית החיווי האדומה תכבה.

חיפוש רדיו
1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
2. בחר FM באמצעות לחיצה על לחצן רצועת FM.
3. סובב את האנטנה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון עד שתיהר הרצוי באופן ברור
4. התאם את עוצמת השמע באמצעות לחיצה על עוצמת הקול למעלה (+) או למטה (-).

שידוך Bluetooth®
1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
2. בחר Bluetooth® ( ) באמצעות לחיצה על לחצן ה-Bluetooth® ( ).
3. כדי ליידע אותך שהרמקול נמצא במצב שידוך, רמה יישמע צליל ונורית החיווי להבהב במהירות.
4. היכנס להגדרות Bluetooth® בטלפון החכם שלך ואזה שה-Bluetooth® מופעל.
5. גלול אל מכשירים אחרים או חדשים ומצא את הרמקול החדש שלך: "LEXON TYKHO 3".
6. כאשר הוא מופיע, הקש עליו כדי להתחבר. הרמקול שלך ישמיע צליל אישור ברגע שהוא יתחבר.

הערה: לאחר שהרמקול ה-Bluetooth® משוך בהצלחה לטלפון שלך, הוא אמור להתחבר באופן אוטומטי בכל פעם שהוא מופעל.

כיצד לשדך לרמקול טלפון נוסף
כדי לשדך את הרמקול שלך לטלפון נוסף, עליך לנתק או "לשכוח" את ה-LEXON TYKHO 3 מהגדרות ה-Bluetooth® של הטלפון החכם שלך, תחילה.
לאחר מכן, בצע את תהליך שידוך חדש עם טלפון חכם נוסף.

מפרטי המוצר
מתח הסוללת ליתיום: 3.7V
מתח טעינה: 5V
קיבולת סוללת ליתיום: 2000 mAh
חיי סוללה: 20 שעות
משך זמן הטעינה: 4 שעות
FM: 88-108 Mhz
Bluetooth: BLE 5.0
פלט רמקול: 3W x 1
עמידות במים: IPX4
חומר: סיליקון / ABS (פלסטיק)
קלט: מיקרו USB
ממדי המוצר: 140 x 45 x 140 מ"מ

العربية

(1) مقبض الضبط
(2) مفتاح التشغيل / مؤشر الحالة الضوئي
(3) التحكم في الصوت
(4) أزرار BT/FM
(5) منفذ Micro USB
(6) المؤشر الضوئي لـ Bluetooth®

مؤشر الحالة الضوئي

وضع التشغيل	ضوء Bluetooth® (6)
تشغيل الراديو والراديو في حالة التشغيل	ضوء أزرق ثابت
تشغيل الراديو ووضع البلوتوث في حالة التشغيل	ضوء أزرق ساطع (وميض عادي)
جهاز في وضع الاقتران	ضوء أزرق ساطع (وميض سريع)
الشحن	ضوء أحمر (في حالة الشحن، فسيتطفئ ضوء الأحمر)

الشحن
قم بتوصيل كابل شحن USB بمصدر شحن USB، قم بتوصيل micro USB في (5). سيكون المؤشر الأحمر (2) مضاءً عند الشحن.
زمن الشحن هو حوالي 4 ساعات. عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، ينطفئ المؤشر الأحمر.

بحث الراديو
1. اضغط مفتاح الطاقة لتشغيل الجهاز
2. اختر FM من خلال زر شغل FM.
3. أدر الهوائي باتجاه عقارب الساعة أوعكس عقارب الساعة حتى يتم استقبال الراديو المطلوب بوضوح.
4. اضبط مستوى الصوت بالضغط على مستوى الصوت (+) لأعلى أو أسفل (-).

اقتران BLUETOOTH®
1. اضغط مفتاح الطاقة لتشغيل الجهاز
2. اختر Bluetooth® ( ) من خلال الضغط على زر Bluetooth® ( )
3. لإخطارك أن السماعة في وضع الاقتران، فسوف تصدر صوتًا وبدءا مؤشر الضوء في الوميض بسرعة.
4. قم بالدخول إلى إعدادات Bluetooth® لهاتفك وتأكد من أن Bluetooth® الخاص في الوضع "تشغيل".
5. تنقل إلى الأجهزة "الجهاز" أو "الأجهزة الجديدة" وابحث عن الاسم LEXON TYKHO 3 الخاص بسماعة Bluetooth® الجديدة.
6 بمجرد أن يظهر، النقر فوق الاتصال. ستصدر سماعتك صوت تأكيدي بمجرد أن يتم اقترانها.

ملاحظة: بمجرد أن يتم نجاح إقران سماعة Bluetooth® بهاتفك، ينبغي أن تتصل تلقائيا في كل مرة يتم تشغيلها.

كيفية الإقران بهاتف آخر
لإقران سماعتك مع هاتف آخر، يرجى فصل أو "نسيان" LEXON TYKHO 3 من إعدادات Bluetooth® في هاتفك الذكي أولاً.
ثم قم بالمضي قدمًا في إقران جديد مع هاتف ذكي آخر.

مواصفات المنتج
جهد بطارية الليثيوم: 3.7 فولت
جهد الشحن: 5 فولت
سعة البطارية الليثيوم: 2000 مللي أمبير
عمر البطارية: 20 ساعة
زمن الشحن: 4 ساعة
تردد FM: 88-108 ميجا هرتز
Bluetooth: BLE 5.0
إخراج السماعة: 3 وات x 1
مقاومة للماء: IPX4
المادة: سيليكون / ABS
الإدخال: Micro USB
أبعاد المنتج: 140 x 45 x 140 مم

VERSO

EUROPEAN UNION
CE DIRECTIVE

LEXON hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RE Directives 2014/53/EU.

LEXON declare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RE Directives 2014/53/EU.

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies electrical and electronic devices may not be dis-posed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

USA - FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Notice:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help

RF exposure statements

This equipment complies with FC