

NUARL® mini3

クイックガイド / Quick Guide

製品の詳細およびオンラインマニュアルはWEBをご参照ください。




<https://nuarl.com/mini3/>

■専用アプリ「NUARL Connect」をアプリストアで検索してダウンロード

Q NUARL CONNECT



各部の名称




*イヤピースはお好みのサイズに付け替えてご使用ください。

使用前の準備

■絶縁シートをはがす

イヤホン本体の裏側に貼り付けてある絶縁シートをはがします。



■充電する

充電ケース側面の USB ポートに付属の充電用ケーブルの Type C USB コネクタを接続し、USB(A) コネクタを USB 充電アダプタなどに接続すると充電ケース内蔵電池への充電が始まります。

充電ケースにイヤホンを装着するとイヤホンの充電が始まります。

イヤホン充電中は、LED が左右それぞれオレンジ色に点灯します。

イヤホンの充電が完了すると、LED は消灯します。



ペアリングについて

■ペアリングする

お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。

ペアリングが完了した機器同士は、次回から電源をオンにするだけで接続できます。

【本機を初めてご使用になる場合】

- ①接続する機器の Bluetooth 機能をオンにします
- ②左右のイヤホンの電源オンにします。
- ③接続する機器の画面に本機「NUARL mini3」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で本機「NUARL mini3」が表示されたら「ペア設定する」を選択します。
- ⑤接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

【ペアリングをやり直す場合・2台目以降の機器とペアリングする場合】

- ①接続する機器の Bluetooth 機能をオンにします。
- ②本機が他の機器と接続されていない状態で約 6 秒経過すると、LED ランプは白・オレンジ交互に点滅します。
- ③接続する機器の画面に本機「NUARL mini3」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

マルチポイント接続について

本機は2台の機器と同時に接続を行う、マルチポイント接続に対応しております。マルチポイント接続で使用するには、2台目の機器をあらかじめ本機とペアリングする必要があります。

- マルチポイント接続で接続できる機器は2台までです。
- 音楽の再生は接続中のどちらの機器でも可能ですが、2台の機器の音楽を同時に再生することはできません。
- 1台の機器で再生中の場合、もう一方の機器を操作しても音楽は切替りません。再生を停止してからもう一方の機器で操作を行ってください。
- マルチポイント接続中は通信が途切れやすくなりますので、aptX等の高音質コーデックはオフをすることをおすすめいたします。
- マルチポイント接続中は、電力消費が増えるため、動作時間が短くなります。

タッチ操作



		L	R
電源	電源オン	2秒長押し	2秒長押し
	再生・停止	2回タップ	
音楽	次の曲へ	-	1秒長押し
	前の曲へ	1秒長押し	-
	音量上げる	1回タップ	-
音量	音量下げる	-	1回タップ
	着信受話	着信時に1回タップ	
通話	通話終了	2秒長押し	
	着信拒否	着信時に2秒長押し	
ANC	有効・無効	3回タップ	-
外音取り込み	有効・無効	-	3回タップ
ゲーミングモード	有効・無効	音楽停止中に2秒長押しして離す	-
Siri/Google	起動する	-	音楽停止中に2秒長押しして離す
リセット	ペアリング消去	充電ケースに入れた状態で、L/R両方を白色LEDが点灯するまで長押しして手を離し、2回タップ	

※アプリによってはボタン操作が機能しない場合があります。

■安全にご利用いただくために

ご使用前に、必ず下記項目をお読みになり、正しくご利用ください。

✓ 免責事項

地震、落雷、風水害などの自然災害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下でのご使用、取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。本製品の使用、または使用不能から発生する付随的な損害（事業利益損失含む）、当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

▲ 警告

- 高温、低温、温度変化の大きい場所、直射日光の当たる場所での充電、使用、放置しないでください。異常発熱、発火、変形、故障の原因となります。
- 付属の専用ケーブルで充電を行ってください。
- 自動車、バイク、自転車等乗り物の走行運転中に本製品の操作を行う事を控え、安全な場所に停車しご利用ください。尚、自動車運転中の携帯電話使用は法律で禁止されています。
- 分解、改造、修理を行わないでください。発火、感電、故障の原因となります。
- 本製品の防水仕様は、雨や汗による浸水を想定したものです。水中では使用しないでください。
- 落下や投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
- 梱包、梱包に使用している袋をお子様が入れたりかぶったりしないようにしてください。窒息等事故につながる場合があります。

▲ 注意

- 本製品の内蔵電池は分解ができず交換が不可能です。電池の保護のため定期的充電を行ってください。
- 本書に記載する会社名、製品名、名称は各社の登録商標または商標です。無断転用を禁じます。
- 製品の仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。

✓ その他

- 本製品をご利用の際は、適度な音量に調整しご利用ください。大きな音はご自身が難聴になる他、近隣の迷惑につながる場合があります。
- お子様、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤飲や怪我等の原因になります。
- お手入れの際は乾いた柔らかい布で拭き取ってください。洗剤等は故障の原因となりますので使用しないでください。
- 航空機内など携帯電話の利用を禁止された場所では、本製品の電源をお切りください。

✓ 通信機器における注意事項

本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療機器等他、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。本製品を使用する前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことをご確認ください。万一、本製品からこれらの無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用を控える、場所を変えるなど速やかに対処してください。本製品は、2.4GHz帯高度化データ通信システムが内蔵されている無線設備です。変調方式はFH-SSを使用しています。

■保証規定

ユーザーズガイドに従った使用方法で故障した場合は、保証期間内に弊社へお申し出ください。無料にて弊社方法にて修理させていただきます。ただし本製品そのものの故障個所の修理に限ります。修理を行うために交換された部品は返却の対象となりません。故障の内容によっては修理に換えて同等品と交換させていただきます場合があります。

※限定生産モデルの場合、通常モデルとの交換になりますのでご了承ください。

なお、修理・交換等の場合であっても、保証期間はご購入日からの起算となり、延長はされません。

本保証は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is only valid in JAPAN.本保証は日本国内においてのみ有効です。

以下の場合には保証の対象になりませんのでご注意ください。

1. 正規販売店が発行した購入時の領収書等、ご購入を証明するものをご提示いただけない場合。
2. 不注意な取扱いや使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷が見られる場合。
3. お買い上げ後の落下、衝撃などのお客様直接、間接による取り扱いが適正でないために生じた故障及び損傷の場合。
4. 長期間未使用（1カ月を超える場合を目安とする）により電源不具合が生じた場合。
5. ユーザーズガイドに記載のない使用方法をされた場合。
6. 火災、落雷及び風災害、他天災地変、異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷を受けた場合。
7. ご利用を継続した後、内蔵電池及び付属品などの消耗による性能の劣化が見られた場合。
8. ご利用を継続したことにより、外装に汚れや傷が生じた場合。

■製品に関するお問い合わせ

エム・ティ・アイ株式会社 NUARLサポート係
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-18-7 恵安ビル 4F

問い合わせフォーム: <https://nuarl.com/contact/>

Eメール: support@nuarl.com

※電話サポートは行っておりません。WEBまたはEメールにてお問い合わせください。

保証書 ※本書はレシート等とともに大切に保管してください。

NUARL イヤホン	
お買い上げ日より 1 年間（付属品を除く）	ご購入日
(販売店記入欄・購入証明貼付欄)	

修理・交換依頼フォーム

郵便番号	
住所	
氏名	
電話番号	
不具合内容	

NUARL® mini3

Quick Guide

Please refer to the web for product details and on-line manuals.




<https://nuarl.com/mini3/>

Find and download the "NUARL Connect" app.

Search for NUARL CONNECT




Product Diagram



※Please choose and replace Ear tip to suit your preference.

Before Use

- Remove Insulating Sheet
Remove Insulating sheet from back side of earbuds.



- Battery Charge
Connect the Type C USB connector of the charging cable to the USB port on the side of the charging case, and connect the USB(A) connector to the USB charging adapter to start charging the charging case.
When the earbuds are attached to the charging case, charging of the earbuds begins. While the earbuds are charging, LED (left and right) will flash orange.
When the earphones are fully charged, LED will turn off.



Pairing

- Pairing
To use Ear Buds first time, you must pairing Ear Bud with mobile phone or player. Once your Ear Buds is paired with other devices, they will remain paired and automatically recognize each other.

- [First time to use]
- Turn on Bluetooth function of your mobile phone.
 - Turn on the power of both earbuds.
 - Select "NUARL mini3" in discovered device list of the phone.
 - Click "Pair" in the phone display.

- [Re-pairing or Pairing with second mobile phone]
- Turn on Bluetooth function of your mobile phone.
 - When Earbuds is not connected to any other device, LED will blink alternately in white and orange after 6 seconds.
 - Select "NUARL mini3" in discovered device list of the phone.
 - Click "Pair" in the phone display.



About Multi point Connection

This device supports multi point connection, which allows connection to two devices at the same time.
To use the multi point connection, the second device must be paired with the device in advance.

- Up to two devices can be connected via a multi point connection.
- Music can be played on either device being connected, but music from two devices cannot be played at the same time.
- If one device is playing music, operating the other device will not switch the music. Please stop playback and then operate the other device.
- It is recommended to turn off high quality audio codecs such as aptX, etc., as communication is more likely to be interrupted during multi point connections.
- During a multi point connection, the operating time is reduced due to increased power consumption.

Operation



Power	ON	L	R
		Long press 2seconds	Long press 2seconds
Music	Play/Pause	2Tap	
	Next Track	-	Long press 1Second
	Previous Track	Long press 1Second	-
Volume	Volume Up	1Tap	-
	Volume Down	-	1Tap
Phone	Answer Call	1Tap	
	Hang Up	Long press 2Second	
	Reject Call	Long press 2Seconds when receiving	
ANC Mode	ON/OFF	3Tap	-
Ambient Mode	ON/OFF	-	3Tap
Gaming Mode	ON/OFF	Long Press 2Sec without Music play	-
Siri/GA	Start	With the device in the charging case; Press and hold both L/R until the white LED lights up; Release your hand and tap twice.	Long Press 2Sec without Music play
Reset	Delete Pairing		

- ※ Button operation may not work for some applications.
- ※ For Android devices, depending on the type of device, volume operation may not be linked to the device's volume setting.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NUARL® mini3

快速指南

有關詳細的產品資訊和詳細的操作說明，請參閱線上手冊。




<https://nuarl.com/mini3/>

查找並下載 "NUARL Connect" app.

Search for NUARL CONNECT




各名名稱




※請根據您的喜好選擇並更換耳帽和耳環。

使用前的準備

- 去除絕緣片
從耳機背面取下絕緣片。



- 充電
將充電線的 Type C USB 插頭連接到充電盒側面的 USB 接口，然後將 USB (A) 插頭連接到 USB 充電轉接器，開始為充電盒充電。
當耳機插入充電盒時，耳機開始充電。
當耳機充電時，LED (左和右) 將點亮橙色。
當耳機充滿電時，LED 將熄滅。



配對

- 配對
第一次使用時，您必須將耳機與手機或播放機配對。一旦您的耳機與其他設備配對，它們將保持配對並自動識別對方。

- [第一次使用時]
- 打開手機的藍牙功能。
 - 打開兩個耳塞的電源。
 - 在手機的已發現設備清單中選擇 "NUARL mini3"。
 - 在手機螢幕中按一下 "配對"。

- [重新配對或與第二臺手機配對]
- 打開手機的藍牙功能。
 - 當耳機未連接到任何其他設備時，LED 指示燈將在 6 秒後以白色和橙色交替閃爍。
 - 在手機的已發現設備清單中選擇 "NUARL mini3"。
 - 在手機螢幕中按一下 "配對"。



關於多點連接

此設備支持多點連接，允許同時連接到兩個設備。
要使用多點連接，必須提前將第二個設備與設備配對。

- 可以同時連接的機器最多二臺。
- 可以在連接的任一設備上播放音樂，但不能同時播放來自兩個設備的音樂。
- 如果一臺設備正在播放音樂，則操作另一臺設備不會切換音樂。請停止播放，然後操作其他設備。
- 建議關閉高品質音訊轉碼器，如 aptX 等，因為在多點連接期間通信更可能中斷。
- 在多點連接期間，由於功耗新增，操作時間減少。

操作方法



電源	電源ON	L	R
		長按2秒	長按2秒
音樂	播放/暫停	二擊	
	下一曲	-	長按1秒
	上一曲	長按1秒	-
音量	音量加	單擊	-
	音量減	-	單擊
電話	接聽電話	單擊	
	通話終了	長按2秒	
	來電拒聽	長按2秒	
ANC	ON/OFF	三擊	-
環境音	ON/OFF	-	三擊
遊戲模式	啟動	待機狀態下長按2秒	-
語音命令(Siri/GA)	啟動	-	待機狀態下長按2秒
復位	配對消除	充電盒中的耳機：將L/R雙方長按至白色LED亮燈後松開手,二擊	

- ※某些應用程序可能無法進行觸摸操作。
- ※根據Android機型的不同，音量操作可能與主機的音量設置不同步。