

- 1. At a glance**
-
- Microphone
 - LED status indicator
 - Multi-Function Button (MFB) - Touch
 - USB-C charging port
 - Volume
 - Power ON/OFF
 - Ear hook
 - Earpiece

2. Charge

Plug the Type C cable into the headset's USB-C charging port and connect to the Type C power source.

Note: Fully charge before use. Any attempt to charge or replace your battery will damage your headset.

- 3. Connect and go**
- Turn on Bluetooth on your device.
 - Turn on your headset.
 - Follow the voice prompt's instruction.
 - Select **BT** from the Bluetooth menu of your device.
- 4. Fit and comfort**
-
- Ear fit: Right ear and left ear
- Wear: Earhook, Earpiece

5. Basic operation

Key	Action
Power on	Press and hold MFB for 3s
Power off	Press and hold MFB for 2s
Pairing	Press and hold MFB for 5s
Standby	Press and hold MFB for 5s
Charging	Steady red
Fully charged	Steady blue
Low battery level	Flashes red every 5s

Note: Some features are phone and network dependent.

Note: Using a mobile device or accessory while wearing, insert, disconnect and may be lit blue. Always, hold the wear and sleep key.

6. Connect to the second device

- Before pairing the second device, turn off Bluetooth on the previously paired device. Then pair the second device following the "Connect and go" section.
- Once paired to the second device, your headset is ready to connect with either or both devices when it is turned on.

7. LED status indicator

Power on	Flashes blue x 3s
Power off	Flashes red x 2s
Pairing	Flashes red x 5s
Standby	Flashes blue every 5s
Charging	Steady red
Fully charged	Steady blue
Low battery level	Flashes red every 5s

- 1. En un coup d'œil**
-
- Microphone
 - Indicateur d'état LED
 - Multi-fonction Bouton (MFB) - Bouton tactile
 - Port de chargement USB-C
 - Le son
 - Bouton marche/arrêt tactile
 - L'oreille
 - Écouteur

2. Charge

Branchez le câble de type C dans le port de charge USB-C du casque et connectez-vous à la source d'alimentation de type C.

Note: Chargez complètement avant utilisation. Toute tentative de charge ou de remplacement de votre batterie endommagera votre casque.

- 3. Connectez-vous et allez-y**
- Activez le Bluetooth sur votre appareil.
 - Éteignez votre casque.
 - Suivez les instructions de l'écran de votre appareil.
 - Sélectionnez **BT** dans le menu Bluetooth de votre appareil.
- 4. Ajustement et confort**
-
- Coque d'oreille: Oreille droite et oreille gauche
- Porteur: Bouton d'arrêt tactile

5. Fonctionnement de base

Clé	Action
Allumer	Appuyer et maintenir enfoncé MFB pendant 3 s
Éteindre	Appuyer et maintenir enfoncé MFB pendant 2 s
Appairage	Appuyer et maintenir enfoncé MFB pendant 5 s
Attente	Appuyer et maintenir enfoncé MFB pendant 5 s
Chargement	Éclairage rouge fixe
Entièrement chargé	Éclairage bleu fixe
Niveau de batterie faible	Éclairage rouge clignotant toutes les 5 s

Note: Certaines fonctionnalités dépendent du téléphone et du réseau.

Note: Utilisez un appareil mobile ou un accessoire lorsque vous portez, insérez, déconnectez et peut être allumé en bleu. Toujours, maintenez le bouton de marche et de sommeil.

6. Connectez-vous au deuxième appareil

- Avant de connecter le deuxième appareil, désactivez le Bluetooth de l'appareil précédemment connecté. Ensuite, connectez-vous au deuxième appareil en suivant la section "Connectez-vous et allez-y".
- Une fois connecté au deuxième appareil, votre casque est prêt à se connecter à l'un ou aux deux appareils lorsque autorisé.

7. Indicateur d'état LED

Allumer	Clignote en bleu x 3 s
Éteindre <th>Clignote en rouge x 2 s</th>	Clignote en rouge x 2 s
Appairage <th>Clignote en rouge pendant 5 s</th>	Clignote en rouge pendant 5 s
Attente <th>Clignote en bleu toutes les 5 s</th>	Clignote en bleu toutes les 5 s
Chargement <th>Éclairage rouge fixe</th>	Éclairage rouge fixe
Entièrement chargé <th>Éclairage bleu fixe</th>	Éclairage bleu fixe
Niveau de batterie faible <th>Clignote en rouge toutes les 5 s</th>	Clignote en rouge toutes les 5 s

- 1. Resumen**
-
- Microfono
 - LED indicador de Estado
 - Botón multifunción (MFB) - Botón táctil
 - Puerto de carga USB-C
 - Volumen
 - Botón de encendido / apagado
 - Gancho para la oreja
 - Punta para la oreja
 - Auricular

2. Carga

Enchufe el cable tipo C en el puerto de carga USB-C del auricular y conéctalo a la fuente de alimentación tipo C.

Note: Cargue completamente antes de usar. Cualquier intento de reemplazar o cambiar la batería dañará su auricular.

- 3. Conectar y listo**
- Encienda el Bluetooth de su dispositivo.
 - Encienda su auricular.
 - Siga las instrucciones de las indicaciones de pantalla.
 - Seleccione **BT** en el menú de Bluetooth de su dispositivo.
- 4. Ajustarlo y póngalo en una posición cómoda**
-
- Gancho para la oreja: Oreja derecha y oreja izquierda
- Punta para la oreja: Uso

5. Operación básica

Clave	Acción
Encendido	Mantenga presionado MFB durante 3 s
Apagado	Mantenga presionado MFB durante 2 s
Emparejamiento	Mantenga presionado MFB durante 5 s
Modo de espera	Mantenga presionado MFB durante 5 s
Cargando	Iluminación roja fija
Completamente cargado	Iluminación azul fija
Nivel de batería bajo	Iluminación roja parpadeante cada 5 s

Note: Algunas funciones dependen del teléfono y de la red.

Note: Encienda el dispositivo móvil o accesorio mientras usa el auricular. Inserte, desconecte y puede estar encendido en azul. Siempre observe las leyes y regulaciones de forma segura.

6. Conéctese a un segundo dispositivo

- Antes de emparejar el segundo dispositivo, desactive el Bluetooth del dispositivo anteriormente emparejado. Después, empareje el segundo dispositivo siguiendo la sección "Conectar y listo".
- Una vez emparejado el segundo dispositivo, su auricular está listo para conectarse con cualquiera de los dispositivos, o con ambos, cuando se encienda.

7. LED indicador de estado

Encendido	Encendido intermitente x 3 s
Apagado	Encendido intermitente x 2 s
Emparejamiento	Encendido intermitente cada 5 s
Modo de espera	Encendido intermitente cada 5 s
Cargando	Encendido fijo rojo
Completamente cargado	Encendido fijo azul
Nivel de batería bajo	Encendido intermitente cada 5 s

'This page has been intentionally left blank'

'This page has been intentionally left blank'

'This page has been intentionally left blank'

'This page has been intentionally left blank'

'This page has been intentionally left blank'

'This page has been intentionally left blank'

'This page has been intentionally left blank'

'This page has been intentionally left blank'

8. Información general

Si un producto no está funcionando correctamente, lee esta Guía de inicio rápido de nuevo o busca el video de soporte en el sitio web de Motorola en www.motorola.com/support.
Se requiere asistencia para problemas y acciones de solución de problemas.

¿Qué información tiene esta Guía?
 Esta Guía de inicio rápido te ayuda a configurar tu dispositivo Motorola HC835 para que funcione correctamente. Incluye información sobre cómo usar el producto y cómo solucionar problemas. También incluye información sobre cómo solucionar problemas de conexión y configuración de red. Si necesitas más ayuda, visita el sitio web de Motorola en www.motorola.com/support.

¿Qué información tiene esta Guía?
 Esta Guía de inicio rápido te ayuda a configurar tu dispositivo Motorola HC835 para que funcione correctamente. Incluye información sobre cómo usar el producto y cómo solucionar problemas. También incluye información sobre cómo solucionar problemas de conexión y configuración de red. Si necesitas más ayuda, visita el sitio web de Motorola en www.motorola.com/support.

'This page has been intentionally left blank'

Motorola es una marca registrada de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC.

Motorola es una marca registrada de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC.

Motorola es una marca registrada de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC.

Motorola es una marca registrada de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC.

Motorola es una marca registrada de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC.

Motorola es una marca registrada de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC. "Motorola" y "Motorola Mobility" son marcas registradas de Motorola Mobility LLC.

8. Généralités

Si un produit n'est pas fonctionnant correctement, lisez cette Guide de démarrage rapide de nouveau ou recherchez la vidéo de support sur le site Web de Motorola en www.motorola.com/support.
Une assistance est requise pour les problèmes et les actions de résolution de problèmes.

Quelles informations cette Guide contient-elle ?
 Cette Guide de démarrage rapide vous aide à configurer votre appareil Motorola HC835 pour qu'il fonctionne correctement. Elle contient des informations sur l'utilisation du produit et sur la résolution des problèmes. Elle contient également des informations sur la résolution des problèmes de connexion et de configuration réseau. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, visitez le site Web de Motorola en www.motorola.com/support.

Quelles informations cette Guide contient-elle ?
 Cette Guide de démarrage rapide vous aide à configurer votre appareil Motorola HC835 pour qu'il fonctionne correctement. Elle contient des informations sur l'utilisation du produit et sur la résolution des problèmes. Elle contient également des informations sur la résolution des problèmes de connexion et de configuration réseau. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, visitez le site Web de Motorola en www.motorola.com/support.

'This page has been intentionally left blank'

Motorola est une marque déposée de Motorola Mobility LLC. "Motorola" et "Motorola Mobility" sont des marques déposées de Motorola Mobility LLC. "Motorola" et "Motorola Mobility" sont des marques déposées de Motorola Mobility LLC.

Motorola est une marque déposée de Motorola Mobility LLC. "Motorola" et "Motorola Mobility" sont des marques déposées de Motorola Mobility LLC. "Motorola" et "Motorola Mobility" sont des marques déposées de Motorola Mobility LLC.

Motorola est une marque déposée de Motorola Mobility LLC. "Motorola" et "Motorola Mobility" sont des marques déposées de Motorola Mobility LLC. "Motorola" et "Motorola Mobility" sont des marques déposées de Motorola Mobility LLC.

Motorola est une marque déposée de Motorola Mobility LLC. "Motorola" et "Motorola Mobility" sont des marques déposées de Motorola Mobility LLC. "Motorola" et "Motorola Mobility" sont des marques déposées de Motorola Mobility LLC.

Motorola est une marque déposée de Motorola Mobility LLC. "Motorola" et "Motorola Mobility" sont des marques déposées de Motorola Mobility LLC. "Motorola" et "Motorola Mobility" sont des marques déposées de Motorola Mobility LLC.

Motorola est une marque déposée de Motorola Mobility LLC. "Motorola" et "Motorola Mobility" sont des marques déposées de Motorola Mobility LLC. "Motorola" et "Motorola Mobility" sont des marques déposées de Motorola Mobility LLC.

8. General Information

If a product is not working properly, read this Quick Start Guide of the user's manual or search for the support video on the Motorola website at www.motorola.com/support.
Assistance may be required for problems and actions to resolve them.

What information does this Guide contain?
 This Quick Start Guide helps you set up your Motorola HC835 device so that it works properly. It contains information about using the product and troubleshooting. It also contains information about resolving connection and network configuration problems. If you need more help, visit the Motorola website at www.motorola.com/support.

What information does this Guide contain?
 This Quick Start Guide helps you set up your Motorola HC835 device so that it works properly. It contains information about using the product and troubleshooting. It also contains information about resolving connection and network configuration problems. If you need more help, visit the Motorola website at www.motorola.com/support.

'This page has been intentionally left blank'

Motorola is a trademark of Motorola Mobility LLC. "Motorola" and "Motorola Mobility" are trademarks of Motorola Mobility LLC. "Motorola" and "Motorola Mobility" are trademarks of Motorola Mobility LLC.

Motorola is a trademark of Motorola Mobility LLC. "Motorola" and "Motorola Mobility" are trademarks of Motorola Mobility LLC. "Motorola" and "Motorola Mobility" are trademarks of Motorola Mobility LLC.

Motorola is a trademark of Motorola Mobility LLC. "Motorola" and "Motorola Mobility" are trademarks of Motorola Mobility LLC. "Motorola" and "Motorola Mobility" are trademarks of Motorola Mobility LLC.

Motorola is a trademark of Motorola Mobility LLC. "Motorola" and "Motorola Mobility" are trademarks of Motorola Mobility LLC. "Motorola" and "Motorola Mobility" are trademarks of Motorola Mobility LLC.

Motorola is a trademark of Motorola Mobility LLC. "Motorola" and "Motorola Mobility" are trademarks of Motorola Mobility LLC. "Motorola" and "Motorola Mobility" are trademarks of Motorola Mobility LLC.

Motorola is a trademark of Motorola Mobility LLC. "Motorola" and "Motorola Mobility" are trademarks of Motorola Mobility LLC. "Motorola" and "Motorola Mobility" are trademarks of Motorola Mobility LLC.



Waste 2 (CE)



Waste 2 (EN)