

QUICK START GUIDE



- 1 Turn on your PhotoShare Frame: Use the included AC power adaptor to plug your PhotoShare Frame into an available outlet.
- 2 Connect your PhotoShare Frame to Wifi: After selecting your time zone, you will be prompted to select your WiFi network and enter your WiFi password. Once connected, Frame ID will be displayed.
- 3 Install the PhotoShare Frame App: Visit the iTunes App Store or Google Play to download the PhotoShare Frame App on your mobile device.



- 4 Create your PhotoShare Account: Launch the PhotoShare Frame App and select "Create New Account." You will be prompted for name & email address. You may then log in and provide Frame ID.

(NOTE: To locate Frame ID, tap the Frame touchscreen once, tap the Main Menu icon (⚙️) and then tap the Settings icon (<))



Friends and Family can also send pictures to your PhotoShare Frame. Simply have them install the PhotoShare App and create their own account and using your Frame ID

Multiple Ways to Share

1) PhotoShare Frame App: Select one or more photos by tapping the circle in the top right hand corner of the thumbnail, select the Frame(s) you'd like to share photos with and tap Send Photos.

2) Email: Send photos as email attachments directly to your PhotoShare Frame's unique email address. Frame email address can be found in the PhotoShare Frame App by tapping the Settings icon (⚙️), then Edit Frame and selecting your PhotoShare Frame

3) PC or Link with Facebook: From your web browser, visit www.PhotoShareFrame.com and log in using the email/password that you use for the PhotoShare Frame App. Select photos on your PC or log into your Facebook account to share your favorite pictures.

4) Google Photos or other Photo App: Select your favorite photos, tap the Send icon and select the PhotoShare Frame App as the destination. The App will launch and you'll be able to select one or more Frames and Send Photos.

Create Your Own Personal Photo & Message Social Network!

Do you have friends and family who also own PhotoShare Frames? You can add multiple Frames to your PhotoShare Frame App by tapping the Settings icon (⚙️) and selecting Add Frame. Simply enter their Frame ID and you'll be ready to share.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO




- 1 Encienda su PhotoShare Frame: use el adaptador de alimentación de corriente incluido para conectar su PhotoShare Frame a una toma de corriente disponible.
- 2 Conecte su PhotoShare Frame a Wifi: después de seleccionar su zona horaria, se le pedirá que seleccione su red WiFi e ingrese su contraseña WiFi. Una vez conectado, verá el ID del Marcot.
- 3 Instale la aplicación PhotoShare Frame: visite la tienda de aplicaciones iTunes o Google Play para descargar la aplicación PhotoShare Frame en su dispositivo móvil.



- 4 Crea su cuenta de PhotoShare: inicie la aplicación PhotoShare Frame y seleccione "Crear nueva cuenta". Se le solicitará su nombre y dirección de correo electrónico. A continuación, puede iniciar sesión y proporcionar el ID del marco.

(NOTA: Para ubicar el ID de cuadro, toque la pantalla táctil Marco una vez, toque el ícono del Menú principal (⚙️) y luego toque el ícono de Configuración (<))



Amigos y familiares también pueden enviar imágenes a su Marco de PhotoShare. Simplemente haga que instalen la aplicación PhotoShare y creen su propia cuenta y usen su ID de marco.

Múltiples formas de compartir

1) Aplicación PhotoShare Frame: seleccione una o más fotos tocando el círculo en la esquina superior derecha de la miniatura, seleccione los marcos con los que desea compartir fotos y toque Enviar fotos.

2) Correo electrónico: envíe fotos como archivos adjuntos de correo electrónico directamente a la dirección de correo electrónico única de PhotoShare Frame. La dirección de correo electrónico de Frame se puede encontrar en la aplicación PhotoShare Frame tocando el ícono Settings (⚙️), luego Edit Frame y seleccionando PhotoShare Frame

3) PC o Enlace con Facebook: desde su navegador web, visite www.PhotoShareFrame.com e inicie sesión con el correo electrónico / contraseña que utiliza para la aplicación PhotoShare Frame. Seleccione fotos en su PC o inicie sesión en su cuenta de Facebook para compartir sus fotos favoritas.

4) Google Photos u otra aplicación de fotos: seleccione sus fotos favoritas, toque el ícono Compartir y seleccione la aplicación PhotoShare Frame como destino. La aplicación se iniciará y podrás seleccionar uno o más marcos y enviar fotos.

¡Crea tu propia red social de fotos y mensajes personales!

¿Tiene amigos y familiares que también poseen PhotoShare Frames? Pueden agregar varios marcos a su aplicación PhotoShare Frame tocando el ícono de Configuración (⚙️) y seleccionando Agregar marco. Simplemente ingrese su ID de marco y estará listo para compartir.

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION



- 1 Démarrer votre Cadre PhotoShare: Utiliser l'adaptateur électrique fourni pour brancher votre Cadre PhotoShare à une prise électrique.
- 2 Connecter votre Cadre PhotoShare à la Wifi: après avoir sélectionné votre fuseau horaire, il vous sera demandé de sélectionner votre réseau Wifi et d'entrer votre mot de passe Wifi. Une fois connecté, l'identification du Cadre PhotoShare s'affichera.
- 3 Installer l'application du Cadre PhotoShare: charger l'application Cadre PhotoShare sur votre appareil mobile en utilisant l'App Store d'iTunes ou Google Play.



- 4 Créer votre compte Cadre PhotoShare: ouvrir l'application Cadre PhotoShare et sélectionner "Créer un nouveau compte". On vous demandera votre nom et votre adresse e-mail. Vous pouvez ensuite vous identifier en fournissant votre identifiant Cadre PhotoShare.
(REMARQUE: pour localiser votre identifiant Cadre PhotoShare, taper l'écran Cadre PhotoShare une seule fois, puis taper l'icône du Menu Principal (⚙️) et enfin taper l'icône Paramètres (<))



Famille et Amis peuvent aussi envoyer des photos sur votre Cadre PhotoShare. Ils doivent simplement installer l'application Cadre PhotoShare, créer leur propre compte et utiliser votre identifiant Cadre PhotoShare.

Plusieurs façons de partager

1) Application Cadre PhotoShare: sélectionner une ou plusieurs photos en tapant le cercle situé en haut du coin droit de la vignette, sélectionner le(s) Cadre(s) avec le(s)quel(s) vous souhaitez partager vos photos et taper Envoyer les photos.

2) E-mail: envoyer des photos directement en attachement à votre adresse e-mail du Cadre PhotoShare. L'adresse e-mail du Cadre PhotoShare peut être trouvée dans l'application Cadre PhotoShare en tapant l'icône Paramètres (⚙️), ensuite Modifier le Cadre et sélectionner votre Cadre PhotoShare.

3) PC ou lien avec Facebook: à partir de votre moteur de Recherche, visitez www.PhotoShareFrame.com et identifiez-vous en utilisant l'e-mail et le mot de passe que vous utilisez pour l'application Cadre PhotoShare. Sélectionnez les photos sur votre PC ou identifiez-vous sur votre compte Facebook pour partager vos photos préférées.

4) Google Photos ou autres applications Photos: sélectionner vos photos préférées, taper l'icône Partager et sélectionner l'application Cadre PhotoShare comme destinataire. L'application va s'ouvrir et vous pourrez sélectionner un ou plusieurs Cadres et envoyer vos photos.

Créez vos propres photos personnelles et informez votre réseau social!

Avez-vous des amis et de la famille qui possèdent aussi des Cadres PhotoShare? Vous pouvez ajouter de multiples Cadres à votre application Cadre PhotoShare en tapant l'icône Paramètres (⚙️) et en sélectionnant Ajouter Cadre. Entrez simplement leur identifiant Cadre et vous serez prêt à partager.