


备注：
1、说明书用80克重书写纸
2、黑白打印
3、双面打印。前三种语言印第一面 后三种语言印背面


English

Instruction Manual



Please read the instructions before use

Connect



1. Take out the earbuds (Earbuds auto power on)

2. After open the phone Bluetooth, Click the <S72> to Pairing

Reset

If earbuds has any connection or function problems, please reset the earbuds

1. In the power-on state, quickly press the MFB button 5 times

2. Turn off the headset after hearing the "Power off".

3. The reset will be successful after rebooting. (If the above operation does not work, please try again)

Operation

X2

Play / Pause

X1

Answer

O2S

Switch Song

X3

Voice Assistant

O2S

Reject Call /Hang up

X1

Adjust Volume

O5S

Power on/off

X1: Click Once

X2: Click 2 times

O2S: Press and hold for 2 seconds

O3S: Press and hold for 3 seconds

Problem handling

① Can be connected but there is no sound:

Click the headset to increase the volume.

② Headset cannot be charge:

Clean the charging contact of the headset and the charging case.

③ Headset cannot be connected:

Reset the headset.

⚠

Please clean the charging contacts of the earbuds and charging case frequently to avoid charging failures.

Safety Instructions

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Deutsch

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Verbinden



1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten)

2. Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <S72> zum Koppeln

Zurücksetzen

Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

1. À la mise sous tension, appuyez rapidement 5 fois sur le bouton MFB

2. Schalten Sie das Headset aus, nachdem Sie "Power off" gehört haben.

3. La réinitialisation réussira après le redémarrage. (Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)

Betrieb

X2

Wiedergabe/Pause

X1

Antworten

O2S

Song wechseln

X3

Siri Sprachassistent

O2S

Anrufabweisen /Auflegen

X1

Einschalten/Ausschalten

O5S

Laustärke anpassen

X1: Klicken Sie einmal

X2: Klick 2 mal

O2S: 2 Sekunden lang gedrückt halten

O3S: 3 Sekunden lang gedrückt halten

Problembehandlung

① Verbindung möglich, aber kein Ton:

Klicken Sie auf das Headset, um die Lautstärke zu erhöhen.

② Headset kann nicht aufgeladen werden:

Reinigen Sie die Ladekontakte des Headsets und des Ladeetuis.

③ Headset kann nicht verbunden werden:

Setzen Sie das Headset zurück.

⚠

Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladeetuis regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

1. Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann.

2. Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt.

3. Zerlegen Sie das Produkt nicht.


4. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.

5. Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen.

6. Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr zu vermeiden.


Français

Manuel d'instructions



Veuillez lire les instructions avant utilisation

Relier



1. Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument automatiquement)

2. Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur <S72> pour jumeler

Réinitialiser

Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs

1. Nello stato di accensione, premere rapidamente il pulsante MFB 5 volte

2. Éteignez le casque après avoir entendu le "Power off".

3. Il ripristino avrà esito positivo dopo il riavvio. (Se l'operazione precedente non funziona, riprovare)

Opération

X2

Lecture/Pause

X1

Répondre

O2S

Changer de chanson

X3

Assistant vocal

O2S

Rejeter l'appel /Raccrocher

X1

Ajuster le volume

O5S

Marche / Arrêt

X1: Cliquez une fois

X2: Cliquez 2 fois

O2S: Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

O3S: Appuyez et maintenez pendant 3 secondes

Gestion des problèmes

Peut être connecté mais il n'y a pas de son :

Cliquez sur le casque pour augmenter le volume.

② Le casque ne peut pas être chargé :

Nettoyez les points de contact de charge des écouteurs et du boîtier de charge.

③ Le casque ne peut pas être connecté :

Réinitialisez le casque.

⚠

Veuillez nettoyer fréquemment les contacts de charge des écouteurs et de l'étui de charge pour éviter les échecs de charge.

Consignes de sécurité

1. Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie et le circuit.

2. Évitez l'immersion de liquide dans le produit.

3. Ne démontez pas le produit.


4. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit.

5. Utilisez uniquement une alimentation 5V/1A. Le raccordement d'une tension d'alimentation trop élevée peut causer de graves dommages.

6. Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion.


Italiano

Manuale di istruzioni



Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso

Collegare



1. Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica degli auricolari)

2. Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su <S72>per l'associazione

Ripristina

Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari

1. Nello stato di accensione, premere rapidamente il pulsante MFB 5 volte

2. Spegner l'auricolare dopo aver sentito il messaggio "Power off".

3. Il ripristino avrà esito positivo dopo il riavvio. (Se l'operazione precedente non funziona, riprovare)

operazione

X2

Riproduci/Pausa

X1

Rispondi

O2S

Cambia canzone

X3

Siri Assistente vocale

O2S

chiamata /Riaggancia

X1

Accensione/spegnimento

O5S

Regola il volume

X1: Fare clic una volta

X2: Fare clic 2 volte

O2S: Tenere premuto per 2 secondi

O3S: Tenere premuto per 3 secondi

Gestione dei problemi

① Può essere collegato ma non c'è suono:

Fare clic sull'auricolare per aumentare il volume.

② L'auricolare non può essere caricato:

Pulisci il contatto di ricarica dell'auricolare e la custodia di ricarica.

③ Non è possibile collegare l'auricolare:

Reimposta l'auricolare.

⚠

Si prega di pulire frequentemente i contatti di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica per evitare errori di ricarica.

Istruzioni di sicurezza

1. Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito.

2. Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto.

3. Non smontare il prodotto.


4. Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detersivi per pulire il prodotto.

5. Utilizzare solo alimentazione 5V/1A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni.

6. Non gettare o posizionare il prodotto in modo casuale vicino a fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione.


Español

Manual de instrucciones



Lea las instrucciones antes de usar

Conectar



1. Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares)

2. Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en <S72>para emparejar

Reiniciar

Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares

1. En el estado de encendido, presione rápidamente el botón MFB 5 veces

2. Apague los auriculares después de escuchar el mensaje "Power off".

3. El reinicio se realizará correctamente después de reiniciar. (Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)

Operación

X2

Reproducir / Pausar

X1

Responder

O2S

Cambiar de canción

X3

Asistente de voz

O2S

llamada Colgar

X1

Encendido / apagado

O5S

Ajusta el volumen

X1: Haga clic una vez

X2: Fare clic 2 volte

O2S: Mantenga pulsado durante 2 segundos

O3S: Mantenga pulsado durante 3 segundos

Manejo de problemas

① Se puede conectar pero no hay sonido:

Haga clic en los auriculares para aumentar el volumen.

② Los auriculares no se pueden cargar:

Limpie el contacto de carga de los auriculares y el estuche de carga

③ Los auriculares no se pueden conectar:

Restablezca los auriculares.

⚠

Limpie los contactos de carga de los auriculares y el estuche de carga con frecuencia para evitar fallas en la carga.

Las instrucciones de seguridad

1. Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito.

2. Evite la inmersión de líquidos en el producto.

3. No desmonte el producto.


4. No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.

5. Use solo una fuente de alimentación de 5V/1A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves.

6. No desheche al azar ni coloque el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión.


にほんご

使用説明書



使用前に説明書をお読みください

接続



1. イヤホンを取り出します (Earbudsの自動電源オン)

2. 携帯電話のBluetoothを開いた後、<S72>をクリックしてペアリングします

リセット

イヤフォンに接続または機能の問題がある場合は、イヤフォンをリセットしてください

1. コンピューターの電源が入っているときに、MFBキーを素早く5回押します。

2. 「Power off」という音声がかえたら、ヘッドセットの電源を切ります。

3. 再起動後、リセットは成功します。(上記の方法でうまくいかない場合は、もう一度お試しください)

操作

X2

再生一時停止

X1

回答

O2S

曲を切り替える

X3

Siri 音声アシスタント

O2S

着信拒否

X1

音量を調整する

O5S

電源のオン/オフ

X1: 1回クリック

X2: 2回クリック

O2S: 2秒間押し続けます

O3S: 3秒間押し続けます

問題の処理

①接続できるが音が出ない:

ヘッドセットをクリックして音量を上げます。

②ヘッドセットを充電できません:

ヘッドセットと充電ケースの充電接点を清掃してください。

③ヘッドセットを接続できません:

ヘッドセットをリセットします。

⚠

充電の失敗を防ぐために、イヤフォンと充電ケースの充電接点を頻繁に清掃してください。

安全についての案内

1. 製品を極端に高温および低温の環境から遠ざけてください。バッテリーと回路が損傷します。

2. 製品への液体の浸透を避けてください。

3. 製品を分解しないでください。

4. 製品の洗浄に濃縮化学製品または洗剤を使用しないでください。

5. 5V/1A電源のみを使用してください。 電源電圧の接続が高すぎる、重大な損傷を引き起こす可能性があります。

6. 爆発の危険を避けるために、製品をランダムに廃棄した火、火や高温の近くに置いたりしないでください。

FCO ID: 24TUN19

C: 2685-S72

HVN: S72

the power delivered by the charger must be between min 0.215 Watts required by the radio equipment, and max 2.365 watts in order to achieve the maximum charging speed.

