

English

Instruction Manual

BX19 Wireless Earbuds

Please read the instructions before use

Before Use
Fully charge the earbuds and charging case.

Connect

- Take out the earbuds (Earbuds auto power on)
- After open the phone Bluetooth, Click the <BX19> to Pairing

Reset
If earbuds has any connection or function problems, please reset the earbuds

- Delete the BT pairing information on the phone.
- Take the earbuds into the charging case to charge.
- Take out the earbuds and wait for 20 seconds.

(If the above operation does not work, please try again)

Operation

X1: Click Once
X2: Click 2 times

X3: Press and hold for 2 seconds

Battery Indicator

No Power
Full Power

Indicator Light

Pairing	Connected	Charging
Flashing	No Light	Red

Charging Contacts

Wipe and dry charging contacts if earbuds can't be charge.

Safety Instructions

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Made in China
RoHS FC CE RECYCLE

Deutsch

Bedienungsanleitung

BX19 Kabellose Kopfhörer

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Vor Gebrauch
Laden Sie die Ohrhörer und das Ladekoffer vollständig auf.

Verbinden

- Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten)
- Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <BX19> zum Koppeln

Zurücksetzen
Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

- Löschen Sie die BT-Kopplungsinfos auf dem Telefon.
- Nehmen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladekoffer.
- Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden.

(Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)

Betrieb

X1: Klicken Sie einmal
X2: Klicken 2 mal

X3: 2 Sekunden lang gedrückt halten

Batterieanzeige

Keine Energie
Volle Kraft

Kontrollleuchte

Paarung	Verbunden	Aufladen
Blinken	Kein Licht	Rot

Ladekontakte

Wischen und trocknen Sie die Ladekontakte, wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können.

Packliste:

Kopfhörer
Ladekoffer
USB-Kabel
Handbuch

Français

Manuel d'instructions

BX19 Écouteurs sans fil

Veillez lire les instructions avant utilisation

Avant utilisation
Chargez complètement les écouteurs et l'étui de charge.

Relier

- Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument automatiquement)
- Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur <BX19> pour jumeler

Réinitialiser
Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs

- Supprimez les informations de couplage BT sur le téléphone.
- Prenez les écouteurs dans l'étui de charge pour les charger.
- Retirez les écouteurs et attendez 20 secondes.

(Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)

Opération

X1: Cliquez une fois
X2: Cliquez 2 fois

X3: Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

Indicateur de batterie

Aucune puissance
Plaine puissance

Voyant lumineux

Jumelage	lié	Mise en charge
Clignotant	Pas de lumière	Rouge

Contacts de charge

Essayez et séchez les contacts de charge si les écouteurs ne peuvent pas être chargés.

Liste de colisage:

écouteur
Étui de charge
Cable USB
Manuel

Italiano

Manuale di istruzioni

BX19 Cuffie senza fili

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso

Prima dell'uso
Ricarica completamente gli auricolari e la custodia di ricarica.

Collegare

- Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica degli auricolari)
- Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su <BX19> per l'associazione

Ripristina
Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari

- Eliminare le informazioni di associazione BT sul telefono.
- Inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica per caricare.
- Estrarre gli auricolari e attendere 20 secondi.

(Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare)

operazione

X1: Fare clic una
X2: Fare clic 2 volte

X3: Tenere premuto per 2 secondi

Indicatore della batteria

Senza energia
Piena potenza

Spia

Accoppiamento	Collegato	In carica
lampeggiante	Senza luce	Rosso

Contatti di ricarica

Pulire e asciugare i contatti di ricarica se gli auricolari non possono essere caricati.

Lista imballaggio:

Auricolari
Custodia di ricarica
Cavo USB
Manuale

Español

Manual de instrucciones

BX19 Aurífonos inalámbricos

Lea las instrucciones antes de usar

Antes de usar
Cargue completamente los auriculares y el estuche de carga.

Conectar

- Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares)
- Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en <BX19> para emparejar

Reiniciar
Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares

- Elimina la información de emparejamiento de BT del teléfono.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos.
- Quite los auriculares y espere 20 segundos.

(Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)

Operación

X1: Haga clic una vez
X2: Mantenga pulsado durante 2 segundos

X3: (Mantenga pulsado durante 2 segundos)

Indicador de batería

Ninguna energía
Poder completo

Luz indicadora

Emparejamiento	Conectado	Cargando
lampeggiante	Sin luz	Rojo

Contactos de carga

Limpie y seque los contactos de carga si los auriculares no se pueden cargar.

Lista de empaque:

Auriculares
Estuche de carga
Cable USB
Manual

にほんご

使用説明書

BX19 ワイヤレスヘッドホン

使用前に説明書をお読みください

使用前に
イヤホンと充電ケースを完全に充電します。

接続

- イヤホンを取り出します (Earbudsの自動電源オン)
- 携帯電話のBluetoothを開いた後、<BX19>をクリックしてペアリングします

リセット
イヤホンに接続または機能の問題がある場合は、イヤホンリセットしてください

- 電話のBTペアリング情報を削除します。
- イヤホンを充電ケースに入れて充電します。
- イヤホンを取り出し、20秒待ちます。

(上記の操作がうまくいかない場合は、もう一度やり直してください)

操作

X1: 1回クリック
X2: 2回クリック

X3: 2秒間押し続けます (継続されない場合)

バッテリーインジケータ

力がない
フル充電

インジケータライト

ペアリング	接続済み	充電
点滅	光がない	赤

充電連絡

イヤホンが充電されない場合は、充電用の接点を拭いて乾かしておいてください。

包装内容明細書:

イヤホン
充電ケース
USBケーブル
マニュアル