

## English

# Instruction Manual

Please read the instructions before use

### Connect

- Take out the earbuds (Earbuds auto power on)
- After open the phone Bluetooth, Click the <X88> to Pairing

### Reset

If there are connectivity or functional issues with the headset, please reset the headset:

- Delete Bluetooth pairing information on the device and turn off the device's Bluetooth functionality.
- Put the headset into the charging box to charge.
- Turn on the Bluetooth function of the device.
- Take out the headset and wait for 20 seconds before pairing and connecting to the device again. (If the above operation does not work, please try again)

### Operation

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>X1</b><br>Play / Pause<br>Click the left/right touch keys     | <b>X2</b><br>Switch Song<br>Double click the left/right touch keys       | <b>1S</b><br>Adjust Volume<br>Long press the left/right touch keys for 1S | <b>X5</b><br>Power on/off<br>Press and hold 2S to turn on / 5S to turn off |
| <b>X1</b><br>Answer / Hang up<br>Click the left/right touch keys | <b>X2S</b><br>Reject Call<br>Long press the left/right touch keys for 2S | <b>X3</b><br>Voice Assistant<br>Triple the left/right touch keys          | <b>X5</b><br>Clear pairing<br>Click the left and right ears Five times     |

X1: click once    X2S: hold for 2 seconds

### Problem handling

- Can be connected but there is no sound:  
Long press the right ear + volume
- One of earbuds cannot be charge:  
Clean the charging contacts of the headset and charging box.
- One of the earbuds cannot be connected:  
Reset the earbuds (See page 2).

If the headset cannot be charged after activating the product (it is normally connected to the Bluetooth device for the first time), Contact us to send new products.

Please clean the charging contacts of the earbuds and charging case frequently to avoid charging failures.

### Safety Instructions

**Warning:**  
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:**  
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC Statement:**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
-Reorient or relocate the receiving antenna.  
-Increase the separation between the equipment and receiver.  
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Made in China  
RoHS FC CE ETL

## Deutsch

# Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

### Verbinden

- Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten)
- Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <X88> zum Kopplein

### Zurücksetzen

Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

- Löschen Sie die BT-Kopplungsdaten auf dem Telefon.
- Legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeteil.
- Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden. (Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)

### Betrieb

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>X1</b><br>Abspielen / Pause<br>Einmal kurz die linke/rechte Berührung-Taste drücken  | <b>X2</b><br>Musik wechseln<br>Zweimal kurz die linke/rechte Berührung-Taste drücken     | <b>1S</b><br>Lautstärke einstellen<br>Lange die linke/rechte Berührung-Taste 1 Sekunde lang drücken | <b>X5</b><br>Einschalten / Ausschalten<br>2 Sekunden lang drücken zum Einschalten / 5 Sekunden lang drücken zum Ausschalten |
| <b>X1</b><br>Annehmen / Beenden<br>Einmal kurz die linke/rechte Berührung-Taste drücken | <b>X2S</b><br>Ablehnen<br>Lange die linke/rechte Berührung-Taste 2 Sekunden lang drücken | <b>X3</b><br>Siri wecken<br>Dreimal auf die linke/rechte Berührung-Taste drücken                    | <b>X5</b><br>Paarung löschen<br>Fünfmal auf das linke/rechte Ohr drücken  |

X1: einmal klicken    X2S: 2 Sekunden lang halten

### Problembearbeitung

- Kann verbunden werden, aber kein Ton:  
Lange die rechte Ohrmuschel + Lautstärke drücken.
- Einer der Ohrhörer kann nicht aufgeladen werden:  
Reinigen Sie die Ladekontaktpunkte der Ohrhörer und des Ladeteils.
- Einer der Ohrhörer kann nicht verbunden werden:  
Setzen Sie die Ohrhörer zurück.

Wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können, aktivieren Sie bitte die Garantie und kontaktieren Sie uns, um ein neues Produkt zu senden.

Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladeteils regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.

### Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann.
- Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
- Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen.
- Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr zu vermeiden.

Made in China  
RoHS FC CE ETL

## Français

# Manuel d'instructions

Veuillez lire les instructions avant utilisation

### Relier

- Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument automatiquement)
- Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur <X88> pour jumeler

### Réinitialiser

Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs

- Supprimez les informations de couplage BT sur le téléphone.
- Placez les écouteurs dans le boîtier de charge pour charger.
- Retirez les écouteurs et attendez 20 secondes. (Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)

### Operation

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>X1</b><br>Lecture / Pause<br>Clic simple sur la touche tactile gauche/droite                          | <b>X2</b><br>Changer la musique<br>Appuyez longuement deux fois sur la touche tactile gauche/droite pendant 1 seconde | <b>1S</b><br>Ajuster le volume<br>Appuyez longuement sur la touche tactile gauche/droite pendant 2 secondes pour augmenter / 5 secondes pour éteindre | <b>X5</b><br>Allumer / Éteindre<br>Appuyez longuement 2 secondes pour allumer / 5 secondes pour éteindre |
| <b>X1</b><br>Répondre / raccrocher<br>Clic simple sur la touche tactile gauche/droite pendant 2 secondes | <b>X2S</b><br>Refuser<br>Appuyez longuement sur la touche tactile gauche/droite pendant 2 secondes                    | <b>X3</b><br>Réveiller Siri<br>Clic trois fois sur la touche tactile gauche/droite  | <b>X5</b><br>Effacer l'appairement<br>Cliquez cinq fois sur l'oreille gauche/droite                      |

X1: cliquer une fois    X2S: tenir pendant 2 secondes

### Gestion des problèmes

- Peut être connecté mais il n'y a pas de son:  
Appuyer longtemps sur l'oreille droite + volume.
- L'un des écouteurs ne peut pas être chargé:  
Nettoyez les points de contact de charge des écouteurs et du boîtier de charge.
- L'un des écouteurs ne peut pas être connecté:  
Réinitialisez les écouteurs.

Si les écouteurs ne peuvent pas être chargés, veuillez activer la garantie et nous contacter pour envoyer un nouveau produit.

Veuillez nettoyer fréquemment les contacts de charge des écouteurs et de l'étui de charge pour éviter les échecs de charge.

### Consignes de sécurité

- Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie et le circuit.
- Évitez l'immersion de liquide dans le produit.
- Ne démontez pas le produit.
- N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit.
- Utilisez uniquement une alimentation 5V/1A. Le raccordement d'une tension d'alimentation trop élevée peut causer de graves dommages.
- Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion.

Made in China  
RoHS FC CE ETL

## Italiano

# Manuale di istruzioni

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso

### Collegare

- Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica degli auricolari)
- Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su <X88> per l'associazione

### Ripristina

Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari

- Eliminare le informazioni di associazione BT sul telefono.
- Metti gli auricolari nella custodia di ricarica per caricare.
- Estrarre gli auricolari e attendere 20 secondi. (Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare)

### operazione

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>X1</b><br>Riproduzione / Pausa<br>Clic singolo sul tasto di tocco sinistro/destro                                    | <b>X2</b><br>Cambiare musica<br>Premere brevemente due volte la chiave di tocco sinistro/destro per 1 secondo | <b>1S</b><br>Regolare il volume<br>Premere a lungo il tasto di tocco sinistro/destro per 2 secondi per aumentare / 5 secondi per spegnere | <b>X5</b><br>Accendere / Spingere<br>Premere a lungo per 2 secondi per accendere / 5 secondi di per spegnere |
| <b>X1</b><br>Rispondere / Riaffacciare<br>Premere brevemente una volta la chiave di tocco sinistro/destro per 2 secondi | <b>X2S</b><br>Rifiutare<br>Premere a lungo il tasto di tocco sinistro/destro per 2 secondi                    | <b>X3</b><br>Riattivare Siri<br>Premere tre volte il tasto di tocco sinistro/destro   | <b>X5</b><br>cancellare l'abbinamento<br>Fare clic cinque volte sul tasto di tocco sinistro/destro           |

X1: fare clic una volta    X2S: tenere per 2 secondi

### Gestione dei problemi

- Può essere collegato ma non c'è suono:  
Premere a lungo l'orecchio destro + volume.
- Uno degli auricolari non può essere caricato:  
Pulisci i punti di contatto di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica.
- Non è possibile collegare uno degli auricolari:  
Ripristina gli auricolari.

Se non è possibile caricare gli auricolari, attiva la garanzia e contattaci per inviare un nuovo prodotto.

Si prega di pulire frequentemente i contatti di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica per evitare errori di ricarica.

### Istruzioni di sicurezza

- Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito.
- Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto.
- Non smontare il prodotto.
- Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detersivi per pulire il prodotto.
- Utilizzare solo alimentazione 5V/1A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni.
- Non gettare o posizionare il prodotto in modo casuale vicino a fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione.

Made in China  
RoHS FC CE ETL

## Español

# Manual de instrucciones

Lea las instrucciones antes de usar

### Conectar

- Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares)
- Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en <X88> para emparejar

### Reiniciar

Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares

- Elimina la información de emparejamiento de BT del teléfono.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos.
- Quítese los auriculares y espere 20 segundos. (Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)

### Operación

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>X1</b><br>Reproducir / Pausa<br>Clic único en la tecla táctil izquierda/derecha           | <b>X2</b><br>Cambiar la música<br>Pulsar brevemente la tecla táctil izquierda/derecha dos veces                     | <b>1S</b><br>Ajustar el volumen<br>Presionar largo tiempo la tecla táctil izquierda/derecha durante 1seg. segundos para apagar/sonidos | <b>X5</b><br>Encender / Apagar<br>Mantener presionado 2 segundos para encender / 5 segundos para apagar |
| <b>X1</b><br>Atender / Colgar<br>Pulsar brevemente la tecla táctil izquierda/derecha una vez | <b>X2S</b><br>Rechazar / Rechazar<br>Hacer clic cinco veces en la tecla táctil izquierda/derecha durante 2 segundos | <b>X3</b><br>Despertar a Siri<br>Hacer clic cinco veces en la tecla táctil izquierda/derecha   | <b>X5</b><br>eliminar el emparejamiento<br>Hacer clic cinco veces en la oreja izquierda/derecha         |

X1: hacer clic una vez    X2S: mantener durante 2 segundos

### Manejo de problemas

- Se puede conectar pero no hay sonido:  
Presionar largo tiempo la oreja derecha + volumen.
- Uno de los auriculares no se puede cargar:  
Limpie los puntos de contacto de carga de los auriculares y el estuche de carga.
- No se puede conectar uno de los auriculares:  
Reinicie los auriculares.

Si los auriculares no se pueden cargar, active la garantía y contáctenos para enviar un nuevo producto.

Limpie los contactos de carga de los auriculares y el estuche de carga con frecuencia para evitar fallas en la carga.

### Las instrucciones de seguridad

- Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito.
- Evite la inmersión de líquidos en el producto.
- No desmonte el producto.
- No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.
- Use solo una fuente de alimentación de 5V/1A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves.
- No deseches al azar ni coloque el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión.

Made in China  
RoHS FC CE ETL

## にほんご

# 使用説明書

使用前に説明書をお読みください

### 接続

- イヤホンを取り出します (Earbudsの自動電源オン)
- 携帯電話のBluetoothを開いた後、<X88>をクリックしてペアリングします

### リセット

イヤホンに接続または機能の問題がある場合は、イヤホンリセットしてください

- 電話のBTペアリング情報を削除します。
- イヤホンに充電ケースに入れて充電します。
- イヤホンを取り出し、20秒待ちます。(上記の操作がうまくいかない場合は、もう一度やり直してください)

### 操作

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>X1</b><br>再生 / 一時停止<br>左/右タッチキーを1回クリックする | <b>X2</b><br>音楽を切り替える<br>左/右タッチキーを2回連続押しして電源オン/オフを切り替える | <b>1S</b><br>音量を調整する<br>左/右タッチキーを2秒間押しして電源オン/オフを調整する | <b>X5</b><br>電源を入れる / 電源を切る<br>2秒間押しして電源オン/オフを切り替える |
| <b>X1</b><br>受け取る / 切る<br>左/右タッチキーを1回クリックする | <b>X2S</b><br>断る / 拒否する<br>左/右タッチキーを2秒間連続押しする           | <b>X3</b><br>Siriを呼び覚ます<br>左/右タッチキーを3回連続押しする         | <b>X5</b><br>ペアリングをクリアする<br>左/右耳を5回連続クリックする         |

X1: 1回クリックする    X2S: 2秒間押し続ける

### 問題の処理

- 接続できますが音が出ません:  
右耳 + 音量を長押しする。
- イヤホンの1つは充電できません:  
イヤホンと充電ケースの充電接点を掃除します。
- イヤホンの1つが接続できません:  
イヤホンリセットします。

イヤホンに充電できない場合は、保証を有効にして、新製品を送るために私達に連絡してください。

充電の失敗を防ぐために、イヤホンと充電ケースの充電接点を頻りに清掃してください。

### 安全についての案内

- 製品を極端に高温および低温の環境から遠ざけてください。バッテリーと回路が損傷します。
- 製品への液体の浸漬を避けてください。
- 製品を分解しないでください。
- 製品の洗浄に濃縮化学製品または洗剤を使用しないでください。
- 5V/1A電源のみを使用してください。電源電圧の接続が高すぎると、重大な損傷を引き起こす可能性があります。
- 爆発の危険を避けるために、製品をランダムに廃棄したり、火や高温の近くに置いたりしないでください。

Made in China  
RoHS FC CE ETL