

# Quick Guide RMX3690

## realme

### Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.

**Warning**

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.

English

When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C–35°C.

**How to reboot the phone**  
Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

**Standard accessories**  
1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool.

### Specification

Product	RMX3690
Main screen parameter	16.5cm(6.5")
Dimension	164.2x75.7x8.5(mm)
Battery	4890mAh/18.92Wh(Min) 5000mAh/19.35Wh(Typ)
Camera	8 Megapixels Rear 5 Megapixels Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values	FCC SAR 1.085 W/kg(Head) 1.052 W/kg(Body)

### Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
	Bands 2/4	24.0dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/6/6	24.0dBm
	Bands 5/8/13/20/28	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.0dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	10.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	18.5dBm(EIRP)

### Bienvenido a realme mobile

Esta guía le mostrará el uso del teléfono además de sus funciones más importantes. También, puede visitar nuestra página web oficial de realme donde obtendrá mayor información sobre el mismo.

**Advertencia**

- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de calefacción, electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (olla a presión etc.), para evitar que la batería se sobrecaliente y/o provoque daños en su dispositivo.
- Debe utilizar el cargador, cable y batería originales. Los cargadores, cables o baterías que no cuenten con la autorización y la certificación del fabricante pueden derivar en diversos problemas como: descargas eléctricas, incendios, explosiones, daños en la batería u otros peligros.
- Al cargar el dispositivo, colóquelo en un entorno que tenga una temperatura ambiente y ventilación normales. Es recomendable que el dispositivo sea cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5°C y 35°C.
- La carcasa trasera no es extraíble.

Español

**Cómo forzar el reinicio del teléfono**  
Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca la animación de inicio de realme para forzar el reinicio del teléfono.

**Accesorios incluidos**  
1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida, 1 Herramienta de extracción de tarjeta SIM.

**NOTA:**  
Para realizar la configuración inicial (al adquirir el dispositivo o realizar un reseteo de fábrica) es necesario conectarse a una red de datos (WiFi / Datos móviles). Si no se tiene disponible la red de datos, realice la configuración sin tarjeta SIM insertada.

**Regulación**  
Pasión para buscar la Regulación FCC. Diríjase a Ajustes – Información del teléfono – Regulación.

### Especificaciones técnicas

Producto	RMX3690
Tamaño de la pantalla	16,5cm(6,5 Pulgadas)
Dimensiones	164,2x75,7x8,5(mm)
Batería	4890mAh/18,92Wh(Min) 5000mAh/19,35Wh(Typ)
Cámara	Cámara trasera de 8 Mpx. Cámara delantera de 5 Mpx
Temperatura para el correcto funcionamiento	0°C-35°C
Valores SAR	FCC SAR 1.085 W/kg(Cabeza) 1.052 W/kg(Cuerpo)
Características Eléctricas	Entrada 100-240Vca 50/60Hz 0.4A Salida 5Vcc 2A
Especificación Eléctrica del terminal móvil	3.87 Vcc

### Especificaciones de ondas de radio

Radio	Frecuencia	Potencia máx. de salida
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	33,5dBm
	1800MHz	30,5dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24,5dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/6/6	24,0dBm
	Bands 5/8/13/20/28	24,5dBm
	Band 7	23,5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24,0dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	10,5dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	18,5dBm(EIRP)

5007332 V0.1

# Quick Guide RMX3690

## realme

### realme mobile vous souhaite la bienvenue

Ce guide vous montre comment utiliser le téléphone et ses fonctionnalités importantes. Vous pouvez également visiter le site officiel de realme pour obtenir plus d'informations sur le téléphone.

**Avertissement**

- Ne placez pas le téléphone ou la batterie à proximité d'équipements de chauffage, de cuisson, de réchauffement à haute pression (comme un four à micro-ondes, une plaque à induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une cuisinière à gaz, etc.) ni à l'intérieur de ces derniers pour éviter la surchauffe de la batterie qui pourrait provoquer une explosion.
- Vous devez utiliser le chargeur, les câbles de données et la batterie d'origine. L'utilisation non approuvée de chargeurs, câbles de données ou batteries qui ne sont pas certifiés par le fabricant peut causer des décharges électriques, incendies, explosions ou d'autres dangers.
- Le couvercle arrière ne peut pas être enlevé.

Français

Lors du chargement, placez l'appareil dans une pièce à température ambiante et parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre l'appareil en charge dans un environnement dont la température varie entre 5°C et 35°C.

**Comment redémarrer le téléphone**  
Maintenez les boutons de marche/arrêt et d'augmentation de volume enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'animation de démarrage realme s'affiche pour redémarrer le téléphone.

**Accessoires standards**  
1 Téléphone, 1 Chargeur, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Câble de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide.

### Paramètres de fonctionnement

Modèle	RMX3690
Paramètres de l'écran principal	16,5cm(6,5 pouces)
Dimensions	164,2x75,7x8,5(mm)
Batterie	4890mAh/18,92Wh(Min) 5000mAh/19,35Wh(Typ)
Caméra	8-mégapixels à l'arrière 5-mégapixels à l'avant
Température de fonctionnement	0°C-35°C
Valeurs DAS	FCC SAR 1.085 W/kg 1.052 W/kg(Corpo)

### Spécifications concernant les ondes radio

Radio	Fréquence	Puissance de sortie max.
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	33,5dBm
	1800MHz	30,5dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24,5dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/6/6	24,0dBm
	Bands 5/8/13/20/28	24,5dBm
	Band 7	23,5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24,0dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	10,5dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	18,5dBm(EIRP)

### Saudações da realme mobile

Este guia irá mostrar-lhe como utilizar o telefone e as suas funções principais funções. Você também pode visitar o site oficial da realme para obter mais informações sobre o telefone.

**Aviso**

- Não coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento, eletrodomésticos de cocção, utensílios de alta pressão (como fornos micro-ondas, aparelho de indução, forno elétrico, aquecedor, panelas elétricas, aquecedores de água, fornos a gás etc.) para evitar o superaquecimento da bateria.
- Recomendamos somente o uso de acessórios originais que acompanham o seu telefone realme. O uso de acessórios não certificados pelo fabricante poderá prejudicar o funcionamento e causar danos irreparáveis ao seu telefone.
- A tampa traseira do telefone não é removível.

Português

Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta, ambientes úmidos, molhados ou quentes. A temperatura ambiente deverá ser de 5°C a 35°C.

**Como reiniciar o telefone**  
Mantenha pressionados os botões de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo até que a animação de inicialização do realme se exibido para reiniciar o telefone.

**Conteúdo da embalagem**  
1 Aparelho celular, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de segurança, 1 Guia rápido, 1 pino de ejeção SIM Card.

### Especificações técnicas

Modelo	RMX3690
Tamanho da tela principal	16,5cm(6,5")
Dimensões	164,2x75,7x8,5(mm)
Bateria	4890mAh/18,92Wh(Min) 5000mAh/19,35Wh(Typ)
Caméra	8 Megapixels Traseiro 5 Megapixels Frente
Temperatura operacional	0°C-35°C
Valores de SAR	FCC SAR 1,085 W/kg(Cabeça) 1,052 W/kg(Corpo)

### Especificações das Ondas de Rádio

Radio	Fréquence	Puissance de sortie max.
GSM	850MHz	33,5dBm
	900MHz	33,5dBm
	1800MHz	30,5dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24,5dBm
	Bands 2/4	24,0dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/6/6	24,0dBm
	Bands 5/8/13/20/28	24,5dBm
	Band 7	23,5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24,0dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	10,5dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	18,5dBm(EIRP)

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

实物尺寸：70mm\*140mm  
材质：90g哑粉



