



**CONTENTS**

English ..... 01-06

Deutsch ..... 07-11

Italiano ..... 12-16

Español ..... 17-21

Français ..... 22-26

русский ..... 27-31

日本語 ..... 32-36

**English**

Thank you for purchasing the Tronsmart KH02 wireless kids headphones. Please read the user manual carefully before using the headphones to ensure that you are using them correctly and to avoid any damage to the headphones or your child.

**Package Contents**

- 1 x Tronsmart KH02 wireless kids headphones
- 1 x User Manual
- 1 x Carrying Case
- 1 x USB Cable
- 1 x Warranty Card

**Product Overview**

- Volume Control Switch
- Microphone
- LED Indicator
- Power Button
- Bluetooth Pairing Button
- Headset
- Headband
- Headphones

**Turn On/Off**

Press the Microphone button for 3 seconds to turn on/off the headphones. The headphones will power on automatically when turned on.

**Volume Control Switch**

Push the switch on "HOLD" to control the volume below 85dB. Push the switch on "HOLD" to control the volume above 85dB. Push the switch on "HOLD" to control the volume above 95dB.

**Bluetooth Connection**

Search & Pair Tronsmart KH02 to Device.

**Disconnect from Bluetooth**

Press the Multi-function button for 5 seconds to disconnect from device.

**Music Playing**

- Press Power / Play/Pause
- Press Play / Next Track
- Press Play / Previous Track
- Press Play / Stop
- Press Play / Stop
- Press Play / Stop

**Phone Call**

- Press Power / Answer/ Hang Up a Phone Call
- Press Play / Repeat a Phone Call

**Reset**

- Press the Multi-function button & Volume Up for 10 seconds.

**Specifications**

Model	KH02
Bluetooth Version	5.3
Bluetooth Profiles	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth Range	Class 1, Max. 100m
Frequency Range	20-20KHz
Impedance	32 Ohm
Power	50mW
Charging Time	1.5 Hours
Playtime	12 Hours

**Care and Maintenance**


- Do not use the headphones in wet or humid environments.
- Do not use the headphones for extended periods of time.
- Do not use the headphones for extended periods of time.
- Do not use the headphones for extended periods of time.

**FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

**Warranty Information**

The Tronsmart KH02 wireless kids headphones are warranted for 12 months from the date of purchase. The warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. The warranty does not cover any damage caused by misuse, accident, or unauthorized repair. For more information, please visit [www.tronsmart.com](http://www.tronsmart.com).



**Deutsch**

Herzlichen Dank für den Kauf Ihrer Tronsmart KH02 drahtlosen Kinderkopfhörer. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Kopfhörer verwenden, um sicherzustellen, dass Sie sie richtig verwenden und Schäden an den Kopfhörern oder Ihrem Kind zu vermeiden.

**Packungsinhalt**

- 1 x Tronsmart KH02 drahtlose Kinderkopfhörer
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Tragetasche
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Garantiekarte

**Produktübersicht**

- Volumenregelung
- Microfon
- LED-Indikator
- Ein/Aus-Schalter
- Bluetooth-Paarungstaste
- Kopfhörer
- Kopfbügel
- Kopfhörer

**Einschalten/Ausschalten**

Drücken Sie den Mikrofon-Taste für 3 Sekunden, um die Kopfhörer ein- oder auszuschalten. Die Kopfhörer gehen automatisch in den Standby-Modus über.

**Lautstärkeregler**

Drücken Sie den Schalter auf "HOLD", um die Lautstärke unter 85 dB zu steuern. Drücken Sie den Schalter auf "HOLD", um die Lautstärke über 85 dB zu steuern. Drücken Sie den Schalter auf "HOLD", um die Lautstärke über 95 dB zu steuern.

**Bluetooth-Verbindung**

Suchen Sie nach dem Tronsmart KH02 in der Bluetooth-Liste.

**Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung**

Drücken Sie die Multifunktions-Taste für 5 Sekunden, um die Verbindung zum Gerät zu trennen.

**Music Spielen**

- Drücken Sie Power / Wiedergabe/Pause
- Drücken Sie Play / Next Track
- Drücken Sie Play / Previous Track
- Drücken Sie Play / Stop
- Drücken Sie Play / Stop
- Drücken Sie Play / Stop

**Anruf**

- Drücken Sie Power / Anruf Beantworten / Gespräch Beenden - Anruf Ablehnen

**Zurücksetzen**

- Drücken Sie die Multifunktions-Taste & Lautstärke + für 10 Sekunden.

**Specifications**

Modell	KH02
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Reichweite	Class 1, Max. 100m
Frequenzbereich	20-20KHz
Impedanz	32 Ohm
Leistung	50mW
Ladungszeit	1,5 Stunden
Wiederspielzeit	12 Stunden

**Care and Maintenance**

- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht für längere Zeiträume.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht für längere Zeiträume.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht für längere Zeiträume.

**FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

**Warranty Information**

The Tronsmart KH02 wireless kids headphones are warranted for 12 months from the date of purchase. The warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. The warranty does not cover any damage caused by misuse, accident, or unauthorized repair. For more information, please visit [www.tronsmart.com](http://www.tronsmart.com).



**Italiano**

Grazie per aver acquistato i cuffi wireless Tronsmart KH02. Si prega di leggere attentamente il manuale utente prima di utilizzare i cuffi per assicurarsi di utilizzarli correttamente e per evitare danni ai cuffi o al bambino.

**Packaging Contents**

- 1 x Tronsmart KH02 wireless kids headphones
- 1 x User Manual
- 1 x Carrying Case
- 1 x USB Cable
- 1 x Warranty Card

**Presentazione del Prodotto**

- Comando di controllo del volume
- Microfono
- LED
- Power
- Funzione di accoppiamento Bluetooth
- Headset
- Headband
- Headphones

**Alimentazione**

Premere il tasto "Microfono" per 3 secondi per accendere/spegnere i cuffi. I cuffi si accendono automaticamente quando vengono accesi.

**Controllo del Volume**

Premerre il tasto "HOLD" per controllare il volume al di sotto di 85 dB. Premere il tasto "HOLD" per controllare il volume al di sopra di 85 dB. Premere il tasto "HOLD" per controllare il volume al di sopra di 95 dB.

**Connessione Bluetooth**

Ricerca e accoppiamento con il Tronsmart KH02 al tuo dispositivo.

**Se Disconnetti da Bluetooth**

Premerre il tasto Multifunzione per 5 secondi per disconnettere dal dispositivo.

**Musique en Cours**

- Appuyer sur Power / Lecture/Pause
- Appuyer sur Play / Suivant
- Appuyer sur Play / Précédent
- Appuyer sur Play / Arrêter
- Appuyer sur Play / Arrêter
- Appuyer sur Play / Arrêter

**Appel Téléphonique**

- Appuyer sur Power / Répondre / Répondre à un Appel / Refuser un Appel

**Remise à zéro**

- Appuyer sur le bouton Multifonction & Volume + pendant 10 secondes.

**Caratteristiche**

Modello	KH02
Versione Bluetooth	5.3
Profilo Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Portata Bluetooth	Class 1, Max. 100m
Intervallo di frequenza	20-20KHz
Impedenza	32 Ohm
Potenza	50mW
Tempo di ricarica	1,5 ore
Tempo di riproduzione	12 ore

**Consiglio e manutenzione**

- Non utilizzare i cuffi in ambienti umidi o bagnati.
- Non utilizzare i cuffi per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare i cuffi per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare i cuffi per lunghi periodi di tempo.

**FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

**Warranty Information**

The Tronsmart KH02 wireless kids headphones are warranted for 12 months from the date of purchase. The warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. The warranty does not cover any damage caused by misuse, accident, or unauthorized repair. For more information, please visit [www.tronsmart.com](http://www.tronsmart.com).



**Español**

Gracias por comprar los auriculares inalámbricos Tronsmart KH02. Se recomienda leer atentamente el manual de usuario antes de utilizar los auriculares para asegurarse de utilizarlos correctamente y evitar daños a los auriculares o al niño.

**Packaging Contents**

- 1 x Tronsmart KH02 wireless kids headphones
- 1 x User Manual
- 1 x Carrying Case
- 1 x USB Cable
- 1 x Warranty Card

**Descripción del Producto**

- Control de volumen
- Microfono
- LED
- Power
- Función de emparejamiento Bluetooth
- Headset
- Headband
- Headphones

**Encendido/Apagado**

Presione el botón "Microfono" durante 3 segundos para encender/apagar los auriculares. Los auriculares se encienden automáticamente cuando se activan.

**Interrupción de Control de Volumen**

Presione el botón "HOLD" para controlar el volumen por debajo de 85 dB. Presione el botón "HOLD" para controlar el volumen por encima de 85 dB. Presione el botón "HOLD" para controlar el volumen por encima de 95 dB.

**Conexión Bluetooth**

Búsqueda y emparejamiento con el Tronsmart KH02 con su dispositivo.

**Se Desconecta de Bluetooth**

Presione el botón Multifunción durante 5 segundos para desconectarse del dispositivo.

**Music Playing**

- Presione una vez: Reproducción/Pausa
- Presione una vez: Siguiente
- Presione una vez: Anterior
- Presione una vez: Detener
- Presione una vez: Detener
- Presione una vez: Detener

**Llamada Telefónica**

- Presione una vez: Responder/Rechazar una llamada
- Presione una vez: Responder/Rechazar una llamada

**Reiniciar**

- Presione el botón Multifunción & Volumen + durante 10 segundos.

**Especificaciones**

Modelo	KH02
Versione Bluetooth	5.3
Profilo Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Portata Bluetooth	Class 1, Max. 100m
Intervallo di frequenza	20-20KHz
Impedenza	32 Ohm
Potenza	50mW
Tempo di ricarica	1,5 ore
Tempo di riproduzione	12 ore

**Cuidado y mantenimiento**

- No utilizar los auriculares en ambientes húmedos o mojados.
- No utilizar los auriculares por largos períodos de tiempo.
- No utilizar los auriculares por largos períodos de tiempo.
- No utilizar los auriculares por largos períodos de tiempo.

**FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

**Warranty Information**

The Tronsmart KH02 wireless kids headphones are warranted for 12 months from the date of purchase. The warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. The warranty does not cover any damage caused by misuse, accident, or unauthorized repair. For more information, please visit [www.tronsmart.com](http://www.tronsmart.com).



**Français**

Merci d'avoir acheté les écouteurs sans fil Tronsmart KH02. Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser les écouteurs pour vous assurer de les utiliser correctement et éviter tout dommage aux écouteurs ou à votre enfant.

**Contenu de l'emballage**

- 1 x Tronsmart KH02 écouteurs sans fil
- 1 x Manuel de l'utilisateur
- 1 x Étui de transport
- 1 x Câble USB
- 1 x Carte de garantie

**Panoramie du Produit**

- Contrôle du volume
- Microphone
- LED
- Power
- Mode de jumelage Bluetooth
- Headset
- Headband
- Headphones

**Activation/Arrêt**

Appuyez sur le bouton "Microfon" pendant 3 secondes pour activer/désactiver les écouteurs. Les écouteurs s'allument automatiquement lorsqu'ils sont activés.

**Interruption de Contrôle de Volume**

Appuyez sur le bouton "HOLD" pour contrôler le volume en dessous de 85 dB. Appuyez sur le bouton "HOLD" pour contrôler le volume au-dessus de 85 dB. Appuyez sur le bouton "HOLD" pour contrôler le volume au-dessus de 95 dB.

**Connexion Bluetooth**

Recherche et appariement avec le Tronsmart KH02 sur votre appareil.

**Disconnexion de Bluetooth**

Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 5 secondes pour vous déconnecter de l'appareil.

**Reproduction de Musique**

- Appuyer une fois: Lecture/Pause
- Appuyer une fois: Suivant
- Appuyer une fois: Précédent
- Appuyer une fois: Arrêter
- Appuyer une fois: Arrêter
- Appuyer une fois: Arrêter

**Téléphonie**

- Appuyer une fois: Répondre/Refuser un appel
- Appuyer une fois: Répondre/Refuser un appel

**Remise à zéro**

- Appuyer sur le bouton Multifonction & Volume + pendant 10 secondes.

**Specifiche**

Modello	KH02
Versione Bluetooth	5.3
Profilo Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Portata Bluetooth	Class 1, Max. 100m
Intervallo di frequenza	20-20KHz
Impedenza	32 Ohm
Potenza	50mW
Tempo di ricarica	1,5 ore
Tempo di riproduzione	12 ore

**Cura e Manutenzione**

- Non utilizzare gli auricolari in ambienti umidi o bagnati.
- Non utilizzare gli auricolari per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare gli auricolari per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare gli auricolari per lunghi periodi di tempo.

**FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

**Warranty Information**

The Tronsmart KH02 wireless kids headphones are warranted for 12 months from the date of purchase. The warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. The warranty does not cover any damage caused by misuse, accident, or unauthorized repair. For more information, please visit [www.tronsmart.com](http://www.tronsmart.com).



**русский**

Спасибо за покупку беспроводных детских наушников Tronsmart KH02. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием наушников, чтобы убедиться, что вы используете их правильно и избежите повреждений наушников или ребенка.

**Пакетный комплект**

- 1 x Беспроводные детские наушники Tronsmart KH02
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Чехол для переноски
- 1 x USB кабель
- 1 x Карточка гарантии

**Панорама продукта**

- Управление громкостью
- Микрофон
- LED
- Power
- Режим сопряжения Bluetooth
- Наушники
- Лямка
- Наушники

**Включение/выключение**

Нажмите кнопку «Микрофон» на 3 секунды, чтобы включить/выключить наушники. Наушники автоматически включаются при активации.

**Переключение управления громкостью**

Нажмите кнопку «HOLD», чтобы контролировать громкость ниже 85 дБ. Нажмите кнопку «HOLD», чтобы контролировать громкость выше 85 дБ. Нажмите кнопку «HOLD», чтобы контролировать громкость выше 95 дБ.

**Bluetooth-соединение**

Найдите и подключитесь к Tronsmart KH02 к своему устройству.

**Отключение от Bluetooth**

Нажмите кнопку Multifunction на 5 секунд для отключения от устройства.

**Музыкальный проигрыватель**

- Нажмите один раз: воспроизведение/пауза
- Нажмите один раз: следующий трек
- Нажмите один раз: предыдущий трек
- Нажмите один раз: остановка
- Нажмите один раз: остановка
- Нажмите один раз: остановка

**Телефонные звонки**

- Нажмите один раз: ответить/отклонить звонок
- Нажмите один раз: ответить/отклонить звонок

**Сброс**

- Нажмите кнопку Multifunction & Громкость + на 10 секунд.

**Спецификация**

Модель	KH02
Версия Bluetooth	5.3
Профиль Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Диапазон Bluetooth	Class 1, Max. 100m
Диапазон частот	20-20KHz
Импеданс	32 Ом
Мощность	50 мВт
Время зарядки	1,5 часа
Время воспроизведения	12 часов

**Уход и обслуживание**

- Не используйте наушники в влажных или влажных средах.
- Не используйте наушники в течение длительного времени.
- Не используйте наушники в течение длительного времени.
- Не используйте наушники в течение длительного времени.

**FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

**Warranty Information**

The Tronsmart KH02 wireless kids headphones are warranted for 12 months from the date of purchase. The warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. The warranty does not cover any damage caused by misuse, accident, or unauthorized repair. For more information, please visit [www.tronsmart.com](http://www.tronsmart.com).



**日本語**

Tronsmart KH02 ワイヤレス キッズヘッドホンをご購入いただきありがとうございます。本製品の正しい使用方法や注意事項を必ずお読みください。また、本製品の取り扱いに注意し、ヘッドホンやお子様の安全を確保してください。

**パッケージ内容**

- 1 x Tronsmart KH02 ワイヤレス キッズヘッドホン
- 1 x ユーザーマニュアル
- 1 x 収納ケース
- 1 x USBケーブル
- 1 x 保証カード

**製品の概要**

- 音量コントロールスイッチ
- マイク
- LED
- 電源ボタン
- Bluetoothペアリングボタン
- ヘッドセット
- ヘッドバンド
- ヘッドホン

**電源のオン/オフ**

マイクボタンを3秒間押し続けて、ヘッドホンの電源をオン/オフします。電源がオンになると、ヘッドホンが自動的に起動します。

**音量コントロールスイッチ**

「HOLD」ボタンを押すと、音量を85dB以下に制御できます。「HOLD」ボタンを押すと、音量を85dB以上95dB以下に制御できます。「HOLD」ボタンを押すと、音量を95dB以上に制御できます。

**Bluetooth接続**

ヘッドホンとBluetoothデバイスを探して接続します。

**Bluetoothからの切断**

マルチファンクションボタンを5秒間押し続けて、接続を切断します。

**音楽再生**

- 1回押し: 再生/一時停止
- 1回押し: 次の曲
- 1回押し: 前の曲
- 1回押し: 再生/一時停止
- 1回押し: 再生/一時停止
- 1回押し: 再生/一時停止

**通話**

- 1回押し: 通話開始/通話終了
- 1回押し: 通話開始/通話終了

**リセット**

- 1回押し: マルチファンクションボタン & ボリュームアップボタンを10秒間押し続けてリセットします。

**仕様**

モデル	KH02
Bluetoothバージョン	5.3
Bluetoothプロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth範囲	Class 1, Max. 100m
周波数範囲	20-20KHz
インピーダンス	32 Ohm
出力	50mW
充電時間	1.5時間
再生時間	12時間

**取り扱いとメンテナンス**

- 濡れた環境や湿度の高い環境でヘッドホンを使用しないでください。
- 長時間使用しないでください。
- 長時間使用しないでください。
- 長時間使用しないでください。

**FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

**Warranty Information**

The Tronsmart KH02 wireless kids headphones are warranted for 12 months from the date of purchase. The warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. The warranty does not cover any damage caused by misuse, accident, or unauthorized repair. For more information, please visit [www.tronsmart.com](http://www.tronsmart.com).



产品型号	KH02	工明	设计师	LFS
尺寸明	参文档标注		审核	CHEN
日期/版次	单黑+双面		SCALE	1:1
20240112 V1.0 初版 20240112 V2.0 20240309 V2.1 20240311 V2.2	备注		Unit	mm