



X6 Play

Quick Start Guide
Guía rápida de inicio
Guide de démarrage rapide

US

WELCOME

Thank you for choosing Xplora! We hope that you and your child enjoy this new and more exciting way of exploring the world.

For further information, please visit
<https://start.xplora.com>.

Please scan the QR code below to set up your watch.



Or visit **start.xplora.com**

BOX CONTENTS

Check the box contents: X6Play Smartwatch,
USB pogo pin charging cable, User manual,
Additional pink and lime bezels and loops.

NOTE: Please use Xplora authorized accessories.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced with a different type. Do not remove or attempt to remove the non-user-replaceable battery. If you have a problem with the battery, please contact the customer support service.

US

HOW TO ACTIVATE

Here are the 3 key steps to get your X6Play up and running

1. Set up your SIM plan
 - Go to <https://start.xplora.com>.
 - Select desired SIM plan.
 - Complete the order and wait for the confirmation e-mail.
2. Download the Xplora App to your phone
 - Available on Google Play and App Store.
 
 - Sign up and login to your Xplora account.

3. Activate your X6Play watch
 - Select Add New Device in the Xplora app.
 - Scan the QR code available on your X6Play watch.
 - Enter the phone number as received in step 1, followed by the preferred device name.
4. The watch is now activated and is ready to use.

US

IMPORTANT INFORMATION

Before using your Xplora device, review the full user guide at start.xplora.com. And retain the following documentation for future reference.

Safety Information

Read all safety information before using the device to ensure safe and proper use.

- For your safety, you must not attempt to remove the battery and do not expose the device to physical impact or damage.
- Some places (i.e. hospital, aircraft, blasting areas, explosive atmosphere but not limited to) may restrict or prohibit the use of mobile devices. Please follow the rules and regulations regarding the use of devices.

- To avoid interference with a pacemaker or an implanted device, make sure to keep your watch at least 15cm (6 in) away from it. Additionally, it's advisable to consult with your Medical Doctor.
- Use manufacturer-approved chargers, accessories, and supplies.

X6Play does **not** support 911 or E911 emergency calls. At the same time, the SOS function on the device can be very useful: When activated, it automatically makes a phone call from the smartwatch to the guardian's phone. 911 or E911 emergency calls specifically must be made from a guardian's smartphone.

US

IP68 Water Resistant

This device is IP68 water resistant certified, which means it is dust tight and withstands brief submersion in water. This makes it ideal for playing outdoors, but not for swimming or splashing around in the swimming pool.

Detailed explanation:

The 6 means it is dustproof and the 8 means the watch has been tested at depths up to 1 m for 30 minutes.

IP = protection against water attack

6 = dustproof

8 = can withstand submersion in water to a depth of 1 m (typically for 30 minutes)

Splashing water such as rain, jumping through puddles or washing your hands or even briefly submerging the watch (e.g. because it fell into the paddling pool) will not damage the watch.

The Xplora watch should be removed when swimming and all other water activities. Water resistance is not a permanent condition and may decrease over time.

The IP code does not take water pressure into account and does not indicate whether a model can be used in water sports activities such as swimming.

US

For this, the device requires the ATM rating according to ISO Standard 22810:2010. Among other things, water resistance is tested under pressure.

The watch should not be exposed to chemicals such as soaps, shampoos, sunscreen oil, conditioners, lotions and perfumes, or immersed in salt or chlorinated water.

In addition, the following may affect water resistance:

- Impact on the watch (i.e. falling)

- Showering with high speed water

- Any type of acidic food

- Hot humid places (e.g. sauna)

We recommend checking the watch regularly for external damage to avoid any potential water damage issues.

Use of the radio system

The cellular network and radio system of this device are only used for voice communication and data transmission.

Battery and Charging

Don't attempt to replace the watch battery yourself. You may damage the product, which could cause overheating, fire and injury. The lithium-ion battery in the watch must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

US

To guarantee optimal battery performance, please carefully read and follow these instructions.

1. Keep the charging port (micro USB or pogo pin) clean and dry before charging.
2. Please do not charge the watch for over 12 hours, try to remove the watch from the charger as soon as it reaches 100%.
3. Please use an adapter that has an output of DC 5V / 1A and the original charging cable supplied with the watch or a replacement purchased from Xplora.
4. During charging, please keep the watch away from heat and strong magnetic fields (we suggest a distance of 2 meters).

5. If you don't plan to use the watch for a long period, please charge the watch once a month. Do not leave it permanently connected to the charger.
6. Please try to avoid dropping the watch from a height or squeezing it with heavy force.
7. Please do not wear the watch while swimming or taking a shower or jumping in a hot tub. Do not subject the watch to jets of water or high temperatures. More information: www.xplora.com
8. Please do not disassemble the watch by yourself or try to poke anything into any part of the watch body.
9. Please be aware that a battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

US

One-Year Limited Warranty Summary

Xplora provides a one-year limited product warranty for the included hardware product and accessories. This warranty covers defects in materials and workmanship and is applicable for one year from the original retail purchase date. However, it is important to note that this warranty is exclusive to goods and does not extend to services and digital content, which are not covered.

Normal wear and tear, as well as damage caused by accidents or abuse, are not covered by the warranty. To initiate warranty service, contact Xplora directly via email at support@xplora.com. Proof of purchase is required to verify eligibility. Detailed information on warranty terms and the process of obtaining service can be found at support.xplora.com.

If a valid claim is submitted under this warranty, Xplora will, at its discretion, either repair, replace, or refund the product.

It's important to be aware that warranty benefits are provided in addition to the rights granted under local consumer laws.

For more information, please visit:
<https://shop.myxplora.com/pages/terms-conditions>.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

US

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

You can find the FCC certificate for the X6Play here
<https://support.xplora.com/hc/en-us/articles/9453305055761-X6Play-IC-and-FCC-certificate>

US

RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of USA (FCC) is 4 W/kg averaged over one gram of tissue.

X6Play (FCC ID: 2AVMJX6) has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical wrist-worn operations with the back of the kid watch kept 0 mm from the wrist and 10 mm from face. The highest SAR value reported for this device type when tested next to the mouth is 0.735W/kg (legal limit: 1.6W/kg (1g)) and when properly worn on the wrist is 1.616W/kg (legal limit: 4.0W/kg (10g)).

Although the front face SAR value is within the legal limit, it is recommended to maintain a minimum distance of 5mm to 15 mm between the mobile device and the face.

The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

IC Statement

This device complies with RSS-247/RSS-130/RSS-132/RSS-133/RSS-139/RSS-199 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

NOTE: IC e-labelling can be seen from the watch's "Setting" menu under "About".

You can find the IC certificate for the X6Play here:
<https://support.xplora.com/hc/en-us/articles/9453305055761-X6Play-IC-and-FCC-certificate>

US

Frequency	Power
Bluetooth	5.43dBm
Bluetooth LE	0.56dBm
WIFI	16.43dBm
LTE B2	22.84dBm
LTE B4	22.93dBm
LTE B5	23.79dBm
LTE B7	23.38dBm
LTE B12	24.03dBm
LTE B66	21.12dBm
EUT operation temperature range	-10°C to 45°C
Operating altitude	≤ 2000m
Hight SAR value (W/kg) 1g -Next to mouth	0.735W/kg (1.6W/kg)
Hight SAR value (W/kg) 10g -Limbs	1.616W/kg (4.0W/kg)

Correct disposal of this product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)



This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal. This product is RoHS, California Proposition 65 and Children's Product Certificate compliant.

ES

BIENVENIDOS

Gracias por elegir Xplora. Esperamos que tú y tu hijo/a disfrutéis de esta nueva y más emocionante forma de explorar el mundo.

Para más información, visita <https://start.xplora.com>

Escanea el código QR que aparece a continuación para configurar tu reloj.



O visita start.xplora.com

CONTENIDO DE LA CAJA

Comprueba el contenido de la caja: Smartwatch X6Play, cable de carga USB con conector pogo pin, manual de usuario, biseles y bucles adicionales en color rosa y lima

NOTA: Por favor, utiliza accesorios autorizados por Xplora.

ATENCIÓN: Riesgo de explosión si se sustituye la pila por otro tipo. No extraiga ni intente extraer la batería no sustituible por el usuario. En caso de problemas con la batería, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

ES

CÓMO ACTIVAR

Estos son los 3 pasos clave para poner en marcha tu X6Play

1. Configura tu plan SIM

- Entra en <https://start.xplora.com>
- Selecciona el plan SIM deseado.
- Completa el pedido y espera el correo electrónico de confirmación.

2. Descarga la aplicación Xplora en el móvil

- Está disponible en Google Play y App Store.



- Regístrate e inicia sesión en tu cuenta de Xplora.

3. Activa tu reloj X6Play

- Selecciona Añadir nuevo dispositivo en la aplicación Xplora.
- Escanea el código QR disponible en tu reloj X6Play
- Introduce el número de teléfono recibido en el paso 1, junto con el nombre del dispositivo preferido.

4. El reloj ya está activado y listo para usar.

a.

ES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Antes de utilizar tu dispositivo Xplora, consulta la guía de usuario completa en start.xplora.com, y conserva la siguiente documentación para futuras consultas.

Información de seguridad

Lee toda la información de seguridad antes de utilizar el dispositivo para garantizar un uso seguro y adecuado.

- Por tu seguridad, no intentes extraer la batería y no expongas el dispositivo a golpes o daños físicos.
- Algunos lugares (por ejemplo, hospitales, aviones, zonas de explosión, atmósferas explosivas, entre otros) pueden limitar o prohibir el uso de dispositivos móviles. Por favor, cumples con las normas y regulaciones relacionadas con el uso de los dispositivos.

- Para evitar interferencias con un marcapasos o un dispositivo implantado, asegúrate de mantener el reloj a una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) del mismo. Además, es aconsejable consultar con tu médico.
- Utiliza cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

El X6Play **no** admite llamadas de emergencia al 911 o al E911. Sin embargo, la función SOS del dispositivo puede ser muy útil: cuando se activa, realiza automáticamente una llamada desde el smartwatch al móvil del guardián. Las llamadas de emergencia al 911 o al E911 solo pueden realizarse desde el móvil del guardián.

ES

Resistente al agua IP68

Este dispositivo dispone de la certificación IP68 Water Resistant, lo que significa que está protegido contra salpicaduras de agua y inmersiones breves, por lo que es ideal para jugar al aire libre, pero no para nadar o chapotear en la piscina.

Explicación detallada:

El 6 significa que es resistente al polvo y el 8 que el reloj ha sido probado a profundidades superiores a 3 pies (hasta 30 minutos).

IP = protección contra la entrada de agua

6 = a prueba de polvo

8 = resiste la inmersión en agua hasta una profundidad de 3 pies (normalmente durante 30 minutos)

Las salpicaduras de agua, como la lluvia, saltar en charcos, lavarse las manos o incluso sumergir brevemente el reloj (por ejemplo, porque se cayó a la piscina) no dañarán el reloj.

El reloj Xplora debe quitarse al nadar y al realizar cualquier otra actividad acuática. La resistencia al agua no es una condición permanente y puede reducirse con el tiempo.

El código IP no tiene en cuenta la presión del agua y no indica si un modelo puede utilizarse en actividades deportivas acuáticas como la natación.

ES

Para ello, el dispositivo necesita la clasificación ATM según la norma ISO 22810:2010. Entre otras cosas, la resistencia al agua se comprueba bajo presión.

El reloj no debe exponerse a productos químicos como jabones, champús, aceite solar, acondicionadores, lociones y perfumes, ni sumergirse en agua salada o con cloro.

Además, lo siguiente puede afectar a la resistencia al agua:

Golpes en el reloj (por ejemplo, caídas)

Duchas con agua a gran velocidad

Cualquier tipo de comida ácida

Lugares húmedos y calientes (por ejemplo, sauna)

Se recomienda comprobar el reloj con regularidad para evitar posibles daños causados por el agua.

Uso del sistema de radio

La red celular y el sistema de radio de este dispositivo sólo se utilizan para la comunicación de voz y la transmisión de datos.

Batería y carga

No intentes sustituir la batería del reloj tú mismo. Puedes dañar el producto, y eso podría provocar un sobrecalentamiento, un incendio y lesiones. La batería de iones de litio del reloj debe reciclarse separadamente de la basura doméstica. Recicla las baterías de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.

ES

Para garantizar un rendimiento óptimo de la batería, lee atentamente y sigue estas instrucciones.

1. Mantén el puerto de carga (micro USB o pogo pin) limpio y seco antes de cargarlo.
2. Por favor, no cargue el reloj durante más de 12 horas, intenta quitar el reloj del cargador tan pronto como llegue al 100%.
3. Por favor, utiliza un adaptador que tenga una salida de DC 5V / 1A y el cable de carga original suministrado con el reloj o un reemplazo Xplora.
4. Durante la carga, mantén el reloj alejado del calor y de campos magnéticos fuertes (se sugiere una distancia de 6 pies).
5. Si no vas a utilizar el reloj durante mucho tiempo, cárgalo una vez al mes. No lo deje permanentemente conectado al cargador.

6. Por favor, evita dejar caer el reloj desde una altura o apretarlo con fuerza.
7. No lleve puesto el reloj mientras nada, duchándose o metiéndose en un jacuzzi. No exponga el reloj a chorros de agua ni a altas temperaturas.
Más información: www.xplora.com
8. No desmonte el reloj ni intente introducir nada en su interior.
9. Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja, puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

ES

Resumen de un año de garantía limitada

Xplora ofrece una garantía limitada de un año para el hardware y los accesorios incluidos. Esta garantía cubre los defectos de materiales y de fabricación y es aplicable durante un año a partir de la fecha original de compra al por menor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía es exclusiva para los productos y no se extiende a los servicios y contenidos digitales, que no están cubiertos.

La garantía no cubre el desgaste normal ni los daños causados por accidentes o uso indebido. Para iniciar el servicio de garantía, contacta directamente con Xplora a través del correo electrónico support@xplora.com. Se requiere un comprobante de compra para verificar la elegibilidad. En support.xplora.com encontrarás información detallada sobre los términos de la garantía y el proceso de obtención de servicio.

Si se presenta una reclamación válida en virtud de esta garantía, Xplora, a su discreción, reparará, sustituirá o reembolsará el

producto. Es importante tener en cuenta que los beneficios de la garantía se proporcionan además de los derechos concedidos en virtud de las leyes locales de consumo.

Para más información, visita
<https://shop.myxplora.com/pages/terms-conditions>

Declaración FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: El fabricante no se hace responsable de las interferencias de radio o TV causadas por modificaciones no autorizadas en este dispositivo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

ES

Este dispositivo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubica la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulta al distribuidor o a un experto técnico de radio/TV para obtener ayuda.
- Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Puede encontrar el certificado FCC para el X6Play aquí:
<https://support.xplora.com/hc/en-us/articles/9453305055761-X6Play-IC-and-FCC-certificate>

ES

Información y declaración sobre la exposición a RF

El límite SAR de EE.UU. (FCC) es de 4W/kg de media sobre un gramo de tejido.

Este dispositivo se probó para operaciones típicas de muñeca con la parte trasera del reloj infantil mantenida a 0 mm de la muñeca y a 10 mm de la cara. El valor SAR más alto registrado para este tipo de cuando se prueba junto a la boca es de 0,83W/kg (límite legal: 0,735W/kg (1g)) y cuando se lleva correctamente en la muñeca es de 1,616W/kg (límite legal: 4,0W/kg (10g)).

Aunque el valor SAR de la cara frontal está dentro del límite legal, se recomienda mantener una distancia mínima de 5 mm a 15 mm entre el dispositivo móvil y la cara.

El uso de clips de cinturón, fundas y accesorios similares no debe contener componentes metálicos en su montaje. El uso de accesorios que no satisfagan estos requisitos puede no cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, y debe evitarse.

Declaración IC

Este dispositivo cumple la norma RSS-247/RSS-130/RSS-132/RSS-133/RSS-139/RSS-199 de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Una presión sonora excesiva de los auriculares puede provocar pérdida de audición.

NOTA: El etiquetado IC puede verse desde el menú "Ajustes" del reloj, en "Acerca de".

Puedes encontrar el certificado IC para el X6Play aquí:

<https://support.xplora.com/hc/en-us/articles/9453305055761-X6Play-IC-and-FCC-certificate>

ES

Frequency	Power
Bluetooth	5.43dBm
Bluetooth LE	0.56dBm
WIFI	16.43dBm
LTE B2	22.84dBm
LTE B4	22.93dBm
LTE B5	23.79dBm
LTE B7	23.38dBm
LTE B12	24.03dBm
LTE B66	21.12dBm
EUT operation temperature range	-10°C to 45°C
Operating altitude	≤ 2000m
Hight SAR value (W/kg) 1g -Next to mouth	0.735W/kg (1.6W/kg)
Hight SAR value (W/kg) 10g -Limbs	1.616W/kg (4.0W/kg)

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



Esta marca en el producto, los accesorios o la literatura indica que el producto y sus accesorios electrónicos (por ejemplo, cargador, auriculares, cable USB) no deben desecharse con otros residuos domésticos.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, separe estos artículos de otros tipos de residuos y reciclelos de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios finales deben ponerse en contacto con el minorista donde adquirieron este producto o con la administración local para obtener información sobre dónde y cómo pueden llevar estos artículos para su reciclado de forma segura para el medio ambiente.

Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación. Este producto cumple la directiva RoHS, la Proposición 65 de California y el Certificado de Producto Infantil.

FR

BIENVENUE

Merci d'avoir choisi Xplora. Nous espérons que vous et votre enfant apprécierez cette nouvelle façon plus excitante d'explorer le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site
<https://start.xplora.com>.

Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour configurer votre montre.



Ou visitez start.xplora.com

CONTENU DE LA BOÎTE

Vérifiez le contenu de la boîte : X6Play Smartwatch, Câble de chargement USB, manuel d'utilisation, anneaux et boucles supplémentaires en rose et en citron vert.

NOTE : Veuillez utiliser les accessoires autorisés par Xplora.

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion si la pile est remplacée par un autre type de pile. Ne retirez pas et n'essayez pas de retirer la batterie non remplaçable par l'utilisateur. En cas de problème avec la batterie, veuillez contacter le service client.

FR

COMMENT ACTIVER

Voici les 3 étapes clés pour activer ton X6Play

1. Configurer ton plan SIM
 - Allez sur <https://start.xplora.com>
 - Sélectionnez le plan SIM souhaité.
 - Complétez la commande et attendez l'e-mail de confirmation.
2. Téléchargez l'application Xplora sur votre téléphone portable
 - Elle est disponible sur Google Play et App Store.



- Inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte Xplora.

3. Activez votre montre X6Play

- Sélectionnez Ajouter un nouvel appareil dans l'application Xplora.
- Scannez le code QR disponible sur votre montre X6Play
- Saisissez le numéro de téléphone reçu à l'étape 1, suivi du nom de l'appareil souhaité.

4. La montre est maintenant activée et prête à être utilisée.

FR

INFORMATIONS IMPORTANTES

Avant d'utiliser votre appareil Xplora, consultez le guide de l'utilisateur complet sur start.xplora.com. Et conservez la documentation suivante pour référence future.

Information de sécurité

Lisez toutes les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour garantir une utilisation sûre et appropriée.

- Pour votre sécurité, vous ne devez pas tenter de retirer la batterie et ne pas exposer l'appareil à des impacts physiques ou à des dommages.
- Certains endroits (par exemple, mais pas limité aux hôpitaux, les avions, zones de dynamitage, atmosphère explosive) peuvent restreindre ou interdire l'utilisation d'appareils mobiles. Veuillez suivre les règles et réglementations concernant l'utilisation des appareils.

- Pour éviter toute interférence avec un stimulateur cardiaque ou un dispositif implanté, assurez-vous de garder votre montre à au moins 15 cm (6 pouces) de celui-ci. De plus, il est conseillé de consulter votre médecin.
- Utilisez des chargeurs, des accessoires et des fournitures approuvés par le fabricant.

X6Play ne supporte pas les appels d'urgence 911 ou E911. En même temps, la fonction SOS de l'appareil peut s'avérer très utile : lorsqu'elle est activée, elle passe automatiquement un appel téléphonique de la smartwatch au téléphone du gardien. Les appels d'urgence 911 ou E911 doivent être effectués à partir du smartphone du gardien.

FR

Résistance à l'eau IP68

Cet appareil est certifié IP68 Water Resistant, ce qui signifie qu'il est protégé contre les éclaboussures d'eau et les brèves immersions. Il est donc idéal pour jouer à l'extérieur, mais pas pour nager ou barboter dans une piscine.

Explication détaillée :

Le 6 signifie qu'elle est étanche à la poussière et le 8 signifie que la montre a été testée à des profondeurs supérieures à 1 mètre (jusqu'à 30 minutes).

IP = protection contre les attaques d'eau

6 = étanche à la poussière

8 = peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à une profondeur de 1 m (généralement pendant 30 minutes)

Les éclaboussures d'eau comme la pluie, le saut dans les flaques d'eau, le lavage des mains ou même l'immersion brève de la montre (par exemple parce qu'elle est tombée dans la piscine) n'endommageront pas la montre.

La montre Xplora doit être enlevée lors de la baignade et de toutes autres activités nautiques. La résistance à l'eau n'est pas une condition permanente et peut diminuer avec le temps.

Le code IP ne prend pas en compte la pression de l'eau et n'indique pas si un modèle peut être utilisé dans des activités nautiques comme la natation.

FR

Pour cela, l'appareil nécessite la certification ATM selon la norme ISO 22810:2010. Entre autres choses, l'étanchéité est testée sous pression.

La montre ne doit pas être exposée à des produits chimiques tels que des savons, des shampoings, des crèmes solaires, des revitalisants, des lotions et des parfums, ni immergée dans de l'eau salée ou chlorée.

De plus, les éléments suivants peuvent affecter l'étanchéité :

Impact sur la montre (par exemple, une chute).

Se doucher avec de l'eau à haute pression.

Tout type d'aliment acide.

Lieux chauds et humides (par exemple sauna).

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement la montre pour détecter tout dommage externe afin d'éviter tout problème potentiel de dégâts d'eau.

Utilisation du système radio

Le réseau cellulaire et le système radio de cet appareil sont uniquement utilisés pour la communication vocale et la transmission de données.

Batterie et chargement

N'essayez pas de remplacer vous-même la pile de la montre pour enfants. Vous pourriez endommager le produit, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures. La batterie lithium-ion de la montre pour enfants doit être recyclée ou éliminée séparément des déchets ménagers. Jetez les piles conformément aux lois et directives environnementales locales.

FR

Pour garantir des performances optimales de la batterie, veuillez lire attentivement et suivre ces instructions.

1. Gardez le port de chargement (micro USB ou pogo pin) propre et sec avant de charger.
2. Ne chargez pas la montre pendant plus de 12 heures, essayez de retirer la montre du chargeur dès qu'elle atteint 100 %.
3. Veuillez utiliser un adaptateur doté d'une sortie DC 5 V/1 A et le câble de chargement fourni avec la montre ou un remplacement acheté de Xplora.
4. Pendant le chargement, veuillez garder la montre à l'écart de la chaleur et des champs magnétiques puissants (nous suggérons une distance de 2 mètres).
5. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la montre pendant une longue période, veuillez la charger une fois par mois.

Ne le laissez pas connecté en permanence au chargeur.

6. Essayez d'éviter de faire tomber la montre d'une hauteur ou de la serrer avec une forte force.
7. Veuillez ne pas porter la montre en nageant, en prenant une douche ou en sautant dans un jacuzzi. Ne soumettez pas la montre à des jets d'eau ou à des températures élevées. Plus d'informations : www.xplora.com
8. Veuillez ne pas démonter la montre par vous-même et n'essayez pas d'insérer quoi que ce soit dans une partie du corps de la montre.
9. Veuillez noter qu'une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

FR

Résumé de la garantie limitée d'un an

Xplora offre une garantie limitée d'un an pour le matériel et les accessoires inclus. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication et est applicable pendant un an à compter de la date d'achat au détail d'origine. Il est toutefois important de noter que cette garantie est exclusive aux biens et ne s'étend pas aux services et contenus numériques, qui ne sont pas couverts.

L'usure normale, ainsi que les dommages causés par des accidents ou des abus, ne sont pas couverts par la garantie. Pour lancer le service de garantie, contactez Xplora directement par e-mail à support@xplora.com. Une preuve d'achat est requise pour vérifier l'éligibilité. Des informations détaillées sur les conditions de garantie et le processus d'obtention du service sont disponibles sur support.xplora.com.

Si une réclamation valable est soumise au titre de cette garantie, Xplora, à sa discrétion, réparera, remplacera ou remboursera le

produit. Il est important de savoir que les avantages de la garantie s'ajoutent aux droits accordés en vertu des lois locales sur la consommation.

Pour plus d'informations, veuillez visiter
<https://shop.myxplora.com/pages/terms-conditions>

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

FR

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être colocalisés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

Vous pouvez trouver le certificat FCC pour le X6Play ici :
<https://support.xplora.com/hc/en-us/articles/9453305055761-X6Play-IC-and-FCC-certificate>

FR

Informations et déclaration sur l'exposition aux RF

La limite SAR des États-Unis (FCC) est de 4 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu.

X6Play (ID FCC : 2AVMJX6) a également été testé par rapport à cette limite SAR. Cet appareil a été testé pour des opérations typiques au poignet, le dos de la montre pour enfant étant maintenu à 0 mm du poignet et à 10 mm du visage. La valeur DAS la plus élevée signalée pour ce type d'appareil lorsqu'il est testé près de la bouche est de 0,735 W/kg (limite légale: 1,6 W/kg (1g)) et lorsqu'il est correctement porté au poignet est de 1,616 W/kg (limite légale: 4,0 W/kg (10g)).

Bien que la valeur DAS de la face avant soit dans la limite légale, il est recommandé de maintenir une distance minimale de 5 mm à 15 mm entre l'appareil mobile et le visage.

L'utilisation de clips de ceinture, d'étuis et d'accessoires similaires ne doit pas contenir de composants métalliques dans son assemblage. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition RF de la FCC et doit être évitée.

Déclaration IC

Cet appareil est conforme à la norme RSS-247/RSS-130/RSS-132/RSS-133/RSS-139/RSS-199 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Une pression sonore excessive provenant des écouteurs peut entraîner une perte auditive.

REMARQUE : l'étiquetage électronique IC est visible dans le menu « Paramètres » de la montre, sous « À propos ».

Vous pouvez trouver le certificat IC du X6Play ici :
<https://support.xplora.com/hc/en-us/articles/9453305055761-X6Play-IC-and-FCC-certificate>

FR

Frequency	Power
Bluetooth	5.43dBm
Bluetooth LE	0.56dBm
WIFI	16.43dBm
LTE B2	22.84dBm
LTE B4	22.93dBm
LTE B5	23.79dBm
LTE B7	23.38dBm
LTE B12	24.03dBm
LTE B66	21.12dBm
EUT operation temperature range	-10°C to 45°C
Operating altitude	≤ 2000m
Hight SAR value (W/kg) 1g -Next to mouth	0.735W/kg (1.6W/kg)
Hight SAR value (W/kg) 10g -Limbs	1.616W/kg (4.0W/kg)

Élimination correcte de ce produit

(Déchets électriques et équipement électronique)



Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (par exemple chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.

Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le détaillant où ils ont acheté ce produit, soit leur bureau gouvernemental local, pour savoir où et comment ils peuvent apporter ces articles pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux pour être éliminés. Ce produit est conforme à RoHS, à la proposition 65 de Californie et au certificat de produit pour enfants.

X6 Play







Xplora®

Xplora Technologies AS
Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo, Norway