

- Älä asenna laitetta läheille lämmönlähdettä, kuten lämpöpatteria, lämmittin, uunia tai muuta lämpöä tuottavaa laitetta, tulipalon välttämiseksi.
- Vältä nesteen pääsemistä laitteen sisäiseen komponenttiin vahingollistumisen estämiseksi.
- Asenna laite vaakaan ja sen väkseen paikkaan estääksesi sen kaatumisen.
- Äsenna laite hyvin ilmastoituvan paikkaan aläkä peitä laitteen tuuletusaukoja.
- Äsenna laite omaltaisesti.
- Vaihto kovaa rististä, voimakasta tärinää ja kosteutta kuljetuksen, säälytyksen ja asennuksen aikana. Kuljetus välttää täydettilisen pääkaasimisen.

Käytä tehtaan johdosta taita vastaavaa kujelukseen aikana.Paristo

Alihankien pakkauksen valvontaa toteuttaa kielikirjallinen (RTCn) toiminnallinen nollaten sen jokaisella käymättäkseen. Lopuksi tietysti tuotannon palailevapottimi, kun palkitut on valittavat.

- AVAROITUS**
- Räjähdyssuoja, jos paristo asetetaan väärin palkkeeseen.
- Vaihda vain samalaissuojaan pariston tai Imou soveltuileman pariston.
- Hävitä käytetty paristor ja akut paikallisten määristysten tai valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Türke

Önemi Kurallar ve Uyarılar

Bu Bölüm, Cihazın doğrularını kullanmanın, teknik önlemleri ve mal zararının önlenmesini kapsayan İceriklerin anlatıldığı. Cihazı kullanmadan önce bu içerikleri dikkatle okuyun, kullanırken buna uygun ve ileriye basırmak üzere saklayın.

Güvenlik Talimatları

Asağıda, belirtilen açıklamaya sahip kategorize edilmiş uyarı söylezikerlerini Kilavuzda görebilirsiniz.

| Uyarı Sözcükleri | Anlamı |
|------------------|---|
| TEHLIKE | Kaçınmanız gerekmekte dumurunda otumsa veya, ciddi yaralanmaya neden olacak riskler potansiyeli bir tehlikeyi belirtir. |
| UYARI | Kaçınmanız gerekmekte dumurunda otumsa veya, ciddi yaralanmaya neden olabilecek riskler veya düşük potansiyelli bir tehlikeyi belirtir. |
| DİKKAT | Kaçınmanız gerekmekte dumurunda otumsa veya, ciddi yaralanmaya neden olabilecek riskler veya düşük potansiyelli bir tehlikeyi belirtir. |
| PUÇLARI | Bir problemi çözmenize veya zamandanda tasarruf etmenize yardımcı olmak için yöntemler sunar. |
| NOT | Metine pekiştirme ve ek olarak ilave bilgiler sağlar. |

Güvenlik Gereklilikleri

- Voltajın 15%’inden olduğundan ve cihazın güç kaynatığı gereklilikinin uygun olduğundan emin olunmalıdır. Elektronik güç kaynağından.
- Cihazın 15%’inden nem seviyeleri artanlarında naktedilen, kullanım ve saklama. Belirli çalışma sıcaklığından ve nem degrélerinden içi cihazın ılığlı teknik çözümlerine bakın.
- Cihaz rutubetle, toza, suya veya soğuya, geleneksel elektronik radyasyona veya değişik aydınlatma şartlarına maruz kalan bir yere yerleştirilmelidir.
- Yanlış onarım içiñ cihazın radyatör, istisni, fırın veya başka işi içeren cihazlar gibi içi kaynağı yanın bir yere monte etmeyin.
- İçerisindeki parçaların hasar görmesini önlemek için cihazın içerişine sıvıların girmesini önleyin.
- Cihazın düşmesini önlemek için yanıp sönen veya yanmış bir yere monte edin.
- Cihazın düşmesini önlemek için yanıp sönen veya yanmış bir yere monte edin.

17

- Cihazın parçalarını gelgitigizde söyleyin.
- Cihazınnakıştı, saklanmasında montaj esnasında ağır baskılardan, siddetli sarsıntılarından ve sivri batmalardan kaçının. Cihazınnakıştı esnasında ambalajın tamamı gerekli.
- Nakliye için fabrikasyon ambalajına da eş değerini kullanın.

Pili

- Düşük pil gücü, her gün açığa esnasma sifiramasına neden olarak RTC'nin çalışmaması etkiler. Pilin kalitesini gerektirdiği zamanın sunucu raporu bir günlik iletisi gönderilmesi. Sunucu raporu hakkında daha fazla bilgi için ürün kurulum sayfalama bölüm ve Imou destek merkezine geçin.

UYARI

- Pili yanlış şekilde takılırsa patlama tehlikesi.
- Sadece aynı türde veya Imou tarafından önerilen bir pil takın.
- Eski pilieri, yerel yetemeliklerle veya pilin üreticisinin talimatlarına göre elden çıkarın.

Svenska

Viktiga skyddsåtgärder och varningar

Kapitlet beskriver korrekt hantering av enheten, förebyggande av risker och skada på egendom. Läs avsnittet nog nära innan du använder enheten, följ dem vid användning och behåll dem för framtidens referens.

Säkerhetsanvisningar

Följande kategorierade signalord med definierad innebörd kan förekomma i bruksanvisningen.

| Signalord | Innebörd |
|---------------------|---|
| FARA | Markerar en hög potentialrisk, som den inte undviks, kan leda till livsfara eller allvarlig kroppsskada. |
| WARNING | Markerar en medelhög eller låg potentialrisk, som den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig kroppsskada. |
| FÖRSIKTIGHET | Markerar en potential risk, som den inte undviks, kan leda till skada på egendom, dataförlust, sättne prestanda eller oförutsägbara följer. |
| TIPS | Tillhandahåller metoder för att hjälpa dig att lösa ett problem eller spara tid åt dig. |
| OBS! | Ger ytterligare information för att ge eftertryck till, eller komplettera texten. |

Säkerhetsföreskrifter

- Följ alla lokala elektriska säkerhetsskrifter för att säkerställa att spänningen är stabil och uppmätts enligt krav på strömflödesström.
- Enheter får endast transporteras, användas och förvaras enligt de tillämpliga förutsättningarna för temperatur och luftfuktighet. Se enhetens tekniska specifikationer för specifik arbetstemperatur och luftfuktighet.
- Enheter får placeras på en plats som är utsett för fukt, damm, extrem värme eller kyla, stark elektronisk strålning eller instabila belysningsförhållanden.
- Enheter får inte monteras på en plats i näheten av en värmelekta, såsom ett element, en värmeapparat eller annan apparat som genererar värme då detta kan leda till brand.
- Förhindra att värtskinn rinner in i enheten för att undvika skador på den invändiga komponenterna.
- Enheter måste monteras horisontellt eller på en plats som är stabilt plattnat att den inte riskerar att falla ner.
- Enheter måste monteras på en plats med god ventilation och enhetens ventilation får inte blockeras.
- Enheter får inte monteras isär.

18

- Undvik stora påfrestningar, häftiga vibrationer och blötläggning av enheten vid transport, förvaring och montering. Den fullständiga förpackningen krävs när batteriet behöver bytas. Se produktens konfigurationsarkiv eller kontakta Imous support för mer information om serverrapporten.
- Använd leveransförpackningen eller motsvarande vid transport.

Batteri

Lag batterideledding påverkar realitetslockarnas funktion, och för den att motstås måttelast vid varje tillstånd. Ett loggmeddelande kommer att visa i produktens serverrapport om batteriet behöver bytas. Se produktens konfigurationsarkiv eller kontakta Imous support för mer information om serverrapporten.

WARNING

- Risk för batteriexplosion om batteriet monteras felaktigt.
- Batteriet måste ersättas med ett identiskt batteri eller ett batteri som rekommenderas av Imou.
- Avfallshållare förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser eller batteritillskiftarkvensen anvisningar.

Norsk

Viktige sikkerhetsinstrukser og varvarsler

I dette kapittelet beskrives hvordan man håndterer enheten på riktig måte. Hverdon man forvaring mot farer og hvordan man forhindrer skade på enheten. Les innholdet nøyde for du bruker enheten, følg instruksjonene mens du bruker enheten, og ta være på dokumentet til fremtidig bruk.

Sikkerhetsinstrukser

Håndteringen kan inneholde følgende kategoriserte nøkkelord med definerte betydninger:

| Nøkkelord | Betydning |
|-----------------|--|
| FARE | Indikerer en fare med høy risiko som kan føre til død og alvorlige personskader. |
| WARNING | Indikerer en fare med middels eller lav risiko som kan føre til smá eller mellomstørre personskader. |
| ADVARSEL | Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på enheten. |
| OBS | Indikerer en tap av data, formåring eller øvertede resultater. |
| TIPPS | Øverst tilrettelagt informasjon om hvordan du kan løse problemer eller spare tid. |
| MERKNAD | Gir utfyllende informasjon som tillegg til teksten. |

Sikkerhetskrav

- Følg alle lokale elektriske sikkerhetsskrifter for at säkerställa att spänningen är stabil och överholder krav till strömflödesström.
- Enheter får endast transporteras, användas och förvaras enligt de tillämpliga förutsättningarna för temperatur och luftfuktighet. Se enhetens tekniska specifikationer för specifik arbetstemperatur och luftfuktighet.
- Enheter får placeras på en plats som är utsett för fukt, damm, extrem värme eller kyla, stark elektronisk strålning eller instabila belysningsförhållanden.
- Enheter får inte monteras på en plats i näheten av en värmelekta, såsom ett element, en värmeapparat eller annan apparat som genererar värme då detta kan leda till brand.
- Förhindra att värtskinn rinner in i enheten för att undvika skador på den invändiga komponenterna.
- Enheter måste monteras horisontellt eller på en plats som är stabilt plattnat att den inte riskerar att falla ner.
- Enheter måste monteras på en plats med god ventilation och enhetens ventilation får inte blockeras.
- Enheter får inte monteras isär.

19

- Følg alle lokale elektriske sikkerhetsskrifter for å sikre at spennningen er stabil og overholder enhetens krav til strømforsyning.
- Enheter skal ikke transporteres, brukes og lagres i henhold til de angitte kravene til luftfuktighet og temperatur. Se relevante tekniske spesifikasjoner for den aktuelle enheten for å finne spesifikasjonene.
- Passer ikke enheten et sted der den utsettes for fukt, stev, ekstrem varme eller kulde, sterk elektromagnetisk strålning eller usikre belysningsforhånd.
- Før unnpakkingen må enheten ikke plasseres i nært tilknytning med en varmekilde, f.eks. radiator, panelovn, fyrtelle eller andre apparater som avgir varme.
- Før enheten monteres må den ikke plasseres i nærheten av en varmekilde, f.eks. radiator, panelovn, fyrtelle osv.
- Monter enheten horisontalt eller installér den på et stabilt underlag for å forhindre at den faller.
- Monter enheten med god ventilasjon, og unngå at boksekkens ventilasjonsprångene.
- Enheter må ikke demonteres.
- Enheter må ikke utsettes for kraftige fysiske påkjenninger, vibrasjoner eller vann under transport, lagring eller installasjon. All emballasjon må brukes under transport.

Batteri

Denne batteri er ikke tilpasset å laste opp ved hjelpe av en batteriexplosionsfri skifte. Det er ikke tilpasset å laste opp ved hjelpe av en batteriexplosionsfri skifte.

ADVARSEL

- Eksplosjonsfare hvis batteriet ikke blir skiftet ut på riktig måte.
- Bruk kun et identisk batteri eller et annet Imou-utøftet batteri som erstattning.
- Kast brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser eller batteriproducentens instruksjoner.

Magar

Fontos öntvétek és figyelmezetések

A fontos öntvétekkel szembeni védelemről, a veszélyekről, a károk megelőzéséről, az eszköz használata elől valóval elválasztásról, a használata során tartsa be, és örizze meg jó tövönben hivatalos címzésű.

Biztonsági utasítások

Az Utmutatóban az alábbi meghatározott jelentések bírókat kategorizálják figyelmezetések meg.

| Figyelmezetés | Jelentés |
|--------------------|---|
| VESZÉLY | Nagy potenciális veszélyezet jelzéssel, amely, ha nem kerül el, halált vagy súlyos sérelmet okoz. |
| FIGYELEM | Közepes vagy kis potenciális veszélyezet jelzéssel, amely, ha nem kerül el, enyhé vagy merekkel szerlőt okozhat. |
| ADVARSEL | Olyan potenciális kockázatot jelzéssel, amely, ha nem kerül el, vagyoni kárt, adatvesztést, alacsonyabb teljesítményt vagy kiszámíthatatlan edzémettől okozhat. |
| TIPP | Olyan módszerrel, biztosítva, amelyek segítenek megoldani a problémát. |
| MEGJEZYÉSEK | További információkat biztosít a szöveg kiemelésével és kiegészítésekkel. |

Biztonsági követelmények

- Fel folge alle lokale elektriske sikkerhetsskrifter for at säkerställa att spänningen är stabil och överholder krav till strömförsumplning.
- Enheter får endast transporteras, användas och förvaras enligt de tillämpliga förutsättningarna för temperatur och luftfuktighet. Se enhetens tekniska specifikationer för specifik arbetstemperatur och luftfuktighet.
- Enheter får inte placeras på en plats som är utsett för fukt, damm, extrem värme eller kyla, stark elektronisk strålning eller instabila belysningsförhållanden.
- Enheter får inte monteras på en plats i näheten av en värmelekta, såsom ett element, en värmeapparat eller annan apparat som genererar värme då detta kan leda till brand.
- Förhindra att värtskinn rinner in i enheten för att undvika skador på den invändiga komponenterna.
- Enheter måste monteras horisontellt eller på en plats som är stabilt plattnat att den inte riskerar att falla ner.
- Enheter måste monteras på en plats med god ventilation och enhetens ventilation får inte blockeras.
- Enheter får inte monteras isär.

20

Batteri

Denne batteri er ikke tilpasset å laste opp ved hjelpe av en batteriexplosionsfri skifte. Det er ikke tilpasset å laste opp ved hjelpe av en batteriexplosionsfri skifte.

ADVARSEL

- Eksplosjonsfare hvis batteriet ikke blir skiftet ut på riktig måte.
- Bruk kun et identisk batteri eller et annet Imou-utøftet batteri som erstattning.
- Kast brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser eller batteriproducentens instruksjoner.

Magar

Fontos öntvétek és figyelmezetések

A fontos öntvétekkel