

每套472X8.5cm
100g厚料紙
雙層-1等, 雙面印刷

<p>LISEN</p>  <p>40W WIRELESS CHARGING DESIGNER STAND</p> <p>SUPPORT@LISEN.COM</p> 	<p>ACCESSORY LIST</p> 	<p>STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS</p> <p>3-IN-1</p> 	<p>COMPATIBILITY</p> <p>FOR MAGGATE PHONE</p>  <p>FOR MAGGATE CASE</p> 	<p>LAYOUT</p> 	<p>PRODUCT OVERVIEW</p> 	<p>ALIGNMENT</p> 	<p>EXTENSION COMPATIBLE</p> <p>TWO APPROACHES</p> <p>WIRELESS CASE</p>  <p>Detach the Protective Cover</p>  <p>Restart</p>	<p>PROBLEMS TO SOLVE</p> <p>12. CAN RESULT IN</p>  <p>13. CAN RESULT IN</p> 	<p>PROBLEMS TO SOLVE</p> <p>14. CAN RESULT IN</p> 	<p>CABLE COMPATIBILITY</p> <p>15. CAN RESULT IN</p> 	<p>NOTES</p> 	<p>EN</p> <p>1. Read this manual carefully before using the product to avoid any damage to the product or your safety.</p> <p>2. Do not use the product near water, swimming pools, or other liquid sources.</p> <p>3. Do not use the product on a surface that is not flat and stable.</p> <p>4. Do not use the product on a surface that is too hot or too cold.</p> <p>5. Do not use the product on a surface that is too soft or too hard.</p> <p>6. Do not use the product on a surface that is too rough or too smooth.</p> <p>7. Do not use the product on a surface that is too dark or too light.</p> <p>8. Do not use the product on a surface that is too noisy or too quiet.</p> <p>9. Do not use the product on a surface that is too fast or too slow.</p> <p>10. Do not use the product on a surface that is too high or too low.</p> <p>11. Do not use the product on a surface that is too far or too close.</p>	<p>DE</p> <p>1. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig vor dem Gebrauch des Produkts, um Schäden am Produkt oder Ihrer Sicherheit zu vermeiden.</p> <p>2. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, Schwimmbädern oder anderen flüssigen Substanzen.</p> <p>3. Verwenden Sie das Produkt nicht auf einer unebenen oder un stabilen Oberfläche.</p> <p>4. Verwenden Sie das Produkt nicht auf einer Oberfläche, die zu heiß oder zu kalt ist.</p> <p>5. Verwenden Sie das Produkt nicht auf einer Oberfläche, die zu weich oder zu hart ist.</p> <p>6. Verwenden Sie das Produkt nicht auf einer Oberfläche, die zu rau oder zu glatt ist.</p> <p>7. Verwenden Sie das Produkt nicht auf einer Oberfläche, die zu dunkel oder zu hell ist.</p> <p>8. Verwenden Sie das Produkt nicht auf einer Oberfläche, die zu laut oder zu leise ist.</p> <p>9. Verwenden Sie das Produkt nicht auf einer Oberfläche, die zu schnell oder zu langsam ist.</p> <p>10. Verwenden Sie das Produkt nicht auf einer Oberfläche, die zu hoch oder zu niedrig ist.</p> <p>11. Verwenden Sie das Produkt nicht auf einer Oberfläche, die zu weit oder zu nah ist.</p>	<p>ES</p> <p>1. Lea este manual con atención antes de utilizar el producto para evitar daños al producto o lesiones personales.</p> <p>2. No utilices el producto cerca del agua, piscinas o cualquier otro líquido.</p> <p>3. No utilices el producto en una superficie que no sea plana y estable.</p> <p>4. No utilices el producto en una superficie que sea demasiado caliente o fría.</p> <p>5. No utilices el producto en una superficie que sea demasiado blanda o dura.</p> <p>6. No utilices el producto en una superficie que sea demasiado rugosa o lisa.</p> <p>7. No utilices el producto en una superficie que sea demasiado oscura o clara.</p> <p>8. No utilices el producto en una superficie que sea demasiado ruidosa o silenciosa.</p> <p>9. No utilices el producto en una superficie que sea demasiado rápida o lenta.</p> <p>10. No utilices el producto en una superficie que sea demasiado alta o baja.</p> <p>11. No utilices el producto en una superficie que sea demasiado lejos o cerca.</p>	<p>FR</p> <p>1. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit afin d'éviter tout dommage au produit ou toute blessure.</p> <p>2. N'utilisez pas le produit près de l'eau, des piscines ou de tout autre liquide.</p> <p>3. N'utilisez pas le produit sur une surface non plane et non stable.</p> <p>4. N'utilisez pas le produit sur une surface trop chaude ou trop froide.</p> <p>5. N'utilisez pas le produit sur une surface trop molle ou trop dure.</p> <p>6. N'utilisez pas le produit sur une surface trop rugueuse ou trop lisse.</p> <p>7. N'utilisez pas le produit sur une surface trop sombre ou trop claire.</p> <p>8. N'utilisez pas le produit sur une surface trop bruyante ou trop silencieuse.</p> <p>9. N'utilisez pas le produit sur une surface trop rapide ou trop lente.</p> <p>10. N'utilisez pas le produit sur une surface trop haute ou trop basse.</p> <p>11. N'utilisez pas le produit sur une surface trop éloignée ou trop proche.</p>	<p>IT</p> <p>1. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per evitare danni al prodotto o lesioni.</p> <p>2. Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua, alle piscine o ad altre fonti liquide.</p> <p>3. Non utilizzare il prodotto su una superficie non piana e non stabile.</p> <p>4. Non utilizzare il prodotto su una superficie troppo calda o troppo fredda.</p> <p>5. Non utilizzare il prodotto su una superficie troppo morbida o troppo dura.</p> <p>6. Non utilizzare il prodotto su una superficie troppo ruvida o troppo liscia.</p> <p>7. Non utilizzare il prodotto su una superficie troppo scura o troppo chiara.</p> <p>8. Non utilizzare il prodotto su una superficie troppo rumorosa o troppo silenziosa.</p> <p>9. Non utilizzare il prodotto su una superficie troppo veloce o troppo lenta.</p> <p>10. Non utilizzare il prodotto su una superficie troppo alta o troppo bassa.</p> <p>11. Non utilizzare il prodotto su una superficie troppo lontana o troppo vicina.</p>	<p>PT</p> <p>1. Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto para evitar danos ao produto ou lesões.</p> <p>2. Não utilize o produto perto da água, piscinas ou qualquer outra fonte líquida.</p> <p>3. Não utilize o produto em uma superfície não plana e não estável.</p> <p>4. Não utilize o produto em uma superfície muito quente ou muito fria.</p> <p>5. Não utilize o produto em uma superfície muito macia ou muito dura.</p> <p>6. Não utilize o produto em uma superfície muito áspera ou muito lisa.</p> <p>7. Não utilize o produto em uma superfície muito escura ou muito clara.</p> <p>8. Não utilize o produto em uma superfície muito ruidosa ou muito silenciosa.</p> <p>9. Não utilize o produto em uma superfície muito rápida ou muito lenta.</p> <p>10. Não utilize o produto em uma superfície muito alta ou muito baixa.</p> <p>11. Não utilize o produto em uma superfície muito longe ou muito perto.</p>	<p>RU</p> <p>1. Внимательно прочтите это руководство перед использованием продукта, чтобы избежать повреждения продукта или травм.</p> <p>2. Не используйте продукт вблизи воды, бассейнов или любых других жидкостей.</p> <p>3. Не используйте продукт на неровной или нестабильной поверхности.</p> <p>4. Не используйте продукт на слишком горячей или холодной поверхности.</p> <p>5. Не используйте продукт на слишком мягкой или жесткой поверхности.</p> <p>6. Не используйте продукт на слишком шероховатой или гладкой поверхности.</p> <p>7. Не используйте продукт на слишком темной или светлой поверхности.</p> <p>8. Не используйте продукт на слишком шумной или тихой поверхности.</p> <p>9. Не используйте продукт на слишком быстрой или медленной поверхности.</p> <p>10. Не используйте продукт на слишком высокой или низкой поверхности.</p> <p>11. Не используйте продукт на слишком далекой или близкой поверхности.</p>	<p>FCC Warning</p> <p>This device complies with the FCC Part 15 Class B digital device limits, which provide for protection against interference with other licensed devices. This device has been tested and found to comply with the limits. However, there is no guarantee that interference will not occur in all installations. If you experience interference, you may need to reorient or relocate the receiving antenna. You may also need to increase the minimum distance between the device and the receiver.</p>	<p>FCC Warning</p> <p>This device complies with the FCC Part 15 Class B digital device limits, which provide for protection against interference with other licensed devices. This device has been tested and found to comply with the limits. However, there is no guarantee that interference will not occur in all installations. If you experience interference, you may need to reorient or relocate the receiving antenna. You may also need to increase the minimum distance between the device and the receiver.</p>	<p>LISEN</p>  <p>Experience Innovation for work & travel</p>
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	--	---	--	--	---	--	---	---	---	--