



## Terra AC

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

(for North America, Model # Terra AC Wx-P8-xxxxx)

### **Please Read First**

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**WARNING:** When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following.

1. Read all the instructions before using this product.
2. This device should be supervised when used around children.
3. Do not put fingers into the electric vehicle connector.
4. Do not use this product if the flexible power cord or EV cable is frayed, has broken insulation, or any other signs of damage.
5. Do not use this product if the enclosure or the EV connector is broken, cracked, open, or shows any other indication of damage.
6. For AC power input wiring installation instruction, see Terra AC Installation Manual, section 7.3.2.
7. For AC power input terminal block connector screw torque requirements, see Terra AC Installation Manual, section 11.6.
8. An insulated grounding conductor that is identical in size, insulation material, and thickness to the grounded and ungrounded branch-circuit supply conductors, except that it is green with or without one or more yellow stripes, shall be installed as part of the branch circuit that supplies the device or system.
9. The grounding conductor described in item 8 shall be grounded to earth at the service equipment or, when supplied by a separately derived system, at the supply transformer.

**CAUTION:** To reduce the risk of fire, connect only to a circuit provided with 40 amperes maximum branch circuit overcurrent protection in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**



---

## **FCC Compliance Statement**

**CAUTION:** changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **Industry Canada Compliance Statement**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## **RF exposure statement**

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

## **Manufacturer and contact information**

Manufacturer: ABB EV Infrastructure  
George Hintzenweg 81,  
3068 AX, Rotterdam,  
The Netherlands

Contact: The local representative of the manufacturer can give you support on the EVSE.  
You can find the contact data here: <https://new.abb.com/>



# Terra AC

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

(for North America, Model # Terra AC Wx-P8-xxxxx)

### Please Read First

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

#### INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**WARNING:** When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following.

**AVERTISSEMENT** - Des mesures de précautions de base devraient être utilisées avec tous les produits électriques, y compris les mesures indiquées ici.

**ADVERTENCIA** - Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas, incluyendo las siguientes.

1. Read all the instructions before using this product.  
**Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.**  
**Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.**
2. This device should be supervised when used around children.  
**Ce dispositif ne devrait pas être laissé sans surveillance s'il est utilisé près d'enfants.**  
**Este dispositivo debe supervisarse cuando se utiliza alrededor de los niños.**
3. Do not put fingers into the electric vehicle connector.  
**Ne pas mettre les doigts dans la prise du véhicule électrique.**  
**No ponga los dedos en el conector del vehículo eléctrico.**
4. Do not use this product if the flexible power cord or EV cable is frayed, has broken insulation, or any other signs of damage.  
**Ne pas utiliser ce produit si le cordon souple ou le câble VE est effiloché, si l'isolant est endommagé, ou s'il présente tout autre signe d'endommagement.**  
**No utilice este producto si el cordón flexible de alimentación o cable del VE está desgastado, tiene roto el aislamiento, o cualquier otro signo de daño.**
5. Do not use this product if the enclosure or the EV connector is broken, cracked, open, or shows any other indication of damage.  
**Ne pas utiliser ce produit si le boîtier ou la prise EV est endommagé, fissuré, ouvert, ou s'il présente tout autre signe d'endommagement.**



No utilice este producto si el envoltente o el conector del VE están rotos, con agrietamiento, abiertos o muestran indicios de daños.

6. For AC power input wiring installation instruction, see Terra AC Installation Manual, section 7.3.2.
7. For AC power input terminal block connector screw torque requirements, see Terra AC Installation Manual, section 11.6.
8. An insulated grounding conductor that is identical in size, insulation material, and thickness to the grounded and ungrounded branch-circuit supply conductors, except that it is green with or without one or more yellow stripes, shall be installed as part of the branch circuit that supplies the device or system.
9. The grounding conductor described in item 8 shall be grounded to earth at the service equipment or, when supplied by a separately derived system, at the supply transformer.

**CAUTION:** To reduce the risk of fire, connect only to a circuit provided with 40 amperes maximum branch circuit overcurrent protection in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

**ATTENTION** Pour réduire le risque d'incendie, raccorder uniquement à un circuit doté d'un dispositif de protection contre les surintensités de la dérivation d'au plus 40 ampères, conformément à National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

**PRECAUCIÓN** Para reducir el riesgo de incendio, conectar únicamente a un circuito que se proporcione con protección contra sobrecorriente del circuito derivado con 40 A máximo de acuerdo con National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**  
**CONSERVER CES INSTRUCTIONS**  
**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## FCC Compliance Statement

### Déclaration de la Federal Communications Commission (FCC)

#### Declaración de conformidad con la FCC

**CAUTION:** changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**ATTENTION:** Tout changement ou modification non expressément autorisée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'opérer l'équipement.

**PRECAUCIÓN:** Los cambios o las modificaciones no autorizados de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento podrían suponer una infracción de la autoridad del usuario para operar el equipo.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

**Note:** Cet équipement a été testé et reconnu comme étant conforme aux limites imposées à un dispositif numérique de classe B, suivant la section 15 du Règlement du FCC. Ces limites sont conçues afin d'offrir une protection raisonnable contre tout brouillage préjudiciable pour toute installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Il n'y a cependant aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans un établissement particulier. En cas de brouillage préjudiciable sur une réception radio ou télévision causé par cet équipement, ce qui peut se produire en éteignant et allumant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ce brouillage à l'aide d'une ou de plusieurs mesures parmi les suivantes:

**Nota:** Este dispositivo se ha ensayado y cumple los límites para un dispositivo digital de clase B conforme a la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están concebidos para proporcionar una protección razonable frente a a interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorient or relocate the receiving antenna.  
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.  
Reoriente o reubique la atena receptora.



- Increase the separation between the equipment and receiver.  
Éloigner l'équipement du récepteur.  
Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
Brancher l'équipement à une prise autre que celle du circuit auquel le récepteur est relié.  
Conecte el equipo a una salida en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
S'adresser au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.  
Consulte con un técnico de radio/TV experto para obtener ayuda.

**Industry Canada Compliance Statement**  
**Déclaration de conformité d'Industrie Canada**  
**Declaración de cumplimiento de Industry Canada**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

Este dispositivo contiene transmisores / receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

1. This device may not cause interference.  
L'appareil ne doit pas produire de brouillage.  
puede que este aparato no cause interferencia.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.  
L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.  
debe aceptar cualquier interferencia, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del aparato.

**RF exposure statement**  
**Déclaration d'exposition aux RF**

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.



Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement du CI établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

### **Manufacturer and contact information**

Manufacturer: ABB EV Infrastructure  
George Hintzenweg 81,  
3068 AX, Rotterdam,  
The Netherlands

Contact: The local representative of the manufacturer can give you support on the EVSE.  
You can find the contact data here: <https://new.abb.com/>