




# BABY MONITOR




# TABLE OF CONTENTS

English	02
Deutsch	16
Español	27
Français	38
Italiano	49


WHAT'S INCLUDED	03
PRODUCT OVERVIEW	04
SETTING UP THE SYSTEM	06
CONNECTING THE CAMERA TO YOUR PHONE (OPTIONAL)	11
CUSTOMER SERVICE	12
SAFETY STATEMENT	13

# WHAT'S INCLUDED





# PRODUCT OVERVIEW

## Baby Camera



\*Note: Rotate the camera upwards to reveal the SD card slot


## Baby Monitor



- ① Screen
- ② Indicator light
- ③ Volume control
- ④ Zoom in/out control
- ⑤ Menu/OK button
- ⑥ Navigation buttons
- ⑦ Return button
- ⑧ Microphone
- ⑨ Talk button
- ⑩ Speaker
- ⑪ Power button
- ⑫ SD card slot
- ⑬ Antenna
- ⑭ Power port
- ⑮ Support stand

# SETTING UP THE SYSTEM

## Fully Charge the Monitor before Use




1. Use the Type C cable of the baby monitor to connect the power adapter.
2. Plug the power adapter into a power outlet.
3. Connect the other end of the baby monitor's Type C power cable to the Type C port on the monitor for charging.

### Indicator Light

- Charging: Blue
- Fully charged: Green


## Camera Installation



**Turn On the Monitor:** Press and hold the power button for 3 seconds.

**Turn Off the Screen(Sleep Mode):** Press the power button once.

**Turn Off the Monitor:** Press and hold the power button for 3 seconds.



1. Attach the Thermometer/Hygrometer to the end of the baby camera's power port.
2. Attach the Type C power cable of the baby camera to the other end of the Thermometer/Hygrometer.
3. Connect the other end of Type C power cable to the power adapter (5V 2A) then connect the power adapter to a power outlet.


## Understand the Indicator Light

	<b>Solid Blue:</b> Power on and working properly
	<b>Solid Red:</b> System is initializing or rebooting
	<b>Flashing Blue:</b> Disconnected from the monitor
	<b>Flashing Red:</b> Pairing Mode, ready for setup
	<b>Flashing blue and red alternately:</b> Firmware upgrade in progress

## Mounting the Camera (On the Wall Mount)

To mount the Baby Camera on the wall, follow the steps below:


Place the locating sticker against the wall and then mark the screw position at which drilling will be required.



Drill holes with a 6mm drill bit.

Align the holes on the mounting plate with those in the wall. Insert the anchors into the holes; anchors are necessary for walls that are made out of hard materials such as concrete, brick, or stucco. Fix the screws to fasten the mounting plate to the wall.

Align the grooves with the mounting plate and rotate the camera clockwise until it clicks into place.



# CONNECTING THE CAMERA TO YOUR PHONE (OPTIONAL)

Download the WUUK app from the App Store (iOS devices) or Google Play Store (Android devices).



**Register an account if there is no existing account.**

Go to the app homepage. Tap Add Device, and add the WUUK Baby Monitor to your WUUK app.



Follow the on-screen instructions to complete the setup.

# CUSTOMER SERVICE

For troubleshooting, check the WUUK app > Account > Help Center for more reference and live chat with Customer Support agents if needed.

**Warranty:** 12-month Limited Warranty

**Call Us:** United States +1 (415) 881-5715

**Email Us:** [hello@wuuklabs.com](mailto:hello@wuuklabs.com)

WUUK Labs Corp. All rights reserved.

WUUK and WUUK Logo are trademarks of WUUK Labs Corp., registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

# SAFETY STATEMENT

## FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Operation is subject to the following two conditions:

<1> This device may not cause harmful interference, and

<2> This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Declaration of Conformity

- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.
- It is recommended to charge the device in an environment with a temperature that ranges from 5°C~25°C.
- Please ensure to use only the charger offered by the manufacturer. Using unauthorized charger may cause danger and violate the authorization of the device and the guarantee article.
- This charger is for indoor use only.

## IC RF Statement

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

## INHALTS- VERZEICHNIS

---

WAS ENTHALTEN IST	17
-------------------	----

---

PRODUKTÜBERSICHT	18
------------------	----

---

EINRICHTEN DES SYSTEMS	20
------------------------	----

---

VERBINDEN DER KAMERA MIT IHREM TELEFON (OPTIONAL)	25
---------------------------------------------------	----

---

KUNDENDIENST	26
--------------	----

---

# WAS ENTHALTEN IST



Babykamera



Babyphone



Monitor Typ-C  
Stromkabel (1,5 m)



Kamera Typ-C  
Stromkabel (3 m)



Netzteil (5V 2A)\*2



Befestigungsschraubenpaket



Benutzerhandbuch




Montageplatte




Thermometer  
/Hygrometer

# PRODUKTÜBERSICHT

## Babykamera





- 1 Kontrollleuchte
- 2 Kameraobjektiv
- 3 Mikrofon
- 4 SD-Kartensteckplatz



- 5 Lautsprecher
- 6 SYNC-Taste
- 7 Stromanschluss

\*Hinweis: Drehen Sie die Kamera nach oben, um den SD-Kartensteckplatz freizulegen


## Babyphone



- 1 Bildschirm
- 2 Kontrollleuchte
- 3 Lautstärkeregelung
- 4 Steuerung zum Vergrößern/Verkleinern
- 5 Menü/OK-Taste
- 6 Navigationstasten
- 7 Zurück-Taste
- 8 Mikrofon
- 9 Sprechtaste
- 10 Lautsprecher
- 11 Power-Taste
- 12 SD-Kartensteckplatz
- 13 Antenne
- 14 Stromanschluss
- 15 Stütze

## EINRICHTEN DES SYSTEMS

Laden Sie den Monitor vor der Verwendung vollständig auf




1. Verwenden Sie das Typ-C-Kabel des Babyphones, um das Netzteil anzuschließen.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
3. Schließen Sie das andere Ende des Typ-C-Stromkabels des Babyphones zum Aufladen an den Typ-C-Anschluss des Babyphones an.

Kontrollleuchte

● Aufladen: Blau

● Vollständig aufgeladen: Grün


## Kamerainstallation



**Schalten Sie den Monitor ein:** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

**Bildschirm ausschalten (Schlafmodus):** Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste.

**Schalten Sie den Monitor aus:** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.



1. Befestigen Sie das Thermometer/Hygrometer am Ende des Stromanschlusses der Babykamera.
2. Befestigen Sie das Typ-C-Stromkabel der Babykamera am anderen Ende des Thermometers/Hygrometers.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Typ-C-Stromkabels mit dem Netzteil (5 V, 2 A) und schließen Sie dann das Netzteil an eine Steckdose an.

## Verstehen Sie die Kontrollleuchte

●	<b>Dauerhaft Blau:</b> Eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß
●	<b>Dauerhaft Rot:</b> Das System wird initialisiert oder neu gestartet
●	<b>Blau Blinkend:</b> Vom Monitor getrennt
●	<b>Rot Blinkend:</b> Kopplungsmodus, bereit für die Einrichtung
● ●	<b>Blinkt Abwechselnd blau und rot:</b> Firmware-Aktualisierung läuft

## Montage der Kamera (an der Wandhalterung)



Um die Babykamera an der Wand zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

Platzieren Sie den Positionierungsaufkleber an der Wand und markieren Sie dann die Schraubenposition, an der gebohrt werden muss.

Bohren Sie Löcher mit einem 6-mm-Bohrer.

Richten Sie die Löcher der Montageplatte an denen in der Wand aus. Setzen Sie die Anker in die Löcher ein; Anker sind für Wände erforderlich, die aus harten Materialien wie Beton, Ziegel oder Stuck bestehen. Befestigen Sie die Schrauben, um die Montageplatte an der Wand zu befestigen.

Richten Sie die Rillen an der Montageplatte aus und drehen Sie die Kamera im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.



# VERBINDELN DER KAMERA MIT IHREM TELEFON (OPTIONAL)

Laden Sie die WUUK-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play Store (Android-Geräte) herunter.



Registrieren Sie ein Konto, falls noch kein Konto vorhanden ist.

Gehen Sie zur App-Homepage. Klicken Sie auf Gerät Hinzufügen und fügen Sie die WUUK Baby Monitor hinzu zu Ihrer WUUK-App.



Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

## KUNDENDIENST

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der WUUK-App > Konto > Hilfezentrum und bei Bedarf im Live-Chat mit Kundendienstmitarbeitern.

**Garantie:** 12 Monate eingeschränkte Garantie

**Rufen Sie uns an:** USA +1 (415) 881-5715

**Senden Sie uns eine E-Mail:** hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. Alle Rechte vorbehalten.

WUUK und das WUUK-Logo sind Marken von WUUK Labs Corp., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

# TABLA DE CONTENIDOS

QUÉ INCLUYE	28
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	29
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	31
CONECTAR LA CÁMARA A SU TELÉFONO (OPCIONAL)	36
SERVICIO AL CLIENTE	37

# QUÉ INCLUYE



Cámara para bebé



Monitor para bebé



Monitor Tipo-C  
Cable de alimentación (1,5 m)



Cámara Tipo-C  
Cable de  
alimentación (3M)



Adaptador de  
corriente (5V 2A)\*2



Paquete de  
tornillos de montaje



Manual de usuario




Placa de montaje




Termómetro  
/Higrómetro

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## Cámara para bebé





- ① Luz indicadora
- ② Lente de la cámara
- ③ Micrófono
- ④ Ranura para tarjeta SD
- ⑤ Altavoz
- ⑥ Botón SYNC
- ⑦ Puerto de alimentación



\*Nota: Gire la cámara hacia arriba para revelar la ranura para tarjeta SD.


## Monitor para bebé



- ① Pantalla
- ② Luz indicadora
- ③ Control del volumen
- ④ Control de acercamiento y alejamiento
- ⑤ Botón Menú/Aceptar
- ⑥ Botones de navegación
- ⑦ Botón de retorno
- ⑧ Micrófono
- ⑨ Botón Hablar
- ⑩ Altavoz
- ⑪ Botón de encendido
- ⑫ Ranura para tarjeta SD
- ⑬ Antena
- ⑭ Puerto de alimentación
- ⑮ Soporte

# CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA


Cargue completamente el monitor antes de usarlo



1. Utilice el Tipo-C cable de alimentación del monitor para bebé para conectar el adaptador de corriente.
2. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.
3. Conecte el otro extremo del Tipo C cable del monitor para bebé al puerto Tipo C del monitor para cargarlo.

Luz indicadora

- |               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| ● Carga: Azul | ● Completamente cargado: Verde |
|---------------|--------------------------------|




**Encienda el monitor:** Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

**Apague la pantalla (modo de suspensión):** Presione el botón de encendido una vez.

**Apague el monitor:** Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

## Instalación de cámara



1. Conecte el termómetro/higrómetro al extremo del puerto de alimentación de la cámara para bebé.
2. Conecte el Tipo C cable de la cámara para bebé al otro extremo del termómetro/higrómetro.
3. Conecte el otro extremo del Tipo C cable al adaptador de corriente (5 V 2 A) y luego conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.

## Comprender la luz indicadora

<span style="color: blue;">●</span>	<b>Azul Sólido:</b> Encendido y funcionando correctamente
<span style="color: red;">●</span>	<b>Rojo Sólido:</b> El sistema se está inicializando o reiniciando
<span style="color: blue;">●</span>	<b>Azul Intermitente:</b> Desconectado del monitor
<span style="color: red;">●</span>	<b>Rojo Intermitente:</b> Modo de emparejamiento, listo para configurar
<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: red;">●</span>	<b>Parpadeo en azul y rojo alternativamente:</b> Actualización de firmware en curso

## Montaje de la cámara (en el soporte de pared)



Para montar la cámara para bebé en la pared, siga los pasos a continuación:

Coloque la etiqueta de ubicación contra la pared y luego marque la posición del tornillo en la que será necesario perforar.

Haga agujeros con una broca de 6 mm.

Alinee los orificios de la placa de montaje con los de la pared. Inserte los anclajes en los agujeros; Los anclajes son necesarios para paredes hechas de materiales duros como hormigón, ladrillo o estuco. Fije los tornillos para fijar la placa de montaje a la pared.

Alinee las ranuras con la placa de montaje y gire la cámara en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar.



## CONECTAR LA CÁMARA A SU TELÉFONO (OPCIONAL)

Descargue la aplicación WUUK de App Store (dispositivos iOS) o Google Play Store (dispositivos Android).



Registre una cuenta si no hay una cuenta existente.

Vaya a la página de inicio de la aplicación. Tocar Add A Device y agregue WUUK Baby Monitor a su aplicación WUUK.



Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración

# SERVICIO AL CLIENTE

Para solucionar problemas, consulte la aplicación WUUK > Account > Help Centre para obtener más referencias y chatear en vivo con los agentes de atención al cliente si es necesario.

**Garantía:** Garantía limitada de 12 meses

**Llámenos:** USA +1 (415) 881-5715

**Envíenos un correo electrónico:** hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. Todos los derechos reservados.

WUUK y el logotipo de WUUK son marcas comerciales de WUUK Labs Corp., registradas en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

# TABLE DES MATIÈRES


CE QUI EST INCLUS	39
APERÇU DU PRODUIT	40
CONFIGURATION DU SYSTÈME	42
CONNEXION DE LA CAMÉRA À VOTRE TÉLÉPHONE (OPTIONNEL)	47
SERVICE CLIENTS	48

# CE QUI EST INCLUS




# APERÇU DU PRODUIT

## Caméra bébé




\*Remarque : Faites pivoter la caméra vers le haut pour révéler la fente pour carte SD

## Moniteur bébé




- ① Écran
- ② Indicateur lumineux
- ③ Contrôle du volume
- ④ Contrôle du zoom avant/arrière
- ⑤ Bouton Menu/OK
- ⑥ Boutons de navigation
- ⑦ Bouton Retour
- ⑧ Microphone
- ⑨ Bouton Parler
- ⑩ Intervenant
- ⑪ Bouton d'alimentation
- ⑫ Fente pour carte SD
- ⑬ Antenne
- ⑭ Port d'alimentation
- ⑮ Support de soutien



# CONFIGURATION DU SYSTÈME

**Chargez complètement le moniteur avant utilisation**




1. Utilisez le type-C câble d'alimentation du moniteur pour connecter l'adaptateur secteur.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.
3. Connectez l'autre extrémité du type-C câble d'alimentation du moniteur bébé au port de type C du moniteur pour le chargement.

### Indicateur lumineux

- Chargement : Bleu
- Complètement chargé : Vert


## Installation de la caméra



**Allumez le moniteur :** Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant trois secondes.

**Éteignez l'écran (mode veille) :** Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

**Éteignez le moniteur :** Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant trois secondes.



1. Fixez le thermomètre/hygromètre à l'extrémité du port d'alimentation de la caméra bébé.
2. Fixez le Type-C câble d'alimentation de la caméra bébé à l'autre extrémité du thermomètre/hygromètre.
3. Connectez l'autre extrémité du Type C câble d'alimentation à l'adaptateur secteur (5 V 2 A), puis connectez l'adaptateur secteur à une prise de courant.

## Comprendre l'indicateur lumineux

●	<b>Bleu Solide:</b> S'allume et fonctionne correctement
●	<b>Rouge Solide:</b> Le système est en cours d'initialisation ou de redémarrage
●	<b>Bleu Clignotant:</b> Déconnecté du moniteur
●	<b>Rouge Clignotant:</b> Mode de couplage, prêt pour la configuration
● ●	<b>Bleu et rouge clignotant alternativement:</b> Mise à jour du micrologiciel en cours

## Montage de la caméra (sur le support mural)



Pour fixer la caméra bébé au mur, suivez les étapes ci-dessous:

Placez l'autocollant de localisation contre le mur, puis marquez la position de la vis à laquelle le perçage sera nécessaire.

Percez des trous avec un foret de 6 mm.

Alignez les trous de la plaque de montage avec ceux du mur. Insérez les ancrages dans les trous ; des ancrages sont nécessaires pour les murs fabriqués à partir de matériaux durs tels que le béton, la brique ou le stuc. Fixez les vis pour fixer la plaque de montage au mur.

Alignez les rainures avec la plaque de montage et faites pivoter la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



# CONNEXION DE LA CAMÉRA À VOTRE TÉLÉPHONE (OPTIONNEL)

Téléchargez l'application WUUK depuis l'App Store (pour les appareils iOS) ou Google Play Store (pour les appareils Android).



**Enregistrez un compte s'il n'y a pas de compte existant.**

Accédez à la page d'accueil de l'application. Robinet Ajouter un Appareil, et ajouter le WUUK Baby Monitor à votre application WUUK.



Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

## SERVICE CLIENTS

Pour le dépannage, consultez l'application WUUK > Compte > Centre d'Aide pour plus de références et discutez en direct avec les agents du service client si nécessaire.

**Garantie:** Garantie limitée de 12 mois

**Appelez-nous:** USA +1 (415) 881-5715

**Envoyez-nous un e-mail:** hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. Tous droits réservés.

WUUK et le logo WUUK sont des marques commerciales de WUUK Labs Corp., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

# INDICE

COSA È INCLUSO	50
PANORAMICA DEL PRODOTTO	51
PREPARAZIONE DEL SISTEMA	53
COLLEGARE LA FOTOCAMERA AL TUO TELEFONO(OPZIONALE)	58
ASSISTENZA CLIENTI	59

# COSA È INCLUSO



Fotocamera  
per bambini



Baby Monitor



Monitor Tipo-C Cavo  
di alimentazione (1,5 m)



Fotocamera Tipo-C Cavo  
di alimentazione (3M)



Adattatore di  
alimentazione  
(5 V 2 A)\*2



Pacchetto Viti  
di Montaggio



Manuale d'Uso




Piastra di Montaggio




Termometro  
/Igrometro

# PANORAMICA DEL PRODOTTO

## Fotocamera per bambini





- 1 Indicatore luminoso
- 2 Obiettivo della fotocamera
- 3 Microfono
- 4 Slot per scheda SD
- 5 Altoparlante
- 6 Pulsante SYNC
- 7 Porta di alimentazione



\*Nota: Ruotare la fotocamera verso l'alto per rivelare lo slot della scheda SD


## Baby Monitor



- 1 Schermo
- 2 Indicatore luminoso
- 3 Controllo del volume
- 4 Controllo zoom avanti/indietro
- 5 Pulsante Menu/OK
- 6 Pulsanti di navigazione
- 7 Pulsante Ritorno
- 8 Microfono
- 9 Pulsante Parla
- 10 Altoparlante
- 11 Pulsante di accensione
- 12 Slot per scheda SD
- 13 Antenna
- 14 Porta di alimentazione
- 15 Supporto di sostegno

# PREPARAZIONE DEL SISTEMA


**Caricare completamente il monitor prima dell'uso**



1. Utilizzare il Tipo-C cavo del baby monitor per collegare l'alimentatore.
2. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente.
3. Collegare l'altra estremità del Tipo-C cavo del baby monitor alla porta di tipo C del monitor per la ricarica.

## Indicatore luminoso

- |                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| ● Ricarica: Blu | ● Completamente carico: Verde |
|-----------------|-------------------------------|




**Accendere il monitor:** Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

**Spegnimento dello schermo (modalità sospensione):**  
Premere una volta il pulsante di accensione

**Spegnere il monitor:** Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

## Installazione della fotocamera



1. Collegare il termometro/igrometro all'estremità della porta di alimentazione della fotocamera per bambini.
2. Collegare il Tipo-C cavo di alimentazione della fotocamera per bambini all'altra estremità del termometro /igrometro.
3. Collegare l'altra estremità del Tipo-C cavo di alimentazione all'adattatore di alimentazione (5 V 2 A), quindi collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente.

## Comprendere l'indicatore luminoso

	<b>Blu Fisso:</b> Acceso e funzionante correttamente
	<b>Rosso Fisso:</b> Il sistema si sta inizializzando o si sta riavviando
	<b>Blu Lampeggiante:</b> Disconnesso dal monitor
	<b>Rosso Lampeggiante:</b> Modalità di associazione, pronto per la configurazione
	<b>Blu e rosso lampeggianti alternativamente:</b> Aggiornamento del firmware in corso

## Montaggio della fotocamera (sul supporto a parete)



Per montare la fotocamera per bambini al muro, seguire i passaggi seguenti:

Posizionare l'adesivo di localizzazione contro il muro e quindi segnare la posizione della vite in cui sarà necessaria la foratura.

Praticare i fori con una punta da 6 mm.

Allineare i fori sulla piastra di montaggio con quelli nel muro. Inserire gli ancoraggi nei fori; gli ancoraggi sono necessari per pareti realizzate con materiali duri come cemento, mattoni o stucco. Fissare le viti per fissare la piastra di montaggio alla parete.

Allineare le scanalature con la piastra di montaggio e ruotare la telecamera in senso orario finché non scatta in posizione.



## COLLEGARE LA FOTOCAMERA AL TUO TELEFONO(OPZIONALE)

Scarica l'app WUUK da App Store (dispositivi iOS) o Google Play Store (dispositivi Android).



Registra un account se non esiste un account esistente.

Vai alla home page dell'app. Tocca Add A Device e aggiungi WUUK Baby Monitor alla tua app WUUK.



Segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

# ASSISTENZA CLIENTI

Per la risoluzione dei problemi, controlla l'app WUUK > Account > Help Centre per ulteriori riferimenti e chat dal vivo con gli agenti dell'assistenza clienti, se necessario.

**Garanzia:** 12 mesi di garanzia limitata

**Chiamaci:** USA +1 (415) 881-5715

**Inviaci un'e-mail:** hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. Tutti i diritti riservati.

WUUK e il logo WUUK sono marchi di WUUK Labs Corp., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.