





Camera Porch Light **INSTRUCTION MANUAL**

Learn more or need support?

Visit help.getkuna.com, email us at support@getkuna.com, or call
1-844-905-1914, Mon-Fri 8:00 AM-5:30 PM Pacific Time

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	Mounting bracket with (2) long screws and (2) nuts	1
C	Fixture holding hook	1
D	Fixture screws length indicator	1
E	(2) long and short screws for junction box	4
F	Decorative fixture nuts	2
G	Wire nuts	3

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Risk of fire or electric shock. 120V light installation requires knowledge of luminaires electrical systems. If not qualified, do not attempt to install. Contact a qualified electrician.
- Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.
- No user serviceable parts inside. To avoid electrical shock, do not disassemble product.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Use only on 120V AC, 60 Hz circuits, and with maximum 60W light bulb.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this light fixture.

Your government may regulate the use of security cameras and other recording devices. It is the purchaser's sole responsibility to ensure compliance with all applicable laws and to provide any legally required notices. Check local laws regulating the use of any recording devices and cameras prior to installation.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,

may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced technician for help.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Tools needed:


- Phillips screwdriver
- Step ladder
- Silicone sealant (optional)

INSTALLATION




1

Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing the light. Ensure fixture screws and nuts are inserted into the bracket as shown. Adjust the swivel angle based on your junction box.




2

Tighten middle screws in the bracket so it's firm and doesn't wobble. Fasten bracket to junction box using 2 junction box screws. Choose short or long as needed.




3

Use the screw length indicator to adjust the length of the two long screws. Then, tighten the two nuts.




4

Use the holding hook to suspend the light fixture and free up both hands for wiring. Connect the bottom of the hook (square) to the right screw pole. Hang the top of the hook onto the mounting bracket.




5

Use wire nuts to connect black wires together. Insert both wires all the way into the nut and twist until secure. Then repeat for the white wires and for the ground wires. Wall wire colors may vary. Recommended: Use of a voltage detector to confirm the power is off.




6

Holding light fixture with both hands, align the two fixture long screws into the light fixture screw posts.



7

Mount light fixture to long screws as shown, then install both decorative nuts. Install a light bulb (maximum wattage: 60W). Apply silicone sealant between wall and light fixture (optional). Reconnect power at fuse or circuit breaker after installing the light.



8

Adjust the angle of the camera lens, loosening up the locking ring. Use two fingers and turn it counter-clockwise. Lock it back up by turning the locking ring clockwise. For final adjustment, see the video feed on the phone after downloading the app and setting up WiFi.




WiFi Setup

After installation, on your iOS or Android smartphone, please visit getkuna.com/app to download and install our free Kuna App. Follow in-app instructions to set up your Kuna Camera Porch Light.



Get powered. Get the app.

Welcome
to the next generation in smart security



Your Kuna Camera Porch Light installs in minutes using existing wiring. It's powered by the Kuna app for wireless intelligence.




Activate your light now! Visit getkuna.com/app to download the Kuna app on your Apple or Android mobile device.



Create your account and connect your light.






Camera Porch Light **MANUEL D'INSTRUCTIONS**

En savoir plus ou besoin d'aide?

Visitez help.getkuna.com, envoyez-nous un e-mail

à support@getkuna.com ou appelez le 1-844-905-1914, du lundi
au vendredi de 8h00 à 17h30, heure du Pacifique

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PARTIE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Luminaire	1
B	Support de montage avec cinq vis et deux écrous	1
C	Crochet de suspension du luminaire	1
D	Indicateur de longueur des vis du luminaire	1
E	Vis pour le boîtier de jonction (2 courtes et 2 longues)	4
F	Écrous décoratifs	2
G	Capuchons de connexion	3

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Risque de décharge électrique. L'installation de lampes de 120 V exige une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Ne tentez pas l'installation si vous n'êtes pas qualifié. Faites appel à un électricien qualifié.
- Déconnectez l'alimentation électrique au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.
- Le produit ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Pour éviter toute décharge électrique, ne démontez pas le produit.
- Pour empêcher tout dégât ou abrasion aux fils, n'exposez pas les fils aux bords de feuilles de métal ou à d'autres objets tranchants.
- Ne l'utilisez que sur des circuits de 120 V CA et 60 Hz, et avec une ampoule de 60 W maximum.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce luminaire. Votre gouvernement peut réglementer l'utilisation des caméras de sécurité et des autres appareils d'enregistrement. Il est la seule responsabilité de l'acheteur de s'assurer du respect de toutes les lois applicables et de fournir les avis légalement requis. Vérifiez les lois locales régissant l'utilisation de tous les appareils d'enregistrement et caméras avant l'installation.

REMARQUE Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux


communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes: (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. (2) Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. (3) Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. (4) Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Vérifiez que les pièces figurent bien sur la liste des composants fournis. Si une pièce est endommagée ou manquante, ne tentez pas d'assembler le produit.

Outils nécessaires : tournevis cruciforme, tournevis cruciforme, enduit en silicone (facultatif).


INSTALLATION




Veillez à insérer les vis longues et les écrous du luminaire dans le support comme indiqué. Réglez l'angle d'articulation en fonction de votre boîte de jonction.




Vissez les vis intermédiaires dans le support pour qu'il soit bien stable et ne bouge pas. Fixez le support à la boîte de jonction à l'aide de deux vis de boîte de jonction. Choisissez-les courtes ou longues selon les besoins.



Utilisez un indicateur de longueur de vis pour ajuster la longueur des deux vis longues, puis serrez les deux écrous.




Servez-vous du crochet de suspension pour suspendre le luminaire et libérer vos mains pour le câblage. Connectez le bas du crochet (carré) au poteau de vissage droit, puis suspendez le haut du crochet sur le support de montage.



5


Connectez les fils noirs à l'aide de capuchons de connexion. Insérez entièrement les deux fils dans le capuchon et vissez jusqu'au blocage. Répétez l'opération pour les fils blancs et pour les fils de terre. Les couleurs des fils muraux peuvent différer.

Conseil : utilisez un détecteur de tension pour confirmer que l'alimentation est coupée.




7

Montez le luminaire aux vis longues comme indiqué, puis installez les deux écrous décoratifs. Installez une ampoule (puissance maximale : 60 W). Appliquez un enduit en silicone entre le mur et la lampe (facultatif). Reconnectez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur après avoir installé la lampe.



6

En tenant le luminaire avec les deux mains, alignez les deux vis longues de la lampe dans les poteaux de vis de la lampe.



8

Réglez l'angle de l'objectif de la caméra. Desserrez la bague de verrouillage avec deux doigts en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Avant d'effectuer les derniers réglages, consultez le flux vidéo sur votre appareil après avoir téléchargé l'application et configuré le Wi-Fi.




Configuration Wi-Fi

Après avoir installé la lampe et téléchargé l'application, ouvrez l'application et créez un compte gratuit. Suivez les instructions dans l'application pour configurer votre Kuna Camera Porch Light.



Optimisez votre produit. Téléchargez l'application.

Bienvenue
dans la sécurité intelligente de nouvelle génération!



Votre luminaire Kuna s'installe en quelques minutes à l'aide de votre câblage existant. Il est optimisé par l'application Kuna pour bénéficier de l'intelligence sans fil.




Activez votre luminaire dès maintenant! Consultez le site getkuna.com/app pour télécharger l'application Kuna sur votre appareil mobile Apple ou Android.



Créez votre compte et connectez votre luminaire.






Camera Porch Light

MANUAL DE INSTRUCCIONES

¿Más información o necesita ayuda?

Visite help.getkuna.com, envíenos un correo electrónico a support@getkuna.com o llame al 1-844-905-1914, de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:30 PM, Hora del Pacífico

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Luminaria	1
B	Soporte de montaje con (2) tuercas y (2) tornillos largos	1
C	Libro de luminaria de sujeción	1
D	Tornillos de luminaria de Indicador de longitud	1
E	(2) tornillos largos y cortos para la caja de distribución	4
F	Tuercas decorativas de luminaria	2
G	Tuercas	3

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación de lámparas a 120 V requiere de conocimiento previo sobre los sistemas eléctricos de las luminarias. Si no está calificado, no intente realizar la instalación. Contáctese con un electricista calificado.
- Desconecte la electricidad en el fusible o en el interruptor antes de instalar o realizar labores de mantenimiento.
- El interior no contiene piezas utilizables por el usuario. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el producto.
- Para prevenir abrasión o daño al cableado, no exponer los cables a bordes de láminas de metal u otros objetos afilados.
- Utilice únicamente en circuitos de 60 Hz, 120 V CA y con un foco de 60 W como máximo.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Lea y comprenda todo este manual antes de intentar ensamblar, instalar u operar este artefacto de iluminación.

Su gobierno puede regular el uso de cámaras de seguridad y otros dispositivos de grabación. Es responsabilidad exclusiva del comprador garantizar el cumplimiento de todas las leyes aplicables y proporcionar los avisos legalmente requeridos. Consulte las leyes locales que regulan el uso de cualquier dispositivo de grabación y cámara antes de la instalación.

NOTA Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar


interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado para obtener ayuda.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete. Si hay alguna pieza faltante o dañada, no intente ensamblar el producto.


Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, Escalera de tijera, Sellador de silicón (opcional).

INSTALACIÓN




1

Desconecte la alimentación del fusible o el disyuntor antes de realizar la instalación de la lámpara. Asegúrese de que los tornillos y tuercas de la lámpara se insertaron en el soporte tal como se indica. Ajuste el ángulo giratorio en función de su caja de distribución.




2

Ajuste los tornillos del medio en el soporte para que permanezca estable y no se tambalee. Asegure el soporte en la caja de distribución con los 2 tornillos para caja de distribución. Elija pares cortos o largos según sea necesario.




3

Use el indicador de longitud del tornillo para ajustar la longitud de los dos tornillos largos. Luego, apriete las dos tuercas.




4

Use el gancho de sujeción para suspender la luminaria y tener ambas manos libres para realizar el cableado. Conecte la parte inferior del gancho (cuadrado) al tubo del tornillo derecho. Cuelgue la parte superior del gancho en el soporte de montaje.




5

Utilice conectores de cable para conectar los cables negros. Coloque ambos cables dentro del conector hasta hacer tope y gírelo para asegurarlos. Luego, repita lo mismo con los cables blancos y los cables de tierra. Los colores de los cables de pared pueden variar. Recomendación: utilice un detector de voltaje para confirmar que la alimentación se encuentra apagada.




7

Monte la lámpara a los tornillos largos tal como se indica y luego instale las dos tuercas decorativas. Instale un foco (potencia eléctrica máxima: 60 W). Aplique sellador de silicona entre la pared y la lámpara (opcional). Vuelva a conectar la alimentación del fusible o el disyuntor luego de realizar la instalación de la lámpara.



6

Sostenga la luminaria con ambas manos y nivele los dos tornillos largos de la luminaria en el piquete de tornillo de la lámpara.



8

Ajuste el ángulo del lente de la cámara y afloje el anillo de bloqueo. Use dos dedos y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj. Para volver a ajustarlo gire el anillo de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj. Para un ajuste final, mire las imágenes del vídeo en su teléfono después de descargar la aplicación y configurar el WiFi.


Instalación de WiFi

Después de la instalación, en su iOS o Android, por favor visite getkuna.com/app para descargar e instalar nuestra aplicación gratuita Kuna. Siga las instrucciones de la aplicación para instalar la Kuna Camera Porch Light.



Obtenga electricidad. Obtenga la aplicación.

Bienvenido
a la próxima generación de seguridad inteligente.



La instalación de su Kuna Camera Porch Light solo lleva algunos minutos con el uso de cableado existente. Funciona con la aplicación Kuna para la inteligencia inalámbrica.



¡Active su luz ahora mismo!
Visite getkuna.com/app para descargar la aplicación Kuna en su dispositivo móvil Apple o Android.



Cree una cuenta y conecte su luz.



FCC STATEMENT

KNA-CP02-BK-01

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ce matériel est conforme aux limites de dose d'exposition aux rayonnements, IC RSS-102 énoncée dans un autre environnement. Cette équipement devrait être installé et exploité avec distance minimale de 20 entre le radiateur et votre corps.

Learn more or need support?

Visit help.getkuna.com, email us at support@getkuna.com, or call 1-844-905-1914, Mon-Fri 8:00 AM-5:30 PM Pacific Time