


红色线不需要印刷，为裁切线

封面


封底

正面

背面



**User Manual**




PC420  
Home Security Camera

**Warranty**

30 days return policy and 12 months limited warranty  
Timely customer service via [monitor@govicture.com](mailto:monitor@govicture.com)

**Victure Home App**


Please download the APP by searching Victure Home APP or scanning the QR code below:



**Guide Video**

Visit our Youtube Channel "Victure IPC" for the instructional videos.

**Product Diagram**



① Lens  
② Indicator  
③ Microphone  
④ Power port  
⑤ Reset button  
⑥ Speaker  
⑦ SD card slot

**How to Set Up**

- Download Victure Home App and create an account
- Connect the camera to a power outlet and wait for 15 seconds until red status light flashes
- Connect your phone to 2.4G wifi and login in Victure Home App and click "+" on the front page
- Follow the instruction on the app to finish the steps of connection

**LED Indicator**

Indicator light	Status
Solid red light	The device is powered on and initializing
Flashing red light	The device is ready to connect
Flashing between green and red	Wi-Fi account or password is wrong, please reconnect
Flashing green light	Connection is in progress
Solid green light	The device is working properly

**Geräteeinstellung**

- Laden Sie die Victure Home App herunter und erstellen Sie ein Konto
- Schließen Sie die Kamera an die Steckdose an und warten Sie 15 Sekunden, bis die Statusanzeige rot blinkt
- Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem 2.4 G Netzwerk, wählen Sie sich in Victure Home App ein und klicken Sie auf der Startseite auf "+"
- Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Verbindung abzuschließen

**LED-Anzeige**

Kontrollleuchte	Status
Andauerndes rotes Licht	Das Gerät ist eingeschaltet
Blinkendes rotes Licht	Das Gerät ist bereit, sich zu verbinden
Blink zwischen grün und rot	Wi-Fi-Konto oder Passwort ist falsch, bitte verbinden Sie erneut
Blinkendes Grün Licht	Das Gerät ist verbunden
Andauerndes grünes Licht	Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß

Made in China  
Version 2.2

---

**Come Impostare**

- Scarica l'app Victure Home e crea un account
- Collega la fotocamera a una presa di corrente, attendere all'incirca 15 secondi fino a che la luce di stato rossa lampeggia
- Imposta il router a 2.4G accedi all'app Victure Home e fai clic su "+" nella prima pagina
- Segui le istruzioni sull'app per completare i passaggi dell'installazione

**Indicatore LED**

Indicatori luminosi	Stato
Luce rossa fissa	Il dispositivo è acceso e inizializzato
Luce rossa lampeggiante	Il dispositivo è pronto per la connessione
Lampeggiante verde e rosso	L'account o la password Wi-Fi sono errati, riconnettersi
Luce verde lampeggiante	La connessione è in corso
Luce verde fissa	Il dispositivo funziona correttamente

**Como Instalar**

- Descargue la aplicación Victure Home y cree una cuenta
- Conecte la cámara a una toma de corriente y espere 15 segundos hasta que la luz roja de estado parpadee
- Conecte su teléfono a wifi 2.4G e inicie sesión en la aplicación Victure Home y haga clic en "+" en la página principal
- Siga las instrucciones de la aplicación para finalizar los pasos de conexión

**Indicador LED**

Luz Indicador	Estado
Luz roja fija	El dispositivo está encendido e inicializando
Luz roja parpadeada	El dispositivo está listo para conectarse
El parpadeo entre la luz verde y roja	El Wi-Fi cuenta o la contraseña es incorrecta, vuelva a conectar
Luz verde parpadeada	La conexión está en progreso
Luz verde fija	El dispositivo funciona correctamente

**Comment Installer**

- Téléchargez l'application Victure Home et créez un compte
- Connectez la caméra à une prise de courant et attendez 15 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état rouge clignote
- Connectez votre téléphone au wifi 2.4G et connectez-vous dans l'application Victure Home et cliquez sur "+" sur la page d'accueil
- Suivez les instructions sur l'application pour terminer les étapes de connexion

**Indicateur LED**

Voyant	d'état
Lumière rouge fixe	L'appareil est allumé et en cours de s'initialise
Lumière rouge clignotante	L'appareil est prêt à se connecter
Clignotant entre vert et rouge	Le compte Wi-Fi ou le mot de passe est incorrect, veuillez vous reconnecter
Lumière vert clignotante	La connexion est en cours
Lumière vert fixe	L'appareil fonctionne correctement

**設置方法:**

- Victure Homeアプリをダウンロードし、新しいアカウントを登録します。
- 電源を入れて15秒待ち、赤いランプが点滅するまで待ちます。
- 携帯電話を2.4GHz Wi-Fiに接続し、Victure Homeアプリに登録し、「+」をクリックしてカメラを追加します
- アプリケーション上の説明に従って接続手順を完了します。

**LED ランプ**

ランプ	状態
赤く点灯	カメラは電源を入れて初期化になります
赤く点滅	カメラは接続待ちの状態です
緑く点灯	カメラは正常に作動している
緑く点滅	接続中です
赤信号と緑灯	ネットワークアカウントまたはパスワードが間違っていますので、再接続してください

**QA**

**Q: I can't get the camera connected?**  
A: Here are some tips about connection below.

- make sure the wifi is 2.4G please.
- make the camera 1-3m to the router
- make sure the protective film of the lens is removed
- try to use another phone to connect with it please

It will be much appreciate if you can contact us via [monitor@govicture.com](mailto:monitor@govicture.com) and we will try our best to help you.

**Q: What if the camera can't record video to micro SD card inserted?**  
A: Please format the SD card to FAT32 firstly on computer or do that in the app. Secondly, please make sure your time zone setting in the app is correct and recording time be set to whole day. Then please try to delete and reinstall the app, allow the various permissions requested and set the right region.

It will be much appreciate if you can contact us via [monitor@govicture.com](mailto:monitor@govicture.com) and we will try our best to help you.

**FCC Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
This device may not cause harmful interference.  
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
-Reorient or relocate the receiving antenna.  
-Increase the separation between the equipment and receiver.  
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
**CAUTION:** To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device is to comply with Class B limits.  
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

 <p>猿人创新 Apeman Innovations</p>	<p>本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印。</p>	<p><b>项目信息</b></p>	<p><b>技术要求</b></p>		<p><b>设计审核</b></p>				
	<p>本图纸应与说明，产品状况，产品结构图及有关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师。</p>	<p>立项时间:</p>	<p>4. 装订方式: 先风琴折</p>	<p>1. 设计师:</p>		<p>2. 销售确认:</p>			
	<p>图档中所有尺寸比例为1:1。 公差: L(长)*W(宽): +1/-1mm,H(高): ±1mm</p>	<p>计划时间:</p>	<p>品牌: Victure</p>	<p>5. 表面处理: /</p>		<p>3. 设计主管审核:</p>		<p>4. 项目经理确认:</p>	
		<p>品牌: Victure</p>	<p>型号: PC420</p>						
		<p>类型: 说明书</p>	<p>版本号: V2.2</p>	<p>3. 印刷颜色: 1C印刷</p>		<p>5. 品牌总监审核:</p>		<p>日期</p>	<p>2020/5/11</p>