


编号: Z-PKQG-NB16-F-V1  
 材质: 臻品8mm高品质白纸+双面印刷  
 尺寸: 33 x48mm 折后尺寸110 mm x160mm  
 颜色: ----1号+单墨色印刷



**Avantree**  
For a Better Experience

bluetooth headphones

Model No.8580  
FCC ID:2AVTE-8580

Scan for FAQ

www.avantree.com

User Manual EN  
 Bedienungsanleitung DE  
 Mode d'emploi FR  
 Manuale di Istruzioni IT  
 Manual de Usuario ES

**Product Overview**

- 1) Set headset to PAIRING MODE - From off status, hold [P] for about 5 seconds until LED flashes BLUE and RED alternately. (Note: For first time use, it will enter pairing mode automatically after power on.)
- 2) Activate Bluetooth on your device, search and select "Avantree NB16" to connect. Once connected, LED will flash BLUE twice every 5s, you will hear a voice prompt "Your device is connected".

**Reconnect**

Normally, when turning headset on, it will automatically reconnect to the last paired device. Otherwise, please connect it on the phone manually.

**To add another device**

- 1) Turn off the Bluetooth of first device.
- 2) Repeat steps in Part 2 to add the second device.
- 3) Turn on the Bluetooth of first device, it will automatically reconnect. Otherwise, please connect it on the phone manually.

**Note:** it only works for two mobile devices, such as mobile phones and tablets, not for PC and Bluetooth transmitter.

**Charging**

When the LED flashes red every 10s and you hear a voice prompt "low battery", you should fully recharge the device for about 2 hours. The LED will remain red while charging and turn off when charging is complete.

You can plug it into a USB wall charger (DC 5V / 0.5-2A) or computer USB port that is powered on.

**Clear the headphones pairing history**

Make sure NB16 is powered on. Press and hold [P] and [M] together for about 5s, until LED lights on blue and red simultaneously for about 2s (beeps pink), it will power off transmitter.

**Troubleshooting**

- **No sound with PC**
  - Set Avantree NB16 as the default device or output device on the PC.
  - When using NB16 to make VOIP calls through apps, please set NB16 Hands-Free as Microphone and Speakers device.
- **No sound with Bluetooth transmitter to watching TV?**
  - Check audio source is properly
  - AUX & RCA output on TV – tested by wired headphones
  - OPT output on TV – Set audio format to "PCM/LPCM" or turn off Dolby/DTS
  - Change your TV audio out setting to External speakers / Headset.
  - Ensure Bluetooth transmitter and headphones are connected properly.
- **Headphones do not pair with Bluetooth device**
  - Ensure NB16 is in Pairing mode correctly – LED will flash BLUE and RED alternately.
  - Bluetooth transmitter, please ensure the transmitter is in Pairing mode – refer to its user manual.
  - For Smart phone, tablet and PC
  - Turn the Bluetooth feature off and then on.
  - Delete your Avantree NB16 headphones from the Bluetooth list on your device. Try to pair it again.
  - **Clear the headphones pairing history**

**Specifications:**

- BT version: 5.0
- Profiles supported: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Operational range: up to 10 meters, Class II
- Charge voltage: DC 5V / 0.5-2A
- Charging time: About 2.5 hours
- Play time: up to 20 hours
- Headphone size: 27\*14\*43mm
- Net weight: 28.5g

**Any questions? Contact:**

**Support@avantree.com**  
(Response Time: 1 working day)

**Self-Support:**

- More FAQs on support.avantree.com
- 100% Step by step video Guide – youtube.com/avantreeofficial

**Telephone Support (Mon-Fri):**

- USA / CANADA +1 800 232 2078
- EU / Asia telephone No. refer to http://www.avantree.com/contact-us

Dispos of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.



**Basic Operations**

Function	Operation
<b>General</b>	
Power ON / OFF	Hold [P] for about 3s
ENTER PAIRING MODE	From off status, hold [P] for about 5s until LED flashes BLUE and RED alternately.
<b>Music control</b>	
Play / Pause music	Press [P] once
Volume up / down	Short press [M] or [R]
Next / Previous track	Long press [M] or [R]
<b>Call control</b>	
Answer / end a call	Press [P] once
Reject a call	Long press [P] for 1s
Voice dial (Phone feature)	Press [P] and [M] simultaneously
<b>LED Indication</b>	
<b>Headphones Status</b>	<b>Indicator Light</b>
Low battery	Red LED blinking
Charging	Red solid
Ready to pair	Blue and red flash alternately
Connected	Blue flashes twice every 5 seconds
NOT connected	Blue flashes once every 5 seconds

**Pair and connect**

- 1) Set headset to PAIRING MODE - From off status, hold [P] for about 5 seconds until LED flashes BLUE and RED alternately. (Note: For first time use, it will enter pairing mode automatically after power on.)
- 2) Activate Bluetooth on your device, search and select "Avantree NB16" to connect. Once connected, LED will flash BLUE twice every 5s, you will hear a voice prompt "Your device is connected".

**Reconnect**

Normally, when turning headset on, it will automatically reconnect to the last paired device. Otherwise, please connect it on the phone manually.

**To add another device**

- 1) Turn off the Bluetooth of first device.
- 2) Repeat steps in Part 2 to add the second device.
- 3) Turn on the Bluetooth of first device, it will automatically reconnect. Otherwise, please connect it on the phone manually.

**Note:** it only works for two mobile devices, such as mobile phones and tablets, not for PC and Bluetooth transmitter.

**Charging**

When the LED flashes red every 10s and you hear a voice prompt "low battery", you should fully recharge the device for about 2 hours. The LED will remain red while charging and turn off when charging is complete.

You can plug it into a USB wall charger (DC 5V / 0.5-2A) or computer USB port that is powered on.

**Clear the headphones pairing history**

Make sure NB16 is powered on. Press and hold [P] and [M] together for about 5s, until LED lights on blue and red simultaneously for about 2s (beeps pink), it will power off transmitter.

**Troubleshooting**

- **No sound with PC**
  - Set Avantree NB16 as the default device or output device on the PC.
  - When using NB16 to make VOIP calls through apps, please set NB16 Hands-Free as Microphone and Speakers device.
- **No sound with Bluetooth transmitter to watching TV?**
  - Check audio source is properly
  - AUX & RCA output on TV – tested by wired headphones
  - OPT output on TV – Set audio format to "PCM/LPCM" or turn off Dolby/DTS
  - Change your TV audio out setting to External speakers / Headset.
  - Ensure Bluetooth transmitter and headphones are connected properly.
- **Headphones do not pair with Bluetooth device**
  - Ensure NB16 is in Pairing mode correctly – LED will flash BLUE and RED alternately.
  - Bluetooth transmitter, please ensure the transmitter is in Pairing mode – refer to its user manual.
  - For Smart phone, tablet and PC
  - Turn the Bluetooth feature off and then on.
  - Delete your Avantree NB16 headphones from the Bluetooth list on your device. Try to pair it again.
  - **Clear the headphones pairing history**

**Specifications:**

- BT version: 5.0
- Profiles supported: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Operational range: up to 10 meters, Class II
- Charge voltage: DC 5V / 0.5-2A
- Charging time: About 2.5 hours
- Play time: up to 20 hours
- Headphone size: 27\*14\*43mm
- Net weight: 28.5g

**Any questions? Contact:**

**Support@avantree.com**  
(Response Time: 1 working day)


**Self-Support:**

- More FAQs on support.avantree.com
- 100% Step by step video Guide – youtube.com/avantreeofficial

**Telephone Support (Mon-Fri):**

- USA / CANADA +1 800 232 2078
- EU / Asia telephone No. refer to http://www.avantree.com/contact-us

Dispos of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.



**Bedienung**

Funktion	Bedienung
<b>Allgemein</b>	
Strom AN / AUS	[P] 3 Sekunden lang halten
PAARUNGSMODUS	Halten Sie [P] im ausgeschalteten Zustand ungefähr 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige abwechselnd BLAU und ROT aufblinkt.
<b>Musiksteuerung</b>	
Musik spielen/anhalten	[P] einmal drücken
Lautstärke hoch/ runter	Kurz [M] oder [R] drücken
Lautstärke hoch/ runter	Länger [M] oder [R] drücken
<b>Anrufsteuerung</b>	
Anruf annehmen/enden	[P] einmal drücken
Anruf ablehnen	[P] 1 Sekunde lang drücken
Sprachruf (Hands-Funktion)	[P] und [M] gleichzeitig drücken
<b>LED-Anzeigen</b>	
<b>Kopfhörer-Status</b>	<b>AnzeigeLight</b>
Niedriger Akkubattery	Batterie flackert
Ladevorgang	Durchgehend rot
Bereit zur Paarung	Abwechselnd blau und rot aufleuchten
Verbunden	Blinkt alle 5 Sekunden zweimal BLAU auf
Nicht verbunden	Blinkt alle 5 Sekunden einmal BLAU auf

**Paaren und verbinden**

- 1) Setzen Sie das Headset in den PAARUNGSMODUS – Halten Sie [P] 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige abwechselnd BLAU und ROT aufleuchtet. (Hinweis: Bei der ersten Verwendung geht das Gerät nach dem Einstecken automatisch in den Paarungsmodus.)
- 2) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem ersten Gerät und suchen und wählen Sie „Avantree NB16“, um eine Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung besteht, leuchtet die LED-Anzeige alle 5 Sekunden zweimal BLAU auf, und Sie hören die Sprachansage „Ihr Gerät ist verbunden“.

**Erneute Verbindung**

Wenn Sie das Headset einschalten, verbindet es sich normalerweise automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Falls nicht, stellen Sie eine manuelle Verbindung über Ihr Handy her.

**Ein weiteres Gerät hinzufügen**

- 1) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an dem ersten Gerät aus.
- 2) Wiederholen Sie die Schritte in Teil 2 für das zweite Gerät.
- 3) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf dem ersten Gerät ein, dieses verbindet sich automatisch. Falls nicht, stellen Sie eine manuelle Verbindung über Ihr Handy her.

**Hinweis:** dies funktioniert nur bei zwei mobilen Geräten, so zum Beispiel bei Handys oder Tablets, und nicht bei PCs oder Bluetooth-Transmittern.

**Ladevorgang**

Wenn die LED-Anzeigen alle 10s rot aufleuchten und Sie die Sprachansage „niedriger Akku“ hören, sollten Sie das Gerät über einen Zeitraum von ungefähr 2 Stunden wieder vollständig aufladen. Die LED-Anzeige bleibt während des Ladevorgangs rot und geht aus, sobald der Ladevorgang beendet ist. Sie können das Gerät an einen USB-Wandanschluss (DC 5V / 0.5-2A) oder einen eingeschalteten USB-Computerschnittschluss anschließen.

**Löschen Sie die Paarungshistorie auf den Kopfhörern**

Stellen Sie sicher, dass der NB16 eingeschaltet ist. Halten Sie [P] und [M] ungefähr 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis die LED-Anzeige 2 Sekunden lang gleichzeitig blau und rot aufleuchtet (beißt rosa aus). Danach schaltet sich das Gerät aus.

**Troubleshooting**

- **Kein Ton über PC?**
  - Richten Sie Avantree NB16 als Standardgerät oder Output-Gerät auf Ihrem PC ein.
  - Wenn Sie NB16 nutzen, um VOIP-Anrufer über Apps zu machen, wählen Sie NB16 Hands-Free als Mikrofon und Lautsprecher.
- **Kein Ton mit Bluetooth Transmitter beim Fernsehen?**
  - Überprüfen Sie die Tonquelle
  - AUX & RCA Output am TV – mit verkabelten Kopfhörern testen
  - OPT Output am TV – Tonformat auf "PCM/LPCM" einstellen
  - Oder Dolby / DTS ausschalten
  - Ändern Sie die TV-Ton-einstellung auf externe Lautsprecher / Headset.
  - Stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Transmitter und die Kopfhörer richtig verbunden sind.
- **Die Kopfhörer lassen sich nicht mit dem Bluetooth-Gerät paaren**
  - Stellen Sie sicher, dass der NB16 in Paarungsmodus ist – die LED-Anzeige blinkt abwechselnd BLAU und ROT auf.
  - Stellen Sie beim Bluetooth-Transmitter sicher, dass der Transmitter in den Paarungsmodus ist - Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
  - Bei Smartphones, Tablets und PCs
  - Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus und wieder ein.
  - Löschen Sie die Avantree NB16 Kopfhörer von der Bluetooth-Liste auf Ihrem Gerät. Versuchen Sie, die Geräte erneut zu paaren.
  - **Löschen Sie die Paarungshistorie auf den Kopfhörern**

**Specifications:**

- BT version: 5.0
- Profiles supported: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Operational range: up to 10 meters, Class II
- Charge voltage: DC 5V / 0.5-2A
- Charging time: About 2.5 hours
- Play time: up to 20 hours
- Headphone size: 27\*14\*43mm
- Net weight: 28.5g

**Any questions? Contact:**

**Support@avantree.com**  
(Response Time: 1 working day)


**Self-Support:**

- More FAQs on support.avantree.com
- 100% Step by step video Guide – youtube.com/avantreeofficial

**Telephone Support (Mon-Fri):**

- USA / CANADA +1 800 232 2078
- EU / Asia telephone No. refer to http://www.avantree.com/contact-us

Dispos of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.



**Fonctions de base**

Fonctions	Opérations
<b>Général</b>	
Marche/Arrêt(ON/OFF)	Maintenir [P] durant 3s environ
Mise en APPAIRAGE	Appareil éteint, maintenir [P] durant 5s environ jusqu'à dijonement alternatif BLEU et ROUGE.
<b>Musique</b>	
Lecture / Pause	Appuyer [P] 1 fois
Volume +/ down	Appui court sur [M] ou [R]
Piste suivante/précédente	Appui long sur [M] ou [R]
<b>Appels</b>	
Appels	Appuyer [P] 1 fois
Rejet d'un appel	Long Appuyer [P] for 1s
Composition vocale (Fonctionnalité dépendante du téléphone)	Appui long sur [P] et [M] simultanément
<b>Indications LED</b>	
<b>Statut du casque</b>	<b>Indicateur Light</b>
Batterie faible	Batterie faible
En charge	LED ROUGE fixe
Prêt pour appairage	Clignotement BLEU et ROUGE alternatif
Connecté	Flash BLEU 2 fois toutes les 5 secondes
NON connecté	Flash BLEU 1 fois toutes les 5 secondes

**Appairage et connexion**

- 1) Mise en MODE APPAIRAGE du casque - Appareil éteint, maintenir [P] durant 5s environ jusqu'à dijonement alternatif BLEU et ROUGE. (Note: à la 1ère utilisation, le casque entrera directement en appairage dès sa mise en marche.)
- 2) Activez le Bluetooth sur votre smartphone par ex. cherchez et sélectionnez "Avantree NB16" afin de les connecter. Une fois connectés, le LED clignote BLEU deux fois toutes les 5s et vous entendrez une voix: "Vos device is connected".

**Reconnexion**

Normalement, lorsque vous activez le casque, il se reconnecte automatiquement au dernier appareil couplé. Dans le cas contraire, veuillez le connecter manuellement au téléphone.

**Ajout d'un autre équipement**

- 1) Éteignez le Bluetooth du premier appareil.
- 2) Répétez les étapes de la partie 2 pour ajouter le second appareil.
- 3) Réactivez le Bluetooth du premier appareil, il se reconnecte automatiquement. Dans ce cas contraire, veuillez le connecter manuellement au téléphone.

**Note:** Cela ne fonctionne que pour deux appareils mobiles (téléphones et tablettes), pas sur des transmetteurs PC et Bluetooth.

**Recharge**

Lorsque la DEL dijonne en rouge toutes les 10 secondes et que vous entendez l'invite vocale "low battery", vous devez charger complètement l'appareil pendant environ 2 heures. La LED restera rouge pendant la charge et s'éteindra lorsque la charge sera terminée. Vous pouvez le brancher dans un chargeur mural USB (DC 5V / 0.5-2A) ou un port USB d'ordinateur (allumé).

**Effacer l'historique d'association des écouteurs**

Assurez-vous que NB16 est sous tension. Appuyez et maintenez [P] et [M] ensemble, durant environ 5s, jusqu'à ce que la LED s'allume en BLEU et ROUGE simultanément durant environ 2 secondes (similaire au rose). Ceci fait, les écouteurs seront éteints à nouveau.

**Questions / Réponses / dépannage**

- **Aucun son via un transmetteur Bluetooth sur PC?**
  - Définir l'Avantree NB16 comme périphérique de sortie par défaut sur votre PC.
  - Si vous utilisez le NB16 pour vos appels VOIP via des applications tierces, veuillez définir le NB16 en tant que micro et haut-parleurs.
- **Aucun son via transmetteur Bluetooth branché à votre TV?**
  - Vérifiez le source audio de votre TV
  - Sortie AUX & RCA – tester via des écouteurs filaires
  - Sortie OPTIQUE – Vérifiez que le format audio multicanal est bien sur "PCM/LPCM" ou désactivez le Dolby/DTS.
  - Changez la sortie TV audio vers Encodées entières / Casque.
  - Assurez-vous que l'émetteur Bluetooth et les écouteurs sont correctement connectés.
- **Aucun appairage possible avec un équipement Bluetooth**
  - Assurez-vous que NB16 est bien en appairage – le LED clignote BLEU et ROUGE alternativement.
  - Pour l'émetteur Bluetooth, assurez-vous qu'il soit aussi en appairage – se référer à son manuel d'utilisation.
  - Pour un smartphone, tablette ou PC
  - Désactivez et réactivez la fonction Bluetooth.
  - Supprimez vos écouteurs Avantree NB16 de la liste des équipements Bluetooth connus sur votre appareil. Tentez de les associer à nouveau.
  - **Effacer l'historique d'association des écouteurs**

**Specifications:**

- BT version: 5.0
- Profiles supported: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Operational range: up to 10 meters, Class II
- Charge voltage: DC 5V / 0.5-2A
- Charging time: About 2.5 hours
- Play time: up to 20 hours
- Headphone size: 27\*14\*43mm
- Net weight: 28.5g

**Any questions? Contact:**

**Support@avantree.com**  
(Response Time: 1 working day)


**Self-Support:**

- More FAQs on support.avantree.com
- 100% Step by step video Guide – youtube.com/avantreeofficial

**Telephone Support (Mon-Fri):**

- USA / CANADA +1 800 232 2078
- EU / Asia telephone No. refer to http://www.avantree.com/contact-us

Dispos of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.



**Operazioni base**

Funzione	Operazione
<b>Generale</b>	
Accensione/Spengimento	Tenere premuto [P] per circa 3 secondi
AVVIO MODALITÀ ACCOPPIAMENTO	Da spento, tenere premuto [P] per circa 5 secondi, fino a quando il LED non lampeggia in BLU e ROSSO in modo alternato
<b>Controllo della musica</b>	
Play / Pausa musica	Premere una volta [P]
Aumentar/Diminuzione volume	Pulsare brevemente [M] o [R]
Traccia precedente/ successiva	Premere a lungo [M] o [R]
<b>Controllo delle chiamate</b>	
Rispondere / Terminare una chiamata	Premere una volta [P]
Rifiutare una chiamata	Premere [P] per 1 secondo
Chiamata vocale (Caratteristica del telefono)	Premere [P] e [M] simultaneamente
<b>Indicatori LED</b>	
<b>Stato Cuffie</b>	<b>Luce Indicatore</b>
Batteria bassa	LED lampeggia in ROSSO
Ricarica	Rosso fisso
Pronto per accoppiamento	Il blu e rosso lampeggiano in modo alternato
Connesso	Lampeggia in BLU due volte ogni 5 secondi
NON connesso	Lampeggia in BLU ogni 5 secondi

**Appairage et connexion**

- 1) Mise en MODE APPAIRAGE du casque - Appareil éteint, maintenir [P] durant 5s environ jusqu'à dijonement alternatif BLEU et ROUGE. (Note: à la 1ère utilisation, le casque entrera directement en appairage dès sa mise en marche.)
- 2) Activez le Bluetooth sur votre smartphone par ex. cherchez et sélectionnez "Avantree NB16" afin de les connecter. Une fois connectés, le LED clignote BLEU deux fois toutes les 5s et vous entendrez une voix: "Vos device is connected".

**Reconnexion**

Normalement, lorsque vous activez le casque, il se reconnecte automatiquement au dernier appareil couplé. Dans le cas contraire, veuillez le connecter manuellement au téléphone.

**Ajout d'un autre équipement**

- 1) Éteignez le Bluetooth du premier appareil.
- 2) Répétez les étapes de la partie 2 pour ajouter le second appareil.
- 3) Réactivez le Bluetooth du premier appareil, il se reconnecte automatiquement. Dans ce cas contraire, veuillez le connecter manuellement au téléphone.

**Note:** Cela ne fonctionne que pour deux appareils mobiles (téléphones et tablettes), pas sur des transmetteurs PC et Bluetooth.

**Recharge**

Lorsque la DEL dijonne en rouge toutes les 10 secondes et que vous entendez l'invite vocale "low battery", vous devez charger complètement l'appareil pendant environ 2 heures. La LED restera rouge pendant la charge et s'éteindra lorsque la charge sera terminée. Vous pouvez le brancher dans un chargeur mural USB (DC 5V / 0.5-2A) ou un port USB d'ordinateur (allumé).

**Effacer l'historique d'association des écouteurs**

Assurez-vous que NB16 est sous tension. Appuyez et maintenez [P] et [M] ensemble, durant environ 5s, jusqu'à ce que la LED s'allume en BLEU et ROUGE simultanément durant environ 2 secondes (similaire au rose). Ceci fait, les écouteurs seront éteints à nouveau.

**Questions / Réponses / dépannage**

- **Aucun son via un transmetteur Bluetooth sur PC?**
  - Définir l'Avantree NB16 comme périphérique de sortie par défaut sur votre PC.
  - Si vous utilisez le NB16 pour vos appels VOIP via des applications tierces, veuillez définir le NB16 en tant que micro et haut-parleurs.
- **Aucun son via transmetteur Bluetooth branché à votre TV?**
  - Vérifiez le source audio de votre TV
  - Sortie AUX & RCA – tester via des écouteurs filaires
  - Sortie OPTIQUE – Vérifiez que le format audio multicanal est bien sur "PCM/LPCM" ou désactivez le Dolby/DTS.
  - Changez la sortie TV audio vers Encodées entières / Casque.
  - Assurez-vous que l'émetteur Bluetooth et les écouteurs sont correctement connectés.
- **Aucun appairage possible avec un équipement Bluetooth**
  - Assurez-vous que NB16 est bien en appairage – le LED clignote BLEU et ROUGE alternativement.
  - Pour l'émetteur Bluetooth, assurez-vous qu'il soit aussi en appairage – se référer à son manuel d'utilisation.
  - Pour un smartphone, tablette ou PC
  - Désactivez et réactivez la fonction Bluetooth.
  - Supprimez vos écouteurs Avantree NB16 de la liste des équipements Bluetooth connus sur votre appareil. Tentez de les associer à nouveau.
  - **Effacer l'historique d'association des écouteurs**

**Specifications:**

- BT version: 5.0
- Profiles supported: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Operational range: up to 10 meters, Class II
- Charge voltage: DC 5V / 0.5-2A
- Charging time: About 2.5 hours
- Play time: up to 20 hours
- Headphone size: 27\*14\*43mm
- Net weight: 28.5g

**Any questions? Contact:**

**Support@avantree.com**  
(Response Time: 1 working day)


**Self-Support:**

- More FAQs on support.avantree.com
- 100% Step by step video Guide – youtube.com/avantreeofficial

**Telephone Support (Mon-Fri):**

- USA / CANADA +1 800 232 2078
- EU / Asia telephone No. refer to http://www.avantree.com/contact-us

Dispos of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.



**Funciones básicas**

Función	Procedimiento
<b>General</b>	
ON / OFF	Pulse [P] durante 3s
ENTRAR EN MODO EMPAREJAMIENTO	Con el dispositivo apagado, pulsar [P] durante unos 5s hasta que el LED alterne luz AZUL y ROJA
<b>Control de música</b>	
Reproducir / Pausar música	Pulsar [P] once
Subir/bajar volumen	Pulsar [M] o [R]
Pista Siguiente/ Anterior	Mantener pulsados [M] o [R]
<b>Control de llamadas</b>	
Responder / Terminar una llamada	Pulsar [P] una vez
Rechazar una llamada	Pulsar [P] durante 1s
Marcarador de voz (Función del teléfono)	Pulsar [P] y [M] simultáneamente
<b>Indicador LED</b>	
<b>Estado de los Auriculares</b>	<b>Luz de Indicación</b>
Batería baja	LED Rojo parpadea
Recargar	Rojo fuerte
Listo para emparejar	Alterna la luz azul y roja
Conectado	Emite luz AZUL, dos veces cada 5 segundos
NO conectado	Emite luz AZUL una vez cada 5 segundos

**Emparejar y conectar**

- 1) Ajustar los auriculares a MODO DE EMPAREJAMIENTO - Con el dispositivo apagado, pulsar [P] durante unos 5 segundos hasta que el LED alterne luz roja y azul. (Nota: Si se usa por primera vez, entrará en modo de emparejamiento automáticamente después de encenderlo.)
- 2) Activar el Bluetooth en su dispositivo, buscar y seleccionar "Avantree NB16" para conectar. Una vez conectado, el LED emitirá luz azul dos veces cada 5s, se escuchará una voz que dice "Su dispositivo está conectado".

**Volver a conectar**

Normalmente al encender el auricular, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado. Si no es así, por favor conecte al teléfono manualmente.

**Añadir otro dispositivo**

- 1) Apague el Bluetooth del primer dispositivo.
- 2) Repetir los pasos en la Parte 2 para añadir el segundo dispositivo.
- 3) Encienda el Bluetooth del primer dispositivo, automáticamente se volverá a conectar. De lo contrario, por favor conecte al teléfono manualmente.

**Note:** Sólo funciona para dos dispositivos móviles, como teléfonos móviles y tablets, no para el transmisor Bluetooth y el PC.

**Recargar**

Cuando el LED parpadea en rojo cada 10s y se escucha una voz de "batería baja", debe recargar el dispositivo completamente durante unos 2 horas. El LED permanecerá rojo durante la carga y se apagará cuando la carga esté completa. Se puede conectar a un cargador de pared USB (DC 5V / 0.5-2A) o al puerto USB de un ordenador que esté encendido.

**Borrar el historial de emparejamiento de los auriculares**

Asegúrese de que NB16 está encendido. Mantenga pulsados y unos 5s, hasta que las luces del LED en azul [P] y [R] rojen brillen al mismo tiempo durante aproximadamente 2s (se verá rosa). Después se apagará.

**Resolución de problemas**

- **No hay sonido en el PC?**
  - Establecer Avantree NB16 como dispositivo predeterminado o dispositivo de salida en el PC.
  - Cuando utilice NB16 para hacer llamadas VOIP a través de aplicaciones, configure NB16 manos libres como dispositivo con microfono y auricular.
- **No hay sonido con el transmisor Bluetooth para ver la TV?**
  - Compruebe que la fuente de audio sea correcta
  - Salida AUX & RCA de la TV – compruebe con auriculares con cable
  - Salida OPT de la TV – Configure el formato de audio a "PCM /MLPCM" o apague Dolby/DTS
  - Cambie la configuración de salida de audio de la TV su casse entières / Cuffie.
  - Asegúrese de que el transmisor Bluetooth y los auriculares están bien conectados.
- **Los auriculares no se emparejan con el dispositivo Bluetooth**
  - Asegúrese de que NB16 está emparejado correctamente – El LED alterará luz azul y roja.
  - Para poner el transmisor de Bluetooth, por favor asegúrese de que el esté en modo de emparejamiento. Consulte su manual de usuario.
  - Para Smartphones, tablets y PC
  - Apagar la función Bluetooth y encender de nuevo.
  - Eliminar los auriculares Avantree NB16 de la lista Bluetooth de su dispositivo. Intente sincronizarlo otra vez.
  - **Borrar el historial de emparejamiento de los auriculares**

**Specifications:**

- BT version: 5.0
- Profiles supported: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Operational range: up to 10 meters, Class II
- Charge voltage: DC 5V / 0.5-2A
- Charging time: About 2.5 hours
- Play time: up to 20 hours
- Headphone size: 27\*14\*43mm
- Net weight: 28.5g

**Any questions? Contact:**

**Support@avantree.com**  
(Response Time: 1 working day)

**Self-Support:**

- More FAQs on support.avantree.com
- 100% Step by step video Guide – youtube.com/avantreeofficial

**Telephone Support (Mon-Fri):**

- USA / CANADA +1 800 232 2078
- EU / Asia telephone No. refer to http://www.avantree.com/contact-us

Dispos of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.

