

WARRANTY / GARANTIE

This product has a 1 year warranty against defects in manufacturing under regular consumer use. For instructions about how to obtain warranty service for your product, please contact Customer Service: info@primebrandsgroup.com. / Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an contre les défauts de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale par le consommateur. Pour savoir comment obtenir un entretien sous garantie pour votre produit, veuillez contacter le service à la clientèle: info@primebrandsgroup.com.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. This product is compatible with all wireless audio devices, Bluetooth® and non-Bluetooth®. / La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Ce produit est compatible avec tous les appareils audios sans fil, Bluetooth® et non Bluetooth®.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device. / Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation du droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. / Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: / NOTE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorient or relocate the receiving antenna. / Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Increase the separation between the equipment and receiver. / Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. / Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché, ou.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. / Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

RF warning statement:

- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

SOAR
www.shopsoar.com



WIRELESS HEADPHONES CASQUE D'ÉCOAUTE

USER MANUAL - MANUEL DE L'UTILISATEUR

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

Bluetooth Version 5.3 : 32 ft Range / Portée de 10 M

40 mm Driver / Haut-parleur

Battery / Batterie : 400 mAh

Playing Time / Temps de Lecture : -36 Hours / Heures (Medium Volume / Volume moyen)

Charging Time / Temps de recharge : -2 Hours / Heures

Standby Time / Temps de veille : -150 Hours / Heures

TF card Input / Entrée Carte TF, AUX Input / Entrée AUX

HOW TO CONNECT / COMMENT SE CONNECTER

Activate bluetooth on your mobile device. Find the pairing name "Prime HP6" and connect it. / Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile. Recherchez le nom d'appairage « Prime HP6 » et connectez-le.

OPERATION / FONCTIONNEMENT



Press and hold for volume up. / Appuyez et maintenez les boutons enfoncés pour modifier le volume.

Short press to skip songs. / Appuyez sur pour changer de chanson écouteur.



Press to switch on and off. / Appuyez sur l'interrupteur pour allumer/éteindre le haut-parleur.

Press to play or pause the music. / Appuyez pour lire la musique ou la mettre en pause.

Press to pick up or hang up a phone call. / Appuyez pour décrocher ou raccrocher l'appel téléphonique.

WARNING / AVERTISSEMENT

Adjust the volume carefully when using the headphones to prevent hearing damage. Please avoid listening at a volume that prevents you from hearing what is around you. / Réglez le volume avec précaution quand vous utilisez les écouteurs afin d'éviter tout dommage auditif. Veuillez éviter d'utiliser vos écouteurs à un volume qui vous empêche d'entendre ce qui vous entoure.

Please avoid using the headphones to play music or make calls in potentially hazardous situations and while driving. / Veuillez éviter d'utiliser les écouteurs pour écouter de la musique ou passer des appels dans des situations potentiellement dangereuses et pendant la conduite.

Put this product and its accessories somewhere out of reach of children. The small parts may be a choking hazard. / Placez ce produit et ses accessoires dans un endroit hors de portée des enfants. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.

Prevent water from entering the headphones. This may cause damage and degrade the sound quality of the headphones. / Empêchez l'eau de pénétrer dans l'étui ou les écouteurs. Cela pourrait causer des dommages et dégrader la qualité sonore des écouteurs.

Stop using the headphones if you feel obvious discomfort, irritation or have any other adverse reactions. / Arrêtez d'utiliser les écouteurs si vous ressentez un inconfort évident, une irritation ou toute autre réaction indésirable.

The headphones should not be stored or used at temperatures below 0° C (32 F) or above 45° C (113 F) as this may shorten the battery life. / Les écouteurs ne doivent pas être entreposés ou utilisés à des températures inférieures à 0° C (32° F) ou supérieures à 45° C (113° F), car cela pourrait réduire la durée de vie de la pile.

This device is not a toy and should be kept away from children. The product must not be dropped or subjected to impact. Do not use the device in humid environments or in extremely hot / cold temperatures. Do not use chemicals or abrasive detergents to clean the product. Please return for repairs if the product is defective. The warranty is invalid if the product has metal rust, water damage, or other natural oxidation. / Cet appareil n'est pas un jouet et doit être tenu à l'écart des enfants. Ne pas échapper le produit ni le soumettre à des chocs. Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements humides ou à des températures extrêmement chaudes ou froides. Ne pas utiliser des produits chimiques ou des détergents abrasifs pour nettoyer le produit. Si le produit est défectueux, veuillez le renvoyer pour réparation. La garantie n'est pas valable si le produit présente de la rouille métallique, des dommages causés par l'eau ou toute autre oxydation naturelle.