


**9S Wireless Headphones**  
Instruction Manual

Instruction Manual(EN) ..... 1 - 4  
 Bedienungsanleitung(DE) ..... 5 - 8  
 Manuel d'instructions(FR) ..... 9 - 12  
 Manuale di istruzioni(IT) ..... 13 - 16  
 Manual de instrucciones(ES) ..... 17 - 20  
 取扱説明書(JP) ..... 21 - 24



**9S Wireless Headphones**  
Instruction Manual(EN)

**Package Contents**

User Manual \* 1 Wireless Headphones \* 1 USB Charging Cable \* 1 3.5mm Audio Cable with Mic \* 1

**Before Use**

- Fully charge the wireless headphones.
- Switch the power button to the left direction to turn on the headphones, you will hear a prompt.
- Plug the Micro-USB cable into the port on a computer or compatible AC adapter.
- The red LED will turn on to indicate that the unit is charging.
- Once fully charged, the red LED will turn blue.

**Connect**

- Place headset within 33ft from Bluetooth-enabled device.
- Switch the power button to the left direction to turn on the headphones, you will hear a prompt.
- After opening the phone Bluetooth, click the +9S to pairing.
- If it can not pair for 2 seconds, it will flash quickly with red and blue to indicate Bluetooth pairing mode.
- The headset will automatically turn off after an hour without pairing.

**Audio Line**

Mode	Usage time
Wireless	60H
Wired	Unlimited time



**Operation**

- ① (M) Short press for Play/Pause / Phone Answer / Hang Off and search FM while in FM mode.
- ② (M) Short press twice to reset the last number.
- ③ (M) Short press for Previous Track / FM station.
- ④ (M) Hold on to the button for Volume Up.
- ⑤ (M) Short press to select six kinds of EQ experience.
- ⑥ (M) Power On/Off
- ⑦ Indicator Light
- ⑧ 3.5mm Aux plug in port.
- ⑨ MIC
- ⑩ (M) Short press for Next Track / FM station.
- ⑪ (M) Hold on to the button for Volume Up.
- ⑫ (M) Short press to select six kinds of EQ experience.

● Power On/Off

● Indicator Light

Pairing Mode	Playing	Charging	Fully Charged
● 3"	No Light	● Red	● Blue

**Reset**

If headphones have any connection or function problems, please reset the headphones.

1. Delete the Bluetooth pairing information on the phone.
2. Long press the M button for 3 seconds until the flash quickly with red and blue.
3. Connect to the phone Bluetooth again.


(If the above operation does not work, please try again.)

**Safety Information**

- If no pairing connection after the headset enters the pairing mode, please turn off the headset to save power.
- Do not perform other operations while pairing the headset to prevent the program error.
- Please select a proper volume while using to prevent damage to your ears.
- Please note that a good environment for use of the headset can avoid damage to the headset.
- Please charge the headset after a long time non-use.
- When it's charging with a USB cable, please turn off the power in order to avoid noise.

**Specifications**

Bluetooth Version	S0
Play Mode	Wired/Wireless
Driver	40mm
Impedance	32Ω
Rated Power	20mW
Frequency Range	20Hz-20KHz
Sensitivity	110dB±3dB
Distortion	≤1%at 1kHz
S/N	≥75dB
Charging Time	2H
Power Supply	USB, DC 5V=500mA
Receive Range	10M



**9S Kabellose Kopfhörer**  
Bedienungsanleitung(DE)

**Packungsinhalt**

Benutzerhandbuch \* 1 Kabellose Kopfhörer \* 1 USB-Ladekabel \* 1 3,5-mm-Audiokabel mit Mikrofon \* 1

**Vor Gebrauch**


- Laden Sie die kabellosen Kopfhörer vollständig auf.
- Wenden Sie den Power-Button vor der ersten Verwendung mindestens 2 Stunden lang auf.
- Stecken Sie das andere USB-Ende in den USB-Port eines Computers oder kompatibles Netzteil.
- Das rote LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird.
- Nach dem vollständigen Aufladen leuchtet die rote LED blau.

**Anschließen**

- Platzieren Sie das Headset innerhalb von 10m von einem Bluetooth-fähigen Gerät.
- Halten Sie den Netzwerkhalter nach links, um die Kopfhörer einzuschalten.
- Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie zum Kopfhörer auf +9S.
- Wenn 2 Sekunden lang nicht gekoppelt werden kann, blinkt es schnell mit Rot und Blau, um zu zeigen den Bluetooth-Pairing-Modus an.
- Das Headset schaltet sich nach einer Stunde ohne Pairing automatisch aus.

**Audioteilung**

Modus	Nutzungszeit
Kabellos	60 H
Kabelhaft	Unbegrenzte Zeit



**Zurücksetzen**

Sollten bei den Kopfhörern Verbindungs- oder Funktionsprobleme auftreten, setzen Sie die Kopfhörer zurück.

1. Löschen Sie die Bluetooth-Kopplungsinformationen auf dem Telefon.
2. Halten Sie die M-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Blinken schnell rot und blau wird.
3. Verbinden Sie sich erneut über Bluetooth mit dem Telefon.


(Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut.)

**Sicherheitsinformation**

- Wenn keine Kopplungsverbindung besteht, nachdem das Headset in den Kopplungsmodus wechselt, bitte schalten Sie das Headset aus, um Strom zu sparen.
- Bitte wählen Sie während des Pairings des Headsets keine anderen Vorgänge aus, um zu verhindern, dass der Programmfehler.
- Bitte wählen Sie während des Gebrauchs eine geeignete Lautstärke, um Schäden an Ihren Ohren zu vermeiden.
- Bitte beachten Sie, dass eine gute Umgebung für die Verwendung des Headsets vermeiden kann Beschädigung des Headsets.
- Bitte laden Sie das Headset nach längerer Nichtbenutzung auf.
- Wenn es mit einem USB-Kabel aufgeladen wird, schalten Sie das Gerät bitte der Reihe nach aus um Lärm zu vermeiden.

**Spezifikationen**

Bluetooth	S0
Spiele-Modus	Kabelgebunden/Kabellos
Driver	40mm
Impedanz	32Ω
Nennleistung	20mW
Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Empfindlichkeit	110dB±3dB
Verzerrung	≤1%at 1kHz
S/N	≥75dB
Ladzeit	2H
Energieversorgung	USB, DC 5V=500mA
Empfangsbereichweite	10M



**Casque sans fil 9S**  
Manuel d'instructions(FR)

**Contenu du colis**

Manuel d'utilisation \* 1 Casque sans fil \* 1 Câble de charge USB \* 1 Câble audio 3,5 mm avec micro \* 1

**Avant utilisation**


- Chargez complètement les écouteurs sans fil.
- Appuyez sur le bouton d'allumage avant la première utilisation pendant au moins 2 heures.
- Branchez le câble Micro-USB dans le port du casque.
- Branchez l'adaptateur secteur compatible USB sur la prise USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur compatible.
- Le LED rouge s'allume pour indiquer que l'unité est en charge.
- Une fois complètement chargée, le LED rouge devient bleu.

**Relier**

- Placez le casque à moins de 33 pieds de l'appareil compatible Bluetooth.
- Appuyez sur le bouton d'allumage vers la gauche pour allumer le casque, vous entendrez une invite.
- Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur +9S pour effectuer le couplage.
- Si 2 secondes ne suffisent pas pour établir le couplage, le casque clignote rapidement en rouge et bleu pour indiquer le mode d'appariement Bluetooth.
- Le casque s'éteint automatiquement après une demi-heure sans couplage.

**Ligne audio**

Mode	Temps d'utilisation
Sans fil	60 heures
Filaire	Temps illimité



**Réinitialiser**

Si le casque a des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs.


1. Supprimez les informations de couplage Bluetooth sur le téléphone.
2. Appuyez longuement sur le bouton M pendant 3 secondes jusqu'à ce que le flash clignote rapidement en rouge et bleu.
3. Connectez-vous à nouveau au téléphone Bluetooth.
4. Répétez l'opération si le fonctionnement ne fonctionne pas, veuillez réessayer.

**Information de sécurité**

- Si il n'y a pas de connexion d'appariement une fois que le casque est entré en mode d'appariement, veuillez éteindre le casque pour économiser de l'énergie.
- Non effectuer autre opérations pendant l'association d'écouteurs pour éviter l'erreur de programme.
- Veuillez sélectionner un volume approprié lors de l'utilisation pour éviter d'endommager vos oreilles.
- Veuillez noter qu'un bon environnement pour l'utilisation du casque peut éviter d'endommager le casque.
- Veuillez charger le casque après une longue période d'inutilisation.
- Lorsque il est chargé avec un câble USB, veuillez éteindre l'appareil afin d'éviter le bruit.

**Caractéristiques**

Bluetooth	S0
Mode de jeu	Filaire/Sans fil
Conducteur	40mm
Impédance	32Ω
Puissance nominale	20mW
Gamme de fréquences	20Hz-20KHz
Sensibilité	110dB±3dB
Distorsion	≤1%at 1kHz
S/N	≥75dB
Temps de charge	2H
Alimentation électrique	USB, DC 5V=500mA
Portée de réception	10M



**Cuffie wireless 9S**  
Manuale di istruzioni(IT)

**Contenuto del pacco**

Manuale dell'utente \* 1 Cuffie wireless \* 1 Cavo di ricarica USB \* 1 Cavo audio da 3,5 mm con microfono \* 1

**Prima dell'uso**


- Carica completamente le cuffie wireless.
- Prima di utilizzare l'auricolare per la prima volta, caricate per almeno 2 ore.
- Collegare il cavo Micro-USB alla porta USB di un computer o adattatore CA compatibile.
- Il LED rosso si accenderà per indicare che l'unità si sta caricando.
- Una volta caricata completamente, il LED rosso diventa blu.

**Collegare**

- Posizionare l'auricolare entro 33 piedi dal dispositivo abilitato Bluetooth.
- Spostare il pulsante di accensione nella direzione sinistra per accendere l'auricolare, sentirà un prompt.
- Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su +9S per eseguire l'associazione.
- Se non si può associare per 2 secondi, lampeggerà rapidamente con rosso e blu per indicare la modalità di associazione Bluetooth.
- L'auricolare si spegne automaticamente dopo mezz'ora senza accoppiamento.

**Linea audio**

Modalità	Tempo di utilizzo
Senza fili	60 H
Cablate	Tempo illimitato



**Ripristina**

Se le cuffie hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristina il cuffie.

1. Eliminare le informazioni di associazione Bluetooth sul telefono.
2. Premere a lungo il pulsante M per 3 secondi finché non lampeggia rapidamente con rosso e blu.
3. Connettersi nuovamente al telefono Bluetooth.


(Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare.)

**Informazioni sulla sicurezza**

- Se nessuna connessione di associazione dopo che l'auricolare è entrato in modalità di associazione, si prega di spegnere l'auricolare per risparmiare energia.
- Non eseguire altre operazioni durante l'associazione delle cuffie per evitare l'errore del programma.
- Selezionare un volume appropriato durante l'uso per evitare danni alle orecchie.
- Tenere presente che un buon ambiente per l'uso dell'auricolare può evitare danni all'auricolare.
- Si prega di caricare l'auricolare dopo un lungo periodo di inutilizzo.
- Quando si carica con un cavo USB, spegnere l'alimentazione nell'ordine per evitare il rumore.

**Specifiche**

Bluetooth	S0
Modalità di gioco	Cablate/Wireless
Conduktor	40mm
Impedancia	32Ω
Potenza nominale	20mW
Intervallo di frequenze	20Hz-20KHz
Sensibilità	110dB±3dB
Distorsione	≤1%at 1kHz
S/N	≥75dB
Tempo di carica	2H
Alimentazione elettrica	USB, DC 5V=500mA
Ricevibilità	10M



**Auriculares inalámbricos 9S**  
Manual de instrucciones(ES)

**Contenido del paquete**

Manual de usuario \* 1 Auriculares inalámbricos \* 1 Cable de carga USB \* 1 Cable de audio de 3,5 mm con micrófono \* 1

**Antes de usar**


- Carque completamente los auriculares inalámbricos.
- Nota: Antes de usar el auricular por primera vez, cárguelo durante al menos 2 horas.
- Conecte el extremo USB opuesto al puerto USB de una computadora o adaptador de CA compatible.
- El LED rojo se encenderá para indicar que la unidad se está cargando.
- Una vez que esté completamente cargada, el LED rojo se volverá azul.

**Conectar**

- Coloque el auricular a menos de 33 pies del dispositivo con Bluetooth.
- Cambie el botón de encendido hacia la izquierda para encender los auriculares, escuchará un mensaje.
- Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en +9S para emparejar.
- Si no se puede emparejar durante 2 segundos, parpadeará rápidamente con rojo y azul para indicar el modo de emparejamiento de Bluetooth.
- El auricular se apagará automáticamente después de media hora sin emparejarse.

**Linea de audio**

Modo	Tempo de uso
Inalámbrico	60 H
Cablate	Tempo ilimitado



**Reiniciar**

Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie el auricular.

1. Elimine la información de emparejamiento de Bluetooth en el teléfono.
2. Mantenga presionado el botón M durante 3 segundos hasta que parpadee rápidamente con rojo y azul.
3. Conéctese de nuevo al teléfono Bluetooth.


(Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo.)

**Información de seguridad**

- Si no hay conexión de emparejamiento después de que el auricular ingrese al modo de emparejamiento, Apague los auriculares para ahorrar energía.
- No realice otras operaciones mientras los auriculares se emparejan para evitar el error del programa.
- Seleccione un volumen adecuado mientras lo usa para evitar daños en los oídos.
- Tenga en cuenta que un buen entorno para usar los auriculares puede evitar daños en los auriculares.
- Cargue los auriculares después de mucho tiempo sin usarlos.
- Cuando se esté cargando con un cable USB, apague la alimentación en orden para evitar el ruido.

**Especificaciones**

Bluetooth	S0
Modo de juego	Cablate/Wireless
Conductor	40mm
Impedancia	32Ω
Potencia nominal	20mW
Rango de frecuencias	20Hz-20KHz
Sensibilidad	110dB±3dB
Distorsión	≤1%at 1kHz
S/N	≥75dB
Tempo de carga	2H
Alimentación eléctrica	USB, DC 5V=500mA
Rango de recepción	10M



**9Sワイヤレスヘッドホン**  
取扱説明書(JP)

**パッケージの内容**

ユーザーマニュアル \* 1 ワイヤレスヘッドホン \* 1 USB充電ケーブル \* 1 マイク付き3.5mmオーディオケーブル \* 1

**使用前に**


- ワイヤレスヘッドホンを完全に充電します。
- ワイヤレスヘッドホンを使用する前に、少なくとも2時間充電してください。
- コンピュータのUSBポートまたは対応のACアダプターにMicro-USBケーブルを接続します。
- 充電中、赤いLEDが点灯して充電を示します。
- 完全に充電されると、赤いLEDが青いLEDになります。

**接続**

- Bluetooth対応デバイスから33フィート以内でヘッドセットを配置します。
- ヘッドセットの電源ボタンを左向きに押し、ヘッドセットが起動し、音が聞こえます。
- Bluetoothが起動したら、3秒間押し続けてペアリングします。
- 2秒間ペアリングできない場合は、赤と青で急速に点滅します。
- Bluetoothペアリングモードを示します。
- ヘッドセットは、ペアリングが成功すると自動的にオフになります。

**オーディオライン**

モード	使用時間
無線	60 H
有線	無制限の時間



**リセット**

ヘッドセットに接続や機能の問題がある場合は、リセットしてください。ヘッドセットのBluetoothペアリング情報を削除します。

1. Mボタンを3秒間長押しして、赤と青で急速に点滅します。
2. Mボタンを3秒間長押しして、赤と青で急速に点滅します。
3. 電話のBluetoothに再度接続します。

(上記の操作がうまくいかない場合は、もう一度やり直してください。)

**安全情報**

ヘッドセットがペアリングモードに入ったら、ペアリング接続がない場合は、電力を節約するためにヘッドセットをオフにしてください。

- Bluetoothペアリング中に他の操作を行わないでください。
- プログラムエラー。
- 適切な音量を選択してください。
- ヘッドセットの接続。
- 使用環境がヘッドセットの接続を妨げることがあります。
- 長時間使用しない場合は、ヘッドセットを充電してください。
- USBケーブルで充電しているときに、ヘッドセットの電源をオフにしてください。
- ノイズを避けるために。

**仕様**

Bluetooth	S0
プレイモード	有線/無線
ドライバー	40mm
インピーダンス	32Ω
定格出力	20mW
周波数範囲	20Hz-20KHz
感度	110dB±3dB
歪み	≤1%at 1kHz
S/N	≥75dB
充電時間	2H
電源	USB, DC 5V=500mA
受信範囲	10M

FCC Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.