

# PROHEAR<sup>®</sup>



**EM-033 BT FM AM EAR MUFFS**

**USER MANUAL**

**READ BEFORE USING**

## (A) EM-033 Bluetooth/FM/AM Earmuffs



## (B) PROHEAR EM-033 Ear Defenders Limited Warranty

PROHEAR warrants this product to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship, under normal use and conditions for a period of one year parts from the date of purchase.

Under this warranty, this unit will be replaced at our option. Copy of original receipt or gift receipt, is required for any warranty service. To enact the warranty, the customer is required to contact with our Customer Service Group with the E-mail: [support@proheartac.com](mailto:support@proheartac.com)



Noise Reduction Rating	<b>25 DECIBELS</b> (WHEN USED AS DIRECTED)
THE RANGE OF NOISE REDUCTION RATINGS FOR EXISTING HEARING PROTECTORS IS APPROXIMATELY 0-31(HIGHER NUMBERS DENOTE GREATER EFFECTIVENESS)	
MODEL:EM033	

**Important:** For proper fit, ear cushion should seal firmly against the head. Anything that interferes with the seal such as long hair (pull back to the extent possible), thick or poorly fitting eyeglass temples, pencils and caps will lessen the earmuffs effectiveness.

## **US/UK EM-033 Bluetooth/FM/AM Earmuffs**

### **Key Features**

- Bluetooth Music and Bluetooth Function, AM/FM Radio Function
- AM and FM have the function of storing 10 radio stations separately
- Premium Padded Headband
- Rechargeable lithium-ion battery
- Deep Bass & Truly Stereo & Big Sound
- NRR: 25dB SNR: 31dB
- Breathable and comfortable ear cushions

### **Introduction**

- 1. POWER BUTTON :** (1) Press and hold on **Ⓜ** for 3 seconds: TURN ON; Press and hold on for 5 seconds: TURN OFF. (2) Quick Press: SWITCH BT/FM/AM.
- 2. TUNING BUTTON :** (1) Press and hold on **⏪** or **⏩** for 3 seconds: Search station automatically. (2) Quick press: manual model.
- 3. MEMORY BUTTON :** (1) Choosing the favorable channel. (2) Long Press & Hold on **Ⓜ** button until display flashes to add current channel to your presets, then quick press **⏪** or **⏩** to select the channel, and then press **Ⓜ** again to save it. (3) Once you have multiple channels saved, just quick press **Ⓜ** to switch among them.
- 4. VOLUME CONTROL KNOB :** Adjust Volume.
- 5. AUX JACK :** (1) Extra AUX Cable are provided to connect to audio devices. (2) Power on the ear defenders. (3) Connect it to MP3 or iPod through AUX cable. (4) LCD-display show: AUX
- 5. RADIO RECEPTION :** (1) Put it in right place as photo showed, DO NOT bend aerial.
- 6. DIGITAL DISPLAY :** Showing FM/AM Channel.
- 7. BATTERY COMPARTMENT :** (1) Detachable design, it would be easier to install battery. (2) Include a rechargeable lithium polymer battery. (3) Come with a USB charging cable, connect the AUX interface and USB interface to charge.

### **PROHEAR EM-033 Wireless Bluetooth Technology**

- 1. Short press **Ⓜ** for searching BT model '----' after power on.**
- 2. Bluetooth pairing:** Open Bluetooth wireless setting on your phone or mp3 player.  
Make sure Bluetooth is on and select 'EM033' to connect. Once succeed, there showing 'ON' in the LCD display. Auto re-connect to previous last connected device during pairing if the BT device has been paired previously.
- 3. Answer/Cancel the call:** Short press **Ⓜ** to pick up or end the call.  
Reject call: Press and hold on **⏪** for 3 seconds; Recall: Press and hold on **⏩** for 3 seconds  
Music situation: Short press **⏩** for next music; Short press **⏪** for last music; Short press **Ⓜ** for pause music.

## **DE EM-033 Bluetooth FM AM Radio Gehörschutz**

### **Hauptmerkmale**

- Bluetooth: Musik hören und Anruf annehmen
- FM/AM Radio: Mit automatischer und manueller Suche nach Sendern
- AM / FM kann jeweils 10 Lieblingskanäle speichern
- Komfortable Dicker Verstellbare Gepolstertere Kopfbügel
- Weiche Austaschbare Ohrpolster
- Haltbare Wiederaufbare 2000mAH Li-ion Batterie
- Geräuschkürzung: SNR 31dB, NRR 25dB

### **Instruktion**

**1. Schalter Druckknopf** : Halten Sie die Taste 1-3 Sekunden lang gedrückt: EINSCHALTEN; Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt: AUSSCHALTEN; Kurzes Drücken: BT / FM / AM (Modus wechseln)

**2. TUNING Druckknopf** : Drücken und halten ' < ' oder ' > ' 3 Sekunden: Sender automatisch suchen; Kurzes Drücken: manuelles Modell

**3. MEMORY Druckknopf** : (1) Wählen Sie den gewünschten Kanal. (2) Drücken und halten Sie die M-Taste so lange, bis die Anzeige blinkt (LCD links: 0, ), um den aktuellen Kanal zu Ihren Voreinstellungen hinzuzufügen. Drücken Sie dann kurz < oder > (Dies bedeutet, dass Sie Ihren Lieblingssender nummerieren können.) und drücken Sie dann erneut die M-Taste, um ihn zu speichern. (3) Wenn Sie mehrere Kanäle gespeichert haben, drücken Sie kurz die Taste "M", um zwischen diesen zu wechseln.

**4. LAUTSTÄRKEREGLER** : Links: reduzieren Rechts: verstärken

**5. AUX JACK** : (1) Schließen Sie das Audiokabel (3,5mm Jack) Gehörschutz an . (2) Modus wechselt automatisch in den Aux-Modus (LCD zeigt AUX). (3) Bedienen Sie gewünschten Lied von Handy oder MP3-Player. (4) Schließen Sie das Ladenkabel (USB Jack) Gehörschutz an, um Batterie von Gehörschutz zu laden

**6. RADIO RECEPTION**: Legen Sie es wie auf dem Foto gezeigt an der richtigen Stelle ein. Bitte biegen Sie die Antenne NICHT.







**7. DIGITAL DISPLAY**: Zeigt BT/FM/AM/AUX Modus und Kanalnummer.

**8. BATTERIEFACH**: (1) Abnehmbares Design (Entire Batterieabdeckung kann entfernen, um Batterie zu erhalten). (2) 2000mAH Li-ion Batterie (Packet enthalten). (3) Mit einem USB-Ladekabel verbinden Sie die AUX-Schnittstelle und die USB-Schnittstelle zum Laden.

### **PROHEAR EM-033 Drahtlose Bluetooth-Technologie**

**1. Drücken Sie kurz  , um nach dem Einschalten nach dem BT-Modell "----" zu suchen.**

**2. Bluetooth-Kopplung**: Öffnen Sie die Bluetooth-WLAN-Einstellung auf Ihrem Telefon oder MP3-Player. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie "EM033", um eine Verbindung herzustellen. Sobald dies erfolgreich ist, wird auf dem LCD-Display „EIN“ angezeigt. Automatische Wiederherstellung der Verbindung zum vorherigen zuletzt verbundenen Gerät während des Pairings, wenn das BT-Gerät zuvor gekoppelt wurde.








**3. Anruf annehmen / abbrechen**: Drücken Sie kurz  , um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Anruf ablehnen: Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt. Rückruf: Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt. Musiksituation: Drücken Sie kurz  für die nächste Musik; Drücken Sie kurz  für die letzte Musik; Drücken Sie kurz  , um die Musik anzuhalten.

## FR EM-033 Casque Bluetooth/FM/AM








### Principales caractéristiques

- Musique Bluetooth et fonction Bluetooth, fonction radio AM / FM
- AM et FM ont la fonction de stocker 10 stations de radio séparément
- Bandeau rembourré de qualité supérieure
- Batterie lithium-ion rechargeable
- Basses profondes, stéréo et gros son
- NRR: 25dB SNR: 31dB
- Coussins d'oreille respirants et confortables

### Instructions

- 1. BOUTON D'ALIMENTATION:** (1) Appuyez et maintenez  pendant 3 secondes: ALLUMER; Appuyez et maintenez pendant 5 secondes: ÉTEINDRE; Appui rapide: SWITCH BT / FM / AM.
- 2. BOUTON DE REGLAGE:** Maintenez enfoncée  ou  pendant 3 secondes: Recherche automatiquement la station; Presse rapide: modèle manuel.
- 3. BOUTON DE MÉMOIRE:** (1) Choisir le canal favorable. (2) Appuyez longuement sur le bouton  jusqu'à ce que l'affichage clignote pour ajouter le canal actuel à vos présélections, puis appuyez rapidement sur  ou  pour sélectionner le canal, puis appuyez à nouveau sur le bouton  pour l'enregistrer. (3) Une fois que vous avez enregistré plusieurs canaux, appuyez rapidement sur le bouton pour basculer entre eux.
- 4. BOUTON DE CONTRÔLE DU VOLUME:** Réglez le volume.
- 5. AUX JACK:** (1) Un câble AUX supplémentaire est fourni pour se connecter à des appareils audio. (2) Allumez le casque. (3) Connectez-le à MP3 ou iPod via un câble AUX. (4) Affichage LCD: AUX
- 6. RÉCEPTION RADIO:** Mettez-le au bon endroit comme le montre la photo, NE pliez PAS l'antenne.
- 7. AFFICHAGE NUMÉRIQUE:** Affichage du canal FM / AM.
- 8. COMPARTIMENT BATTERIE:** (1) Conception détachable, il serait plus facile d'installer la batterie. Inclut une batterie au lithium polymère rechargeable. (2) Venez avec un câble de chargement USB, connectez l'interface AUX et l'interface USB pour charger.

### PROHEAR EM-033 Technologie Bluetooth sans fil

- 1. Appuyez brièvement sur  A pour rechercher le modèle BT «----» après la mise sous tension**
  - 2. Couplage Bluetooth:** Ouvrez le paramètre sans fil Bluetooth sur votre téléphone ou votre lecteur mp3. Assurez-vous que Bluetooth est activé et sélectionnez «EM033» pour vous connecter. Une fois réussi, il affiche «ON» sur l'écran LCD. Reconnexion automatique au dernier appareil connecté précédent pendant le couplage si le périphérique BT a déjà été couplé
  - 3. Répondre / annuler l'appel:** Appuyez brièvement sur  pour prendre ou mettre fin à l'appel.  
**Rejeter l'appel:** Appuyez et maintenez  pendant 3 secondes; Rappel: appuyez et maintenez  pendant 3 secondes.
- Situation musicale:** Appuyez brièvement sur  pour la musique suivante; Appuyez brièvement sur  pour la dernière musique; Appuyez brièvement sur  pour mettre la musique en pause

## **PROHEAR EM-033 FCC Statement BT Note**

FCC ID: 2AYWU-EM-033

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.