



POWER ADD



User Manual (S10 TWS)
Thanks for your purchase from POWERADD. For the best performance and safety purpose, please read the manual carefully before using the product. Please keep this manual for further reference.

1. Product Introduction

- Multifunctional Touch Button
- Micro-Indicator Light
- Ear Tips
- Charging Contact Pin
- Charging Box
- Charging Indicator Light



2. Package Contents

- 2 x Wireless Earbuds
- 1 x Type-C Charging Cable
- 1 x Battery Box
- 3x Ear Tips (S/M/L)

3. Specifications

Product Name	TWS Wireless Earbuds
Model	S10
Bluetooth Version	V5.0
Bluetooth Distance	<10m
Working Time	4.5H
Music Time	300min
Earbud	400mAh
Power	5V=0.3A
Charging Current	1200mA
Charging Time	1H
Waterproof Rate	IPX5
Charging Box Size	72x33x42.5mm

4. Instruction for the First Use

- Put the two earbuds back into the charging box to charge (activate the earbuds after the red light on).
- Take out the earbuds. The earbuds will turn on and enter a state of waiting for pairing (red and blue light flash alternately).
- Turn on the Bluetooth on the mobile phone, search "S10" and click to connect.
- When the earbuds power on again, they will automatically reconnect to the last device used.
- Earbuds will power off automatically when put back into the charging case.

5. Earbud Functions

- TWS Pairing**
In power-off state, long press the earbuds for 5 seconds to enter pairing mode.
- Restore Factory Settings**
When the blue light flash alternately, long press the earbuds for 10 seconds to restore factory settings.
- SPE**
Earbuds automatically turn on when taken out from the battery box.
- Power On**
Press the sensor button for 3s. Earbuds automatically turn off once put into the battery box for charging.
- Power Off**
Without music playing, press the sensor button for 3s. Earbuds automatically turn off if no connection for 30min.
- Previous Track**
Double-click the sensor button (left ear).
- Next Track**
Double-click the sensor button (right ear).
- Volume +**
Long press the sensor button (left ear).
- Volume -**
Long press the sensor button (right ear).
- Play/Pause**
Single-click the sensor button (L/R ear).
- Answer a Call**
Single-click the sensor button (L/R ear).
- Hang Up a Call**
Long press the sensor button for 2s (L/R ear).
- Repeat a Call**
Long press the sensor button for 2s (L/R ear).

6. Indicator

Status	Indicator
Battery Low - Charging	Orange Animate Blink
Fully Charged	Orange Animate Solid On
Earbuds Charging	Orange Animate Blink
Low Battery	Orange Animate Blink
Low Battery	Red Light
Power On	Blue Light on for 3s
Power Off	Red Light on for 3s
Play/Pause	No light flashes
Standby Mode After Successful Connection	No light flashes
Answering Call	Blue light flashes
End Call	Blue light flashes every 3s
TWS Pairing State	Blue light flashes quickly simultaneously
TWS Connection Successful	Blue light on for 3s then turns off (light flash alternately)
Bluetooth Not Connected	Red/blue light flash alternately
Fail to Connect with Bluetooth	Blue light flashes slowly
Non-Connection State After Bluetooth Connection	Blue light flashes slowly
Remove the TWS Pairing Record	Red light on for 3s then earbuds turn off for 30min
Low Battery	Red light flashes every 3s
Charging Process	Red light steady on
Charging Completed	Red light off, blue light on for 3s and then off

7. Cautions

- Please do not use this product while driving as water will block the signal.
- Do not use or remove liquid cleaner this product.
- Do not disassemble the earbuds.
- To avoid explosion, please do not throw this product into fire.
- To avoid damage, please do not touch the earbuds with sharp objects.
- To avoid explosion, please do not use this product with a microwave oven.
- Do not insert objects into the earbuds, otherwise it would cause damage to the internal components.
- Do not use this product under extreme circumstances for temperatures below -20°C or above 60°C.
- In case the earbuds run out of battery, please charge the earbuds when it's out of use for more than 1 month.
- Please do not charge the product with the power adapter of a current greater than 2A, excessive current flow could cause damage to the battery.

8. Warranty

ALL POWERADD products come with a full 1-year limited warranty from the date of purchase (accessories excluded). We will be glad to provide a replacement if damaged due to incorrect use or force majeure.

FCC Statement:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not properly installed and used in accordance with the user manual, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
1) Reorient or relocate the receiving antenna.
2) Increase the separation between the equipment and the receiver.
3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not expressly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable RF exposure condition without restriction.

90x65mm
128g
70g

1. Produkteinführung

- Multifunktionale Touch-Button
- Microfon / Anzeigelampe
- Ohropfstecker
- Ladeöffner
- Ladekontakt
- Anzeigelampe der Kopfhörer



2. Paket Inhalt

- 2 x Bluetooth-Kopfhörer
- 1 x Ladefutter
- 1 x Type-C Ladekabel
- 3 x Ohropfstecker (S/M/L)

3. Spezifikationen

Produktname	TWS Wireless Kopfhörer
Modell	S10
Bluetooth Version	V5.0
Bluetooth Abstand	<10m
Speicher	4.5H
Bluetooth Reichweite des Ladefutters	300mWh
Bluetooth Reichweite des Kopfhörers	400mAh
Input Spannung	5V=0.3A
Ladeleistung	1200mA
Ladezeit	1H
Wasserdichtheitsgrad	IPX5
Ladekabelgröße	72x33x42.5mm

4. Anleitung für die erste Benutzung

- Stecken Sie die beiden Kopfhörer aus dem Ladefutter in die Ladefutter (Leuchten Sie die Kopfhörer, nachdem das rote Licht leuchtet).
- Nehmen Sie die Kopfhörer heraus. Die Kopfhörer schalten sich ein und warten auf die Paarung (rotes und blaues Licht blinken abwechselnd).
- Schalten Sie das Bluetooth auf dem Mobiltelefon ein, suchen Sie nach "S10" und klicken Sie auf, um eine Verbindung herzustellen.
- Wenn die Kopfhörer wieder einleuchten, werden sie automatisch wieder mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.
- Die Kopfhörer werden automatisch ausgeschaltet, wenn sie wieder in den Ladefutter gelegt werden.

5. Kopfhörer Funktionen

- TWS Pairing**
In der Power-Off-Schaltstellung, drücken Sie beide Tasten für 5 Sekunden, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen.
- Wiederherstellung der Werkwerkeinstellungen**
Wenn das rote und blaue Licht abwechselnd blinken, drücken Sie beide Tasten für 10 Sekunden, um die Werkwerkeinstellungen wiederherzustellen.
- SPE**
Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn Sie aus dem Ladefutter genommen werden.
- Ein/Aus**
Drücken Sie die Sensortaste für 3 Sekunden, um die Kopfhörer einzuschalten.
- Aus/Aus**
Drücken Sie die Sensortaste für 3 Sekunden, um die Kopfhörer auszuschalten.
- Wartung**
Drücken Sie die Sensortaste für 3 Sekunden, um die Kopfhörer zu warten.
- Volume +**
Drücken Sie die Sensortaste für 3 Sekunden, um das Lautstärke zu erhöhen.
- Volume -**
Drücken Sie die Sensortaste für 3 Sekunden, um das Lautstärke zu verringern.
- Play/Pause**
Einmal drücken Sie die Sensortaste (L/R Ohr).
- Answer a Call**
Einmal drücken Sie die Sensortaste (L/R Ohr).
- Hang Up a Call**
Lang drücken Sie die Sensortaste für 2 Sekunden (L/R Ohr).
- Repeat a Call**
Lang drücken Sie die Sensortaste für 2 Sekunden (L/R Ohr).

6. Indikator

Status	Indikator
Aufladung der Ladefutter	Orange Animate Blink
Vollständig geladen	Orange Animate Solid On
Aufladung der Kopfhörer	Orange Animate Blink
Niedrige Batteriestufe	Orange Animate Blink
Niedrige Batteriestufe	Red Light
Kopfhörer Status	Anzeigelampe
Ein/Aus	1 Sekunde lang mit dem roten Licht blinken
Aus/Aus	1 Sekunde lang mit dem roten Licht blinken
Wartung	Keines Licht blinkt
Volume +	Keines Licht blinkt
Volume -	Keines Licht blinkt
Play/Pause	Keines Licht blinkt
Answer a Call	Keines Licht blinkt
Hang Up a Call	Keines Licht blinkt
Repeat a Call	Keines Licht blinkt

7. Hinweise

- Bitte benutzen Sie dieses Produkt nicht während des Tauchens, weil Wasser das Signal blockiert.
- Verwenden Sie kein Reinigungsprodukt für dieses Produkt. Verwenden Sie kein Wasser.
- Vermeiden Sie das Produkt mit einem Mikrowellenofen zu verwenden.
- Um eine Explosion zu vermeiden, werfen Sie dieses Produkt bitte nicht in ein Feuer.
- Um Kratzer zu vermeiden, berühren Sie die Ohrstöpsel nicht mit schiefen Gegenständen.
- Wenn dieses Produkt verwendet wird, vermeiden Sie es, sich in einem Fahrzeug zu befinden.
- Wenn Sie das Produkt verwenden, vermeiden Sie es, sich in einem Fahrzeug zu befinden.
- Wenn Sie das Produkt verwenden, vermeiden Sie es, sich in einem Fahrzeug zu befinden.
- Wenn Sie das Produkt verwenden, vermeiden Sie es, sich in einem Fahrzeug zu befinden.
- Wenn Sie das Produkt verwenden, vermeiden Sie es, sich in einem Fahrzeug zu befinden.

1. Introducción Del Producto

- Botón Táctil Multifuncional
- Microfon / Leds de Indicador
- Pines De Los Oídos Del Auricular
- Pines De Contacto De Carga
- Caja De Carga
- Luz Indicadora De Carga



2. Contenidos Del Paquete

- 2 Auriculares Bluetooth
- 1 Caja De Carga
- 1 Cable De Carga Tipo-C
- 3 Puntas De Los Oídos Del Auricular (S/M/L)

3. Especificaciones

Nombre Del Producto	TWS Auriculares Inalámbricos
Modelo	S10
Version Bluetooth	V5.0
Distancia Bluetooth	<10m
Tempo De Uso	4.5H
Capa De Carga	300mWh
Auricular	400mAh
Volaje De Entrada	5V=0.3A
Corriente De Salida	1200mA
Tempo De Carga	1H
Resistencia Al Agua	IPX5
Tamaño De La Caja De Carga	72x33x42.5mm

4. Instrucción Para El Primer Uso

- Inserte los auriculares en las estuches en la caja de carga para cargarlos (Activar los auriculares después de que se encienda la luz roja).
- Retire los auriculares. Los auriculares se encienden y entran en un estado de espera para el emparejamiento (la luz roja y azul parpadean alternadamente).
- Encienda el Bluetooth en el teléfono móvil, busque "S10" y haga clic para conectar.
- Cuando los auriculares se encienden de nuevo, se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo utilizado.
- Los auriculares se apagarán automáticamente cuando se vuelvan a colocar en la caja de carga.

5. Funciones De Auricular

- Emparejamiento TWS**
En estado de apagado, mantenga presionados los auriculares durante 5 segundos para iniciar el modo de emparejamiento.
- Restaurar la Configuración de Fábrica**
Cuando los auriculares se encienden, mantenga presionados los auriculares durante 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.
- SPE**
Los auriculares se encienden automáticamente cuando se sacan del estuche.
- Encendido**
Presione el botón de sensor durante 3s.
- Aus/Aus**
Presione el botón de sensor durante 3s.
- Mantenimiento**
Presione el botón de sensor durante 3s.
- Volume +**
Presione el botón de sensor durante 3s.
- Volume -**
Presione el botón de sensor durante 3s.
- Reproducir/Pausar**
Presione el botón de sensor durante 3s.
- Recibir una Llamada**
Presione el botón de sensor durante 3s.
- Rechazar una Llamada**
Mantenga presionados los auriculares durante 2 segundos.

6. Indicador

Status	Indicador
Carga De La Caja De Batería	Parpadeo Iluminado Naranja
Completamente Cargado	Iluminado Naranja Continuo
Carga De Auriculares	Parpadeo Iluminado Naranja
Batería Baja	Parpadeo Iluminado Naranja
Batería Baja	Red Light
Estado Del Auricular	Luz Led Encendida Durante 3s
Encendido	Luz Led Encendida Durante 3s
Aus/Aus	Luz Led Encendida Durante 3s
Mantenimiento	Sin Luz Encendida
Volume +	Sin Luz Encendida Durante 3s
Volume -	Sin Luz Encendida Durante 3s
Reproducir/Pausar	Sin Luz Encendida Durante 3s
Recibir una Llamada	Sin Luz Encendida Durante 3s
Rechazar una Llamada	Sin Luz Encendida Durante 3s

7. Precauciones

- No utilice este producto mientras bucea, ya que el agua bloqueará la señal.
- No use líquidos o productos para limpiar este producto.
- No exponga los auriculares.
- Evite usar el producto cerca de un horno microondas.
- No exponga el producto a temperaturas extremas para productos de plástico.
- No exponga el producto a temperaturas extremas para productos de plástico.
- No exponga el producto a temperaturas extremas para productos de plástico.
- No exponga el producto a temperaturas extremas para productos de plástico.
- No exponga el producto a temperaturas extremas para productos de plástico.
- No exponga el producto a temperaturas extremas para productos de plástico.

1. Présentation Du Produit

- Boton Táctil Multifuncional
- Microfon / Leds de Indicador
- Pines De Los Oídos Del Auricular
- Pines De Contacto De Carga
- Caja De Carga
- Luz Indicadora De Carga



2. Contenu Du Coils

- 2 Auriculares Bluetooth
- 1 Caja De Carga
- 1 Cable De Carga Tipo-C
- 3 Puntas De Los Oídos Del Auricular (S/M/L)

3. Caractéristiques

Modo Del Producto	TWS Escúchelos Sin Fil
Modelo	S10
Version Bluetooth	V5.0
Distancia Bluetooth	<10m
Tempo De Uso	4.5H
Capacidad De La Caja	300mWh
Capacidad De Escucha	400mAh
Tension De Entrada	5V=0.3A
Corriente De Salida	1200mA
Tempo De Carga	1H
Resistencia Al Agua	IPX5
Tamaño De La Caja De Carga	72x33x42.5mm

4. Instruction Pour La Première Utilisation

- Remettez les écouteurs dans la boîte de chargement pour les charger (les écouteurs s'allument et la lumière rouge s'allume).
- Retirez les écouteurs. Les écouteurs s'allument et entrent dans un état d'attente de couplage (les lumières rouge et bleue clignotent alternativement).
- Activez le Bluetooth de votre téléphone, recherchez "S10" et cliquez pour les connecter.
- Lorsque les écouteurs s'allument, ils se reconnectent automatiquement au dernier appareil utilisé.
- Les écouteurs s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont remis dans la boîte de chargement.

5. Fonctions des Écouteurs

- Couplage TWS**
En état de repos, appuyez sur les boutons pendant 5 secondes pour commencer le processus de couplage.
- Restaurer les Paramètres d'Usine**
Lorsque les écouteurs s'allument, appuyez sur les boutons pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.
- SPE**
Les écouteurs s'allument automatiquement lorsqu'ils sont retirés de l'étui.
- Allumer**
Appuyez sur le bouton de capteur pendant 3s.
- Éteindre**
Appuyez sur le bouton de capteur pendant 3s.
- Maintenance**
Appuyez sur le bouton de capteur pendant 3s.
- Volume +**
Appuyez sur le bouton de capteur pendant 3s.
- Volume -**
Appuyez sur le bouton de capteur pendant 3s.
- Reproduction/Pause**
Appuyez sur le bouton de capteur pendant 3s.
- Recevoir une Appelle**
Appuyez sur le bouton de capteur pendant 3s.
- Refuser une Appelle**
Appuyez sur le bouton de capteur pendant 2s.

6. Indicateur

Status	Indicador
Chargement de la boîte	Le voyant orange clignote
Complètement chargé	Indicador orange continu
Chargement des écouteurs	Le voyant orange clignote
Batterie faible	Le voyant orange clignote
Batterie faible	Red Light
État des écouteurs	Watt Led Encendida
Allumer	Lumière bleue allumée pendant 3s
Éteindre	Lumière bleue allumée pendant 3s
Jouer de la Musique	Aucune lumière clignote
Mettre vite après la Conversation Musicale	Aucune lumière clignote
Appel Entrant	La lumière bleue clignote
Appel en Attente	La lumière bleue clignote
État d'Appel	La lumière bleue clignote
État d'Appel	La lumière bleue clignote
Connexion TWS Réussie	La lumière rouge clignote brièvement
Connexion TWS Échouée	La lumière rouge clignote brièvement
Bluetooth Non Connecté	La lumière rouge clignote brièvement
État de Connexion avec Bluetooth Non Connecté	La lumière rouge clignote brièvement
État de Connexion avec Bluetooth Non Connecté	La lumière rouge clignote brièvement
Appuyez sur l'Écran de Contrôle de la Musique	La lumière rouge allumée pendant 3s, puis les lumières bleues clignent brièvement
Volume +	La lumière rouge clignote brièvement
Volume -	La lumière rouge clignote brièvement
Reproduction/Pause	La lumière rouge clignote brièvement
Recevoir une Appelle	La lumière rouge clignote brièvement
Refuser une Appelle	La lumière rouge clignote brièvement

7. Remarque

- N'utilisez pas ce produit pendant la plongée car l'eau influencera le signal.
- N'utilisez pas de liquide nettoyant pour nettoyer ce produit.
- Ne démontez pas les écouteurs.
- Évitez d'utiliser le produit près d'un four à micro-ondes.
- Ne placez pas le produit dans un four à micro-ondes.
- Ne placez pas le produit dans un four à micro-ondes.
- Ne placez pas le produit dans un four à micro-ondes.
- Ne placez pas le produit dans un four à micro-ondes.
- Ne placez pas le produit dans un four à micro-ondes.
- Ne placez pas le produit dans un four à micro-ondes.

1. Introduzione al prodotto

- Pulsante a sfioramento multifunzionale
- Microfon / Led di Indicatore
- Puntine De Gli Orecchini
- Puntine De Contatto Di Ricarica
- Custodia di Ricarica
- Indicatore luminoso di Ricarica



2. Contenuto della confezione

- 2 Auriculari Bluetooth
- 1 Custodia di Ricarica
- 1 Cable di Ricarica Tipo-C
- 3 Puntine di Ricarica (S/M/L)

3. Specifiche

Nome Prodotto	TWS Auriculari Bluetooth
Modello	S10
Versione Bluetooth	V5.0
Distancia Bluetooth	<10m
Tempo di Utilizzo	4.5H
Capacità della Batteria	300mWh
Capacità di Ascolto	400mAh
Tensione di Input	5V=0.3A
Corrente di Scarica	1200mA
Tempo di Ricarica	1H
Resistenza all'Acqua	IPX5
Dimensioni Custodia di Ricarica	72x33x42.5mm

4. Istruzioni per il primo utilizzo

- Reimposta i due auricolari nella scatola di ricarica per caricarli (tutti gli auricolari dopo che la luce rossa è accesa).
- Togli gli auricolari. Gli auricolari si accenderanno ed entreranno in uno stato di attesa per l'accoppiamento (la luce rossa e blu lampeggiano alternatamente).
- Attiva il Bluetooth sul telefono cellulare, cerca "S10" e fare clic per connettersi.
- Quando gli auricolari si accendono, si collegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo utilizzato.
- Gli auricolari si spegneranno automaticamente quando vengono riposti nella custodia di ricarica.

5. Funzioni degli auricolari

- Accoppiamento TWS**
In stato di spegnimento, premere i pulsanti per 5 secondi per avviare il processo di accoppiamento.
- Restaurare le Impostazioni di Fábrica**
Quando gli auricolari si accendono, premere i pulsanti per 10 secondi per restaurare le impostazioni di fábrica.
- SPE**
Gli auricolari si accendono automaticamente quando vengono rimossi dalla custodia di ricarica.
- Accensione**
Premere il pulsante di attivazione per 3 secondi.
- Spegnimento**
Premere il pulsante di attivazione per 3 secondi.
- Mantenimento**
Premere il pulsante di attivazione per 3 secondi.
- Volume +**
Premere il pulsante di attivazione per 3 secondi.
- Volume -**
Premere il pulsante di attivazione per 3 secondi.
- Riproduzione/Interrompere**
Premere il pulsante di attivazione per 3 secondi.
- Recepire una Chiamata**
Premere il pulsante di attivazione per 3 secondi.
- Rifiutare una Chiamata**
Mantenere premuti i pulsanti per 2 secondi.

6. Indicatore

Status	Indicador
Ricarica Della Batteria	L'Indicatore Arancione Lampeggia
Completamente Carico	Indicatore Arancione Fisso
Ricarica degli Auricolari	L'Indicatore Arancione Lampeggia
Batteria Scarica	L'Indicatore Arancione Lampeggia
Batteria Scarica	Red Light
Stato Degli Auricolari	Luce Led Accesa
Accensione	Luce Rosso Accesa per 3 Secondi
Spegnimento	Luce Rosso Accesa per 3 Secondi
Mantenimento	Luce Rosso Accesa per 3 Secondi
Volume +	Luce Rosso Accesa per 3 Secondi
Volume -	Luce Rosso Accesa per 3 Secondi
Riproduzione/Interrompere	Luce Rosso Accesa per 3 Secondi
Recepire una Chiamata	Luce Rosso Accesa per 3 Secondi
Rifiutare una Chiamata	Luce Rosso Accesa per 3 Secondi

7. Precauzioni

- Si prega di non utilizzare questo prodotto durante l'immersione poiché l'acqua influenzerà il segnale.
- Non utilizzare liquidi comuni per pulire questo prodotto.
- Non smontare gli auricolari.
- Evitare di usare il prodotto vicino a un forno a microonde.
- Non usare il prodotto in un forno a microonde.
- Non usare il prodotto in un forno a microonde.
- Non usare il prodotto in un forno a microonde.
- Non usare il prodotto in un forno a microonde.
- Non usare il prodotto in un forno a microonde.
- Non usare il prodotto in un forno a microonde.

1. 製品紹介

- 多機能タッチボタン
- マイク / LEDインジケータ
- イヤークラス
- 充電ボックス</