



alilo Baby Bunny Manual



Packaging Included



alilo Baby Bunny




USB Cable



Manual

English

Directions for use




Color Changing LED Night Light

Ears light up with seven colors

Charging Indicator

Red indicator lights stays lit when charging and turns off when fully charged

Power & Volume Control



Soft Silicone Hat

High Quality Speaker

Reset

USB Type-C Port Power charging / Update



Previous / Night Light

Press to play previous track.
Press and hold to turn the night light on / off.



Next / Auto Sleep

Press to play next track.
Press and hold to disable / enable the auto sleep mode.




Play / Pause / Bluetooth

Press to play / pause.
Press and hold to turn the Bluetooth on / off.



Menu

Press to switch to nursery rhymes or stories.





My Favorites

Press to play favorite playlist.

Press and hold to favorite the playing audio.

Press and hold to remove the playing audio from favorite playlist.



Soothing Music

Notice

- Please keep the manual as it contains important information.
- For safety purposes, only use the product under adult supervision, especially for ages 2 and below.
- Keep the product away from direct sunlight, heat and water. The product is not water proof. Avoid any contact with water or other liquids.
- The product can be wiped clean with any mild household multi-purpose, non-abrasive cleaner and disinfectant.
- A USB cable is included in delivery. The product can be charged either via a USB port on your computer or using an external power supply (5V, 1A).
- Please check the USB cable regularly. If it's damaged, please replace it in time.
- Do not charge the battery for more than 5 hours. Before connecting the charger, please turn off the product.
- Do not rename the folders on the product.
- Please avoid listening to music at a high volume for a long time to avoid any harm to your hearing.
- The product contains battery that is non-replaceable.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Функции



Предыдущий / ночной свет

Нажмите, чтобы воспроизвести предыдущую дорожку.
Нажмите и удерживайте, чтобы включить / выключить ночь.

Следующий / автоматический сон


Нажмите, чтобы играть в следующую дорожку.
Нажмите и удерживайте, чтобы отключить / включить режим автоматического сна.

Воспроизведение / пауза / Bluetooth

Нажмите для воспроизведения / паузы.
Нажмите и удерживайте, чтобы включить / выключить Bluetooth.

Меню

Нажмите, чтобы переключиться на детские стишки или рассказы.





Мои любимые

Нажмите, чтобы играть в любимый плейлист.

Нажмите и удерживайте для любимого воспроизведения аудио

Нажмите и удерживайте, чтобы удалить воспроизведение звука

из любимого воспроизведения списка воспроизведения.



Успокаивающая музыка

Уведомление

- Пожалуйста, держите руководство поскольку он содержит важную информацию.
- Для целей безопасности используйте только продукт под наблюдением для взрослых, особенно в возрасте от 2 лет и ниже.
- Держите продукт подальше от прямых солнечных лучей, тепла и воды. Продукт не является доказательством воды. Избегайте любого контакта с водой или другими жидкостями.
- Продукт может быть противлен в чистоте с любым мягким бытовым многоцелевым, неабразным очистителем и дезинфицирующим средством.
- USB-кабель входит в комплект поставки. Продукт можно заряжать либо через USB-порт на вашем компьютере или с использованием внешнего источника питания (5V, 1a).
- Пожалуйста, регулярно проверяйте USB-кабель. Если он поврежден, пожалуйста, замените его вовремя.
- Не заряжать аккумулятор более 5 часов. Перед подключением зарядного устройства выключите продукт.
- Не переименуйте папки на продукте.
- Пожалуйста, не прослушайте музыку с высоким объемом в течение длительного времени, чтобы избежать какого-либо вреда вашего слушания.
- Продукт содержит батарею, не заменяемую.

alilo[®]

Edutainment for Children



Stories



Early Learning



Music



Toy


Manufactured by alilo

www.alilo-world.com



French

Petite leçon d'anatomie




Changement de couleur Veilleuse LED

Les oreilles s'illuminent avec sept couleurs

Indicateur de charge

Le voyant rouge reste allumé
lors de la charge et s'éteint
lorsqu'il est complètement chargé

Contrôle de la puissance
et du volume



Chapeau de silicone doux

Haut-parleur de haute
qualité

Réinitialiser

Port USB de type C
charge / mise à jour de
l'alimentation

Précédent / Lumière de nuit

Appuyez sur pour lire la piste précédente.
Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer / éteindre la veille de la nuit.

Suivant / Dormir automatiquement


Appuyez sur pour lire la piste suivante.
Appuyez et maintenez pour désactiver / activer le mode veille automatique.

Lecture / Pause / Bluetooth

Appuyez pour lire / mettre en pause.
Appuyez et maintenez enfoncé pour activer / désactiver le Bluetooth.

Menu

Appuyez pour passer aux comptines ou aux histoires.





Mes favoris

Appuyez sur pour lire la liste de lecture préférée.

Appuyez sur et maintenez-la enfoncée pour faire de la famille audio de lecture

Appuyez et maintenez enfoncé pour supprimer l'audio de lecture de la liste de lecture préférée.




Musique apaisante

Avis

- Veuillez conserver le manuel car il contient des informations importantes.
- À des fins de sécurité, utilisez uniquement le produit sous surveillance pour adultes, en particulier pour les 2 ans et moins.
- Éloignez le produit de la lumière directe du soleil, de la chaleur et de l'eau. Le produit n'est pas une preuve de l'eau. Évitez tout contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Le produit peut être nettoyé avec n'importe quel nettoyant multi-usage et désinfectant multi-usines, non abrasifs de ménage doux.
- Un câble USB est inclus dans la livraison. Le produit peut être chargé via un port USB de votre ordinateur ou à l'aide d'une alimentation externe (5V, 1A).
- Veuillez vérifier le câble USB régulièrement. S'il est endommagé, veuillez le remplacer à temps.
- Ne facturez pas la batterie pendant plus de 5 heures. Avant de connecter le chargeur, veuillez éteindre le produit.
- Ne renommez pas les dossiers sur le produit.
- Veuillez éviter d'écouter de la musique à un volume élevé pendant longtemps pour éviter toute préjudice à votre audience.
- Le produit contient une batterie non remplaçable.

Instrucciones de uso



Cambio de color


Luz de noche LED

Las orejas se iluminan con siete colores

Indicador de carga

La luz indicadora roja permanece encendida al cargar y se apaga cuando está completamente cargado

Control de potencia y volumen



Sombrero de silicona suave

Altavoz de alta calidad

Reiniciar

Puerto USB tipo C carga / actualización de energía



Luz anterior / noche

Presione para reproducir la pista anterior.
Mantenga presionado para encender / apagar la luz de la noche.



SIGUIENTE / SUEÑO AUTOMÁTICO

Presione para reproducir la siguiente pista.
Mantenga presionado para deshabilitar / habilitar el modo de reposo automático.




Reproducir / Pausar / Bluetooth

Presione para reproducir / pausar.
Mantenga presionado para activar / desactivar Bluetooth.



Menú

Presione para cambiar a canciones infantiles o cuentos.





Mis favoritos

Presione para jugar la lista de reproducción favorita.
Mantenga presionado para recibir la reproducción de audio.
Mantenga presionado para eliminar el audio de reproducción de la lista de reproducción favorita.



Música relajante

Aviso

- Por favor, mantenga el manual, ya que contiene información importante.
- Para fines de seguridad, solo use el producto bajo supervisión de adultos, especialmente para las edades 2 y más abajo.
- Mantenga el producto alejado de la luz solar directa, calor y agua. El producto no es a prueba de agua. Evite cualquier contacto con agua u otros líquidos.
- El producto se puede limpiar con cualquier limpiador y desinfectante no abrasivo de uso múltiple a domicilio leve.
- Se incluye un cable USB en la entrega. El producto se puede cargar a través de un puerto USB en su computadora o utilizando una fuente de alimentación externa (5V, 1A).
- Compruebe regularmente el cable USB. Si está dañado, por favor reemplácelo a tiempo.
- No cargue la batería durante más de 5 horas. Antes de conectar el cargador, desactive el producto.
- No cambie el nombre de las carpetas en el producto.
- Por favor, evite escuchar música a un alto volumen durante mucho tiempo para evitar cualquier daño a su audiencia.
- El producto contiene la batería que no es reemplazable.


Funktionen



**Farbwechsel
LED Nachtlicht**
Ohren leuchten mit
sieben Farben

Ladeindikator
Die rote Anzeigelampe
leuchtet weiter
beim Laden und schaltet
sich aus wenn voll aufgeladen

Leistungs- und
Volumensteuerung



Weicher Silikonhut

Hochwertiger
Lautsprecher.

Zurücksetzen

USB-Anschluss Typ C.
Aufladen / Aktualisieren



Vorheriges / Nachtlicht

Drücken Sie, um den vorherigen
Track abzuspielen.
Halten Sie gedrückt, um das
Nachtlicht ein- / auszuschalten.



Next / Auto-Schlaf

Drücken Sie, um den nächsten Titel abzuspielen.
Halten Sie gedrückt, um den Auto-Sleep-Modus
zudeaktivieren / zu aktivieren.




Wiedergabe / Pause / Bluetooth

Drücken Sie, um abzuspielen /
anzuhalten.
Halten Sie gedrückt, um das
Bluetooth ein- / auszuschalten.



Speisekarte

Drücken Sie, um zu Kinderreimen
oder Geschichten zu wechseln.





Meine Favoriten

Drücken Sie, um die bevorzugte Wiedergabeliste abzuspielen.
Halten Sie den Favoriten auf den Favoriten gedrückt
Halten Sie gedrückt, um das Abspielen von Audio von der bevorzugten Wiedergabeliste zu entfernen.




Beruhigende Musik

Beachten

- Bitte halten Sie das Handbuch, da es wichtige Informationen enthält.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen das Produkt nur für Erwachsene, insbesondere für Alter von 2 und unten.
- Halten Sie das Produkt von direktem Sonnenlicht, Wärme und Wasser fern. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie einen Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Das Produkt kann mit jedem milden Mehrzweck-Mehrzweck, nicht abrasiven Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel sauber abgewischt werden.
- Ein USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Das Produkt kann entweder über einen USB-Anschluss auf Ihrem Computer oder mit einer externen Stromversorgung (5V, 1A) berechnet werden.
- Bitte überprüfen Sie das USB-Kabel regelmäßig. Wenn es beschädigt ist, ersetzen Sie es bitte rechtzeitig.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 5 Stunden auf. Bevor Sie das Ladegerät anschließen, schalten Sie das Produkt aus.
- Benennen Sie die Ordner nicht auf dem Produkt um.
- Bitte hören Sie nicht mehr Musik mit einem hohen Volumen, um Ihre Anhörung zu vermeiden.
- Das Produkt enthält eine Batterie, die nicht austauschbar ist.


Wskazówki dla użytkownika



**Ledowe światło nocne
zmieniające kolor**
7 kolorów światła
w uszach królika

Wskaźnik ładowania
czerwona kontrolka pozostaje
zapalona
podczas ładowania i wyłącza
się po naładowaniu

Sterowanie zasilaniem
i głośności



Miękki silikonowy
kapelusz

Wysokiej jakości
głośnik

Resetowanie

Port USB typu C.
ładowanie /
aktualizacja zasilania



Poprzednie / noc światło

Naciśnij, aby odtworzyć poprzedni
utwór.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć /
wyłączyć światło.



Następny / auto sen

Naciśnij, aby odtworzyć następny utwór.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć /
włączyć tryb uśpienia automatycznego.




Odtwórz / Pauza / Bluetooth

Naciśnij, aby odtworzyć / wstrzymać.
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć /
wyłączyć Bluetooth.



Menu

Press to switch to nursery rhymes
or stories.





Moje ulubione

Naciśnij, aby odtworzyć ulubioną listę odtwarzania.

Naciśnij i przytrzymaj do ulubionego dźwięku gry

Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć audio odtwarzania z ulubionej listy odtwarzania.




Kojąca muzyka

Ogłoszenie

- Proszę zachować instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje.
- W celach bezpieczeństwa stosować tylko produkt pod nadzorem dorosłego, zwłaszcza dla wieku 2 i poniżej.
- Trzymaj produkt z dala od bezpośredniego światła słonecznego, ciepła i wody. Produkt nie jest wodoszczelnym. Unikaj kontaktu z wodą lub innymi płynami.
- Produkt można wytrzeć czysty z dowolnym łagodnym gospodarstwem domowym wielofunkcyjnym, nie-ściernym środkiem do czyszczenia i środkiem dezynfekującym.
- Kabel USB jest zawarty w dostawie. Produkt może być ładowany albo za pomocą portu USB na komputerze lub za pomocą zewnętrznego zasilania (5 V, 1A).
- Regularnie sprawdzaj kabel USB. Jeśli zostanie uszkodzony, zastąp go na czas.
- Nie ładuj baterii dłużej niż 5 godzin. Przed podłączeniem ładowarki wyłącz produkt.
- Nie zmieniaj nazwy folderów na produkcie.
- Unikaj słuchania muzyki na dużym woluminie przez długi czas, aby uniknąć szkody na słuchanie.
- Produkt zawiera baterię nieistotną.

Japanese

使用方法



🔊 前の / 夜間のライト

を押して前の道を再生します。
を押し続けて夜のライトをオン/
オフ。

🔊 次 / 自動睡眠


を押して次の曲を再生します
を押し続けて、オートスリープ
モードを無効/有効にします。

🔊 再生 / 一時停止 / Bluetooth

を押して再生 / 一時停止します。
Bluetooth ON / OFFを押し続けます。

☰ メニュー

を押して、童謡や物語
に切り替えます。





私のお気に入り



なだめるような音楽

を押してお気に入りプレイリストを再生します。
プレイオーディオをお気に入りに押し続けます
を押して、演奏オーディオをお気に入りのプレイリストから削除します。

通知

- 重要な情報が含まれているため、マニュアルを保管してください。
- 安全上の目的で、特に2歳以下の成人の監督下でのみを使用してください。
- 製品を直射日光、熱、水から遠ざけてください。製品は防水ではありません。水や他の液体との接触を避けてください。
- 軽度の家庭用多目的、非研磨剤クリーナー、消毒剤で、製品を拭き取ることができます。
- USBケーブルが配達に含まれています。製品は、コンピュータのUSBポートを介して、または外部電源 (5V、1A) を使用して充電できます。
- USBケーブルを定期的に確認してください。損傷している場合は、時間内に置き換えてください。
- バッテリーを5時間以上充電しないでください。充電器を接続する前に、製品をオフにしてください。
- 製品のフォルダの名前を変更しないでください。
- あなたの聴覚への害を避けるために長時間音楽を聴いてください。
- 製品には、交換不可の電池が含まれています。

Korean


사용 방법



색상 변경
LED 야간 조명
귀에 불이 들어옵니다
7 색

충전 표시기
빨간색 표시등이 계속
켜져 있습니다.
충전하고 꺼질 때
완전히 충전되었을 때

전력 및 볼륨 조절 장치



소프트 실리콘 모자

고품질 스피커

초기화

Type-C USB 포트
전원 충전 / 업데이트

1 이전 / 야간 빛

이전 트랙을 재생하려면 누릅니다.
야간 조명을 켜거나 끄려면 누르십시오.

2 재생 / 일시 중지 / 블루투스


재생 / 일시 중지하려면 누르세요.
Bluetooth를 켜거나 끄려면 누르고
있으십시오.

3 다음 / 자동 잠자기

다음 트랙을 재생하려면 누릅니다.
오도 슬립 모드를 비활성화 /
활성화하려면 누릅니다.

4 메뉴

동요 또는 이야기로
전환하려면 누릅니다.





내가 좋아하는 것들



진정시키는 음악

좋아하는 재생 목록을 눌러 눌러.

재생 오디오를 좋아하는 것을 누르십시오

좋아하는 재생 목록에서 재생 오디오를 제거하려면 누르고 있습니다.

주의

- 중요한 정보가 포함되어 있으므로 매뉴얼을 보관하십시오.
- 안전 목적으로, 성인용 감독 하에서만 제품을 사용하십시오. 특히 2 세 이상.
- 제품을 직사광선, 열 및 물로부터 멀리하십시오. 제품은 방수가 아닙니다. 물이나 다른 액체와의 접촉을 피하십시오.
- 가벼운 가정용 다용도, 비 연마 청소기 및 소독제로 제품을 닦아 낼 수 있습니다.
- USB 케이블은 배달에 포함되어 있습니다. 제품은 컴퓨터의 USB 포트를 통해 또는 외부 전원 공급 장치 (5V, 1A)를 사용하여 충전 할 수 있습니다.
- USB 케이블을 정기적으로 확인하십시오. 손상된 경우 시간에 교체하십시오.
- 배터리를 5 시간 이상 충전하지 마십시오. 충전을 연결하기 전에 제품을 끄십시오. 제품의 폴더의 이름을 바꾸지 마십시오.
- 청문회에 어떤 해를 피하기 위해 오랫동안 높은 볼륨에서 음악을 듣지 않도록하십시오.
- 제품에는 교체가 불가능한 배터리가 들어 있습니다.


Istruzioni per l'uso



Cambio di colore
Luce notturna a LED
 Le orecchie si illuminano sette colori

Indicatore di carica
 La spia rossa rimane accesa durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica

Controllo di potenza e volume



Cappello in silicone morbido

Altoparlante di alta qualità

Ripristina

Porta USB di tipo C.
 ricarica / aggiornamento della potenza



Luce precedente / notturna

Premere per giocare alla traccia precedente.
 Premere e tenere premuto per accendere / disattivare la luce notturna.



Avanti / Dormire automaticamente

Premere per giocare la prossima traccia.
 Premere e tenere premuto per disabilitare / abilitare la modalità di sospensione automatica.




Riproduci / Pausa / Bluetooth

Premere per riprodurre / mettere in pausa.
 Premere e tenere premuto per accendere / disattivare il Bluetooth.



Menù

Premere per passare alle filastrocche o alle storie.





I miei preferiti

Premere per riprodurre la playlist preferita.

Premere e tenere premuto per favorire l'audio di riproduzione.

Premere e tenere premuto per rimuovere l'audio di riproduzione dalla playlist preferita.





Musica rilassante

Avviso

- Si prega di mantenere il manuale in quanto contiene informazioni importanti.
- Ai fini della sicurezza, utilizzare solo il prodotto sotto la supervisione degli adulti, in particolare per i 2 anni e sotto.
- Tenere il prodotto lontano dalla luce diretta del sole, del calore e dell'acqua. Il prodotto non è a prova di acqua. Evitare qualsiasi contatto con acqua o altri liquidi.
- Il prodotto può essere pulito con qualsiasi lieve pulitore multiuso e non abrasivo e disinfettante.
- Un cavo USB è incluso nella consegna. Il prodotto può essere caricato tramite una porta USB sul computer o utilizzando un'alimentazione esterna (5V, 1A).
- Si prega di controllare regolarmente il cavo USB. Se è danneggiato, per favore sostituirlo in tempo.
- Non caricare la batteria per più di 5 ore. Prima di collegare il caricabatterie, si prega di spegnere il prodotto.
- Non rinominare le cartelle sul prodotto.
- Si prega di evitare di ascoltare la musica ad un volume elevato per molto tempo per evitare danni al tuo udito.
- Il prodotto contiene batteria non sostituibile.


Arabic

مدخلات الاميل عت



تاراسلا / يلاتلا مونلا

يلااتلا رامملا بعلل طغضا
/ لي طعت يل ع رارمتمالا عم طغضا
عئاقلااتلا نوكلسالا عضر نوكلمت



ليلا / قبابسالا

قبابسالا رامملا لي غشتل طغضا
ليوحتل رارمتمالا عم طغضا
ليلا عوض لي غشت فاقيا /

قماق

يناعا يللا لي دبتملا طغضا
مصصقلا و لا فاطالا

شوتولب / تقوم فاقيا / لي غشت

تقوملا فاقيا / لي غشتل طغضا
/ لي غشت يل ع رارمتمالا عم طغضا
Bluetooth لي غشت فاقيا



ق ل ض ف م ل ا ل ي غ ش ت ل ا م ة ئ ا ق ل ي غ ش ت ل ط غ ض ا
ل ي ض ف م ل ا ت و ص ل ا ل ي ل ع ر ا ر م ت س ل ا ل ع م ط غ ض ا
ق ل ض ف م ل ا ل ي غ ش ت ل ا م ة ئ ا ق ن م ل ي غ ش ت ل ا ت و ص ل ا ل ا ز ا ل ر ا ر م ت س ل ا ل ع م ط غ ض ا

ظ حال ي

- م ة ه م ت ا م و ل ع م ل ع ي و ت ح ي ه ن ا ل ل ي ل د ل ا ل ع ظ ا ف ح ل ا ي ج ر ي
ت ح ت و 2 ر ا م ع ا ل ل ت ص ا خ ن ي غ ل ا ب ل ا ف ا ر ش ا ت ح ت ط ق ف ج ت ن م ل ا م د خ ت س ا ، ت م ا ل س ل ا ض ا ر غ ا ل
- م ا م ل ا و ع ر ا ر ح ل ا و ق ر ش ا ب م ل ا س م ش ل ا ة ج ش ا ن ع ا د ي ع ب ج ت ن م ل ا ل ع ظ ا ف ح ل ا
و ر غ ا ل ل ئ ا و س و ا م ا م ل ا ب ل ا ص ت ا ي ا ب ن ج ت . م ا م ل ا ل ع ا ل ي ل د س ي ل ج ت ن م ل ا
- ر ه ط ل ا و ق ط ش ا ل ل ا ر ي غ و ق ل د ت ع م ل ا ر ي غ ض ا ر غ ا L ك د ع ت م ق ف ا ط ن ي ا ع م ا ف ي ط ن ج ت ن م ل ا ح س م ن ك م ي
- ز ا ه ج ل ع USB ذ ف ن م ر ب ع ا م ا ج ت ن م ل ا ن ج ش ن ك م ي . م ي ل س ت ل ا ي ف USB ل ب ا ك ن ي م ح ر ت م ت ي
(5V ، 1A) ي ج ر ا خ ق ق ا ط ر د ص م م ا د خ ت س ا و ا ك ب ص ا ر ا خ ل ر ت و ي ب م ل ا
- ب س ا ن م ل ا ت ق و ل ا ي ف ا ه ل ا د ب ت س ا ي ج ر ي ، ت ر ر ض ت ا ذ ا ، م ا ط ن ت ا ب USB ل ب ا ك ن م ق ق ح ت ل ا ي ج ر ي
- ج ت ن م ل ا ل ي غ ش ت ف ا ق ي ا ي ج ر ي ، ن ح ا ش ل ا ل ي ص و ت ل ب ق ، ت ا ع ا س 5 ن م ر ش ك ا ل ة ي ر ا ط ب ل ا م ة ه ت ا ل
ج ت ن م ل ا ل ع ت ا د ل ج ل ا ة ي م س ت د ي ع ت a l
- ل ك ع م س ل ر ص ي ا ب ن ج ت ل ط ي و ط ر ت ف ت ل ر ي ب ك م ج ح ي ف ي ق ي س و م ل ا ل ا ر ا م ت س ل ا ل ب ن ج ت ي ج ر ي
ل ا د ب ت س ل ا ل ل ط ب ا ق ر ي غ ة ي ر ا ط ب ل ع ج ت ن م ل ا ي و ت ح ي

Technical Details

File Format	MP3, WAV, WMA
USB Port	USB Type-C Port
Memory Unit	Built-in 8GB Micro SD card
Night Light	Seven full color, slow flash LED lights
Speaker	High quality speaker with volume control
Volume Control	The bunny tail controls volume
Batteries	One lithium ion battery. The battery is included and built-in
Battery Time	About four hours
Size	Height 7.7", Width 4.3", Depth 4.1"
Weight	21.9 oz
Material	RoHS silicone ears and buttons. High strength ABS plastic body and shell. All materials are tested and in compliance with Europe and US Toy Safety Standards and Requirements.