

WL-NA1602 WONLINK 五国说明书 V2:骑马钉,单色印刷+80G双胶纸

成品:75x120mm	展开尺寸:150x120mm

	WONLINK
	Quick Installation Guide
nufacturer: Shenzhen Sihai jialan Electronic Technology Co., Ltd. dress: 301, Building 2, Hongxin Industrial Park, No. 1303, Guanguang Road, Xinlan Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China ebsite: www.szwonlink.com ali: wonlinkservice@163.com	Wireless Adapter M0307537 Version 2.0





× .

Reates BE2BU Weekes LAN 1967 & USB NE #2 Properties General Advanced Dirar Datab Events Prove Hanagere Tradek 803201 Weekes LAN WIT 5 USB NE #2

Diver Provider Realitek Senscanductor Cap. Driver Date: 27/06/2022 Driver Weiwawn: 5001 15/10.3 Digital Signer: Manavath Windows Hambraier Cam Rubbitive

Drver Ditals Vew details about the installed driver lies.

English

03

01

1. Hardware Installation	2-2. Double click "Wifi installer and then sele			in the	
Note: The picture is a simplified schematic diagram,	Name	Date modified	Туре	Size	
please refer to the actual product for details.	AutoRun.inf	2022/4/1 10:59	Setup Information	1 KB	
please refer to the actual product for details.	1 WifiAutoInstallSetup.exe	2023/6/21 14:08	Application	5,741 KB	
Insert the WiFi adapter directly into the USB port of the computer.	2-3. After running the automatically.	file, the progra	n will instal	the drive	ər
	뤍 Setup - WifiAutoInstall		-	□ ×	
	Installing Please wait while Setup insta	ls WifiAutoInstall on your c	omputer.	Ð	5

 Compare Homogenetic


 The Action View Integration
 Implementation
 Im




2. Driver Installation 2-1. Open "My Computer" on the desktop and then double click on the "WifiAutoInstall" Drive. CD Drive (F:) WifiAutoInstall 0 bytes free of 5.65 MB


CDFS

			Cancel
2_4 Please re	start your comp	outer after t	the driver
installation is o			




2-7. If there is no warning icon, it means that the driver is working fine. You can double click on the driver details to get more information about it. 05











4. Network Connection Status

07



recognized or the system is not supported after plug in? A: (1). Plug into the other USB port of the computer. (2). Driver file conflicts. It is recommended to uninstall all the previously downloaded driver files and programs (Including drivers for other brands of WiFi adapter), restart the computer and install again. (3). Find the WiFi adapter in the "Device Manager" and click "Automatically update the driver". 2. What can I do if the installation program cannot be run automatically?

A: (1). You can try to turn on the autoplay function of the




directly.


large-area mirrors.

and connect to the internet.

and the WiFi adapter.

find the "Device Manager", and check if the WiFi adapter appears in "Other Devices". It indicates that if the system has recognized it. 09






• Unexpected factors or human actions lead to product

08 4. Why is the Windows 10/11 system are not plug and play? A: Please check whether the "Device Installation Settings" of the computer itself is turned on. Click "Properties" to find "Advanced System Settings" and click "Hardware", then click "Device

Installation Settings", select "Yes". 5. What can I do if no WiFi signal can be detected after installed the WiFi adapter? A: (1). Check if the WiFi function and signal strength of the nearby router work properly when connected to the cell phone (2). Check whether the wireless router and wireless AP have settings to hide the wireless network name. (3). System firewall blocking, please set to allow or close.(4). Try to reduce the distance between the WiFi adapter and the router, and avoid the obstacles such as thick walls, metals or 6. What can do if the WiFi signal can be detected but cannot connected successfully? A: (1). Check the signal strength of the router. Try to connect to the WiFi somewhere with a stronger signal. (2). Ensure you have entered the correct password. (3). Check whether the DHCP function of the router is enabled. If not, the WiFi adapter won't be able to obtain the IP address (4). Check if you have set the binding of your Mac address and the router. If yes, you need to set the binding of the Mac address (5). Ensure the encryption type of the router is one of WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK and 64/128 bit WEP.

If you have any questions, please contact us by E-mail wonlinkservice@163.com, we will help you as soon as possible. Website: www.szwonlink.com Email: wonlinkservice@163.com	 damage, such as improper input voltage, temperature, water mechanical damage, break, rust or oxidation product of serious etc; Other failures or damages not caused by product's design, technology, manufacturing, quality, etc.
1 11	12m
Deutschsprachiges 1. Installation der Hardware Hinweis: Das Bild ist ein vereinfachtes schematisches Diagramm, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt für Details. Stecken Sie den WLAN-Adapter direkt in den USB-Anschluss des Computers.	2-2. Doppelklicken Sie auf "WifiAutoInstallSetup.exe", um das Installationsprogramm zu starten, und wählen Sie dan Weiter → Installieren. Name AutoBunkuf WifiAutoInstallSetup.exe 2022/4/11059 Setup Information 188 2-3. Nachdem Sie die Datei ausgeführt haben, installiert das Programm den Treiber automatisch. Setup - WifiAutoInstall Please wait while Setup installs WifiAutoInstall on your computer. Findhing installation
CD Drive (F:) WifiAutoInstall 0 bytes free of 5.65 MB CDFS	 4. Starten Sie Ihren Computer nach Abschluss der treiberinstallation neu. 5. Nach dem Neustart Ihres Computers ist die Treiberinstallation abgeschlossen. Sie können dann nach Ihrem VLAN-Signal suchen, eine Verbindung herstellen und das kabellose Erlebnis genießen, das der WLAN-Adapte bieter.
<text><image/><image/><image/></text>	<image/> <section-header><section-header><section-header><text><text></text></text></section-header></section-header></section-header>
3-2. Klicken Sie auf das drahtlose Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie das Kennwort für die Verbindung ein.	 strange barrenster barenster <





18





7. Was kann ich tun, wenn der WLAN-Adapter immer wieder die Verbindung unterbricht? A: Um eine stabile Verbindung zu erhalten, empfehlen wir, den WLAN-Adapter näher am Router zu platzieren und von Hindernissen wie dichten Wänden, Metallen und großflächigen Spiegeln fernzuhalten. Wenn der WLAN-Adapter mit einer Antenne ausgestattet ist, sollten Sie die Ausrichtung der Antenne anpassen, um den Signalempfang zu verbessern. 8. Wie lässt sich das Problem beheben, wenn die Netzwerkgeschwindigkeit langsamer ist als erwartet? A: (1). Versuchen Sie, den WLAN-Adapter an einem Ort zu verwenden, an dem das Signal stärker ist. (2). Stellen Sie verschiedene Kanäle des Routers manuell ein, um den optimalen Kanal zur Minimierung von Störungen zu finden. (3). Versuchen Sie, den Router von 5 GHz auf 2,4 GHz umzustellen.

19

verbinden.

21

Français

() Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail wonlinkservice@163.com, wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen. Website: www.szwonlink.com Email: wonlinkservice@163.com


(4). Prüfen Sie, ob die Internetgeschwindigkeit normal ist, wenn Sie das

Telefon unter denselben Umständen mit dem WLAN des Routers







1. Installation du Produit Indice: L'image est un schéma simplifié, veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails. Branchez l'adaptateur WiFi directement sur le port USB de votre ordinateur de bureau ou portable et attendez qu'il soit reconnu.




CD Drive (F:) WifiAutoInstall 0 bytes free of 5.65 MB CDFS 23










aramètre	s de Connex	tion au Rés	seau	
z sur l'icôn lu bureau u sans fil,	us que le pilote e du signal sar de votre ordin entrez le mot pour bénéficie	ns fil dans le nateur, séle : de passe V	e coin 奈 ectionne WiFi co	inférieur ez votre rrect et
	← Wi-Fi			
	a wonlink_2g			
	a wonlink_5g			
	🖓 XR11_2.4G		1	
	WR635AX_5G			
	🖓 WR633AX_5G			
	More Wi-Fi settings			
				26

	Adversionance Local Account Network & internet > Wi-Fi > WONLIN
WONLINK_2G	Find a setting Q, P assignment Automatic SHOY
WONLINK SG	System DNS server analysement: Automatic (2HCD) System Textoolth & devices Proceed WILF 6 4923 Text
Secured Enter the network security key	Network & Internet Security type WIRC2-Pensonal Manylacturer Realist Servicesource Corp.
•••••	Apps Driver version 500115116.0
Next Cancel	Accounts Network band: 5.GH2 Time & Impurge National 35
🖀 XR11_2.4G	Canning Link open (Review Turner) Link Dist Manual Ved address Link Dist High Annual Konschildty Link Dist Mark and Markan Link Dist Mark and Markan
C	Print & security Print DMS security
More Wi-Fi settings	Physical address (MAQ) 28-00.49-05-07-00



27

5. Q&R

29

déconnecter ?

lente que prévu ?

plus fort.

31

33

Español

R: Afin d'obtenir une connexion stable, nous recommandons de

de l'antenne pour améliorer la réception du signal.

le canal optimal pour minimiser les interférences.

vous aiderons dès que possible.

Courriel: wonlinkservice@163.com

Site web: www.szwonlink.com

(3). Essayez de régler le routeur de 5 GHz à 2,4 GHz.

téléphone au WiFi du routeur dans les mêmes circonstances.

Si vous avez des questions, veuillez nous



28


30


32


Size


×

D X










el controlador automáticamente. 🛃 Setup - WifiAutoInstall


Finishing installation


Installing Please wait while Setup installs WifiAutoInstall on your computer.



















5. Q&A	4/Por qué el sistema Windows 10/11 no es plug and
1. ¿Qué puedo hacer si no se reconoce el controlador del adaptador Wife o si el sistema no es compatible después	play?
de conectarlo?	A: Verifique si la "Configuración de instalación del dispositivo" de la computadora está activada. Haga clic en "Propiedades" para buscar
 A: (1). Conéctelo al otro puerto USB de la computadora. (2). Conflictos de archivos de controladores. Se recomienda desinstalar 	"Configuración avanzada del sistema" y haga clic en "Hardware", luego
todos los archivos y programas de controladores descargados	haga dic en "Configuración de instalación del dispositivo", seleccione "Sí".

 anteriormente (incluidos los controladores para otras marcas de adaptador WiFi), reiniciar la computadora e instalar nuevamente. (3). Busque el adaptador WiFi en el "Administrador de dispositivos" y haga clic en "Actualizar automáticamente el controlador". 2. ¿Qué puedo hacer si el programa de instalación no se puede ejecutar automáticamente? A: (1). Puede intentar activar la función de reproducción automática de la computadora. Haga dic en lnicio > Panel de control > Reproducción automática de la computadora, seleccione el uso de reproducción automática para todos los medios y dispositivos (U), haga clic en Guardar y luego finalice. Luego reinserte 	 5. ¿Qué puedo hacer si no se detecta ninguna señal WiFi después de instalar el adaptador WiFi? A: (1). Verifique si la función WiFi y la intensidad de la señal del enrutador cercano funcionan correctamente cuando se conecta directamente al teléfono celular. (2). Compruebe si el enrutador inalámbrico y el AP inalámbrico tienen configuraciones para ocultar el nombre de la red inalámbrica. (3). Bloqueo del cortafuegos del sistema, configúrelo para permitir o cerrar. (4). Intente reducir la distancia entre el adaptador WiFi y el enrutador, y evite los obstáculos como paredes gruesas, metales o espejos de gran
 el adaptador WiFi, aparecerá un cuadro de diálogo de reproducción automática. (2). Método de instalación manual: Abra Equipo (o Mi PC), busque la unidad de CD, haga clic derecho para seleccionar Abrir, haga doble clic para abrir SetupInstall, siga el asistente de configuración para instalar el controlador del adaptador WiFi. 3. ¿Cómo confirmar que el sistema operativo ha reconocido el adaptador WiFi? A: Conecte el adaptador WiFi USB, haga clic con el botón derecho en el ícono "Computadora o Mi PC" en el escritorio de la computadora, haga clic 	 superficie. 6. ¿Qué se puede hacer si se puede detectar la señal WiFi pero no se puede conectar con éxito? A: (1). Compruebe la intensidad de la señal del enrutador. Intente conectarse al WiFi en algún lugar con una señal más fuerte. (2). Asegúrese de haber ingresado la contraseña correcta. (3). Compruebe si la función DHCP del enrutador está habilitada. De lo contrario, el adaptador WiFi no podrá obtener la dirección IP y conectarse a Internet. (4). Compruebe si ha configurado el enlace de su dirección Mac y el
en "Propiedades" para encontrar el "Administrador de dispositivos" y verifique si el adaptador WiFi aparece en "Otros dispositivos". Indica que si el sistema lo ha reconocido.	enrutador. En caso afirmativo, debe configurar el enlace de la dirección Mac y el adaptador WiFi. (5). Asegúrese de que el tipo de cifrado del enrutador sea WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK y WEP de 64/128 bits. 40=11
 7. ¿Qué puedo hacer si el adaptador WiFi se sigue desconectando? A: Para obtener una conexión estable, recomendamos colocar el adaptador WiFi más cerca del enrutador y lejos de obstáculos como paredes densas, metales y espejos de gran superficie. Si el adaptador WiFi tiene una antena, considere ajustar la orientación de la antena para mejorar la recepción de la señal. 8. ¿Cómo podemos solucionar el problema si la velocidad de la red es más lenta de lo esperado? 	Reglamento de Mantenimiento Estimados Clientes Valiosos, Gracias por comprar productos WONLINK. Para proteger sus derechos e intereses en el servicio posventa, lea las siguientes normas de mantenimiento. Lo siguiente no pertenece al mantenimiento gratuito, nuestra empresa puede proporcionar un servicio
 A: (1). Intente usar el adaptador WiFi en un lugar que tenga una señal más fuerte. (2). Ajuste manualmente diferentes canales del enrutador para encontrar el canal óptimo para minimizar la interferencia. (3). Intente configurar el enrutador de 5 GHz a 2,4 GHz. (4). Compruebe si la velocidad de Internet es normal si conecta el teléfono al WiFi del enrutador en la misma circunstancia. 	 pago, tenga en cuenta: Daños resultantes de una instalación/montaje inadecuados, un uso o almacenamiento inadecuados del producto, o el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y/o las notas de seguridad. Más allá de la garantía limitada. Alteración no autorizada, rompiendo el código de barras del producto. Sin autorización para cambiar el archivo de configuración o la recompilación.
 Si tiene alguna pregunta, contáctenos por correo electrónico wonlinkservice@163.com, lo ayudaremos lo antes posible. Sitio web: www.szwonlink.com Correo electrónico: wonlinkservice@163.com 	 Factores inesperados o acciones humanas conducen a daños en el producto, como voltaje de entrada inadecuado, temperatura, daños mecánicos por agua, roturas, óxido u oxidación, etc. Otras fallas o daños no causados por el diseño, tecnología, fabricación, calidad, etc. del producto.
Lingua Italiana	Executive Standard
1. Installazione Dell'Hardware Nota: l'immagine è un diagramma schematico semplificato, fare riferimento al prodotto reale per i dettagli. Inserire l'adattatore WiFi direttamente nella porta USB del computer. Imagine i per i dettagli e per i dettagli e per i dettagli. Inserire l'adattatore WiFi direttamente nella porta USB del computer. Imagine i per i pe	2-2. Fare doppio clic su "WifiAutoInstallSetup.exe" per aprire il programma di installazione, selezionare Avanti → instalar. Nume Vete modified Type Sec AutoBunifi 2022/4/1 1059 Setup Information 183 WWikucoInstallSetup.exe 2023/6/21 1408 Application 5,741 K8 3-3. Dopo aver eseguito il file, il programma installerà Setup Information 5,741 K8 Setup - WifiAutoInstall Prese wit wille Setup installs WifiAutoInstall on your computer. Image: Prese wit will be Setup installs WifiAutoInstall on your computer.
2. Installazione Del Driver 2-1. Aprire "My Computer" sul desktop e quindi fare doppio clic sull'unità "WifiAutoInstall". CD Drive (F:) WifiAutoInstall 0 bytes free of 5.65 MB CDFS	 Correttion Correttion Correttion Correttion A. Riavviare il computer al termine dell'installazione del driver. Copo aver riavviato il computer, l'installazione del driver è completa. È quindi possibile cercare e connettersi al segnale WiFi e godersi l'esperienza wireless fornita all'adattatore WiFi.
2-6. Se devi controllare lo stato del driver della tua scheda WiFi, puoi fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona "Computer/My Computer" sul desktop, selezionare "Gestione", fare clic su "Gestione dispositivi", quindi fare clic su "Adattatori di rete".	Image: Section of the section of th
<image/> <text></text>	<text><text><image/></text></text>
3-2. Fare clic sulla rete wireless a cui si desidera connettersi e inserire la password per connettersi.	Verset O V Image: Control
4.1. Dopo la connessione di rete, l'icona del sistema del computer cambierà in <i>?</i> , quindi puoi fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona e scegliere "Open Network & Internet Settings" per accedere all'interfaccia di selezione delle impostazioni. Fare clic su "WiFi", quindi fare clic su Mostra wireless connesso, è possibile visualizzare l'indirizzo IP corrente, l'indirizzo MAC, il gateway, la versione del driver della rete wireless e così via.	
1 47	48 11
 5. Q&A 1. Cosa posso fare se il driver dell'adattatore WiFi non può essere riconosciuto o il sistema non è supportato dopo il collegamento? A: (1). Collegalo all'altra porta USB del computer. (2). Conflitti di file del driver. Si consiglia di disinstallare tutti i file e i programmi dei driver scaricati in precedenza (inclusi i driver per adattatori WiFi di altre marche), riavviare il computer e reinstallare. (3). Trova l'adattatore WiFi in "Device Manager" e fai clic su "Automatically update the driver". 	 4. Perché il sistema Windows 10/11 non è plug and play? A: Verificare se le "Device Installation Settings" del computer stesso sono attivate. Fare clic su "Properties" per trovare "Advanced System Settings" e fare clic su "Hardware", quindi fare clic su "Device Installation Settings", selezionare "Yes". 5. Cosa posso fare se non viene rilevato alcun segnale WiFi dopo aver installato l'adattatore WiFi? A: (1). Controlla se la funzione WiFi e la potenza del segnale del router
 2. Cosa posso fare se il programma di installazione non può essere eseguito automaticamente? A: (1). Puoi provare ad attivare la funzione di riproduzione automatica del computer. Fare clic su Start > Pannello di controllo > Riproduzione automatica del computer, selezionare fuso della riproduzione automatica per tutti i supporti e dispositivi (U), fare clic su Start > Pannello di controllo > Riproduzione automatica. (2). Metodo di instalazione manuale: Apri Computer (o Risorse del computer), trova l'unità CD, fai clic con il pulsante destro del mouse per selezionare Apri, fai doppio clic per aprire SetupInstall, segui la procedura guidata di installazione per installare il driver dell'adattatore WiFi. 3. Come verificare che il sistema operativo abbia riconosciuto l'adattatore WiFi? 	 nelle vicinanze funzionano correttamente quando sei connesso direttamente al telefono cellulare. (2). Verificare se il router wireless e l'AP wireless dispongono di impostazioni per nascondere il nome della rete wireless. (3). Blocco del firewall di sistema, impostare per consentire o chiudere. (4). Prova a ridurre la distanza tra l'adattatore WiFi e il router ed evita gli ostacoli come muri spessi, metalli o specchi di grandi dimensioni. 6. Cosa fare se il segnale WiFi può essere rilevato ma non riesce a connettersi correttamente? A: (1). Controlla la potenza del segnale del router. Prova a connetterti al WiFi da qualche parte con un segnale più forte. (2). Assicurati di aver inserito la password corretta. (3). Verificare se la funzione DHCP del router è abilitata. In caso contrario, l'adattatore WiFi non sarà in grado di ottenere l'indirizzo IP e connettersi a Internet.
A: Collega l'adattatore WiFi USB, fai dic con il pulsante destro del mouse sull'icona "Computer or My Computer" sul desktop del computer, fai dic su "Properties" per trovare "Device Manager" e controlla se l'adattatore WiFi appare in "Other Devices". Indica che se il sistema lo ha riconosciuto.	 (4). Controlla se hai impostato l'associazione del tuo indirizzo Mac e del router. In caso affermativo, è necessario impostare l'associazione dell'indirizzo Mac e dell'adattatore WiFi. (5). Assicurarsi che il tipo di crittografia del router sia uno tra WPA-PSK, WPA2-PSK, WPAWPA2-PSK e WEP a 64/128 bit.
 7. Cosa posso fare se l'adattatore WiFi continua a disconnettersi? A: Per ottenere una connessione stabile, ti consigliamo di posizionare l'adattatore WiFi più vicino al router e lontano da ostacoli come muri spessi, metalli e specchi di grandi dimensioni. Se l'adattatore WiFi è dotato di un'antenna, valutare la possibilità di regolare l'orientamento dell'antenna per migliorare la ricezione del segnale. 8. Come possiamo risolvere i problemi se la velocità della rete è inferiore al previsto? A: (1). Prova a utilizzare l'adattatore WiFi in un luogo con un segnale più forte. (2). Beola manualmente diversi canali del router per trovare il canale 	Regolamento di Manutenzione Cari Clienti Stimati, Grazie per aver acquistato i prodotti WONLINK. Per proteggere i vostri diritti e interessi nel servizio post-vendita, vi preghiamo di leggere le seguenti norme di manutenzione. Quanto segue non appartiene alla manutenzione gratuita, la nostra azienda può fornire un servizio a pagamento, si prega di notare:
 (2). Regola manualmente diversi canali del router per trovare il canale ottimale per ridurre al minimo le interferenze. (3). Prova a impostare il router da 5 GHz a 2,4 GHz. (4). Controlla se la velocità di Internet è normale se colleghi il telefono al WiFi del router nella stessa circostanza. 	 Danni derivanti da installazione/montaggio impropri, uso o conservazione impropri del prodotto o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle avvertenze di sicurezza. Oltre la garanzia limitata. Alterazione non autorizzata, strappo del codice a barre del

Se hai domande, ti preghiamo di contattarci via e-mail wonlinkservice@163.com, ti aiuteremo il prima possibile. Sito web: www.szwonlink.com Email: wonlinkservice@163.com

51



52

FCC Statement This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: . Reorient or relocate the receiving antenna. . Increase the separation between the equipment and receiver. . Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. . Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. The SAR limit of FCC is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types wireless network adapter has also been tested against this SAR limit with 5mm.