

料号：R02-01A2343


版本：A0

材质：80g双胶纸

折叠尺寸为：85x85mm

绿色实线为切线，绿色虚线为折痕不打印

两面打印方向一致
折叠方式：先向**右风琴横折，再竖折**



Anleitung

- Einschalten: Klicken Sie den Drücke 5 Sekunde, um den SchlüsselFinder sich einzuschalten und dann das Gerät piept.
- Öffnen Sie die „Wo ist?“ App mit dem iOS-System.
- Klicken Sie: Objekte.
- Klicken Sie: Objekte hinzufügen.
- Klicken Sie: Andere unterstütztes Objekt.
- Klicken Sie: Das Gerät mit der Wörter F1SX.
- Um benennen Sie Gas Gerät, wählen Sie ein Bild und schließen Sie die Kopplung ab.
- Aktivieren Sie den Modus „Verloren“ und geben Sie die Telefonnummer ein, dann funktioniert das Find My-Netzwerk.
- Sie können das Gerät benutzen.
- Gerät Entfernen: Um das Gerät in der App zu entfernen, können Sie Element entfernen auswählen.

Hinweis: Nach dem Entfernen des Geräts in der App piept das Gerät und das Licht blinkt sechsmal, es wird nicht heruntergefahren, kann in der Kopplungsstatus. Wenn innerhalb von 10 Minuten keine erneute Kopplung erfolgt, verlässt das Gerät den Kopplungsstatus. Wenn Sie ein Gerät zu diesem Zeitpunkt koppeln möchten, müssen Sie einmal auf die Gerätetaste klicken, das Gerät piept und die Leichte blinkt einmal. Zu diesem Zeitpunkt wechselt das Gerät in den Kopplungsstatus und kann erneut mit der App gekoppelt werden.

Hauptfunktion

- Finden Sie Ihren Artikel: Wenn das Gerät und das Telefon sich außerhalb der Bluetooth-Effektive Abdeckung befindet, kann das Gerät nicht in der „Wo ist?“ App verbunden werden. Sie können „Vertonter Modus“ auswählen: Einschalten und geben Sie Ihre Telefonnummer. Wenn das Gerät länger als 15 Minuten von Ihrem Telefon getrennt war und sich andere iPhones in der Nähe befinden, können Sie Benachrichtigungen und einen aktualisierten Standort in der „Wo ist?“ App erhalten.
- Ton abspielen: Das Telefon und das Gerät befinden sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite (normalerweise etwa 20 Meter). Klicken Sie in der Such-App, um den Ton abzuspielen, und dann das Gerät klingt, damit Sie schnell die Sachen in der Nähe finden können.

Wichtige Hinweise

- Wenn Sie ein Gerät mit der „Wo ist?“ App durch Bluetooth koppeln, wird das Handy mit dem Apple-Server verbunden. Aber wegen der Netzwerksverbinding wird die Gerät und die „Wo ist?“ App vielleicht nicht verbinden können. Sie können die folgenden Prozessen probieren, um 1. wiederherzustellen das Netzwerksverbinding, wie zum Beispiel WiFi abschalten und Mobilfunknetze nutzen usw.
2. Auf die Werkseinstellung für das Gerät zurücksetzen: Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, doppelklicken Sie schnell Druckknopf auf dem Gerät. Das Gerät wird piepen, Und dann drücken Sie bitte 5 Sekunden den Gerätetasten Druckknopf. Nachdem das Gerät zweiten Mal gepläten und die Leuchte neben dem Gerätetasten Druckknopf nach gehalten haben, lassen Sie den Druckknopf los und dann die Werkseinstellungsprozess ist abgeschlossen.
- (Achtung: Nachdem Sie 5 Sekunden den Gerätetasten Druckknopf gedrückt haben, wird die Gerät piepen und die Leuchte neben dem Gerätetasten Druckknopf wird auch blinken und lassen Sie den Gerätetasten Druckknopf noch nicht los und drücken Sie bitte den Gerätetasten Druckknopf. Nachdem die Gerät zweiten mal gepläten und die Leucht zweit mal geblendet wurde, können Sie den Gerätetasten Druckknopf loslassen.)
- 3.Mit der „Wo ist?“ App neu koppeln.

使用説明

- デバイスの電源オン: デバイスのボタンを5秒間長押しし、デバイスの電源がオンになります。
- iPhoneのアプリを開きます: 「探す」。
- 選択: 持ち物を探す。
- 選択: 持ち物を選択。
- 選択: その他の対応している持ち物。
- 選択: F1SXカードを持つデバイス。
- アリーナを見つかります: デバイスをタップし、持ち物の名称を設定、絵文字を選択、「持ち物の名称」をApple IDに登録、ペアリングを終了します。
- 有効にする: 探失モード。あなたの連絡先の電話番号を入力します。
- たった今: 自分が探す中、デバイスを使用することができます。
- 持ち物を削除: アプリを開き、選択: 持ち物を削除、デバイスを削除することができます。

説明: 「探す」アプリからデバイスを削除すると、デバイスから音が鳴り、表示ライトが6回点滅し、デバイスがオフ状態になります。10分間、再ペアリングしない場合、デバイスはペアリング状態を終了し、デバイスとアプリをペアリングできません。もし、デバイスをペアリングする場合は、デバイスのボタンを1回押し、デバイスが鳴り、表示ライトが1回点滅します。

商品主な機能

- 位置情報表示: デバイスとスマートフォンがBluetoothの範囲から離れている場合、「探す」アプリがデバイスへの接続できません。「船失モード」を選択でき、有効にするを選択し、連絡先の電話番号などを入力します。デバイスが15分以上スマートフォンから切断され、デバイスの近くにはかのiPhoneがある場合は、「探す」アプリに通知と最新の位置情報を表示されます。
- 音を出す: スマートフォンとデバイスは、Bluetoothの範囲(通常は約20メートル)、「探す」アプリを開き、「サウンドを再生」をタップし、デバイスから音を出して、すぐに近くのデバイスを見つけることができます。
- 重要なお知らせ

デバイスが「探す」アプリとペアリングされているときに、ペアリングできません。その原因是スマートフォンを使用するネットワークがAppleサーバーと一緒にリリンクできません。解決するには次の操作をお勧めします。

- スマートフォンのネットワークを切り替えます。例えば、WiFiとスマートフォンネットワークの切り替え。
- デバイスを初期化します。初期化の手順: デバイスがオフのまま、デバイスのボタンを2回押して、デバイスが鳴り、すぐにデバイスのボタンを約一秒長押しし、再びデバイスから音を鳴らす、表示ライトが点滅し、ボタンを押します。初期化完了です。
- 8秒間長押し: デバイスのボタンを2秒間長押しした後、デバイスから「ビー、ビー、ビー」の音が鳴り、表示ライトが点滅し、ボタンを長押しし続ければ、再びデバイスから音を鳴らす、表示ライトが点滅し、ボタンを放します。)
- 「探す」アプリと再ペアリングしてください。

Hinweise zur Verwendung der Drücke

- Einschalten: Einsetzen Sie Akkus und klicken den Drücke 5 Sekunden dann das Gerät piept und das Licht dreimal blinkt. Es wirzeigt, dass das Gerät schon eingeschaltet wird.
- Status Hinweise: Doppelklicken Sie auf die Gerätetaste, das Gerät piept und die Leuchte blinkt dreimal, in diesem Situation funktioniert das Gerät. Wenn das Gerät nicht klingt, ist das Gerät ausgeschaltet. Drücken Sie den Drücke fünf Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

- Das Gerät wechselt wieder in den Pairing-Zustand: Nach dem Entfernen des Geräts in der App piept das Gerät und das Licht blinkt sechsmal, es wird nicht heruntergefahren und befindet sich im Kopplungsmodus. Wenn 10 Minuten lang keine erneute Kopplung erfolgt, verlässt das Gerät den Kopplungsstatus und die App können zu diesem Zeitpunkt nicht gekoppelt werden. Wenn Sie das Gerät koppeln möchten, müssen Sie einmal auf die Gerätetaste klicken, das Gerät klingt und das Licht blinkt einmal. An diesem Punkt wechselt das Gerät in den Kopplungszustand und kann erneut mit der App gekoppelt werden.

- Wiederausrüstung gelegen die; in "suchen" die entfernen, doppelklicken austastung taste, austastung, "hören" zwei, und gedrückt taste etwa für sekunden gedrückt, bis austastung zwei in "hören" ton, gehört für die zweite ton, an "drei die, wieder gelegen die fertig, Mit dieser Funktion kann man auf das neue konto zugreifen.

- Ausschalten: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Gerätetaste hintereinander innerhalb von 2 Sekunden, das Gerät gibt einen Aufforderston aus und die Anzeigelampe blinkt dreimal und das Gerät wechselt in den Abschaltzustand.

デバイスのボタン使用説明

- 電源オン: ボタン電池を取り付けた後、デバイスのボタンを5秒間長押しし、デバイスが鳴り、提示ライトが3回点滅し、デバイスの電源がオンになります。
- デバイスの状態確認: デバイスのボタンを2回押し、デバイスが鳴り、提示ライトが3回点滅し、デバイスが動作していることを示します。デバイスが鳴らない場合は、デバイスの電源がオフになっています。ボタンを5秒間長押しして、オニにしてください。

- 音を出す: スマートフォンとデバイスは、Bluetoothの範囲(通常は約20メートル)、「探す」アプリを開き、「サウンドを再生」をタップし、デバイスから音を出して、すぐに近くのデバイスを見つけることができます。
- デバイスがペアリング状態に戻る: 「探す」アプリからデバイスを削除すると、デバイスから音が鳴り、提示ライトが5回点滅し、デバイスがオフ状態になります。ペアリングモードになります。10分間、音ペアリングしない場合、デバイスはペアリング状態を終了し、デバイスとアプリをペアリングできません。もし、デバイスをペアリングする場合は、デバイスのボタンを1回押し、デバイスが鳴り、提示ライトが1回点滅します。デバイスがペアリング状態になり、アプリと再ペアリングできます。


- 初期設定: 「探す」アプリからデバイスを取り除き、デバイスキーをダブルクリックして、dit ditという音を鳴らすまで、約8秒間デバイスキーを押し続けます。デバイスは新しいアカウントとペアリングすることができます。
- 電源オフ: デバイスがオン状態では、デバイスのボタンを2秒間で5回押すと、デバイスが音を鳴らし、提示ライトが3回点滅し、デバイスがオフ状態になります。

FAQ:

- Wie kann das Gerät durch ein anderes iPhone gefunden werden? Wenn das Gerät für etwa 15 Minuten vom iPhone des Besitzers getrennt ist, kann das Gerät von anderen iPhones gefunden werden, und der Eigentümer kann beginnen, den Standort des Geräts abzurufen.

- Wie überprüfen, ob das Gerät eingeschaltet wurde? Doppelklicken Sie auf die Gerätetaste, das Gerät piept und die Leuchte blinkt dreimal und es wird angezeigt, dass das Gerät funktioniert. Wenn das Gerät nicht klingt, ist das Gerät ausgeschaltet. Drücken Sie den Drücke fünf Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

Product overview



Instrucciones rápidas

- Encienda el dispositivo: mantenga presionado el botón durante 5 segundos, el dispositivo emitirá un pitido y se encenderá.
 - Abra la aplicación que viene con el sistema iOS: Buscar.
 - Elige: Objetos.
 - Elige: Añadir objeto nuevo.
 - Elige: Añadir otro objeto.
 - Elige: El dispositivo: F15X.
 - Nombra el dispositivo, elige el emoji y completa el emparejamiento.
 - Habilite el modo perdido e ingrese el número de teléfono móvil de contacto, etc. Luego, la red Buscar funcionará.
 - Ahora, puede usar el dispositivo.
 - Eliminar el objeto: para eliminar el objeto en la aplicación, puede seleccionar Eliminar objeto.
- Nota:** Después de quitar el dispositivo en la aplicación, el dispositivo emitirá un pitido y la luz parpadeará seis veces, no se apagará y estará en el modo de emparejamiento. Si no se vuelve a emparejar en 10 minutos, el dispositivo dejará el estado de emparejamiento. Si deseas emparejar un objeto en este momento, debes hacer clic en el botón del objeto una vez, el objeto emitirá un pitido y la luz parpadeará una vez. En este momento, el objeto ingresa al estado de emparejamiento y se puede emparejar con la aplicación nuevamente.

Instructions rapides

- Allumez l'appareil, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes, l'appareil émettra un bip et s'allumera.
 - Ouvrez l'application fournie avec le système iOS: Localiser.
 - Choisissez: Objets.
 - Choisissez: Ajouter un nouvel objet.
 - Choisissez: Autre objet pris en charge.
 - Choisissez: L'appareil: F15X.
 - Nommez l'appareil, choisissez l'emoji et terminez l'appairrement.
 - Active le mode perdu et entrez le numéro de téléphone mobile de contact, etc. Ensuite, le réseau Localiser mon fonctionnera.
 - Maintenant, vous pouvez utiliser l'appareil.
 - Supprimer l'appareil: Pour supprimer l'appareil dans l'application, vous pouvez sélectionner Supprimer l'élément.
- Remarque: Une fois l'appareil supprimé, l'appareil émettra un bip, le voyant clignotera 6 fois. L'appareil ne s'éteindra pas et il sera en mode appareillage. S'il n'y a pas de réappariement dans les 10 minutes, l'appareil quittera l'état d'appairrement. Si vous souhaitez coupler un appareil à ce stade, vous devez cliquer une fois sur le bouton de l'appareil, l'appareil émettra un bip et la lumière clignotera une fois. À ce stade, l'appareil entre dans l'état de couplage et peut être jumelé à nouveau avec l'application.

Quick instructions

- Turn on the device**
Press and hold the button for 5 seconds, the device will beep and turn on.
- Pair the device**
- Open the Find My app.
- Hold the device close to your iPhone, tap the Items tab, tap + and then Add Other Item.
- Tap Connect.
- Type a name for your device, select an emoji.
- Tap Agree to acknowledge that this item will be linked to your Apple ID.
- Tap Finish.
- Enable Lost Mode**
- Open the Find My app, tap the Items tab, then tap your item.
- Under Lost Mode, tap Enable.
- Read the instructions, tap Continue and enter a phone number or email address.
- Confirm the information, customize the lost message, and tap Activate to complete the setup.

- Remove the device**
- Open the Find My app, tap the Items tab, then tap your item.
- Under Remove item, and then tap Remove to complete the operation.
Note: After removing the device in the app, the device will beep and the light will flash six times. It will not shut down and will be in the pairing mode. If there is no re-pairing within 10 minutes, the device will leave the pairing state, and the device and app cannot be paired at this time. If you need to pair the device, you need to click the device button once, the device will ring and the light will flash once. At this point, the device enters the pairing state and can be re-paired with the app.

Funciones principales

- Haga sonar el dispositivo: haga clic en Reproducir sonido y el dispositivo emitirá un pitido para que pueda encontrar el elemento fácilmente.
- La red Buscar ayuda a localizar: cuando el dispositivo está lejos, no se puede conectar en la aplicación. Puede elegir Modo Perdido. Habilitar. Ingrese el número de teléfono móvil, etc. Después de que el dispositivo se desconecte del iPhone del propietario durante aproximadamente 15 minutos, y si hay un iPhone cerca del dispositivo perdido, la aplicación Buscar del propietario puede recibir notificaciones y mostrar la ubicación más reciente.

Consejos importantes

Al vincular un dispositivo con la aplicación Buscar, el teléfono se vinculará con el servidor de Apple. El emparejamiento puede fallar debido a problemas de red. Se recomiendan las siguientes acciones:

- Cambiar la red móvil, como cambiar entre WiFi y red móvil
- Restaura la configuración de fábrica del dispositivo: después de encender el dispositivo, haga doble clic en el botón del dispositivo, el dispositivo emite un pitido, presione inmediatamente y mantenga presionado el botón del dispositivo durante unos 8 segundos, hasta que el dispositivo emita el segundo pitido, y la luz indicadora parpadea y suelta el botón. El restablecimiento de fábrica está completo.

(Nota: después de presionar prolongadamente el botón del dispositivo durante 2 segundos, el dispositivo sonará "tict, tict, tick" y la luz indicadora cerca del botón parpadeará. No lo suelte. Continúe presionando y manteniendo presionado el botón hasta que el dispositivo emita una música por segunda vez, y la luz indicadora parpadea. Suelte el botón).

- Vuelva a emparejar con la aplicación Buscar

Instrucciones para el botón del dispositivo

- Encendido: Después de instalar la batería, mantenga presionado el botón durante cinco segundos, el dispositivo emitirá un pitido, la luz parpadeará tres veces y el dispositivo se encenderá.

- Confirmación del estado del dispositivo: Haga doble clic en el botón del dispositivo, el dispositivo emite un pitido y la luz parpadeará tres veces, lo que indica que el dispositivo está funcionando. Si el dispositivo no suena, el dispositivo está apagado. Mantenga presionado el botón durante cinco segundos para encender.

- El dispositivo vuelve a entrar en el estado de emparejamiento: Después de quitar el dispositivo en la aplicación, el dispositivo emitirá un pitido y la luz parpadeará seis veces, no se apagará y estará en el modo de emparejamiento. Si no se vuelve a emparejar en 10 minutos, el dispositivo dejará el estado de emparejamiento. Si deseas emparejar un objeto en este momento, debe hacer clic en el botón del objeto una vez, el objeto emitirá un pitido y la luz parpadeará una vez. En este momento, el objeto ingresa al estado de emparejamiento y se puede emparejar con la aplicación nuevamente.

- Restaurar la configuración del equipo de fábrica: en primer lugar, a la aplicación "encontrar" remover equipamiento, faca duplo-click sobre dispositivos de llaves, equipamiento and "borrar con dobles", o dispositivos presiona bollos cerca de 10 segundos, al que envia dobles "clicks", o sin abrir o segundo parágrafo, após o sinal indicador três flashes, larga o botão, recuperar a fábrica configuração completa. O dispositivo pode então ser emparejado com a nova conta.

- Apague: Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón del dispositivo 5 veces de forma continua en 2 segundos, el dispositivo emitirá un pitido y la luz indicadora parpadeará tres veces, y el dispositivo entrará en el estado de apagado.

FAQ

- ¿Cuándo el dispositivo puede ser localizado por otro iPhone?

Cuando el dispositivo se desconecta del iPhone del propietario durante aproximadamente 15 minutos, otros iPhones pueden comenzar a ubicar el dispositivo y el propietario puede comenzar a obtener la ubicación del dispositivo.

- ¿Cómo confirmar si el dispositivo se ha encendido?

Haga doble clic en el botón del dispositivo, el dispositivo emitirá un pitido y la luz parpadeará tres veces, lo que indica que el dispositivo está funcionando. Si el dispositivo no suena, el dispositivo está apagado. Mantenga presionado el botón durante cinco segundos para encender.

- ¿Cuándo el dispositivo se ha apagado?

Haga doble clic en el botón del dispositivo, el dispositivo emitirá un pitido y la luz parpadeará tres veces, lo que indica que el dispositivo está apagado. Mantenga presionado el botón durante cinco segundos para apagar.

- ¿Cuándo el dispositivo vuelve a entrar en el estado de emparejamiento?

Después de quitar el dispositivo en la aplicación, el dispositivo emitirá un pitido y la luz parpadeará seis veces, no se apagará y estará en el modo de emparejamiento. Si no se vuelve a emparejar en 10 minutos, el dispositivo dejará el estado de emparejamiento. Si deseas emparejar un objeto en este momento, debe hacer clic en el botón del objeto una vez, el objeto emitirá un pitido y la luz parpadeará una vez. En este momento, el objeto ingresa al estado de emparejamiento y se puede emparejar con la aplicación nuevamente.

- ¿Cuándo el dispositivo se ha restaurado?

Restaurar la configuración del equipo de fábrica: en primer lugar, a la aplicación "encontrar" remover equipamiento, faca duplo-click sobre dispositivos de llaves, equipamiento and "borrar con dobles", o dispositivos presiona bollos cerca de 10 segundos, al que envia dobles "clicks", o sin abrir o segundo parágrafo, após o sinal indicador três flashes, larga o botão, recuperar a fábrica configuração completa. O dispositivo pode então ser emparejado com a nueva conta.

- ¿Cuándo el dispositivo se ha apagado?

Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón del dispositivo 5 veces de forma continua en 2 segundos, el dispositivo emitirá un pitido y la luz indicadora parpadeará tres veces, y el dispositivo entrará en el estado de apagado.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning off the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Legal notice

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Fonctions principales

- Sonnez l'appareil: Cliquez sur Lire le son, et l'appareil émettra un bip, afin que vous puissiez trouver l'élément facilement.
- FindMy réseau aide à localiser: lorsque l'appareil est éloigné, il ne peut pas être connecté dans l'application. Vous pouvez choisir Mode perdu. Activer. Entre le numéro de téléphone mobile, etc.. Une fois que l'appareil est déconnecté de l'iPhone du propriétaire pendant environ 15 minutes, et si il y a un iPhone près de l'appareil perdu, l'application Localiser mon apparaîtra immédiatement et vous pourrez recevoir des notifications et afficher le dernier emplacement.

Conseils importants

Lorsque l'appareil est jumelé à l'application Localiser, le téléphone est relié au serveur Apple. L'appareil peut échouer en raison de problèmes de réseau. Les mesures suivantes sont recommandées:

- Changer le réseau mobile, par exemple en passant entre le wifi et le réseau mobile;
- Réinitialisation d'usine: Une fois l'appareil sous tension, double-cliquez sur le bouton de l'appareil, l'appareil émet un bip et le voyant clignote trois fois, indiquant que l'appareil fonctionne. Si l'appareil ne sonne pas, il est éteint. Appuyez longuement sur le bouton pendant cinq secondes pour l'allumer.

- L'appareil entre à nouveau dans l'état de couplage: Une fois l'appareil supprimé, l'appareil émettra un bip, le voyant clignotera 6 fois, l'appareil ne s'éteindra pas et il sera en mode appareillage.

Si il n'y a pas de réappariement dans les 10 minutes, l'appareil quittera l'état d'appairrement. Si vous souhaitez coupler un appareil à ce stade, vous devez cliquer une fois sur le bouton de l'appareil, l'appareil émettra un bip et la lumière clignotera une fois. À ce stade, l'appareil entre dans l'état de couplage et peut être jumelé à nouveau avec l'application.

(Note: après avoir appuyé longuement sur le bouton de l'appareil pendant 2 secondes, l'appareil émettra un son "tic - tac, tic - tac, tic - tac", et la lampe indicatrice près du bouton clignotera. Ne relâchez pas le bouton. Continuez à appuyer et à maintenir le bouton jusqu'à ce que l'appareil émette à nouveau de la musique et que la lampe indicatrice clignote.

Relâchez le bouton).

- Appairrement avec l'application Localiser.

Instructions pour le bouton de l'appareil

- Mise sous tension: Après avoir installé la batterie, appuyez longuement sur le bouton pendant cinq secondes, l'appareil émettra un bip, le voyant clignote trois fois et l'appareil est allumé.

- Confirmation de l'état de l'appareil: Double-cliquez sur le bouton de l'appareil, l'appareil émet un bip et le voyant clignote trois fois, indiquant que l'appareil fonctionne. Si l'appareil ne sonne pas, il est éteint. Appuyez longuement sur le bouton pendant cinq secondes pour l'allumer.

- L'appareil entre à nouveau dans l'état de couplage: Une fois l'appareil supprimé, l'appareil émettra un bip, le voyant clignotera 6 fois, l'appareil ne s'éteindra pas et il sera en mode appareillage. Si il n'y a pas de réappariement dans les 10 minutes, l'appareil quittera l'état d'appairrement. Si vous souhaitez coupler un appareil à ce stade, vous devez cliquer une fois sur le bouton de l'appareil, l'appareil émettra un bip et la lumière clignotera une fois. À ce stade, l'appareil entre dans l'état de couplage et peut être jumelé à nouveau avec l'application.

- Réinitialisation d'usine: Tout d'abord, enlevez l'appareil dans l'application "trouver" et double-cliquez sur le bouton de l'appareil pour que l'appareil sonne « deux fois ». Ensuite, maintenez le bouton de l'appareil enfoncé pendant environ huit secondes jusqu'à ce que l'appareil émette deux signaux « deux ». lorsque vous entendez le deuxième signal, le voyant clignote trois fois. Relâchez le bouton. La réinitialisation de paramètres a été terminée.

- Arrêt: lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton de l'appareil 5 fois de suite en 2 secondes, l'appareil émettra une tonalité d'invite et le voyant clignotera trois fois, et l'appareil entrera dans l'état d'arrêt.

FAQ

- Quand l'appareil peut-il être localisé par un autre iPhone?

Lorsque l'appareil est déconnecté de l'iPhone du propriétaire pendant environ 15 minutes, l'appareil peut commencer à être localisé par d'autres iPhones et le propriétaire peut commencer à obtenir l'emplacement de l'appareil.

- Comment confirmer si l'appareil a été allumé?

Veuillez double-cliquer sur le bouton de l'appareil, l'appareil émettra un bip et le voyant clignotera trois fois, indiquant que l'appareil fonctionne. Si l'appareil ne sonne pas, il est éteint. Appuyez longuement sur le bouton pendant cinq secondes pour l'allumer.

4. How is my privacy protected?

Only you can see where your item is. Your location data and history are never stored on the item itself. Devices that relay the location of your item also stay anonymous, and that location data is encrypted every step of the way. So even Apple or Nutale knows the location of your device or the identity of the device that helps find it.

5. What is the Find My network? And how does it work?

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items on a map using the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch, Mac, or the Find My app on Apple Watch. Simply pair your compatible product with the Apple Find My app to view it right alongside your Apple devices. If your item ever goes missing, you can put it in Lost Mode to display a message and contact information to anyone who might find it. The Find My network is encrypted and anonymous, so no one else, not even Apple or Nutale, can view its location.

Ultrbeka

Works with
Apple Find My

