

100 mm



Instructions for Walkie Talkies
1. In the power-on state, press the [MENU] key to enter the channel setting menu...

Function Introduction
Antenna, LED flashlight, LCD display screen, PTT/Call key, MIC key, Speaker, Send key, Receive key, Channel Selection key, VCR, Back key, LCD backlight, Power button, LED indicator, Down/Up/Menu keys, Antenna, Power lock

Function Introduction
1. In the power-on state, press the [MENU] key to enter the channel setting menu...


Operation Guide
1. Press the [MENU] key for the fourth time to enter the channel setting menu...

Setting Menu
1. Press the [MENU] key for the fourth time to enter the channel setting menu...

Feature of product
The interference cancellation function can minimize the interference of the same channel...

When channels set with the group code (CTCSS) function, after the power is on...

Specification
Frequency: 401.525MHz-407.125MHz
RF output power: 4.5W
Power consumption: 1.5-3W (standby on)



Funktion Einführung
1. Drücken Sie die Taste [MENU] zum Einführen in den Einstellungsmodus...

Funktion Einführung
1. Drücken Sie die Taste [MENU] zum Einführen in den Einstellungsmodus...

Anleitung zur Bedienung
1. Drücken Sie die Taste [MENU] zum Einführen in den Einstellungsmodus...

Merkmale des Produkts
Die Störabschaltungsfunktion kann die Störung des gleichen Kanals...

Wenn Kanäle mit der Gruppennummer (CTCSS) festgelegt sind, wird nach dem Einschalten...

Spezifikation
Frequenz: 401.525MHz-407.125MHz
RF Ausgangsleistung: 4,5W
Energieverbrauch: 1,5-3W (Standby)

Spezifikation
Frequenz: 401.525MHz-407.125MHz
RF Ausgangsleistung: 4,5W
Energieverbrauch: 1,5-3W (Standby)

Spezifikation
Frequenz: 401.525MHz-407.125MHz
RF Ausgangsleistung: 4,5W
Energieverbrauch: 1,5-3W (Standby)



Introduzione alla funzione
1. Nella fase di accensione, premere il tasto [MENU] per accedere al menu di impostazione...

Introduzione alla funzione
1. Nella fase di accensione, premere il tasto [MENU] per accedere al menu di impostazione...

Guida operativa
1. Premere il tasto [MENU] per accedere al menu di impostazione...

Caratteristiche del prodotto
La funzione di cancellazione dell'interferenza può ridurre il disturbo...

Quando i canali sono impostati con il codice di gruppo (CTCSS), dopo l'accensione...

Specifiche
Frequenza: 401.525MHz-407.125MHz
Potenza di uscita RF: 4,5W

Specifiche
Frequenza: 401.525MHz-407.125MHz
Potenza di uscita RF: 4,5W

Specifiche
Frequenza: 401.525MHz-407.125MHz
Potenza di uscita RF: 4,5W



Présentation de la fonction
1. À l'allumage, appuyez sur la touche [MENU] pour accéder au menu de réglage...

Présentation de la fonction
1. À l'allumage, appuyez sur la touche [MENU] pour accéder au menu de réglage...

Guide d'opération
1. Appuyez sur la touche [MENU] pour accéder au menu de réglage...

Caractéristiques du produit
La fonction d'annulation des interférences peut réduire le bruit...

Après avoir réglé les canaux avec le code de groupe (CTCSS), après l'allumage...

Spécifications
Fréquence: 401.525MHz-407.125MHz
Puissance de sortie RF: 4,5W

Spécifications
Fréquence: 401.525MHz-407.125MHz
Puissance de sortie RF: 4,5W

Spécifications
Fréquence: 401.525MHz-407.125MHz
Puissance de sortie RF: 4,5W



Función Introducción
1. En el estado de encendido, presione la tecla [MENU] para entrar en el menú de configuración...

Función Introducción
1. En el estado de encendido, presione la tecla [MENU] para entrar en el menú de configuración...

Guía de Funcionamiento
1. Presione la tecla [MENU] para acceder al menú de configuración...

Características del Producto
La función de cancelación de interferencias puede reducir el ruido...

Después de configurar los canales con el código de grupo (CTCSS), después de encender...

Especificaciones
Frecuencia: 401.525MHz-407.125MHz
Potencia de salida RF: 4,5W

Especificaciones
Frecuencia: 401.525MHz-407.125MHz
Potencia de salida RF: 4,5W

Especificaciones
Frecuencia: 401.525MHz-407.125MHz
Potencia de salida RF: 4,5W