

167.00 mm

22.00 mm



变量，直接打印



编码规则如下:

TTLYYWWCRXXXX

共13位

条码类型: CODE 128

T = Brand code, 品牌码 (T=TCL, O=Onkyo)

TL = Supplier Code, 供应商代码 (TL=Tonyl)

YY = Year code, 生产年代码 (20 = 2020, 21 = 2021...etc.)

WW = Week code, 生产周代码 (45 = 45周...etc)

C=0、1、2。。。硬件版本或软件版本有重大升级时，将C升级为1,2...
R为走向代码

R= 1, 对于北美 (NA) 区, 此代码固定为1

R= 2, 对于日本 (JP) 区, 此代码固定为2

R= 3, 对于澳洲 (AU) 区, 此代码固定为3

R= 4, 对于巴西 (BR) 区, 此代码固定为4

R= 5, 对于全球版 (GL), 此代码固定为5

XXXX = Running number, 流水号 (由 0001 - 9999), 周数变化后重新从0001开始。

贴纸粘贴位置



Sound Bar 背部

