



ENGLISH
MOBILE GAME STRETCHABLE HANDLE

Turn your phone to landscape to use this product.
Please refer to the instruction manual for more information.



Product Parameters
Product name: Mobile game stretchable handle
Product model: M2
Operating system: iOS, Android
Product weight: 100g
Product size: 100mm x 60mm x 20mm
Material: ABS, PC, TPU
Color: Black, White, Blue, Red, Green, Yellow, Purple, Orange, Pink, Silver, Gold, Rose Gold, Customized colors

Connect and power on
Please turn the power switch on and connect the USB cable to the mobile phone.



Mode switch
To switch the mode, press and hold the Mode Switch for 3 seconds. To switch the Bluetooth mode, press and hold the Bluetooth mode switch for 3 seconds.

HiD mode (Android only)
The yellow light flashes slowly, and it flashes on when the connection is successful.

XBOX mode (Xinput) (Android only)
The blue light flashes slowly, and it flashes on when the connection is successful.

M Virtual touch (Android only)
The light flashes slowly, and it flashes on when the connection is successful.

iPhone mode
The green light flashes slowly, and it flashes on when the connection is successful.

Bluetooth XBOX mode (Xinput) (Android only)
The blue light flashes slowly, and it flashes on when the connection is successful.

Bluetooth M Virtual touch (Android only)
The light flashes slowly, and it flashes on when the connection is successful.

Controller vibration
Native vibration: Press and hold the vibration switch for 3 seconds. The vibration switch will be lit up.


Associated vibration: Press and hold the vibration switch for 3 seconds. The vibration switch will be lit up.

Vibration intensity: Press and hold the vibration switch for 3 seconds. The vibration switch will be lit up.

Controller parameter adjustment
Press and hold the vibration switch for 3 seconds. The vibration switch will be lit up.


RUSSKIY
РАСТЯЖИВАНИЕ ИГРОВОЙ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Пожалуйста, поверните телефон в горизонтальное положение для использования этого продукта.
Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации.



Параметры продукта
Название продукта: Растяжимый игровой контроллер для мобильных устройств
Модель продукта: M2
Операционная система: iOS, Android
Вес продукта: 100 г
Размер продукта: 100 мм x 60 мм x 20 мм
Материал: АБС, ПС, ТПУ
Цвет: Черный, Белый, Синий, Красный, Зеленый, Желтый, Фиолетовый, Оранжевый, Розовый, Серебристый, Золотой, Розовое золото, Пользовательские цвета

Подключение и включение
Пожалуйста, включите переключатель питания и подключите кабель USB к мобильному телефону.



Переключение режима
Чтобы переключить режим, нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов в течение 3 секунд. Чтобы переключиться в режим Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов Bluetooth в течение 3 секунд.

Режим HiD (только для Android)
Желтый индикатор мигает медленно, и он загорается при успешном подключении.

Режим XBOX (Xinput) (только для Android)
Синий индикатор мигает медленно, и он загорается при успешном подключении.

M Виртуальные касания (только для Android)
Светодиодный индикатор мигает медленно, и он загорается при успешном подключении.

Режим для устройств iPhone
Зеленый индикатор мигает медленно, и он загорается при успешном подключении.

Bluetooth XBOX режим (Xinput) (только для Android)
Синий индикатор мигает медленно, и он загорается при успешном подключении.

Bluetooth M Виртуальные касания (только для Android)
Светодиодный индикатор мигает медленно, и он загорается при успешном подключении.

Контроль вибрации
Нативная вибрация: Нажмите и удерживайте переключатель вибрации в течение 3 секунд. Переключатель вибрации загорится.


Связанная вибрация: Нажмите и удерживайте переключатель вибрации в течение 3 секунд. Переключатель вибрации загорится.

Интенсивность вибрации: Нажмите и удерживайте переключатель вибрации в течение 3 секунд. Переключатель вибрации загорится.

Настройка параметров геймпада
Нажмите и удерживайте переключатель вибрации в течение 3 секунд. Переключатель вибрации загорится.


INDONESIA
Pengontrol Peregangan Game S2-Mobile

Putar ponsel Anda ke mode lanskap untuk menggunakan produk ini.
Silahkan merujuk ke manual penggunaannya untuk informasi lebih lanjut.



Parameter Produk
Nama produk: Pengontrol Peregangan Game S2-Mobile
Model produk: M2
Sistem operasi: iOS, Android
Berat produk: 100g
Dimensi produk: 100mm x 60mm x 20mm
Bahan: ABS, PC, TPU
Warna: Hitam, Putih, Biru, Merah, Hijau, Kuning, Ungu, Oranye, Pink, Perak, Emas, Rose Gold, Warna Custom

Menghubungkan dan Menyalaikan Daya
Silahkan nyalakan saklar daya dan hubungkan kabel USB ke ponsel Anda.



Parameter Produk
Untuk memutar mode, tekan dan tahan tombol Mode Switch selama 3 detik. Untuk memutar mode Bluetooth, tekan dan tahan tombol Mode Switch Bluetooth selama 3 detik.

Mode HiD (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode XBOX (Xinput) (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode Sentuhan Virtual (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode iPhone
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode Bluetooth XBOX (Xinput) (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode Bluetooth M Sentuhan Virtual (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode Kontrol Getaran
Vibrasi bawaan: Tekan dan tahan tombol Getaran selama 3 detik. Tombol Getaran akan menyala.


Mode Vibrasi Terkait: Tekan dan tahan tombol Getaran selama 3 detik. Tombol Getaran akan menyala.

Mode Intensitas Getaran: Tekan dan tahan tombol Getaran selama 3 detik. Tombol Getaran akan menyala.

Mode Pengaturan Parameter Kontroler
Tekan dan tahan tombol Getaran selama 3 detik. Tombol Getaran akan menyala.

ENGLISH
TURBO Function

The turbo function will automatically enable when the turbo button is pressed. After that, the turbo function will be disabled automatically.



TURBO Function
The turbo function will automatically enable when the turbo button is pressed. After that, the turbo function will be disabled automatically.

Back key mapping
Please refer to the instruction manual for more information.

Back key recording
Please refer to the instruction manual for more information.

Back key canceling
Please refer to the instruction manual for more information.

Lighting tips
Please refer to the instruction manual for more information.

Screen shot
Please refer to the instruction manual for more information.

Turn on/off
Please refer to the instruction manual for more information.

System volume adjustment
Please refer to the instruction manual for more information.

ABXY layout switching
Please refer to the instruction manual for more information.

Rocker, trigger calibration
Please refer to the instruction manual for more information.

Controller vibration
Please refer to the instruction manual for more information.

Native vibration: Please refer to the instruction manual for more information.


Associated vibration: Please refer to the instruction manual for more information.

Vibration intensity: Please refer to the instruction manual for more information.

Controller parameter adjustment
Please refer to the instruction manual for more information.


INDONESIA
Pengontrol Peregangan Game S2-Mobile

Putar ponsel Anda ke mode lanskap untuk menggunakan produk ini.
Silahkan merujuk ke manual penggunaannya untuk informasi lebih lanjut.



Parameter Produk
Nama produk: Pengontrol Peregangan Game S2-Mobile
Model produk: M2
Sistem operasi: iOS, Android
Berat produk: 100g
Dimensi produk: 100mm x 60mm x 20mm
Bahan: ABS, PC, TPU
Warna: Hitam, Putih, Biru, Merah, Hijau, Kuning, Ungu, Oranye, Pink, Perak, Emas, Rose Gold, Warna Custom

Menghubungkan dan Menyalaikan Daya
Silahkan nyalakan saklar daya dan hubungkan kabel USB ke ponsel Anda.



Parameter Produk
Untuk memutar mode, tekan dan tahan tombol Mode Switch selama 3 detik. Untuk memutar mode Bluetooth, tekan dan tahan tombol Mode Switch Bluetooth selama 3 detik.

Mode HiD (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode XBOX (Xinput) (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode Sentuhan Virtual (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode iPhone
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode Bluetooth XBOX (Xinput) (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode Bluetooth M Sentuhan Virtual (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode Kontrol Getaran
Vibrasi bawaan: Tekan dan tahan tombol Getaran selama 3 detik. Tombol Getaran akan menyala.


Mode Vibrasi Terkait: Tekan dan tahan tombol Getaran selama 3 detik. Tombol Getaran akan menyala.

Mode Intensitas Getaran: Tekan dan tahan tombol Getaran selama 3 detik. Tombol Getaran akan menyala.

Mode Pengaturan Parameter Kontroler
Tekan dan tahan tombol Getaran selama 3 detik. Tombol Getaran akan menyala.


INDONESIA
Pengontrol Peregangan Game S2-Mobile

Putar ponsel Anda ke mode lanskap untuk menggunakan produk ini.
Silahkan merujuk ke manual penggunaannya untuk informasi lebih lanjut.



Parameter Produk
Nama produk: Pengontrol Peregangan Game S2-Mobile
Model produk: M2
Sistem operasi: iOS, Android
Berat produk: 100g
Dimensi produk: 100mm x 60mm x 20mm
Bahan: ABS, PC, TPU
Warna: Hitam, Putih, Biru, Merah, Hijau, Kuning, Ungu, Oranye, Pink, Perak, Emas, Rose Gold, Warna Custom

Menghubungkan dan Menyalaikan Daya
Silahkan nyalakan saklar daya dan hubungkan kabel USB ke ponsel Anda.



Parameter Produk
Untuk memutar mode, tekan dan tahan tombol Mode Switch selama 3 detik. Untuk memutar mode Bluetooth, tekan dan tahan tombol Mode Switch Bluetooth selama 3 detik.

Mode HiD (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode XBOX (Xinput) (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode Sentuhan Virtual (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode iPhone
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode Bluetooth XBOX (Xinput) (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode Bluetooth M Sentuhan Virtual (Hanya untuk Android)
Lampu indikator berkedip perlahan, dan menyala saat koneksi berhasil.

Mode Kontrol Getaran
Vibrasi bawaan: Tekan dan tahan tombol Getaran selama 3 detik. Tombol Getaran akan menyala.

Mode Vibrasi Terkait: Tekan dan tahan tombol Getaran selama 3 detik. Tombol Getaran akan menyala.

Mode Intensitas Getaran: Tekan dan tahan tombol Getaran selama 3 detik. Tombol Getaran akan menyala.

Mode Pengaturan Parameter Kontroler
Tekan dan tahan tombol Getaran selama 3 detik. Tombol Getaran akan menyala.

反面

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.