

Installationsmethode 1:  
Klettverschluss



1. Kleben Sie den kurzen Streifen auf die Rückseite der Maschine



3. Kleben Sie die Rückseite in einer angemessenen Höhe

Installationsmethode 1:  
Klettverschluss



2. Kleben Sie den Streifen an die Wand



4. Installation abgeschlossen

Sticker installation, Klettverschluss installation  
Easy to install, remove stickers, and install directly, saving time and effort  
Supports one click Bluetooth for faster connection,  
Can play any music you like



Bluetooth-Verbindung: Halten Sie die Taste "Ein/Aus" drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und klicken Sie dann auf die Power-Taste, um es einzuschalten  
Wechseln Sie in den Bluetooth-Modus und schalten Sie dann Bluetooth Ihres Telefons ein, um es zu finden  
Wenn Sie keinen Bluetooth-Modus für die 'Musikboxplatte' wünschen, Zum Umschalten klicken

Lautstärkeeinstellung: Es gibt insgesamt fünf Lautstärkestufen, die durch Anklicken der Schaltfläche "vOLUME" eingestellt werden können  
Lautstärkegröße, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Lautstärke zu laut ist, können Sie schnell klicken, um zu wechseln  
Klanggröße

Geschwindigkeitsanpassung: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Umschalten", um die Geschwindigkeit mit insgesamt neun Gängen einzustellen  
Je höher der Gang, desto schneller die entsprechende Schlaggeschwindigkeit, die Reaktionsfähigkeit trainiert

## Méthode d'installation 1: Poster magique



1. Collez la bande courte à  
l'arrière de la machine



3. Collez le dos à  
la bonne hauteur



2. Coller la longue  
bande au mur



4. Installation  
terminée

Installation d'autocollants,  
installation d'autocollants magiques,  
Installation facile, déchirer l'autocollant,  
installation directe, gain de temps et d'effort  
Support Bluetooth à une touche, connexion plus rapide,  
Peut jouer votre musique préférée  
comme vous le souhaitez



Connexion Bluetooth: cliquez sur la clé on après avoir appuyé longuement sur la touche On / off pendant 3 secondes

Devenez le mode Bluetooth, puis le téléphone Bluetooth est activé et vous pouvez le trouver

Bluetooth pour "Music Boxing plate", si vous ne voulez pas le mode Bluetooth, Cliquez sur switch

Réglage du volume: 5 tailles de volume au total, touche "volume" Cliquez pour régler La taille du volume, les mots qui se sentent forts peuvent être commutés par un clic rapide Taille du son

Réglage de la vitesse: cliquez sur la touche "switch" pour régler la vitesse, 9 vitesses au total

Plus le rapport est élevé, plus la vitesse de frappe correspondante est rapide, exerce la réactivité

설치 방법 1:  
마술 스티커



1. 쪽지를 기계  
못면에 붙이기



3. 적당한 높이에  
못면 붙여넣기

설치 방법 1:  
마술 스티커



2. 벽에 긴 막대를  
붙인다



4. 설치 완료

스티커 설치, 매직 스티커 설치,  
간단한 설치, 스티커 찢기, 직접 설치, 시간 절약  
클릭 한 번으로 Bluetooth를 지원하여 더욱  
빠르게 연결할 수 있습니다.  
원하는 음악을 마음대로 틀어도 돼요.



Bluetooth 연결: 3초 동안 스위치 "on/off" 키를 길게 눌러 전원을 켜 후 키보드 키를  
블루투스 모드로 바꾸고 핸드폰 블루투스를 켜면 찾을 수 있다.  
"Music boxing plate"의 Bluetooth, Bluetooth 모드를 원하지 않으면  
클릭하여 전환

볼륨 조절: 총 5개의 볼륨 크기, "VOLUME" 키를 눌러 조절  
볼륨 크기, 소리가 크다고 생각되면 빠르게 클릭하여 전환할 수 있습니다  
소리 크기

속도 조절: 스위치 키를 클릭하여 총 9개의 기어 속도 조절  
기어가 높을수록, 대응하는 타격 속도가 빠르고, 반응 능력을 단련해야 한다.

インストール方法1:  
マジックシール



1.短冊を機械の  
背面に貼り付ける



3.背面を適切な高  
さに貼り付ける

インストール方法1:  
マジックシール



2.壁に短冊を貼る



4.設置完了

シール取り付け、マジックシール取り付け、  
取り付けが簡単で、シールを引き裂いて、  
直接取り付けて、  
時間と労力を省くことができます  
ワンタッチBluetoothをサポートし、  
接続がより迅速で、  
好きな音楽を自由に再生することができます



Bluetooth接続：スイッチのオン/オフボタンを3秒間押し続けて電源を入れたら、  
キーをクリックしてオンにします  
Bluetoothモードになり、携帯電話のBluetoothをオンにすると、見つけることができます  
「Music boxing plate」のBluetoothは、Bluetoothモードが必要でない場合は、  
クリックして切り替え

音量調節：合計5つの音量サイズ、「vOLUME」キークリック調節  
音量の大きさ、音が大きいと感じたら素早くクリックして切り替えることができます  
サウンドサイズ

速度調節：「スイッチ」をクリックして速度を調節して、全部で9個のシフト速度  
ギアが高いほど、対応する打撃速度が速くなり、反応能力を離れる

安装方法 1:  
魔术贴



1. 将短条贴在机器背面



3. 将背面粘贴在合适  
的高度

安装方法 2:  
魔术贴



2. 将长条贴墙上



4. 安装完成

贴纸安装、魔术贴安装、  
安装简单，撕开贴纸，直接安装，省时省力  
支持一键蓝牙，连接更快捷，  
可以任意播放自己喜欢的音乐



蓝牙连接: 长按3秒开关机“on/off”键开机后单击开关键  
变成蓝牙模式,然后手机蓝牙打开,就可以找到  
“Music boxing plate”的蓝牙,如果不想要蓝牙模式,  
单击切换

音量调节: 总共5个音量大小,"VOLUME"键单击调节  
音量大小,觉得声音大的话可以快速单击切换  
声音大小

速度调节: 单击“开关”键调节速度,总共9个档位速度  
档位越高,对应的击打速度要越快,锻炼反应能力

Método de instalación 1:  
Pegatinas mágicas



1. pegue la tira corta en la  
parte posterior de la máquina



3. pegue la parte posterior  
a la altura adecuada

Método de instalación 2:  
Pegatinas mágicas



2. pega tiras largas a la pared



4. se completa  
la instalación

Instalación de pegatinas, instalación  
de pegatinas mágicas,  
Instalación simple, rasgar la pegatina,  
instalación directa, ahorro de tiempo y esfuerzo  
Soporte bluetooth con un solo  
clic, conexión más rápida,  
Puede reproducir su música favorita a voluntad.



Conexión bluetooth: presione la tecla "on / off" durante 3 segundos y haga clic en la tecla encendido

Se convierte en modo bluetooth, y luego se abre el Bluetooth del teléfono móvil, se puede encontrar

El Bluetooth de "music Boxing plate", si no se quiere el modo bluetooth,  
Haga clic para cambiar

Ajuste de volumen: un total de 5 tamaños de volumen, haga clic en el botón "vlumme" para ajustar

Tamaño del volumen, si se siente fuerte, se puede hacer clic rápidamente para cambiar  
Tamaño del sonido

Ajuste de velocidad: haga clic en el botón "interruptor" para ajustar la velocidad, un total de 9 velocidades de marcha

Cuanto mayor sea la marcha, más rápido será el golpe correspondiente y se ejercitará la  
capacidad de respuesta.

Metodo di installazione 1:  
Velcro



1. Stick la striscia corta  
sul retro della macchina



3. Incolla la schiena  
ad un'altezza adeguata

Metodo di installazione 2:  
Velcro



2. Stick la striscia lunga sul muro



4. Installazione  
completata

Installazione di adesivi, installazione di velcro  
Facile da installare, strappare l'adesivo e installare  
direttamente, risparmiando tempo e fatica  
Supporta un clic Bluetooth per  
una connessione più veloce,  
Puoi riprodurre la tua musica preferita liberamente



Connessione Bluetooth: Tenere premuto a lungo il pulsante "on/off" per 3 secondi per accendere il dispositivo, quindi fare doppio clic sul pulsante di accensione per accenderlo  
Passa alla modalità Bluetooth, quindi attiva il Bluetooth del telefono per trovarlo  
Il Bluetooth del "anello boxe", se non si desidera la modalità Bluetooth, fare clic per commutare

Regolazione del volume: Ci sono un totale di 5 livelli di volume, che possono essere regolati facendo clic sul pulsante "vOLUME"  
Dimensione del volume, se senti che il volume è troppo alto, puoi fare clic rapidamente per passare Dimensione del suono

Regolazione della velocità: Fare clic sul pulsante "VELOCITÀ" per regolare la velocità, con un totale di 9 marce  
Più alta è la marcia, più veloce è la velocità di attacco corrispondente, che esercita la capacità di reazione

### wall sticker



1. Stick the short strip on the back of the machine



3. Affix the back to the appropriate positionHeight of

### wall sticker



2. Stick the strip to the wall



4. Installation is complete

**Sticker installation, wall sticker installation**  
**Easy to install, remove stickers,**  
**and install directly, saving time and effort**  
**Supports one click**  
**for faster connection,**  
**Can play any music you like**



Bluetooth connection: Long press and hold the "on/off" button for 3 seconds to turn on the device, then click the power button to turn it on  
Switch to Bluetooth mode, then turn on your phone's Bluetooth to find it  
If you don't want Bluetooth mode for the 'Music boxing plate', Click to switch

Volume adjustment: There are a total of 5 volume levels, which can be adjusted by clicking the "vOLUME" button  
Volume size, If you feel the volume is too loud, you can quickly click to switch Sound size

Speed adjustment: Click the "switch" button to adjust the speed, with a total of 9 gear speeds  
The higher the gear, the faster the corresponding striking speed, which exercises reaction ability

**FCC Warning Statement:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **FCC Radiation Exposure Statement**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.