

Simple instructions in many languages

Dear friends, thank you very much for buying our products, this simple multi-language quick use guide can quickly solve some of your daily use of simple statements and installation methods, thank you for your patience, I hope you can use smoothly and get your approval. Thank you! ★★★★★




(1)

English.....2
French.....3
italiano.....4
German.....5
Japanese.....6
Spanish.....7
한국어.....8

Key function introduction

- Reset key
- Pilot lamp
- Microphone
- Photo/Menü
- Power/Confirmation



Installation instructions

- Turn off the car engine.
- Insert the TF card correctly into the card slot of the recorder. Note: Please use 1F card (Class10) high-speed card, the file system is FAT32, the maximum capacity supports 128GB.
- Connect the yellow power cable to the B+12V power supply, the red one to the ACC ignition control cable, and the black one to the GND ground. Start the engine, check that the machine is installed correctly, and the LED light is blue
- Power cable USB cable and power cable are optional

LED indicator description

- The red light is on. ● Indication recorder fault
- Blue light on. ● Indicates that there is no recording on the WIFI
- The blue light flashes every second ● Indicates the normal recording status of the recorder

Mobile APP application



The detailed steps of the mobile phone link recorder: scan the two-dimensional code above to download the APP. Open the mobile phone Settings → close the mobile network → Open the WiFi link → Search the WiFi name at the beginning of Cardv/DVR → Enter the password 12345678 link to open the "roadcam" APP to see the picture of the recorder.


Scan the QR code above to select your mobile system

Download the "roadcam" APP. For an iPhone, please download it in AppStore. For Android phones, please download it in App Market. WIFI name and password: WIFI name: CARDV-XXXXDVR-XXXX Password: 12345678 Note: The last 4 digits of WIFI are random

Use the "roadcam" APP
1. Open the "roadcam" APP, press "Connect to Other Devices" to select the WIFI name and enter the password. Enter the following screen:




2. After connecting to the recorder WIFI, you can browse the real-time picture of the recorder



(2)

Introduction des fonctions clés

- Indicateur de
- Microphone pour
- Photos/menü
- Puissance/confirmation



Instructions pour l'installation

- Éteignez le moteur de la voiture.
- Insérez la carte TF dans la fente de carte d'enregistreur correctement. [attention] veuillez utiliser la carte à grande vitesse de la carte TF (Class10). Le système de fichiers est FAT32. La capacité peut soutenir jusqu'à 128GB.
- Connectez le câble d'alimentation jaune à l'alimentation B+12V, rouge à la ligne de contrôle d'allumage AC C et noir à la terre GND. Démarrez le moteur et vérifiez que la machine est installée correctement. Le voyant LED bleu est allumé et clignotant, ce qui indique que l'enregistreur est entré dans un état d'enregistrement normal.
- Câble d'alimentation le câble d'usb avec le câble d'alimentation est facultatif

Description de l'indicateur LED

- Lumière rouge sur. ● Indique une défaillance de l'enregistreur
- Lumière bleue toujours allumée. ● Indique que le WIFI est activé et qu'il n'y a pas d'enregistrement
- La lumière bleue clignote une seconde ● Indique l'état normal d'enregistrement vidéo de l'enregistreur


Application mobile guide d'application




Étapes détaillées pour l'enregistreur de lien de téléphone: scannez le code qr ci-dessus pour télécharger l'application ouvrir les paramètres du téléphone → fermer mobile net → ouvrir le lien WIFI → rechercher le nom WIFI au début de Cardv/DVR → entrez le mot de passe "roadcam" vous pouvez voir l'image de l'enregistreur.

1. Téléphone mobile scannez [code qr ci-dessus] sélectionnez votre système mobile
2. Télécharger "roadcam" APP pour les téléphones apple s'il vous plaît télécharger à l'intérieur de "AppStore". Pour les téléphones android, veuillez les télécharger à l'intérieur de l'app market. Nom WIFI et mot de passe du téléphone connecté: nom WIFI: cardv-xxxxdvr-xxxx Mot de passe: 12345678 note: les 4 derniers chiffres du WIFI sont aléatoires

roadcam"APP
Ouvrez l'application "roadcam", appuyez sur "connecter d'autres appareils" pour sélectionner le nom WIFI ci-dessus et entrez le mot de passe ci-dessus. Accédez à l'écran suivant:




2. Après avoir connecté l'enregistreur WIFI, vous pouvez parcourir l'image en temps réel de l'enregistreur



(3)

Introduzione delle funzioni tasti

- riposi
- indicatore
- microfono
- Fotografie/menü
- Potenza/conferma



Descrizione dell'impianto

- Spegneri i motori delle automobili.
- Inserire correttamente la TF nel registratore della carta. Si prega di utilizzare la scheda ad alta velocità TF (categoria 10), il sistema di documentazione (gali 32), con una capacità massima di 128GB.
- Il giallo cavo ricevuto B + 12V alimentatore accensione AC C dopo l'altro, della linea rossa nero, GND dopo l'altro. Far scattare il motore, controllare che la macchina sia installata correttamente, far scattare la luce blu con LED indicatori luminosi e lampeggianti, indicare che il registratore si trova nel suo stato normale di registrazione.
- Facoltativo per le linee USB e USB

Indicatore indicatore LED

- Lumière rouge sur. ● Indique une défaillance de l'enregistreur
- Lumière bleue toujours allumée. ● Signifie que le WIFI est activé sans enregistrement vidéo
- La lumière bleue clignote une seconde ● Indique l'état normal d'enregistrement vidéo de l'enregistreur

Application mobile guide d'application




Étapes détaillées de l'enregistreur de lien de téléphone: scannez le code qr ci-dessus pour télécharger l'application ouvrez les paramètres du téléphone → fermez le réseau mobile → ouvrez le lien WIFI → recherchez le nom WIFI au début de Cardv/DVR → entrez le mot de passe 12345678 lien → ouvrez l'application "roadcam" pour voir l'image de l'enregistreur.

1. Téléphone mobile scannez [code qr ci-dessus] sélectionnez votre système mobile
2. Télécharger "roadcam" APP pour les téléphones apple s'il vous plaît télécharger à l'intérieur de "AppStore". Pour les téléphones android, veuillez les télécharger à l'intérieur de l'app market. Nom WIFI et mot de passe du téléphone connecté: Nom WIFI: cardv-xxxxdvr-xxxx Mot de passe: 12345678 note: les 4 derniers chiffres du WIFI sont aléatoires

roadcam"APP
Ouvrez l'application "roadcam", appuyez sur "connecter d'autres appareils" pour sélectionner le nom WIFI ci-dessus et entrez le mot de passe ci-dessus. Accédez à l'écran suivant




2. Après avoir connecté l'enregistreur WIFI, vous pouvez parcourir l'image en temps réel de l'enregistreur



(4)

Key controller präsentation

- Umschaltsschlüssel.
- Anzeigen.
- Mikrofone, mann.
- Fotos machen/das menü machen
- Strom/bestätigung



Die reparierungsbeschreibung.

- Motor abschalten.
- Einstecken in den "scheine" -safe, bitte. "Achtung!" bitte benutzen sie die standard-karte "Class10" mit dem standard-speichersystem "men in r 32", mit der maximale kapazität 128 gigabyte.
- 3 gelb. An + led-lampen strom, den roten draht AC C. Lac, schwarz sich GND. Motor starten und das gerät richtig installiert haben, das led-licht blinkt und blinkt, zeigt an, wie der computer den aufnahmestand angibt.
4. Strom - Oder strommast usb-kabel ist zulässig

Das LED display


- Im roten bereich. ● Das ist ein aufnahmefehler.
- Immer noch eine blaue lampe ● Es wurde nicht aufgezeichnet, dass das WIFI gekotzt hat
- Blaues licht blitzt eine sekunde ● Ich brauche den lagebericht von meinem schreiber




Detaillierte Schritte des Handy-Link-Recorders: Scannen Sie den QR-Code im Bild oben, um die APP herunterzuladen, um die Handy-Einstellungen zu öffnen → schalten Sie das Mobilfunknetz aus → öffnen Sie den WIFI-Link → suchen Sie nach dem WIFI-Namen am Anfang von Cardv/DVR → geben Sie das Passwort ein 12345678 Link → öffnen Sie die "Roadcam"-APP, um den Bildschirm des Recorders zu sehen

1. Scannen Sie den [QR-Code] oben und wählen Sie Ihr Mobiltelefonssystem
2 aus. Laden Sie die "Roadcam"-APP für das iPhone herunter, bitte laden Sie sie im "AppStore" herunter. Bitte laden Sie das Android-Handy im App Market herunter. WIFI-Name und Passwort, das das Mobiltelefon verbindet: WIFI-Name: CARDV-XXXXDVR-XXXX Passwort: 12345678 Hinweis: Die letzten 4 Ziffern von WIFI sind zufällig

roadcam"APP
Das hab ich gewusst. - im Ernst? Mit deinem klavier, das du erfunden hast? Ich sehe ihr bild.



2. Wenn man mit dem wm-pc verbunden ist, kann man das bild Von dem schreiber in echtzeit verfolgen



(5)

ボタン機能の紹介

- リセット穴
- 指示灯
- マイク
- 写真を撮る/メニュー
- 電源/確認



インストール説明

- 自動車のエンジンを切る。
- TFカードをレコーダカードスロットに正しく挿入します。【注意】TFカード(Class10)の高速カードを使ってください。ファイルシステムは[FAT32]で、容量は最大128GBまでサポートします。
- 黄色い電源線をB+12V電源に接続し、赤はAC C点火制御線に接続し、黒はGND地に接続します。エンジンを発動し、検査機械が正しく設置され、LEDランプが青いランプが点灯し、点滅し、レコーダが正常な録画状態に入ることの意味します。4.電源ケーブル、USBケーブルと電源ケーブルが選べます。

LED指示灯

- 赤信号が点灯する。 ● レコーダの故障を示す
- 青いランプがいつも明るい。 ● WIFIがオンになっていると、ビデオが録画されているという意味です。
- ブルーライトが一秒で点滅します。 ● レコーダの正常録画状態を示します


スマホアプリアプリケーションガイド




携帯電話リンクレコーダの詳細手順: 上記のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードし、携帯電話設定を開く→モバイルネットワークをオフにする→WIFIリンクを開く→Cardv/DVRで始まるWiFi名を検索→パスワードを入力する12345678リンク→「roadcam」アプリを開くとレー→ドッキングレコーダの画面を見ることが出来ます。

1. 携帯電話で上の[QRコード]をスキャンして、あなたの携帯電話システムを選んでください。2. 「roadcam」アプリをダウンロードするiPhoneは「AppStore」でダウンロードしてください。Androidフォンは「アプリマーケット」でダウンロードしてください。3. 黄色い電源線をB+12V電源に接続し、赤はAC C点火制御線に接続し、黒はGND地に接続します。エンジンを発動し、検査機械が正しく設置され、LEDランプが青いランプが点灯し、点滅し、レコーダが正常な録画状態に入ることの意味します。4. 電源ケーブル、USBケーブルと電源ケーブルが選べます。

Roadcam"アプリ
「roadcam」アプリを開き、「他のデバイスに接続」を押し、上記のWIFI名を選択し、上記のパスワードを入力してください。以下の画面に入る。




2. レコーダのWIFIに接続した後、レコーダのリアルタイム画面を閲覧できます。



(6)

Introducción de funciones clave

- Restablecer el agujero
- indicador
- micrófono
- Fotos/menú
- Potencia/confirmación



Instrucciones de instalación

- Apague el motor del coche.
- Inserte la tarjeta TF correctamente en la ranura de la tarjeta del registrador. [atención] utilice por favor la tarjeta de alta velocidad de la tarjeta TF (Class10). El sistema de archivos es FAT32. La capacidad puede apoyar hasta 128GB.
- Conecte el cable de alimentación amarillo a la fuente de alimentación B+12V, conecte el cable de control de encendido AC C rojo y conecte el cable de tierra GND negro. Encienda el motor y compruebe que la máquina está instalada correctamente. La luz azul del indicador LED está encendida y parpadeando, lo que indica que la grabadora está entrando en el estado normal de grabación de video.
- Cable de alimentación cable USB con cable de alimentación opcional

Indicador LED descripción


- Luz roja ● Indica el fallo del registrador
- Luz azul siempre encendida ● Indica que el WIFI está encendido y no hay grabación
- La luz azul parpadea un segundo ● Indica el estado normal de grabación de video del grabador




Pasos detallados para el registrador de enlace del teléfono: escanee el código qr de la imagen de arriba para descargar la aplicación abra la configuración del teléfono → cierre la red móvil → abra el enlace WIFI → busque el nombre de WIFI al principio de Cardv/DVR → ingrese la contraseña 12345678 enlace para abrir la aplicación "roadcam" para ver la imagen del registrador

6. El teléfono móvil escanea el [código qr anterior] y elige tu sistema móvil. 2. Descargar la aplicación "roadcam" para teléfonos apple, por favor, descárgalo dentro de la "AppStore". Para los teléfonos android, descárguelos en el app market. Nombre WIFI y contraseña del teléfono conectado: nombre WIFI: cardv-xxxxdvr-xxxx Contraseña: 12345678 nota: los últimos 4 dígitos de WIFI son aleatorios

roadcam"APP
Abra la aplicación "roadcam", presione "conectar otro dispositivo" para seleccionar el nombre 1WIFI anterior e ingrese la contraseña anterior. Ir a la siguiente pantalla




roadcam"APP
Después de conectar el registrador WIFI, puede navegar la imagen en tiempo real del registrador



(7)

버튼 기능 소개

- 리셋 홀
- 지시등
- 마이크
- 사진/메뉴
- 전원 공급/확인



설치 설명

- 자동차발동기를 닫는다.
- tf 카드를 기록기 카드 슬롯에 정확하게 삽입한다. 2. tf 카드 (class10)의 고속 카드를 사용하십시오. 파일 시스템은 [fat32]이며 최대 용량은 128gb입니다.
- 황색 전원선을 b + 12v 전원, 붉은색 ac c 접화 제어선, 검정색 gnd 지점에 연결한다. 엔진을 시동하고 기계가 제대로 설치되었는지 확인한다. 파란 led 표시등이 깜빡이는 것은 기록기가 정상적인 녹화 상태로 들어갔음을 나타낸다.
- 전원코드 usb 케이블과 전원코드는 선택 사항이다

led 조명등을 사용합니다

- 홍등이 켜지다 ● 기록계의 고장을 표시한다
- 푸른 등불은 항상 밝다 ● wifi가 켜져 있지만 녹화가 되어 있지 않다는 뜻이다
- 1초에 한 번씩 파란 불이 깜빡인다 ● 기록기의 정상적인 녹화 상태를 나타낸다

모바일 앱 안내




핸드폰 링크기록기 상세단계: 위사진의 2차코드를 스캔하여 app 다운로드 핸드폰 열기 → 모바일넷을 끄고 wifi 링크 열기 → cardv/dvr로 시작하는 wifi 이름 찾기 → 비밀번호 12345678 링크 입력 → "roadcam"app를 열면 wifi 기록기 화면을 볼 수 있다


1. 핸드폰은 위의 [QR코드]를 스캔하여 당신의 핸드폰 시스템
2.를 선택하세요. 로드캠 앱 아이폰을 다운로드하려면 앱스토어에서 다운로드하세요. 안드로이드 폰은 앱 마켓에서 다운로드하세요. 휴대폰을 연결하는 WIFI 이름 및 비밀번호: WIFI 이름: CARDV-XXXXDVR-XXXX

비밀번호: 12345678 주: WIFI 마지막 네자리 숫자는 랜덤이예요.

roadcam"앱
로드캠 (roadcam)을 열고 다른 기기 연결하기 버튼을 눌러 1wifi 이름을 선택하고 비밀번호를 입력한다. 다음 화면으로 가기



2. 기록기 와이파이 (wifi)에 연결하면 기록기의 실시간 화면을 볼 수 있다



(8)

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).