

User Manual

CAR MULTIMEDIA PLAYER

After-sales technical support:cc.carstereo@outlook.com

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including

interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device under Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to protect reasonably against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used by the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Suppose this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. In that case, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receivers.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

8163 Operating Instructions

Foreword: Thanks for choosing Nunoo car navigation audio and video products. This manual will systematically introduce the basic functions, usage skills and precautions of radio. Please read carefully before using.

Contents

Part I : Basic Knowledge

1.1 Boot and Shutdown

1.2 Function Buttons

1.3 Main Interface and Application Interface

1.4 Status Bar and Drop-down Menu Interface

1.5 Wallpaper Replacement

Part II : The Main Functions

2.1 Navigation Function

2.1.1 Use of Maps

2.1.2 Copy and Installation of Maps

2.1.3 Selection of Navigation Path

2.1.4 Navigation Startup

2.2 Radio Function

2.3 Bluetooth Function

2.3.1 Pairing Devices

2.3.2 Bluetooth Music

2.3.3 Bluetooth Address Book

2.3.4 Dialing and Calling Features

2.4 Video Function

2.5 Equalizer (EQ)

2.6 Aux In Function

2.7 Use CarPlay and Android Auto via TLINK5 App

2.7.1 TLINK5—Wireless CarPlay for iPhone

2.7.2 TLIKN5—USB CarPlay for iPhone

2.7.3 TLIKN5—Wireless Android Auto for Android Phones

2.7.4 TLINK5—USB Android Auto for Android Phones

Part III: Settings

3.2 Date and Time

3.3 Switching of Input Method and Language Setting

3.4 Learning of Steering Wheel

Part IV Questions & Answers

1 - 20 English


21 - 40 Spanish

Q: How to connect the reversing camera?

A:

1. Red cable ① is connected to the taillight (Positive +);
2. Black cable ② can be connected to a small piece of iron (Negative -);
3. Connect the reversing detection cable ④ (Brown or Pink) and Red line ③;


Please note: Because the car models are different, the reversing detection line may have 2 colors. The **Black cable** of the main power cord is the 1st one, and the 3rd one is the reverse detection cable.



Q: If you want to connect the radio with your original car camera, please be sure to consult our technicians first to confirm whether the original car camera can be used. If available, follow the instructions below.

A: Please connect the RCA cable of CANBUS cord with the RCA cable of the Wi-Fi cord.

Please refer to the pictures below.



Q: Left touch button is unresponsive?

A: Please scan the QR code and watch the video to set it.



(Left touch button learning)

Q: The buttons on the left of the screen do not light up.



A: Please refer to following steps:

1. Please check whether the touch buttons will light up when the car's headlights are turned on. If it is daytime and the car's headlights are not turned on, the button will not light up. Under normal circumstances it will light up at night.
2. Please check whether the ILL cable is connected properly.
(The wiring diagram shows which cable is the ILL).
3. Connect the ILL cable with ACC cable, power up the ILL cable, and the light will turn on.

Q: Steering wheel controls does not work.

A: If your car does not have CNABUS, you need to manually set the steering wheel control buttons yourself.

Please refer to the following pictures or videos to set it.



4.(SWC learning)

Q: How to use wireless carplay/Android Auto function?

A: Please check the video for connection steps



(Carplay)



(Android Auto)

Q: How to use the wireless Mirror Link function?

Answer: Please view the video for connection steps



(Mirror link)

Q: The original car has an amplifier, but there is no sound after connecting the radio.

A:


1. If the radio does not have RCA cable, just connect the AMP-CTRL (Blue) and ACC (Red cable).

Please refer to the following picture.



1. If the radio has RCA cable, just connect the 2 Blue cables (AMP-CTRL and AMP-CONT).

Please refer to the following picture.





Q: What should I do when the touch screen is not accurate and the display is on the right when I touch the left side of the screen?

A: You need to calibrate the touch screen.

Press and hold the screen with five fingers for about 10 seconds and then release it to quickly enter calibration mode.



(Touch screen calibration)

If none of the above answers can solve the problem you encounter, you can contact us through Amazon store online customer service or Whatsapp or after-sales email, and we will serve you wholeheartedly.

Your satisfaction is our service tenet.

Technical support Whatsapp contact: +86 13537772005

Or scan the Whatsapp QR:



After-sales technical support email: cc.carstereo@outlook.com

Basic Knowledge

1.1 Boot and Shutdown

Boot

Plug in the car key, turn on the ACC power. The device will automatically boot and display the boot LOGO animation.

Shutdown

After removing the car key and turning off the ACC power, the device will automatically shut down.


1.2 Function Buttons

	Power	Power on status. Long press: Turn off the screen. Short press: Mute
	Main Interface	Press to return to the main interface
	Return	Press to return to the previous interface and exit the current interface
	Volume +	Increase volume
	Volume -	Decrease volume

1.3 Main Interface and Application Interface


1. Slide the main screen from bottom to top to search different apps. In the non-main interface, click on the screen to return to the main interface.

2. Press the application logo on the main interface to enter the application interface.



1.4 Status Bar and Drop-down Menu Interface


The car status bar and drop-down menu functions are as follows:



	Screen off		Volume
	MUTE		
	Screenshot		

1.5 Wallpaper Replacement

Click Settings—Display—Wallpaper to choose the wallpaper according to your personal preferences.




The Main Functions

2.1 Navigation Function

2.1.1 Use of Maps


1. Turn on your phone's hot-spot and connect the radio with the hot-spot.
Click  icon on the main interface to use the map.
2. Use maps via CarPlay or Android Auto.



2.1.2 Copy and Installation of Maps


How to copy and install maps if the car has no one? Take the IGO map as an example.

1. Copy the map pack and APK to the USB flash drive. Insert the USB in the radio.
2. Open [File manager] on the radio, and you can see the path of the U disk in the directory on the left.
3. Enter the U disk and long press the map data package; click  on the top right corner; switch to the [Internal shared storage] directory, find [Android] file and click  on the top right corner. It is estimated to take 10 minutes. After the copy is completed, click on the map APK to install it.



2.1.3 Selection of Navigation Path


After copying offline map data and installing the map APK, how to associate the map with the navigation icons of the main interface?
Car Settings—General- Set the associated navigation program, find the IGO map and click to select corresponding map.



2.1.4 Navigation Startup

How to display the map interface after startup?

- 1.Car Settings—Factory (000000)—Startup navigator. The setting is off by default, you can set to open.
- 2.The ACC must be disconnected, that is, the key is pulled out, otherwise the navigation will not be activated next time.



2.2 Radio Function

Click the radio icon to open the radio.




BAND	BAND		Search for stations automatically
	Previous Radio		Next Radio
	EQ tuning interface		set up

2.3 Bluetooth function

Click the Bluetooth function to open the Bluetooth interface.

2.3.1 Pairing Devices

1. When the car radio has no paired device, it can only open the setting and search interface.
2. On the pairing interface, click to find nearby devices, then select the device required to be paired; click to connect the phone. PIN code automatically pops up on the phone, phone click pairing. If Connect Device: **** is displayed, the connection is successful.




2.3.2 Bluetooth Music



Click the Bluetooth icon to enter the music player interface. After connecting with the phone, you can operate the [Play and Pause] and [Previous/Next] functions.

Note: Using the Bluetooth music function, the music player of some mobile phones needs to be opened on the mobile phone first.




Note: If the sound of Bluetooth music is too low, please adjust the volume of your phone.

2.3.3 Bluetooth Address Book



1. Enter Address Book: Click to enter the address book interface.




	Device number
	Contact list
	Call history
	Bluetooth connection
	Master's long Bluetooth setting

2. Download Steps: Select Phone/SIM, Click the [Download] button to confirm the synchronization address book request

2.3.4 Dialing and Calling Features

2.3.4.1 Dialing Function

Click to enter the Bluetooth dialing interface and enter the number you want to dial.



- 1 Click the number on the interface to enter the phone number. If you make a mistake, you can use the button delete them one by one.
- 2 After entering the phone number, click to dial; click to end the call. During a call, click , you can decide to receive the call via the radio or your phone.

2.4 Video Function

Click the video function to enter the video playback interface. The format supported by the video player is as follows: MP4/AVI/WMV//MOV/M-KV/MPEG/RMVB, etc.

Select the playback path



	Local file		Memory
	Album		Memory
	Photo gallery		Memory
	Camera		

2.5 Equalizer (EQ)

2.5.1 Two Ways to Open the EQ Interface

- 1.Click  to open the EQ setting.
- 2.Click  on the video and music interface to open the EQ setting.

2.5.2 DSP and Surround and Balance Settings


- 1.DSP settings provides 16 sound effects.
- 2.On Surround setting,Bassboot or Surround function can be turned on/off.
- 3.On Balance setting, users can freely adjust loud and subwoofer, and adjust the angle of the sound.



2.6 Aux In function

1.When the audio input signal is not connected, the Aux in interface displays: No video signal.


2.When the signal is connected, the Aux interface displays the corresponding screen.



2.7 Use CarPlay and Android Auto via TLINK5 App

2.7.1 TLINK5 — Wireless CarPlay for iPhone

1. Open Bluetooth interface of the radio and Bluetooth of your phone;
2. Find the “Car BT” Bluetooth on your phone;
3. Connect your phone to Bluetooth. Allow your phone to use CarPlay function
4. Open the “TLINK5” App;
5. Wait a moment. Connected automatically.




2.7.2 TLINK5 — USB CarPlay for iPhone

1. Connect your phone with the radio via USB;
2. Open the “TLINK5” App;
3. Wait a moment. Connected automatically.

2.7.3 TLINK5 — Wireless Android Auto for Android Phones

1. Open Bluetooth interface of the radio and Bluetooth of your phone;
2. Find the “Car BT” Bluetooth on your phone;
3. Connect your phone to Bluetooth. Allow your phone to use CarPlay function
4. Open the “TLINK5” App;
5. Wait a moment. Connected automatically .

Please Note: Make sure the operating system of your phone is Android 11 or above.



2.7.4 TLINK5—USB Android Auto for Android Phones

1. Connect your phone with the radio via USB;
2. Download “Android Auto” software;
3. Open the “TLINK5” App;
4. Wait a moment. Connected automatically.


About Settings

3.2 Date and time

3.2 Date and time

The device automatically calibrates the current time. It can use the time and time zone provided by the network. Or you can manually set the date, time, time zone, and format.


Settings—System—Date & time. You can set the time zone and time format on your demands.



3.3 Switching of Input Method and Language Setting

1. Settings—System—Language & inputs—Virtual Keyboard—Manage keyboard. Open the one you will use and close the others.

2. Language setting: Choose the language you want to use and press on the icon and slide it to the top.



Thanks for reading

Important Codes:
Factory: 000000

Questions & Answers

Question 1: What to do if the screen is unresponsive?

Answer:

1 Please press the RST button on the radio with a pin and restart the machine to see if it is restored.

2 Disconnect the power cord and restart the radio to see if it is restored.

Please Note: If the above solutions do not solve the problem, please shoot a video and send it to us by email, we will arrange an engineer to deal with it in time.

Question 2: What do I need to do if the radio's internal memory is full?

Answer: Please delete the software that you do not use on the radio. Clean up the files in the [Download] of the [File manager].

Question 3: What do I need to do if my radio always restarts?

Answer:

1 Please check whether the power cord is inserted tightly. Make sure the snap is not stuck in.

2 You plug in the USB to see if the machine can read the USB. If it can read the USB, we will send you the software to upgrade. If it is not, please contact us via e-mail and we will offer you after-sale service.

Question 4: How to set AM radio on the machine?

Answer: Please open the radio interface and click “” to set AM radio.

Question 5: How to exit CarPlay or android auto mode?

Answer: Please click the Car icon on the CarPlay or Android Auto interface.

Question 6: What is the maximum size USB drive supported?

Answer: It supports up to 128G external USB flash drive.

Question 7: This machine can be connected to an amplifier?

Answer: Yes. If you meet any problems, please shoot a video and send it to us by email, we will arrange an engineer to deal with it in time.

Question 8: The radio volume is very loud but the Bluetooth volume is very quiet. Why?

Answer: During your use of the radio, the sound of music may be louder, so we set the sound to be lower in order to avoid the sound of answering the phone suddenly becoming loud.

Question 9: How to deal with wireless CarPlay disconnection problem?

Answer: If the Bluetooth signal is unstable, wireless CarPlay disconnection will occur. You can reconnect it.

Question 10: Why is there no sound after the radio is installed?

Answer:

- 1 Please make sure all the wires are connected tightly.
- 2 Please make sure the amplifier works.
- 3 If you have modified your car, make sure your amplifier cable is connected to the car radio.

Please Note: If the above solutions do not solve the problem, please shoot a video and send it to us by email, we will arrange an engineer to deal with it in time.

Question 11: Why can't I connect my phone to wireless CarPlay?

Answer: If the Bluetooth signal of your phone is weak, it may lead to disconnection.

- 1 You can clean all Bluetooth devices on Bluetooth interface of the radio and restart the car radio.
- 2 Then you close the Bluetooth of your phone and restart your phone.

3 Connect your phone with the radio via Bluetooth again. Wait a moment. Connected successfully.

Please Note: If the above steps do not solve the problem, please shoot a video and send it to us by email, we will arrange an engineer to deal with it in time.

Question 12: The buttons on the radio unresponsive when I press on them, how do I set them up again?

Answer: If you reset this radio to factory settings, previous settings will be cleared, please proceed with caution.

You need to set the buttons via below path:

Car Settings —Factory (000000) —Touch Learning.
Open and follow the prompts to operate

Question 13: What accessories are included in the package?

Answer:

Our stereo radio kit includes the following accessories: 1*Power Cable, 1*RCA Cable, 1*GPS Antenna, 2*USB Cable, 1*Rear Camera, 1*Rear Camera Cable, 1*Cleaning Cloth.

Question 14: How to install rear view camera?

Answer:

1 In accordance with the camera installation wiring instructions to install the camera. After connecting it, please test whether the function works. (Note: If it works, then proceed to the next step.)

2 Use a screwdriver to remove the door panels and the trunk trim liner of the car, and then start to wire the cable.

3 Choose the reversing camera installation location and fix it.

4 Connect the red wire of the camera to the positive terminal of the taillight, the black wire to the ground.

Please Note: If the above steps do not solve the problem, please shoot a video and send it to us by email, we will arrange an engineer to deal with it in time.

Question 15: Why is there a blue screen?

1 Please make sure all wires are connected tightly.

2 The power cable of the rear view camera is not connected well. Please Note: Please choose your camera's type in the Setting: AHD 720P 25fps.

Please Note: If the above steps do not solve the problem, please shoot a video and send it to us by email, we will arrange an engineer to deal with it in time.

Declaración de la FCC

8163 Manual de instrucciones

Prólogo: Gracias por elegir los productos de audio y vídeo de navegación para automóviles de Nunoo. Este manual le presentará sistemáticamente las funciones básicas, habilidades de uso y precauciones de la radio. Por favor, léalo detenidamente antes de utilizar

Contenido

Parte I : Conocimientos Básicos

- 1.1 Arranque y Apagado
- 1.2 Botones de Función
- 1.3 Interfaz principal e interfaz de aplicaciones
- 1.4 Interfaz de barra de estado y menú desplegable
- 1.5 Sustitución del fondo de pantalla

Parte II : Las Funciones Principales

2.1 Función de navegación

- 2.1.1 Uso de Mapas
- 2.1.2 Copia e Instalación de Mapas
- 2.1.3 Selección de la ruta de navegación
- 2.1.4 Inicio de la navegación

2.2 Función Radio

2.3 Función Bluetooth

- 2.3.1 Emparejar dispositivos

- 2.3.2 Música Bluetooth

- 2.3.3 Agenda Bluetooth

- 2.3.4 Funciones de marcación y llamada

2.4 Función de vídeo

- 2.5 Ecualizador (EQ)
- 2.6 Función Aux In
- 2.7 Uso de Car Play y Android Auto a través de la App TLINK5
 - 2.7.1 TLINK5-CarPlay inalámbrico para iPhone
 - 2.7.2 TLINK5-USB CarPlay para iPhone
 - 2.7.3 TLINK5-Wireless Android Auto para teléfonos Android
 - 2.7.4 TLINK5-USB Android Auto para teléfonos Android

Parte III : Ajustes

- 3.2 Fecha y Hora
- 3.3 Cambio de método de entrada y configuración de idioma
- 3.4 Aprendizaje del Volante

Parte IV Preguntas y Respuestas

1 -20 Inglés
21- 40 español


P: ¿Cómo conectar la cámara de inversión?

R:

1. El cable rojo ① se conecta a la luz trasera (positivo +);
2. Cable negro - se puede conectar a una pequeña pieza de hierro (negativo -);
3. Conecte el cable de detección de inversión ④ (marrón o rosa) y la línea roja ③;

Atención: debido a que los modelos de coche son diferentes, la línea de detección de marcha atrás puede tener 2 colores.


El cable negro del cable de alimentación principal es el primero, y el tercero es el cable de detección inversa.



P: si desea conectar la radio con la cámara de su coche original, por favor asegúrese de hacerlo Consulte primero a nuestros técnicos para confirmar si se puede utilizar la cámara de coche original. Si está disponible, siga las instrucciones a continuación.

R: por favor conecte el cable RCA del cable CANBUS con el RCA Cable del cable Wi-Fi.

Por favor, consulte las imágenes de abajo.



P: ¿El botón del tacto izquierdo no responde?

R: por favor escanear el código QR y ver el vídeo para configurarlo.



(aprendizaje con el botón de la izquierda)

P: los botones a la izquierda de la pantalla no se iluminan.


R: por favor refiérase A los siguientes pasos:

1. Por favor, compruebe si los botones táctiles se iluminan cuando el coche Los faros están encendidos. Si es de día y los faros del coche no están encen El botón no se iluminará. Bajo circunstancias normales se encenderá por la noche.
2. Compruebe si el cable ILL está conectado correctamente.
(el diagrama de cable muestra qué cable es el ILL).
3. Conecte el cable ILL con el cable ACC, encienda el cable ILL y la luz se encenderá.

P: los controles del volante no funcionan.

R: si su coche no tiene CNABUS, es necesario ajustar manualmente la dirección Botones de control de rueda usted mismo.

Por favor, consulte las siguientes imágenes o videos para configurarlo.



(aprendizaje SWC)

P: ¿Cómo utilizar la función automática wireless CarPlay /Android?

R: por favor, compruebe el vídeo para los pasos de conexión



(Carplay)



(Android Auto)

P: ¿Cómo utilizar la función de enlace espejo inalámbrico?

Respuesta: por favor vea el video para los pasos de conexión




(enlace espejo)

P: el coche original tiene un amplificador, pero no hay sonido después
Conectando la radio.

R:


1. Si la dosis de radio no tiene cable RCA, simplemente conecte el AMP-CTRL (azul) Y ACC (cable rojo).

Por favor refiérase a la siguiente imagen.



1. Si la radio tiene cable RCA, sólo conecte los 2 cables azules (AMP-CTRL y AMP-CONT).

Por favor refiérase a la siguiente imagen.





**P: ¿Qué debo hacer cuando la pantalla táctil no es precisa y el
La pantalla está a la derecha cuando toco el lado izquierdo de la pantalla?**

R: es necesario calibrar la pantalla táctil.

Presione y sostenga la pantalla con cinco dedos durante unos 10 segundos
Y luego soltarlo para entrar rápidamente en modo de calibr.



(calibración de pantalla táctil)

**Si ninguna de las respuestas anteriores puede resolver el problema que se encuentra,
Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de Amazon
Store en línea de servicio al cliente o
Whatsapp o correo electrónico post-venta, y te serviremos de todo corazón.**

Su satisfacción es nuestro principio de servicio.

Soporte técnico Whatsapp contact: +86 13537772005

O escanear el QR de Whatsapp:



Correo electrónico de soporte técnico post-venta: cc.carstereo@outlook.com

1.1 Arranque y apagado

Arranque

Enchufe la llave del coche y encienda el ACC. El dispositivo arrancará automáticamente y mostrará la animación del LOGO de arranque.

Apagado

Después de sacar la llave del coche y apagar el ACC, el dispositivo se apagará automáticamente.


1.2 Botones de función

	Poder	Estado de encendido. Pulsación larga: Apagar la pantalla. Pulsación corta: Silenciar
	Interfaz principal	Pulsar para volver a la interfaz principal
	Devolución	Pulse aquí para volver a la interfaz anterior y salir de la interfaz actual.
	Volumen +	Aumentar el volumen
	Volumen -	Disminuir el volumen

1.3 Interfaz principal e interfaz de aplicación


1. Slide the main screen from bottom to top to search different apps. In the non-main interface, pulse en la pantalla para volver a la interfaz principal.

2. Pulse el logotipo de la aplicación en la interfaz principal para acceder a la interfaz de la aplicación.



1.4 Barra de estado e interfaz de menús desplegables


Las funciones de la barra de estado del coche y del menú desplegable son las siguientes:



	Desactivar pantalla		Reinicio
	MUTE		
	Captura de pantalla		

1.5 Sustitución del papel tapiz

Haga clic en Configuración-Pantalla-Fondo de pantalla para elegir el fondo de pantalla según sus preferencias personales.




Funciones principales

2.1 Función de navegación

2.1.1 Utilización de mapas


1. Enciende el hot-spot de tu teléfono y conecta la radio con el hot-spot. Haz clic en el ícono  de la interfaz principal para usar el mapa.
2. Utiliza los mapas a través de CarPlay o Android Auto.



2.1.2 Copia e instalación de mapas

¿Cómo copiar e instalar mapas si el coche no tiene? Tomemos como ejemplo.


1. Copie el paquete de mapas y el APK en la unidad flash USB.
2. Inserte el USB en la radio.
3. Abra el [Administrador de archivos] en la radio, y podrá ver la ruta del disco U en el directorio de la izquierda.
4. Introduzca el disco U y elija el paquete de datos cartográficos; haga clic en  en la parte inferior; cambie al directorio [Flash], busque el archivo [Android] y haga clic en  en la parte inferior. Se estima que tardará 10 minutos. Después de la copia se ha completado, haga clic en el mapa APK para instalarlo.



2.1.3 Selección de la ruta de navegación

Después de copiar los datos del mapa offline e instalar el mapa APK, ¿cómo asociar el mapa con los iconos de navegación de la interfaz principal?

Ajustes del coche -General-Ajustar el programa de navegación asociado, encontrar el mapa IGO y haga clic para seleccionar el mapa correspondiente.




2.1.4 Inicio de la navegación

¿Cómo mostrar la interfaz del mapa después del arranque?

1.Ajustes del coche-Fábrica(000000)-Inicio del navegador. El ajuste está desactivado por defecto, se puede ajustar a abierto.

2.El ACC debe estar desconectado, es decir, la llave está sacada, de lo contrario la navegación no se activará la próxima vez.



2.2 Función de radio

Haz clic en el icono de la radio para abrirla.



BAND	BANDA		Búsqueda automática de emisoras.
	Emisora de radio anterior		Próxima emisora de radio
	Interfaz de ajuste del ecualizador		configuración


2.3 Función Bluetooth

Haz clic en la función Bluetooth para abrir la interfaz Bluetooth.

2.3.1 Emparejar dispositivos

1. Cuando el autorradio no tiene ningún dispositivo emparejado, sólo puede abrir la interfaz de configuración y búsqueda.

2. En la interfaz de emparejamiento, haz clic en para buscar dispositivos cercanos y, a continuación, selecciona el dispositivo que deseas emparejar; haz clic en para conectar el teléfono. El código PIN aparecerá automáticamente en el teléfono. Si aparece Connect Device: **** se muestra, el




2.3.2 Música Bluetooth



Haz clic en el icono Bluetooth para acceder a la interfaz del reproductor de música. Despues de conectar con el teléfono, puedes utilizar las funciones [Reproducir y Pausa] y [Anterior/Siguiente].


Nota: Al utilizar la función de música Bluetooth, el reproductor de música de algunos teléfonos móviles necesita abrir primero la página de música del teléfono móvil.



Nota: Si el sonido de música Bluetooth es demasiado bajo, ajuste el volumen de su teléfono.

2.3.3 Agenda Bluetooth

1. Entrar en la libreta de direcciones: Pulse para entrar en la interfaz de la libreta de direcciones.




	Marca el número
	Lista de contactos
	Registros de llamadas
	Registros de llamadas
	Configuración Bluetooth del móvil

2. Pasos para la descarga: Seleccione Teléfono/SIM, Haga clic en el botón [Descargar] para con firmar la solicitud de sincronización de la libreta de direcciones.

2.3.4 Funciones de marcación y llamada

2.3.4.1 Función de marcación

Pulse para acceder a la interfaz de marcación Bluetooth e introduzca el número que desea marcar.



1 Pulse el número en la interfaz para introducir el número de teléfono. Si se equivoca, puede utilizar el botón para borrarlos uno a uno.

2 Una vez introducido el número de teléfono, pulse para marcar; pulse para finalizar la llamada. Durante una llamada, pulse , puede decidir recibir la llamada a través de la radio o a través del teléfono.

2.4 Función de vídeo

Haz clic en la función de vídeo para acceder a la interfaz de reproducción de vídeo. Los formatos compatibles con el reproductor de vídeo son los siguientes:

MP4/AVI/WMV//MOV/MKV/MPEG/RMVB, etc.

Selecciona la ruta de reproducción



	Reproducción en bucle		Siguiente canción
	Relación de aspecto		Directorio
	Canción anterior		EQ
	Pausa/reanudación reproducción		


2.5 Ecualizador (EQ)

2.5.1 Dos formas de abrir la interfaz EQ

1. Haga clic en  para abrir la configuración del ecualizador.
 2. Haz clic en  en la interfaz de vídeo y música para abrir la configuración del ecualizador.

2.5.2 DSP y Ajustes de sonido envolvente y balance

- 1.La configuración DSP proporciona 16 efectos de sonido.
 - 2.En la configuración Surround, las funciones Bassboot o Surround pueden activarse/desactivarse.
 - 3.En el ajuste Balance, los usuarios pueden ajustar libremente el volumen y el subwoofer, y ajustar el ángulo del sonido.



2.6 Función Aux In


- 1.Cuando la señal de entrada de audio no está conectada, la interfaz Aux in muestra: No hay señal de vídeo.
 - 2.Cuando la señal está conectada, la interfaz Aux muestra la pantalla correspondiente.



2.7 Utilizar CarPlay y Android Auto a través de la App TLINK5

2.7.1 TLINK5 - CarPlay inalámbrico para iPhone

- 1.Abra la interfaz Bluetooth de la radio y el Bluetooth de su teléfono;
- 2.Busca el Bluetooth "Car BT" en tu teléfono;
- 3.Conecte su teléfono a Bluetooth.Permita que su teléfono utilice la función CarPlay;
- 4.Abra la App "TLINK5";
- 5.Espere un momento. Conectado automáticamente.



2.7.2 TLINK5 - USB Car Play para iPhone


- 1.Conecta tu teléfono con la radio a través de USB;
- 2.Abre la App "TLINK5";
- 3.Espere un momento. Conectado automáticamente

2.7.3 TLINK5 - Android Auto inalámbrico para teléfonos Android

- 1.Abra la interfaz Bluetooth de la radio y el Bluetooth de su teléfono;
- 2.Busca el Bluetooth "Car BT" en tu teléfono;
- 3.Conecte el teléfono a Bluetooth.Permita que el teléfono utilice la función CarPlay;
- 4.Abra la App "TLINK5";
- 5.Espere un momento. Conectado automáticamente.

Tenga en cuenta: Antes de utilizar Android Auto inalámbrico, conecte el cable Wi-Fi que hemos proporcionado.

Nota: Asegúrese de que el sistema operativo de su teléfono es Android 11 o superior.



2.7.4 TLINK5 - USB Android Auto para teléfonos Android


- 1. Conecta tu teléfono con la radio a través de USB;**
- 2. Descarga el software "Android Auto";**
- 3. Abre la App "TLINK5";**
- 4. Espere un momento. Conectado automáticamente.**

Acerca de Ajustes

3.2 Fecha y hora

El aparato calibra automáticamente la hora actual. Puede utilizar la hora y la zona horaria proporcionadas por la red. O puede ajustar manualmente la fecha, la hora, la zona horaria y el formato.


Ajustes -Sistema-Fecha y hora. Puede configurar la zona horaria y el formato de la hora que deseé.



3.3 Cambio del método de entrada y configuración del idioma

1. Ajustes-Sistema-Idioma y entradas-Teclado virtual-Gestionar teclado. Abre el que vayas a utilizar y cierra los demás.

2. Configuración del idioma: Elige el idioma que quieras utilizar y pulsa sobre el ícono y deslízalo hacia arriba.



Gracias por leer

Códigos importantes:
Fábrica: 000000

Preguntas y respuestas

Pregunta 1: ¿Qué hacer si la pantalla no responde?

Respuesta:

1 Por favor, pulse el botón RST de la radio con un alfiler y reinicie la para ver si se restablece.

2 Desconecte el cable de alimentación y reinicie la radio para ver si se restablece. Nota: Si las soluciones anteriores no solucionan el problema, por favor grabe un video y envíelo a nosotros por correo electrónico, vamos a organizar un ingeniero para tratar con él a tiempo.

Pregunta 2: ¿Qué debo hacer si la memoria interna de la radio está llena?

Respuesta: Borre el software que no utilice en la radio. Limpie los archivos en el [Download] del [File manager].

Pregunta 3: ¿Qué debo hacer si mi radio se reinicia constantemente?

Respuesta:

1 Por favor, compruebe si el cable de alimentación está bien insertado. Asegúrese de que no está encajado.

2 Conecta el USB para ver si la máquina puede leer el USB. Si puede leer el USB, le enviaremos el software para actualizar. Si no es así, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico y le ofreceremos servicio post-venta.

Pregunta 4: ¿Cómo configurar la radio AM en la máquina?

Respuesta: Por favor, abra la interfaz de radio y haga clic en  para configurar la radio AM.

Pregunta 5: ¿Cómo salir del modo CarPlay o android auto?

Respuesta: Por favor, haga clic en el ícono del coche en la interfaz de CarPlay o Android Auto.

Pregunta 6: ¿Cuál es el tamaño máximo de unidad USB compatible?

Respuesta: Soporta hasta 128G unidad flash USB externa.

Pregunta 7: ¿Se puede conectar esta máquina a un amplificador?

Respuesta: Sí. Si tiene algún problema, grabe un video y envíenoslo por correo electrónico. Si tiene algún problema, grabe un video y envíenoslo por correo electrónico.

Pregunta 8: El volumen de la radio es muy alto, pero el volumen del Bluetooth es muy bajo. ¿Por qué?

Respuesta: Durante el uso de la radio, el sonido de la música puede ser más fuerte, por lo que por lo que hemos ajustado un volumen más bajo para evitar que el sonido de la teléfono se vuelva alto de repente.

Pregunta 9: ¿Cómo solucionar el problema de desconexión inalámbrica de Car Play inalámbrica?

Respuesta: Si la señal Bluetooth es inestable, la desconexión inalámbrica de CarPlay inalámbrica. Puede volver a conectarlo.

Pregunta 10: ¿Por qué no hay sonido después de instalar la radio?

Respuesta:

1 Por favor, asegúrese de que todos los cables están conectados firmemente.

2 Asegúrese de que el amplificador funciona.

3 Si ha modificado su coche, asegúrese de que el cable del amplificador está conectado a la radio del coche.

Nota: Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, por favor grabe un video y envíelo a nosotros por correo electrónico, vamos a organizar un ingeniero para tratar con él a tiempo.

Pregunta 11: ¿Por qué no puedo conectar mi teléfono a Car Play inalámbrico?

Respuesta: Si la señal Bluetooth de su teléfono es débil, puede conducir a la desconexión.

1 Puede limpiar todos los dispositivos Bluetooth en la interfaz Bluetooth de la radio y reinicie la radio del coche.

2 A continuación, cierre el Bluetooth de su teléfono y reinicie su teléfono.

3 Conecte de nuevo su teléfono con la radio a través de Bluetooth.

Espere un momento. Se ha conectado correctamente.

Nota: Si los pasos anteriores no solucionan el problema, por favor grabe un video y envíelo a nosotros por correo electrónico, vamos a organizar un ingeniero para tratar con él a tiempo.

Pregunta 12: Los botones de la radio no responden cuando los pulso. ¿Cómo puedo volver a configurarlos?

Respuesta: Si restablece los ajustes de fábrica de esta radio, se borrarán los ajustes anteriores. por favor proceda con precaución.

Deberá configurar los botones a través de la siguiente ruta:

Ajustes del coche -Fábrica (000000) -Aprendizaje táctil. Abra y siga las indicaciones para operar

Pregunta 1 3: ¿Qué accesorios incluye el paquete?

Respuesta:

Nuestro kit de radio estéreo incluye los siguientes accesorios:

1*Cable de alimentación, 1*Cable RCA, 1*Antena GPS, 2*Cable USB, 1*Cámara trasera, 1*Cable de cámara trasera, 1*Toallita de limpieza.

Pregunta 1 4: ¿Cómo instalar la cámara de visión trasera?

Respuesta:

1 De acuerdo con las instrucciones de cableado de instalación de la cámara para instalar la cámara. Después de conectarla, por favor pruebe si la función funciona. (Nota: Si funciona, entonces continúe con el siguiente paso).

2 Utilice un destornillador para quitar los paneles de las puertas y el revestimiento del maletero del coche, y luego comience a cablear el cable.

3 Elija el lugar de instalación de la cámara de marcha atrás y fíjelo.

4 Conecte el cable rojo de la cámara al terminal positivo de la luz trasera, y el cable negro a tierra. Nota: Si los pasos anteriores no resuelven el problema, grabe un vídeo y envíenoslo por correo electrónico. video y envíelo a nosotros por correo electrónico, vamos a organizar un ingeniero para tratar con él a tiempo.

Pregunta 1 5: ¿Por qué aparece una pantalla azul?

1 Por favor, asegúrese de que todos los cables están bien conectados.

2 El cable de alimentación de la cámara de visión trasera no está bien conectado.

Por favor Nota: Por favor, elija el tipo de cámara en la configuración: AHD 720P 25fps.

Nota: Si los pasos anteriores no solucionan el problema, grabe un vídeo y envíenoslo por correo electrónico. video y envíelo a nosotros por correo electrónico, vamos a organizar un ingeniero para tratar con él a tiempo.

USE IT MORE CLOSE TO YOUR LIFE

USE IT MORE CLOSE TO YOUR LIFE