

英语

法语

罗马语

波兰语

正面

<p><b>INSTRUCTIONS(EN)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Click once: Switch between Wireless mode/TF card mode</li> <li>Click twice quickly: LED light on/off(In the case of product with light)</li> <li>Press hold 2s: Voice assistant wake-up</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Click once: Volume down</li> <li>Press and hold: Previous track</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Click once: Volume up</li> <li>Press and hold: Next up track</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Press and hold +/- at the same time 3s to clear the pairing record</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Press and hold: Turn on/off/reject the incoming call</li> <li>Click once: Play/pause/answer the call/hang up the call</li> </ul> <p><b>Accessories</b></p> <p>Contents: Headphone*1, Type-C charging cable*1, Audio cable*1, user manual*1</p>	<p><b>Wireless technology</b></p> <p>With wireless technology, you can connect your headphone to a compatible communication device without using a cable. The wireless connection does not require the phone and the headphone to face each other, but the maximum distance between the two should not exceed 10 meters (about 30 feet), and the wireless connection may be disturbed by obstacles such as walls or other electronic devices.</p> <p><b>Pairing name: HEADPHONE</b></p> <p><b>Specifications</b></p> <p>Version: V5.4 Transmission range: 10M Frequency range: 20Hz-20KHz Speaker: 40mm Impedance: 32 Ohms Working time: ≈18hrs Standby time: ≈25hrs Battery capacity: 350mAh</p> <p><b>Warm prompt of headphone charging</b></p> <p>If the headphone is not used for a long time, in order to extend the battery life, it is recommended to fully charge the headphone every month.</p>	<p><b>MANUELD'UTILISATEUR(FR)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cliquez une fois: Sélectionnez le mode sans fil / carte TF</li> <li>Double-cliquez rapidement: Allumez/éteignez la lumière LED (si le produit en est équipé)</li> <li>Maintenez pressé 2 secondes: Activez l'assistant vocal</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cliquez une fois: Diminuez le volume</li> <li>Maintenez pressé: Piste précédente</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cliquez une fois: Augmentez le volume</li> <li>Maintenez pressé: Piste suivante</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez et maintenez +/- en même temps pendant 3 secondes pour effacer l'historique de couplage</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenez pressé: Répondez/raccrochez/rejetez l'appel</li> <li>Cliquez une fois: Lecture/pause/répondre/terminer l'appel</li> </ul> <p><b>Accessoires</b></p> <p>Contenu: 1 Casque, 1 Câble de charge Type-C, 1 Câble audio, 1 Manuel utilisateur</p>	<p><b>Technologie sans fil</b></p> <p>Grâce à la technologie sans fil, vous pouvez connecter vos écouteurs à un appareil de communication compatible sans câble. La connexion sans fil ne nécessite pas de maintenir le téléphone et les écouteurs face à face, mais la distance maximale ne doit pas dépasser 10 mètres, et peut être perturbée par divers obstacles.</p> <p><b>Nom de l'appairage: HEADPHONE</b></p> <p><b>Spécifications</b></p> <p>Version: V5.4 Portée de transmission: 10M Plage de fréquence: 20Hz-20kHz Haut-parleur: 40mm Impédance: 32 ohms Autonomie: ≈18heures Veille: ≈25heures Capacité de batterie: 350mAh</p> <p><b>Conseil en ce qui concerne la recharge du produit</b></p> <p>Pour optimiser la durée de vie de la batterie, il est recommandé de charger complètement les écouteurs chaque mois lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée.</p>	<p><b>MANUALUL UTILIZATORULUI(RO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați o dată: Comutați între modul fără fir / modul card TF</li> <li>Apăsați de două ori rapid: Activare/dezactivare lumină LED</li> <li>Apăsați și țineți apăsat 2 secunde: Asistent vocal activat</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați o dată: Mășurare volum</li> <li>Apăsați și țineți apăsat: Melodia</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați o dată: Mărire volum</li> <li>Apăsați și țineți apăsat: Melodia</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați și mențineți apăsat +/- în același timp timp de 3 secunde pentru a șterge istoricul de asociere.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați și țineți apăsat: Răspundeți/inchideți/respingeți apelul</li> <li>Apăsați o dată: Redare/pauză/răspundeți/incheiați apelul</li> </ul> <p><b>Accesorii</b></p> <p>Conținut: Căști x 1, Cablu de încărcare Tip-C x 1, Cablu audio x 1, Manualul utilizatorului x 1</p>	<p><b>Tehnologie fără fir</b></p> <p>Cu tehnologia fără fir, conectați-vă căștile la un dispozitiv de comunicare compatibil fără cablu. Conexiunea fără fir nu necesită menținerea telefonului și a căștilor față în față, dar distanța maximă nu trebuie să depășească 10 metri și poate fi afectată de obstacole.</p> <p><b>Nume asociere: HEADPHONE</b></p> <p><b>Specificații</b></p> <p>Versiune: V5.4 Distanță de transmisie: 10M Interval de frecvență: 20Hz-20kHz Difuzor: 40mm Impedanță: 32 ohmi Timp de utilizare: ≈18ore Timp de standby: ≈25ore Capacitate baterie: 350mAh</p> <p><b>Încărcare căști</b></p> <p>Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, se recomandă încărcarea completă a căștilor în fiecare lună în cazul în care nu sunt utilizate pentru o perioadă îndelungată.</p>	<p><b>INSTRUKCJA OBSŁUGI(PL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedno kliknięcie: przełączanie się między trybem bezprzewodowym / trybem karty TF</li> <li>Dwa szybkie kliknięcia: włączanie / wyłączenie diody LED (w przypadku produktu z oświetleniem)</li> <li>Przyciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy: włączanie asystenta głosowego</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedno kliknięcie: zmniejszenie głośności</li> <li>Przyciśnięcie i przytrzymanie: poprzedni utwór</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedno kliknięcie: zwiększenie głośności</li> <li>Przyciśnięcie i przytrzymanie: następny utwór</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie +/- przez 3 sekundy, aby wyczyścić historię parowania.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przyciśnięcie i przytrzymanie: odebranie / zakończenie / odrzucenie połączenia przychodzącego</li> <li>Jedno kliknięcie: odtwarzanie / zatrzymanie / odebranie połączenia / rozłączenie połączenia</li> </ul> <p><b>Akcesoria</b></p> <p>Zawartość: słuchawki x 1, kabel ładowania typu C x 1, kabel audio x 1, instrukcja obsługi x 1</p>	<p><b>Technologia bezprzewodowa</b></p> <p>Dzięki technologii bezprzewodowej możesz połączyć słuchawki bezprzewodowo z kompatybilnym urządzeniem komunikacyjnym. Połączenie bezprzewodowe nie wymaga trzymania telefonu i słuchawek naprzeciwko siebie, ale maksymalna odległość między nimi nie powinna przekraczać 10 metrów i może ulec zakłóceniom w przypadku napotkania przeszkód takich jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne.</p> <p><b>Nazwa parowania: HEADPHONE</b></p> <p><b>Specyfikacja</b></p> <p>Wersja: V5.4 Zasięg transmisji: 10M Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz Głośnik: 40mm Impedancja: 32 omów Czas pracy: ≈18godzin Pojemność baterii: 350mAh</p> <p><b>Ładowanie słuchawek</b></p> <p>Aby zoptymalizować żywotność baterii, zaleca się pełne naładowanie słuchawek co miesiąc, gdy nie są używane przez dłuższy czas.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

西班牙语

意大利语

荷兰语

背面

<p><b>MANUAL DE USUARIO(ES)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haga clic una vez: cambiar entre modo inalámbrico / modo tarjeta TF</li> <li>Haga clic dos veces rápido: encender/apagar la luz LED (si el producto la tiene)</li> <li>Mantenga presionado 2 segundos: activar el asistente de voz</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haga clic una vez: bajar el volumen</li> <li>Mantenga presionado: pista anterior</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haga clic una vez: subir el volumen</li> <li>Mantenga presionado: pista siguiente</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga presionado +/- al mismo tiempo durante 3 segundos para borrar el historial de emparejamiento</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga presionado: encender/apagar/rechazar la llamada entrante</li> <li>Haga clic una vez: reproducir/pausar/responder/colgar llamada</li> </ul> <p><b>Accesorios</b></p> <p>Contenido: auriculares x 1, cable de carga tipo-C x 1, cable de audio x 1, manual de usuario x 1</p>	<p><b>Tecnología inalámbrica</b></p> <p>Con la tecnología inalámbrica, conecte sus auriculares a un dispositivo de comunicación compatible sin usar cables. La conexión inalámbrica no requiere que el teléfono y los auriculares estén uno frente al otro, pero la distancia máxima no debe superar los 10 metros y puede verse afectada por obstáculos.</p> <p><b>Nombre de emparejamiento: HEADPHONE</b></p> <p><b>Especificaciones</b></p> <p>Versión: V5.4 Alcance de transmisión: 10M Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz Altavoz: 40mm Impedancia: 32 ohmios Tiempo de trabajo: ≈18horas Tiempo de espera: ≈25horas Capacidad de la batería: 350mAh</p> <p><b>Consejo para la carga de los auriculares</b></p> <p>Para optimizar la vida útil de la batería, se recomienda cargar completamente los auriculares cada mes si no se utilizan durante mucho tiempo.</p>	<p><b>ISTRUZIONI(IT)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clicca una volta: attiva la modalità senza fili/modalità scheda TF</li> <li>Clicca due volte rapidamente: accendi/spegni la luce LED (se il prodotto la supporta)</li> <li>Tieni premuto per 2 secondi: attiva l'assistente vocale</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clicca una volta: abbassa il volume</li> <li>Tieni premuto: traccia</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clicca una volta: aumenta il volume</li> <li>Tieni premuto: traccia</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tieni premuti +/- contemporaneamente per 3 secondi per cancellare la cronologia di accoppiamento.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tieni premuto: accendi/spegni/rifiuta la chiamata in arrivo</li> <li>Clicca una volta: riproduci/pausa/rispondi/chiudi la chiamata</li> </ul> <p><b>Accessori</b></p> <p>Contenuto: cuffie x 1, cavo di ricarica tipo C x 1, cavo audio x 1, manuale utente x 1</p>	<p><b>Tecnologia senza fili</b></p> <p>Grazie alla tecnologia senza fili, collega le cuffie a un dispositivo di comunicazione compatibile senza fili. La connessione senza fili non richiede di mantenere il telefono e le cuffie uno di fronte all'altro, ma la distanza massima non deve superare i 10 metri ed è influenzata dagli ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.</p> <p><b>Nome di associazione: HEADPHONE</b></p> <p><b>Specifiche</b></p> <p>Versione: V5.4 Raggio di trasmissione: 10M Intervallo di frequenza: 20Hz-20kHz Altoparlante: 40mm Impedenza: 32 ohm Durata: ≈18ore Standby: ≈25ore Capacità della batteria: 350mAh</p> <p><b>Consiglio di ricarica delle cuffie</b></p> <p>Per ottimizzare la durata della batteria, si consiglia di caricare completamente le cuffie ogni mese se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo.</p>	<p><b>INSTRUCTIES(NL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eenmaal klikken: Schakel tussen draadloze modus / TF-kaartmodus</li> <li>Tweemaal snel klikken: LED-verlichting aan/uit (indien van toepassing)</li> <li>2 seconden ingedrukt houden: Activeer spraakassistent</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eenmaal klikken: Verlaag het volume</li> <li>Ingedrukt houden: Vorig nummer</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eenmaal klikken: Verhoog het volume</li> <li>Ingedrukt houden: Volgend nummer</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Druk tegelijkertijd op +/- en houd dit 3 seconden ingedrukt om de koppelingsgeschiedenis te wissen.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingedrukt houden: Inkomende oproep inschakelen/uitschakelen/afwijzen</li> <li>Eenmaal klikken: Afspelen/pauzeren/oproep beantwoorden/oproep beëindigen</li> </ul> <p><b>Accessoires</b></p> <p>Inhoud: Hoofdtelefoon x 1, Type-C Oplaadkabel x 1, Audiokabel x 1, Gebruikershandleiding x 1</p>	<p><b>Technologie draadloze</b></p> <p>Dankzij de draadloze technologie kunt u uw koptelefoon verbinden met een compatibel communicatieapparaat zonder kabel. De draadloze verbinding vereist niet dat de telefoon en de hoofdtelefoon tegenover elkaar staan, maar de maximale afstand mag niet meer dan 10 meter bedragen en kan worden verstoord door obstakels zoals muren of elektronische apparaten.</p> <p><b>Koppelingsnaam: HEADPHONE</b></p> <p><b>Specificaties</b></p> <p>Versie: V5.4 Transmissiebereik: 10M Frequentiebereik: 20Hz-20kHz Luidspreker: 40mm Impedantie: 32 ohm Werkduur: ≈18uur Stand-by tijd: ≈25uur Batterijcapaciteit: 350mAh</p> <p><b>Waarschuwing voor het opladen van de hoofdtelefoon</b></p> <p>Om de levensduur van de batterij te optimaliseren, wordt aanbevolen om de hoofdtelefoon elke maand volledig op te laden als deze lange tijd niet wordt gebruikt.</p>		
---	---	--	--	---	--	--	--

材质：80g书纸+双面单色印刷+风琴折

尺寸：464\*94mm

**FCC Warning**

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Radiation Exposure Statement**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.