



LASER RADIATION - DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT
PANONNEMENT LASER - NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU APPART. AU LASER DE CLASSE 2
LITHIUM ION APPROX. DIMENS. 110 mm (5.9x4.68) cm. REC. 60825-1-12007. CEI 60825-1-2007

<checking the battery ventilation de la batterie>

To reset battery, insert battery pack into the corresponding slots of the unit (1), and lower battery pack into place (2).

Pour réinitialiser la batterie, insérer dans les fentes correspondantes de l'appareil (1), puis l'enfoncer (2).

To ensure waterproof and dustproof performance of the unit, make sure no debris is lodged in and around the unit gasket.

*Pour garantir l'étanchéité à l'eau et à la poussière, assurez-vous de l'absence de débris dans le joint d'étanchéité et à proximité.

<Removing the battery cover from the case de la batterie>

Slide battery lock lever in direction of the arrow (1).

Then slide battery cover in direction of the arrow (2).

Pousser le bouton de verrouillage en suivant la flèche (1), puis tirer sur le couvercle de la batterie en suivant la flèche (2).





















