

## NEED HELP?

Contact us at [Jabra.com/contact](https://www.jabra.com/contact)

The logo consists of the word "Jabra" in a bold, sans-serif font, followed by "GN" in a smaller font. Below the text is a horizontal line with several small vertical bars underneath it, resembling a sound wave or a stylized underline.

**Jabra** GN

## GET STARTED

ELITE 7 Pro/Active

**REGISTER YOUR 2-YEAR WARRANTY**


with the Jabra Sound+ app

ENGLISH.....	1
PORTUGUÊS (BRASIL).....	7
ESPAÑOL (MÉXICO).....	13
РУССКИЙ.....	19
简体中文 .....	25
한국어.....	31




[Jabra.com/manuals](https://www.jabra.com/manuals)

# HOW TO POWER ON




Remove from charging case and push the buttons on both earbuds for one second to power on.

# HOW TO PAIR




Push the buttons on both earbuds for three seconds and then follow the voice instructions to pair to your phone.

# HOW TO CHARGE



# HOW TO USE - CALLS



# HOW TO USE - MUSIC



-  Push x1
-  Push x2
-  Hold


Left

Right

-  Push x1
-  Push x2
-  Push x3
-  Hold




## COMO LIGAR




Retire do estojo de carregamento e prima os botões nos dois auriculares por um segundo para ligar.

## COMO EMPARELHAR




Prima os botões de ambos os auriculares por três segundos e depois siga as instruções de voz para emparelhar o seu telefone.

## COMO CARREGAR



## COMO UTILIZAR-CHAMADAS



# COMO UTILIZAR - MÚSICA



-  Prima x1
-  Prima x2
-  Manter

Esqu


Direito

-  Prima x1
-  Prima x2
-  Prima x3
-  Manter






# CÓMO ENCENDERLOS




Saque los auriculares de la carcasa de carga y pulse los botones de ambos auriculares durante un segundo para encenderlos.

# CÓMO EMPAREJARLOS



Pulse los botones de ambos auriculares durante tres segundos y siga las instrucciones por voz para emparejar su teléfono.

# CÓMO SE CARGA




Hasta 25 horas

de carga en cualquier lugar con (función ANC activada)

Hasta 5.5 horas

de batería (con la función ANC activada)

# CÓMO SE UTILIZA: LLAMADAS



Pulsar (1 vez)

Pulsar (2 veces)

Manten


Izquierd

Derecho

Pulsar (1 vez)

Pulsar (2 veces)

Manten



# CÓMO SE UTILIZA: MÚSICA



Pulsar (1 vez)



Pulsar (2 veces)



Manten

Izquierd

Derecho



Pulsar (1 vez)



Pulsar (2 veces)




Pulsar (3 veces)



Manten




# ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ СОПРЯЖЕНИЯ




Чтобы включить питание наушников, извлеките их из зарядного чехла, а затем нажмите и удерживайте кнопки на обоих наушниках в течение 1 секунды.

# СОПРЯЖЕНИЕ



Нажмите и удерживайте кнопки на обоих наушниках в течение 3 секунд, а затем следуйте голосовым указаниям по выполнению сопряжения с телефоном.


# СПОСОБ ЗАРЯДКИ



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — ВЫЗОВЫ



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — МУЗЫКА



1 нажатие



2 нажатия



Удержание

Левый

Правый



1 нажатие



2 нажатия




3 нажатия



Удержание




# 如何开机




从充电盒中取出, 按下两个耳塞上的按钮一秒钟即可开机。

# 如何配对




按下两个耳塞上的按钮3秒钟, 然后按照语音指示与手机配对。

# 如何充电



# 如何使用 - 通话





# 如何使用 - 音乐



按下 1 次



按下 2 次



按住

左

右



按下 1 次



按下 2 次




按下 3 次



按住




# 전원 켜는 방법




충전 케이스에서 이어버드를 꺼내어 버튼들을 1초 동안 눌러 전원을 켭니다.

# 페어링하는 방법



양 이어버드의 버튼을 3초 동안 누른 다음 음성 안내에 따라 폰을 페어링합니다.

# 충전 방법




최대 25 시간

이동 중 충전하기  
(ANC 이용시)

최대 5.5 시간

배터리 (ANC 이용시)

# 사용 방법 - 통화



- 1회 누름
- 2회 누름
- 길게



왼쪽

오른쪽

- 1회 누름
- 2회 누름
- 길게



# 사용 방법 - 음악



1회 누름



2회 누름



길게

왼쪽

오른쪽



1회 누름




2회 누름



3회 누름



길게



© 2021 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio A/S is under license.

---

MADE IN CHINA  
MODEL: **OTE140R** (RIGHT EARBUD),  
**OTE140L**(LEFT EARBUD),  
**CPB140** (CRADLE)

---

