

NEED HELP?

Contact us at [Jabra.com/contact](https://www.jabra.com/contact)

The Jabra GN logo is displayed on a yellow rectangular background. The word "Jabra" is in a bold, black, sans-serif font, with "GN" in a smaller, lighter font to its right. Below "Jabra" is a thin horizontal line with several small vertical dashes underneath it.

GET STARTED

ELITE 4 Active

REGISTER YOUR 2-YEAR WARRANTY

with the Jabra Sound+ app

Important note :


This manual is served as product Type Approval purposely only. All Product supporting functionalities and specification shall be refer to the final Product Datasheet and User Manual when the product is launch on the market.

ENGLISH.....	1
ESPAÑOL (MÉXICO).....	7
РУССКИЙ.....	13
简体中文	19
한국어.....	25




Jabra.com/manuals

HOW TO POWER ON




Remove from charging case and push the buttons on both earbuds for one second to power on.

HOW TO PAIR




Push the buttons on both earbuds for three seconds and then follow the voice instructions to pair to your phone.


HOW TO CHARGE



HOW TO USE - CALLS



HOW TO USE - MUSIC



Push x1



Push x2



Hold

Left

Right



Push x1



Push x2




Push x3



Hold




CÓMO ENCENDERLOS




Saque los auriculares de la carcasa de carga y pulse los botones de ambos auriculares durante un segundo para encenderlos.

CÓMO EMPAREJARLOS




Pulse los botones de ambos auriculares durante tres segundos y siga las instrucciones por voz para emparejar su teléfono.


CÓMO SE CARGA



CÓMO SE UTILIZA: LLAMADAS



CÓMO SE UTILIZA: MÚSICA



Pulsar (1 vez)



Pulsar (2 veces)



Manten

Izquierd

Derecho



Pulsar (1 vez)




Pulsar (2 veces)




Pulsar (3 veces)



Manten




ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ СОПРЯЖЕНИЯ




Чтобы включить питание наушников, извлеките их из зарядного чехла, а затем нажмите и удерживайте кнопки на обоих наушниках в течение 1 секунды.

СОПРЯЖЕНИЕ



Нажмите и удерживайте кнопки на обоих наушниках в течение 3 секунд, а затем следуйте голосовым указаниям по выполнению сопряжения с телефоном.

СПОСОБ ЗАРЯДКИ



До 28 часов


зарядка в дороге





До 7 часов

работы от аккумулятора

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — ВЫЗОВЫ




Правый







Левый







ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — МУЗЫКА




-  |  1 нажатие
-  2 нажатия
-  Удержание


Левый

Правый

-  1 нажатие
-  2 нажатия
-  3 нажатия
-  Удержание




如何开机




从充电盒中取出, 按下两个耳塞上的按钮一秒钟即可开机。

如何配对




按下两个耳塞上的按钮3秒钟, 然后按照语音指示与手机配对。


如何充电



如何使用 - 通话



如何使用 - 音乐



按下 1 次



按下 2 次



按住

左

右



按下 1 次




按下 2 次




按下 3 次



按住




전원 켜는 방법




충전 케이스에서 이어버드를 꺼내어 버튼들을 1초 동안 눌러 전원을 켭니다.

페어링하는 방법



양 이어버드의 버튼을 3초 동안 누른 다음 음성 안내에 따라 폰을 페어링합니다.

충전 방법



최대 28 시간


이동 중 충전하기



최대 7 시간

배터리

사용 방법 - 통화



- 1회 누름
- 2회 누름
- 길게


왼쪽

오른쪽

- 1회 누름
- 2회 누름
- 길게



사용 방법 - 음악



1회 누름



2회 누름



길게

왼쪽

오른쪽



1회 누름




2회 누름



3회 누름



길게



© 2021 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio A/S is under license.

MADE IN CHINA
MODEL: OTE160R (RIGHT EARBUD),
OTE160L (LEFT EARBUD),
CPB160 (CRADLE)

