

NEED MORE HELP?

For all support go to jabra.com/support



QUICK START



FAQ



VIDEOS



DOWNLOADS



TROUBLESHOOTING



CONTACT SUPPORT

jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS

Jabra[®]
YOU'RE ON

GET STARTED IN UNDER

5
MINUTES

jabra.com/movewireless

BC

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S (North America: GN Netcom US, Inc.) All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice). Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

MADE IN CHINA
MODEL: OTE21



www.jabra.com

ENGLISH	1
FRANÇAIS	5
ESPAÑOL.....	9
PORTUGUÊS.....	13

1 CONNECT

WIRELESS CONNECTION

Turn on the headset, and follow the voice-guided instructions to connect to your Bluetooth device.

Manual Bluetooth® pairing

1. Hold the **On/Off/Pairing** switch in the Pairing position for 3 seconds.
2. Pairing mode will be announced in the headphones, and the light will flash blue.
3. Follow the voice-guided instructions to connect to your Bluetooth device.



WIRED CONNECTION

3.5 mm Jack Connector


Connect the headset to your phone's 3.5 mm Jack Connector using the audio cable.

TIP: Bluetooth connections are disabled when connected to the 3.5 mm Jack Connector.




CHARGING




It takes 1-2 hours to charge the battery using any micro-USB cable.



2 DISCOVER



3 MUSIC & CHAT

	Pause/play music	Tap the Multi-function button
	Adjust volume	Tap the Volume up or Volume down button
	Skip music tracks	Press and hold either the Volume up or Volume down button
	Mute	Press and hold both the Volume up or Volume down buttons simultaneously
	Battery status	Tap the Volume up or Volume down button when not listening to music or on a call
	Answer/end call*	Tap the Multi-function button
	Reject call*	Press and hold (1 sec) the Multi-function button
	Redial last number*	Double-tap the Multi-function button

1 BRANCHER

CONNEXION SANS FIL

Allumez le casque, puis suivez les instructions vocales pour connecter votre périphérique Bluetooth.

Appariement manuel Bluetooth®

1. Glissez le commutateur **Marche/Arrêt/Appariement** à la position Appariement pendant 3 secondes.
2. Le mode d'appariement sera annoncé dans le casque et le voyant clignotera en bleu.
3. Suivez les instructions vocales pour connecter votre périphérique Bluetooth.




BRANCHEMENT PAR CÂBLE

Prise de 3,5 mm


Connectez le casque à la prise de votre téléphone 3,5 mm à l'aide du câble audio.

CONSEIL : Les connexions Bluetooth sont désactivées lorsque le casque est connecté à la prise 3,5 mm.




CHARGE




Une pile peut prendre de 1 à 2 heures pour être chargée via un câble micro-USB.



2 DÉCOUVRIR



3 MUSIQUE ET CLAVARDAGE

	Lecture/Pause musique	Appuyez brièvement sur le bouton Multifonctions
	Ajustement du volume	Appuyez sur le bouton Augmenter le volume ou Diminuer le volume
	Sauter les pistes de musique	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Augmenter le volume ou Réduire le volume
	Silence	Appuyez et maintenez enfoncé simultanément le bouton Augmenter le volume ou Réduire le volume
	Niveau de la pile	Appuyez brièvement sur le bouton Augmenter le volume ou Réduire le volume quand il n'y a pas d'appel en cours ou que vous n'écoutez pas de musique
	Répondre/Raccrocher*	Appuyez brièvement sur le bouton Multifonctions
	Refuser un appel*	Appuyez et maintenez enfoncé (1 s) le bouton Multifonctions
	Recomposez le dernier numéro*	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonctions


1 CONÉCTESE

CONEXIÓN INALÁMBRICA

Encienda los auriculares y siga las instrucciones por voz para conectar su dispositivo Bluetooth.

Sincronización manual de Bluetooth®


1. Mantenga presionado el botón **Encendido/Apagado/Sincronización** en la posición de Sincronización durante 3 segundos.
2. Se anunciará el inicio del modo de sincronización en el auricular y comenzará a parpadear la luz azul.
3. Siga las instrucciones por voz para conectar su dispositivo Bluetooth.



CONEXIÓN ALÁMBRICA

Conector de 3,5 mm


Conecte el auricular al conector de 3,5 mm de su teléfono usando el cable de audio.




CONSEJO: Las conexiones del dispositivo Bluetooth se desactivan cuando se conecta con el conector de 3,5 mm.

CARGA




Lleva 1-2 horas cargar la batería con cualquier cable microUSB.



2 DESCUBRA



3 MÚSICA Y PLÁTICAS

	Pausar/reproducir música	Pulse el botón Multifuncional .
	Ajustar del volumen	Pulse el botón de Volumen + o Volumen - .
	Saltar pistas de música	Mantenga presionado el botón de Volumen + o el de Volumen - .
	Silencio	Mantenga presionados ambos botones Volumen + y Volumen - simultáneamente.
	Estado de la batería	Pulse el botón de Volumen + o Volumen - cuando no esté en una llamada o escuchando música.
	Responder/finalizar llamadas*	Pulse el botón Multifuncional .
	Rechazar llamadas*	Presione y mantenga presionado (1 segundo) el botón Multifuncional .
	Volver a marcar el último número*	Pulse dos veces el botón Multifuncional .

1 CONECTAR

CONEXÃO SEM FIO

Ligue o headset, e siga as instruções orientadas por voz para se conectar ao seu dispositivo com Bluetooth.

Pareamento manual do Bluetooth®


1. Segure o interruptor **Ligar/Desligar/Pareamento** na posição de Pareamento por 2 segundos.
2. O modo de pareamento será anunciado nos fones de ouvido, e a luz piscará em azul.
3. Siga as instruções de voz para se conectar ao seu dispositivo com Bluetooth.



CONEXÃO COM FIO

Conector de entrada de 3,5 mm


Conecte o headset ao seu conector de entrada de 3,5 mm do telefone usando o cabo de áudio.




DICA: Conexões com Bluetooth são desabilitadas quando está conectado ao conector de entrada de 3,5 mm.

CARREGAMENTO




Leva de 1 a 2 horas para carregar a bateria usando qualquer cabo micro-USB.



2 DESCOBRIR



3 MÚSICA E BATE-PAPO

	Pausar/tocar música	Toque no botão Multifuncional
	Ajustar o volume	Toque no botão Aumentar volume ou Diminuir volume
	Pular faixas de música	Pressione e segure o botão Aumentar volume ou Diminuir volume
	Mudo	Pressione e segure os botões Aumentar volume ou Diminuir volume simultaneamente
	Status da bateria	Toque no botão Aumentar volume ou Diminuir volume quando não estiver escutando música nem estiver em uma chamada
	Atender/terminar chamada*	Toque no botão Multifuncional
	Rejeitar chamada*	Pressione e segure (1 segundo) o botão Multifuncional
	Rediscar o último número*	Dê um toque duplo no botão Multifuncional