



REPUBLIC OF  
GAMERS

GAMING HEADSET  
**ROG STRIX GO 2.4**  
GAMING HEADSET & DONGLE

Quick Start Guide



ASUS



E16104 / Revised Edition v2/ November 2019

## Contents

English.....	3
简体中文.....	4
繁體中文.....	5
Français.....	6
Deutsch.....	7
Русский.....	8
Italiano.....	9
日本語.....	10
العربية.....	11
Български.....	12
Eesti.....	13
Suomi.....	14
Ελληνικά.....	15
Lietuvių.....	16
Latviešu.....	17
Norsk.....	18
Hrvatski.....	19
Čeština.....	20
Nederlands.....	21
Magyar.....	22
Polski.....	23
Português.....	24
Română.....	25
Dansk.....	26
Slovenščina.....	27
Srpski.....	28
Svenska.....	29
Українська.....	30
ไทย.....	31
Bahasa Indonesia.....	32
한국어.....	33
Español de México.....	34
Slovensky.....	35
Español.....	36
Türkçe.....	37
Tiếng Việt.....	38






# ROG STRIX GO 2.4 GAMING HEADSET

## Package contents

- 1 x ROG STRIX GO 2.4 gaming headset
- 1 x Carrying case
- 1 x 2.4 GHz wireless dongle
- 1 x Detachable boom microphone
- 1 x 3.5 mm audio cable
- 1 x USB Type-C charging cable
- 1 x USB to Type-C adaptor
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Warranty Notice

## Product overview



- A. Hidden microphone
- B. Charging port & indicator  
Battery capacity: Up to 25 hr  
Quick charge\*: 15 mins for 3 hr  
Fully charge\*: 3 hr  
Indicator: solid red light while charging;  
red light off after fully charged  
\* Charge via USB 3.0 port
- C. Detachable microphone
- D. Audio control wheel  
Roll to control the volume  
Press to mute the microphone
- E. Function key  
Single-press to play/pause  
Double-press to skip forward  
Triple-press to skip backward
- F. Power switch & indicator
- G. 3.5 mm audio port

: Power on

: Power off / Wired mode on  
Indicator: solid blue light when powered on

## Getting started

### Wireless mode

1. Connect the wireless dongle to your device via a USB or Type-C connector.
2. Turn on the headset by moving the power switch to .
3. Download the latest audio software from <http://www.asus.com> and then install it on your computer.
4. The headset will automatically turn off after inactive for 5 minutes. Please use the power switch to turn on the headset. The standby time can be adjusted in the audio software.

### Wired mode


1. Move the power switch to wired mode and then connect the 3.5 mm audio cable to your ROG STRIX GO 2.4 headset.
2. Connect the 3.5 mm jack to your device.

# ROG STRIX GO 2.4 电竞耳机



## 产品包装内容

- 1 × ROG STRIX GO 2.4 电竞耳机
- 1 × 便携收纳盒
- 1 × 2.4GHz 无线信号发射器
- 1 × 可拆式麦克风
- 1 × 3.5mm 音频线
- 1 × USB Type-C 充电线
- 1 × USB 转 Type-C 转接头
- 1 × 快速使用指南
- 1 × 保修卡

## 产品概观




- A. 隐藏麦克风  
 B. 充电接口和指示灯  
 电池容量：25 小时  
 快速充电\*：充电 15 分钟可用 3 小时  
 电量充满\*：3 小时  
 指示灯：充电时为红色恒亮；电量充满后，红色指示灯熄灭。  
 \* 透过 USB 3.0 接口充电。


- C. 可拆式麦克风  
 D. 音频控制滚轮  
 拨动可调节音量。  
 按下滚轮可静音麦克风。  
 E. 功能键  
 按下一次可播放/暂停播放。  
 连按两次跳至下一首。  
 连按三次回到上一首。  
 F. 电源开关和指示灯  
：电源开启。  
：电源关闭 / 有线模式开启。  
 指示灯：电源开启后为蓝色恒亮。  
 G. 3.5mm 音频接口

## 开始设置

### 无线模式

1. 通过 USB 或 Type-C 接头将无线信号发射器连接至设备。
2. 将电源开关拨动至  以开启耳机。
3. 请至 <https://www.asus.com.cn> 下载最新音频软件，然后在电脑上进行安装。
4. 耳机将在未使用耳机 5 分钟后自动关闭。请拨动电源开关开启耳机。您可以在音频软件中调整待机时间。

### 有线模式

1. 将电源开关调至有线模式  然后将 3.5mm 音频线的一端连接至 ROG STRIX GO 2.4 耳机。
2. 将 3.5mm 音频线的另一端连接至设备。




# ROG STRIX GO 2.4 電競耳機



## 產品包裝內容

- 1 x ROG STRIX GO 2.4 電競耳機
- 1 x 攜行盒
- 1 x 2.4GHz 無線訊號發射器
- 1 x 可拆式麥克風
- 1 x 3.5mm 音源線
- 1 x USB Type-C 充電線
- 1 x USB 轉 Type-C 轉接頭
- 1 x 快速使用指南
- 1 x 保固卡

## 產品概觀




- A. 隱藏麥克風
- B. 充電埠和指示燈  
電池容量：25 小時  
快速充電\*：充電 15 分鐘可用 3 小時  
完全充電\*：3 小時  
指示燈：充電時為紅色恆亮；電量充滿後，紅色指示燈熄滅。
- \* 透過 USB 3.0 連接埠充電。

- C. 可拆式麥克風
- D. 音效控制滾輪  
撥動可調整音量。  
按下滾輪可靜音麥克風。
- E. 功能鍵  
按下一次可播放/暫停播放。  
連按兩次跳至下一首。  
連按三次回到上一首。
- F. 電源開關和指示燈  
：電源開啟。  
：電源關閉 / 有線模式開啟。  
指示燈：電源開啟後為藍色恆亮。
- G. 3.5mm 音效連接埠

## 開始設定

### 無線模式

1. 透過 USB 或 Type-C 接頭將無線訊號發射器連接至裝置。
2. 將電源開關撥動至  以開啟耳機。
3. 請至 <https://www.asus.com/tw> 下載最新音效軟體，然後在電腦上進行安裝。
4. 耳機將在未使用耳機 5 分鐘後自動關閉。請撥動電源開關開啟耳機。您可以在音效軟體中調整待機時間。

### 有線模式

1. 將電源開關調至有線模式  然後將 3.5mm 音源線的一端連接至 ROG STRIX GO 2.4 耳機。
2. 將 3.5mm 音源線的另一端連接至裝置。




# CASQUE GAMING ROG STRIX GO 2.4



## Contenu de la boîte

- 1 x Casque gaming ROG STRIX GO 2.4
- 1 x Sacoche de transport
- 1 x Dongle USB sans fil 2,4 GHz
- 1 x Microphone amovible
- 1 x Câble audio 3.5 mm
- 1 x Câble de recharge USB Type-C
- 1 x Adaptateur USB vers Type-C
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Carte de garantie

## Présentation du produit




\* Recharge par port USB 3.0


- C. Microphone amovible
- D. Molette de contrôle audio  
Tournez la molette pour contrôler le volume  
Appuyez dessus pour couper le microphone
- E. Touche de fonction  
Simple pression pour lecture/pause  
Double pression pour déplacement rapide en avant  
Triple pression pour déplacement rapide en arrière
- F. Interrupteur d'alimentation et témoin lumineux  
 : Allumé  
 : Éteint / Mode filaire  
 Voyant lumineux : bleu fixe si allumé
- G. Prise audio 3.5 mm

## Prise en main

### Mode sans fil

1. Connectez votre dongle sans fil à votre appareil par un port USB ou Type-C.
2. Allumez le casque en déplaçant l'interrupteur d'alimentation sur .
3. Téléchargez le dernier logiciel audio sur <http://www.asus.com> et installez-les sur votre ordinateur.
4. Le casque s'éteindra automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Veuillez utiliser l'interrupteur d'alimentation pour allumer le casque. Le temps avant mise en veille peut être ajusté dans le logiciel audio.

### Mode filaire

1. Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur le mode filaire  et connectez un câble audio 3.5 mm à votre casque ROG STRIX GO 2.4.
2. Connectez le câble 3.5 mm à votre appareil.




# ROG STRIX GO 2.4 GAMING-HEADSET

Deutsch



## Verpackungsinhalt

- 1 x ROG STRIX GO 2.4 Gaming-Headset
- 1 x Aufbewahrungsetui
- 1 x 2,4 GHz Wireless-Dongle
- 1 x Abnehmbares Galgenmikrofon
- 1 x 3,5 mm Audiokabel
- 1 x USB Typ-C Ladekabel
- 1 x USB-zu-Typ-C-Adapter
- 1 x Schnellstartanleitung
- 1 x Garantiekarte

## Produktübersicht




- A. Verborgenes Mikrofon  
 B. Ladeanschluss & Anzeige  
 Akku-Kapazität: Bis zu 25 Stunden  
 Schnellaufladung\*: 15 Minuten für 3 Stunden  
 Vollständige Aufladung\*: 3 Stunden  
 Anzeige: leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft rot; nach vollständiger Aufladung kein rotes Licht mehr  
 \* Aufladung über USB 3.0 Anschluss


- C. Abnehmbares Mikrofon  
 D. Audio-Bedienungsrad  
 Zur Lautstärkeregelung drehen  
 Zur Stummschaltung des Mikrofons drücken  
 E. Funktionstaste  
 Wiedergabe/Pause durch einmaliges Drücken  
 Springen zum nächsten Titel durch zweimaliges Drücken  
 Springen zum vorherigen Titel durch dreimaliges Drücken  
 F. Ein-/Ausschalter & Anzeige  
 : Eingeschaltet  
 : Ausgeschaltet / Kabelgebundener Modus an  
 Anzeige: leuchtet, wenn eingeschaltet, dauerhaft blau  
 G. 3,5 mm Audioanschluss

## Erste Schritte

### Drahtloser Modus

1. Verbinden Sie den Wireless-Dongle über einen USB- oder Typ-C-Anschluss mit Ihrem Gerät.
2. Schalten Sie das Headset ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter nach  schieben.
3. Laden Sie die neueste Audio-Software unter <http://www.asus.com> herunter und installieren Sie sie dann auf Ihrem Computer.
4. Das Headset schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus. Bitte schalten Sie das Headset mit dem Ein-/Ausschalter ein. Die Standby-Zeit kann über die Audio-Software angepasst werden.

### Kabelgebundener Modus

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach  in den kabelgebundenen Modus und schließen Sie dann das 3,5 mm Audiokabel an Ihr ROG STRIX GO 2.4 Headset an.
2. Verbinden Sie den 3,5 mm Klinkestecker mit Ihrem Gerät.




# Игровая гарнитура ROG STRIX GO 2.4

## Комплект поставки

- Игровая гарнитура ROG STRIX GO 2.4
- Чехол для переноски
- Приемник 2,4 ГГц
- Съёмный микрофон
- Аудио кабель с разъемом 3,5 мм
- Кабель для зарядки USB Type-C
- Переходник Type-C на USB
- Краткое руководство
- Гарантийный талон

## Обзор продукта



- A. Скрытый микрофон  
 B. Разъем для зарядки и индикатор  
 Емкость аккумулятора: до 25 часов  
 Быстрая зарядка\*: 15 минут для 3 часов  
 Полная зарядка\*: 3 часа  
 Индикатор: горит красным цветом во время зарядки; не горит когда полностью заряжен

\* Зарядка через порт USB 3.0

- C. Съёмный микрофон  
 D. Колесико управления звуком  
 Крутите для регулировки громкости  
 Нажмите для отключения микрофона  
 E. Функциональная клавиша  
 Нажмите для воспроизведения / паузы  
 F. Тумблер питания и индикатор  
 Дважды нажмите для перехода вперед  
 Трижды нажмите для перехода назад  
 G. Аудиоразъем 3,5 мм

питание включено

питание выключено / включен проводной режим

Индикатор: при включении горит синим цветом

## Начало работы

### Беспроводной режим

1. Подключите приемник к разьему USB или Type-C Вашего устройства.
2. Включите гарнитуру, переместив тумблер питания в положение .
3. Скачайте программное обеспечение с <http://www.asus.com> и установите его на Ваш компьютер.
4. Гарнитура автоматически отключится при бездействии в течении 5 минут. Воспользуйтесь тумблером питания для включения гарнитуры. Время ожидания можно настроить в программном обеспечении по работе со звуком.

### Проводной режим

1. Переместите тумблер питания в проводной режим , затем подключите аудиокабель 3,5 мм к гарнитуре ROG STRIX GO.
2. Подключите разъем 3,5 мм с помощью кабеля к Вашему устройству.




# CUFFIE GAMING ROG STRIX GO 2.4

Italiano

## Contenuto della confezione

- 1 x Cuffie gaming ROG STRIX GO 2.4
- 1 x Astuccio per il trasporto
- 1 x Dongle wireless 2.4GHz
- 1 x Microfono ad asta rimovibile
- 1 x Cavo audio 3.5 mm
- 1 x Cavo di ricarica USB di tipo C
- 1 x Adattatore USB > tipo C
- 1 x Guida rapida
- 1 x Certificato di garanzia

## Panoramica del prodotto



- A. Microfono nascosto  
B. Porta e indicatore di ricarica  
Capacità della batteria: fino a 25 ore  
Ricarica rapida\*: 15 minuti per 3 ore  
Ricarica completa\*: 3 ore  
Indicatore: luce rossa fissa durante la ricarica,  
luce spenta a ricarica completata  
\* Ricarica tramite porta USB 3.0

- C. Microfono rimovibile  
D. Rotellina di controllo audio  
Ruotate per controllare il volume  
Premete per silenziare il microfono  
E. Tasto funzione  
Premete una volta per: riproduci/pausa  
Premete due volte per: traccia successiva  
Premete tre volte per: traccia precedente  
F. Interruttore/indicatore di accensione  
ON: Acceso  
OFF: Spento/Modalità cablata  
Indicatore: luce blu fissa quando acceso  
G. Porta audio 3.5 mm

## Per iniziare

### Modalità senza fili

1. Collegate il dongle al dispositivo tramite il connettore USB o tipo C.
2. Accendete le cuffie spostando l'interruttore di accensione su ON.
3. Scaricate l'ultima versione del software audio da <http://www.asus.com> quindi installatelo sul vostro computer.
4. Le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti di inattività. Per accendere le cuffie usate l'interruttore di accensione. La durata del periodo di standby può essere modificata tramite il software audio.

### Modalità cablata


1. Spostate l'interruttore di accensione su: modalità cablata OFF quindi collegate il cavo audio da 3.5 mm alle cuffie ROG STRIX GO 2.4.
2. Collegate il jack da 3.5 mm al vostro dispositivo.



# ROG STRIX GO 2.4 GAMING HEADSET

## パッケージ内容

- ヘッドセット本体×1
- キャリケース×1
- 2.4 GHz ワイヤレスドングル×1
- 着脱式 ブームマイク×1
- 3.5 mm オーディオケーブル×1
- USB Type-C™ 充電ケーブル×1
- USB Type-C™ - Type-A アダプター×1
- クイックスタートガイド×1
- 製品保証書×1


## 機能




- A. 内蔵型マイク
- B. 充電ポート & インジケータ  
 バッテリー容量: 最大25時間  
 急速充電\*: 15 分の充電で3時間  
 フル充電\*: 3時間  
 インジケータ:  
 - 充電中: 赤く点灯  
 - フル充電: 消灯  
 \* USB 3.0 ポートで充電
- C. 着脱式マイク
- D. 音量調整ダイヤル  
 回転: 音量調整  
 押す: マイクミュート
- E. ファンクションキー  
 1回押す- 再生/一時停止  
 2回押す- 次のトラック  
 3回押す- 前のトラック
- F. 電源スイッチ & インジケータ  
 : 電源オン  
 : 電源オフ/有線モードオン  
 インジケータ: 電源オン時に青く点灯
- G. 3.5 mm オーディオポート

## 使用の手引き

### 無線モード

1. 付属のワイヤレスドングルをお使いのデバイスの USB ポートまたは USB Type-C™ ポートに接続します。
2. 電源スイッチを  電源オンにセットし、ヘッドセットの電源をオンにします。
3. PC でご利用の場合は、ウェブサイトから最新のオーディオソフトウェアをダウンロードしてインストールします。(http://www.asus.com)
4. ヘッドセットの電源は、使用しない時間が 5 分以上続くと自動的にオフになります。電源を再度オンにする際は、電源スイッチでオンにします。なお、自動電源オフ時間は PC のオーディオソフトウェア上で設定することができます。

### 有線モード

1. 電源スイッチを  電源オフ/有線モードオンにセットします。
2. 3.5mm オーディオケーブルで、ヘッドセットとお使いのデバイスを接続します。


# سماعة الرأس ROG STRIX GO 2.4 للألعاب

السماعة

## محتويات العبوة

- عدد 1 سماعة الرأس ROG STRIX GO 2.4 للألعاب
- عدد 1 حقيبة حمل
- عدد 1 دونجل لاسلكي 2.4 جيجا هرتز
- عدد 1 ميكروفون بذراع تطويل قابل للفصل
- عدد 1 كبل صوت 3.5 مم

## نظرة عامة على المنتج



- .D. بكرة التحكم في الصوت
- لف البكرة للتحكم في مستوى الصوت
- اضغط لكتف صوت الميكروفون
- E. مفتاح الوظائف
- ضغطة واحدة للتشغيل/الإيقاف
- ضغطتان للتحرك للأمام
- ثلاث ضغطات للتحرك للخلف
- F. ضغطة التشغيل & indicator

التشغيل :

- OFF : وقف تشغيل الطاقة/تشغيل الوضع السلكي
- مؤشر: ضوء أزرق ثابت أثناء التشغيل
- G. منفذ صوت 3.5 مم

- A. ميكروفون مخفي
- B. مؤشر ومنفذ الشحن
- سعة البطارية: حتى 25 ساعة
- الشحن السريع\*: 15 دقيقة إلى 3 ساعة
- اكتمال الشحن\*: 3 ساعة
- مؤشر: ضوء أحمر ثابت أثناء الشحن
- \* الشحن عبر منفذ USB 3.0
- C. ميكروفون قابل للفصل

## البدء

### الوضع اللاسلكي

1. وصل الدونجل اللاسلكي بجهازك عبر موصل USB أو موصل من Type-C.
2. قم بتشغيل السماعة من خلال تحريك مفتاح التشغيل على .
3. قم بتنزيل برنامج أحدث صوت من <http://www.asus.com> ثم قم بتنصيبه على حاسوبك.
4. ستوقف السماعة تلقائيًا عن التشغيل بعد عدم استخدامها لمدة 5 دقائق يرجى استخدام مفتاح التشغيل لتشغيل السماعة. يمكن ضبط وقت الاستعداد ببرنامج الصوت.

### الوضع السلكي


1. حرك مفتاح التشغيل على الوضع السلكي ثم وصل كبل الصوت 3.5 مم بسماعة ROG STRIX GO .
2. وصل المقبس 3.5 مم بجهازك.

# Геймърски слушалки ROG STRIX GO 2.4



## Съдържание на пакета

- 1 бр. Геймърски слушалки ROG STRIX GO 2.4
- 1 бр. Калъф за транспортиране
- 1 бр. 2,4GHz безжичен донгъл
- 1 бр. Отстраняем микрофон със стойка
- 1 бр. 3,5 mm аудиокабел
- 1 бр. Кабел за зареждане USB Type-C
- 1 бр. Преходник от Type C към USB
- 1 бр. Ръководство за бърз старт
- 1 бр. Гаранционна карта

## Общ преглед на продукта




- A. Скрит микрофон  
 B. Порт за зареждане и индикатор  
 Капацитет на батерията: До 25 часа  
 Бързо зареждане\*: 15 мин. за 3 ч  
 Напълно заредена\*: 3 ч  
 Индикатор: непрекъснато червено по време на зареждане; гчервената светлина изгасва, когато батерията е напълно заредена  
 \* Зареждане чрез USB 3.0 порт


- C. Отстраняем микрофон  
 D. Въртящо колелце за управление на звука.  
 Завъртете за да настроите силата на звука  
 Натиснете, за да изключите звука на микрофона  
 E. Функционален клавиш  
 Еднократно натискане за възпроизвеждане/пауза  
 Двукратно натискане за пропускане напред  
 Натиснете три пъти за пропускане назад  
 F. Бутон за включване / изключване и индикатор  
 : Включено  
 : Изключване/Кабелен режим включен  
 Индикатор: непрекъснато синьо при включване  
 G. 3,5 mm аудиопорт

## Първи стъпки

### Wireless mode (Безжичен режим)

1. Свържете безжичния ключ за порт към Вашето устройство чрез USB или Type-C конектор.
2. Включете слушалките като преместите ключа за включване и изключване на .
3. Изтеглете софтуера най-новото аудио от <http://www.asus.com>, след което го инсталирайте на Вашия компютър.
4. Слушалките автоматично се изключват след 5 минути неактивност. Използвайте ключа за включване и изключване, за да включите слушалките. Времето на изчакване може да се регулира в аудиософтуера.

### Кабелен режим

1. Преместете ключа за включване и изключване на кабелен режим  след което свържете 3.5 mm аудиокабела към Вашите ROG STRIX GO 2.4 слушалки.
2. Свържете 3.5 mm жак на Вашето устройство.


# ROG STRIX GO 2.4 MÄNGUKOMPLEKT

Eesti

## Pakendi sisu

- ROG STRIX GO 2.4 mängukomplekt, 1 tk
- Paun, 1 tk
- Pordilukk raadiovõrgule 2,4 GHz, 1 tk
- Eemaldatav varrega mikrofon, 1 tk
- Helikaabel 3,5 mm, 1 tk
- USB C-tüüpi pistikuga laadimiskaabel, 1 tk
- USB-adapteriga C-tüüp, 1 tk
- Kasutusjuhend, 1 tk
- Garantiiteavitus, 1 tk

## Toote ülevaade



- A. Varjatud mikrofon
- B. Laadimispesa ja märgutuli  
Aku tööaeg: kuni 25 tundi  
Kiirlaadimine\*: 15 minutit 3 tundi jaoks  
Täislaetud\*: 3 tundi  
Märgutuli: laadimise ajal põleb pidev punane tuli; rpunane tuli kustub pärast täislaadimist
- \* Laadimine toimub USB 3.0 pesa kaudu
- C. Eemaldatav mikrofon
- D. Audio juhtimissüsteem  
Rulli helitugevuse reguleerimiseks  
Mikrofoni vaigistamiseks vajutage
- E. Funktsiooninupp  
Esitamiseks / Pausiks vajutage korra alla  
Edasilükkamiseks vajutage kaks korda  
Tagasilükkamiseks vajutage kolm korda
- F. Toitelüliti & märgutuli  
●: Toide on sees  
OFF: Toide väljas / Juhtmerežiim sisse lüüdatud  
Märgutuli: püsiv sinine tuli kui on sisse lüüdatud
- G. Helipesa 3,5 mm

## Alustamine

### Juhtmerežiim

1. Ühendage juhtmeta pordilukk oma seadmele läbi USB või C-tüüpi liitmega.
2. Lülitage peakomplekt sisse toitelüliti lülitamisega
3. Kodulehelt <http://www.asus.com> laadige oma arvutisse alla viimasele helirežiimile tarkvara.
4. Peakomplekt lülitub automaatselt välja kui toiminguid ei tehta 5 minuti jooksul. Kasutage peakomplekti välja lülitamiseks toitelülitit. Ooteaega saab muuta heli tarkvaralise seadistamisega.

### Juhtmerežiim


1. Seadke toitelülitit juhtmerežiimi ja seejärel ühendage 3,5 mm helikaabel oma ROG STRIX GO 2.4 peakomplektile.
2. Ühendage pistik 3,5 mm oma seadmele.

# ROG STRIX GO 2.4 -PELIKUULOKKEET


## Pakkauksen sisältö

- 1 x ROG STRIX GO 2.4-pelikuulokkeet
- 1 x USB Type-C -latauskaapeli
- 1 x Kantokotelo
- 1 x Type-C - USB -sovitin
- 1 x 2,4 GHz:in langaton käyttöavain
- 1 x Pikaopas
- 1 x Irrotettava puomimikrofoni
- 1 x Takuuilmoitus
- 1 x 3,5 mm:n audiokaapeli

## Tuotteen yleiskatsaus




- A. Piilotettu mikrofoni  
 B. Latausportti ja merkkivalo  
 C. Piilotettu mikrofoni  
 A. Piilotettu mikrofoni  
 B. Latausportti ja merkkivalo  
 Akkukapasiteetti: Enintään 25 tuntia  
 Pikalataus\*: 15 min 3 tuntia varten  
 Täyteen ladattu\*: 3 tuntia  
 Merkkivalo: punainen merkkivalo palaa ladattaessa; punainen valo sammuu, kun ladattu täyteen  
 \* Lataa USB 3.0 -portin kautta

- C. Irrotettava mikrofoni  
 D. Audion ohjauksielementti  
 Pyöritä ohjatakseksi säätääksesi äänenvoimakkuutta  
 Paina mykistääksesi micro  
 E. Toimintonäppäin  
 Paina kerran toistaaksesi/keskeyttääksesi  
 Paina kaksi kertaa hypätäksesi eteenpäin  
 Paina kolme kertaa hypätäksesi taaksepäin  
 F. Virtakytkin & merkkivalo  
 : Käynnistäminen  
 OFF: Virta pois / Langallinen tila päällä  
 Merkkivalo: tasainen sininen valo, kun virta päällä  
 G. 3,5 mm:n audioportti

## Näin pääset alkuun

### Langaton tila

1. Liitä langaton käyttöavain laitteeseesi USB- tai Type-C-liitännän kautta.
2. Kytke kuulokemikrofoni päälle siirtämällä virtakytkin .
3. Lataa viimeisin audio-ohjelmisto osoitteesta <http://www.asus.com> ja asenna se tietokoneeseen.
4. Kuulokemikrofoni kytkeytyy automaattisesti pois päältä oltauan käyttämättä 5 minuuttia. Kytke kuulokemikrofoni päälle virtakytkimellä. Valmiustila-aikaa voi säätää audio-ohjelmistolla.

### Langallinen tila


1. Siirrä virtakytkin langalliseen tilaan  ja liitä sitten 3,5 mm:n audiokaapeli ROG STRIX GO 2.4-kuulokemikrofoniin.
2. Liitä 3,5 mm:n liitin laitteeseesi.

# ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ ROG STRIX GO 2.4

## Περιεχόμενο συσκευασίας

- 1 x Ακουστικά παιχνιδιού ROG STRIX GO 2.4
- 1 x Θήκη μεταφοράς
- 1 x 2,4GHz ασύρματο dongle
- 1 x Αποσπώσιμο μικρόφωνο boom
- 1 x Καλώδιο ήχου 3,5 mm
- 1 x Καλώδιο φόρτισης USB Type C
- 1 x Προσαρμογέας Type-C σε USB
- 1 x Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης
- 1 x Είσοδοποίηση εγγύησης

## Επισκόπηση προϊόντος



- C. Αποσπώσιμο μικρόφωνο  
D. Τροχός ελέγχου έντασης ήχου  
Περιστρέψτε για έλεγχο της έντασης του ήχου  
Πατήστε για να κάνετε σίγαση του μικροφώνου  
E. Πλήκτρο Λειτουργίας  
Μεμονωμένο πάτημα για αναπαραγωγή/παύση  
Διπλό πάτημα για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός  
Τριπλό πάτημα για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω  
F. Διακόπτης τροφοδοσίας & ένδειξη  
 : Ενεργοποίηση  
 : Απενεργοποίηση/Ενσύρματη λειτουργία  
Ένδειξη: σταθερά αναμμένη μπλε λυχνία κατά την ενεργοποίηση  
G. Θύρα ήχου 3,5 mm

## Ξεκινώντας

### Ασύρματη λειτουργία

1. Συνδέστε το ασύρματο dongle στη συσκευή σας μέσω USB ή Type-C.
2. Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, μετακινώντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση .
3. Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού πιο πρόσφατος ήχος από τη διεύθυνση <http://www.asus.com> και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.
4. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από αδράνεια 5 λεπτών. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Ο χρόνος αναμονής μπορεί να ρυθμιστεί στο λογισμικό ήχου.

### Ενσύρματη λειτουργία


1. Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας σε ενσύρματη λειτουργία και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο ήχου 3,5 mm στο σετ μικροφώνου-ακουστικού ROG STRIX GO 2.4.
2. Συνδέστε το βύσμα 3,5 mm στη συσκευή σας.

# Žaidimų ausinės ROG STRIX GO 2.4



## Pakuotės turinys

- 1 x Žaidimų ausinės ROG STRIX GO 2.4
- 1 x Nešiojimo dėklas
- 1 x 2,4 GHz belaidis raktas
- 1 x Atjungiamas mikrofonas su lankeliu
- 1 x 3,5 mm garso kabelis
- 1 x C tipo USB įkrovimo kabelis
- 1 x C tipo–USB adapteris
- 1 x Trumpasis darbo pradžios žinynas
- 1 x Pranešimas dėl garantijos

## Gaminio apžvalga




- A. Paslėptas mikrofonas  
 B. Įkrovimo prievadas ir indikatorius  
 Baterijos galia: Iki 25 val.  
 Greitis įkrovimas\*: Pakrovus 15 min. veikia 3 val.  
 Visiškai įkrovus\*: 3 val.  
 Indikatorius: Įkraunant šviečia raudona lemputė; Visiškai įkrovus raudona lemputė užgesa  
 \* Įkrovimas naudojant USB 3.0 prievadą


- C. Atjungiamas mikrofonas  
 D. Garso reguliavimo ratukas  
 Sukite, jei norite reguliuoti garšą  
 Paspauskite, jei norite nutildyti mikrofoną  
 E. Funkcinis klavišas  
 Paspauskite vieną kartą, jei norite paleisti / pristabdyti  
 Paspauskite du kartus, jei norite peršokti pirmyn  
 Paspauskite tris kartus, jei norite peršokti atgal  
 F. Įjungimo jungiklis ir indikatorius  
 : Įjungus  
 : Išjungtas / veikia belaidis režimas  
 Indikatorius: Įjungus šviečia mėlyna lemputė  
 G. 3,5 mm garso lizdas

## Trumpasis žinynas

### Belaidis režimas

1. Prijunkite belaidį raktą prie įrenginio naudodami USB arba C tipo jungtį.
2. Įjunkite ausines nustatydami įjungimo jungiklį į .
3. Atsisiųskite paskutinį garso takelį programinę įrangą iš <http://www.asus.com>, tada įdiekite ją savo kompiuteryje.
4. Jei ausinių nenaudosite ir neatliksite jokių veiksmų, 5 minutes jos automatiškai išsijungs. Norėdami ausines įjungti, paspauskite įjungimo jungiklį. Budėjimo trukmė galima nustatyti garso programinėje įrangoje.

### Laidinio ryšio režimas

1. Perjunkite įjungimo jungiklį į laidinio ryšio režimą  tada prijunkite 3,5 mm garso kabelį prie ausinių „ROG STRIX GO 2.4“.
2. Prijunkite 3,5 mm jungtį prie įrenginio.




# ROG STRIX GO 2.4 spēļu austiņas

## Komplekta saturs

- 1 x ROG STRIX GO 2.4 spēļu austiņas
- 1 x Pārnēsāšanas somiņa
- 1 x 2,4 GHz bezvadu sargspraudnis
- 1 x Noņemams loka mikrofons
- 1 x 3,5 mm audio kabelis
- 1 x USB C veida uzlādes kabelis
- 1 x C-veida USB adapterim
- 1 x Norādījumi ātrai darba uzsākšanai
- 1 x Garantijas paziņojums

Latviešu

## Ierīces pārskats



- A. Slēptais mikrofons
- B. Uzlādes ports un indikators  
Akumulatora ietilpība: līdz 25 stundām  
Ātrā uzlāde\*: 15 min. uz 3 stundām  
Pilnībā uzlādēts\*: 3 stundām  
Indikators: nepārtraukta sarkana lampiņa uzlādes laikā; sarkanā lampiņa izslēgta pēc pilnīgas uzlādes  
\* Uzlāde, izmantojot USB 3.0 pieslēgvietu
- C. Slēptais mikrofons
- D. Uzlādes ports un indikators
- E. Akumulatora ietilpība: līdz 25 stundām  
Ātrā uzlāde\*: 15 min. uz 3 stundām  
Pilnībā uzlādēts\*: 3 stundām  
Indikators: nepārtraukta sarkana lampiņa uzlādes laikā; sarkanā lampiņa izslēgta pēc pilnīgas uzlādes  
\* Uzlāde, izmantojot USB 3.0 pieslēgvietu
- F. Funkcijas taustiņš  
Nospiediet vienreiz, lai atskaņotu/  
pauzētu  
Nospiediet divreiz, lai lai pārietu uz priekšu  
Nospiediet trīs reizes, lai pārietu atpakaļ
- G. Barošanas slēdzis un indikators

- C. Noņemams mikrofons
- D. Audio vadības ripa  
Ritiniet, lai kontrolētu skaļumu.  
Nospiediet, lai izslēgtu mikro skaņu

- E. Funkcijas taustiņš  
Nospiediet vienreiz, lai atskaņotu/  
pauzētu  
Nospiediet divreiz, lai lai pārietu uz priekšu  
Nospiediet trīs reizes, lai pārietu atpakaļ

- F. Barošanas slēdzis un indikators



• Ieslēgts




OFF: Barošana izslēgta/ Vadu režīms  
ieslēgts

Indikators: nepārtraukta zila lampiņa,  
ja barošana ieslēgta


- G. 3,5 mm audio ports

## Darba sākšana

### Bezvadu režīms

1. Savienojiet bezvadu sargspraudni ar ierīci, izmantojot USB vai C veida savienotāju.
2. Ieslēdziet austiņas, pārvietojot barošanas slēdzi uz .
3. Lejupielādējiet pēdējais programmatūru no <http://www.asus.com> un instalējiet to datorā.
4. Austiņas pēc 5 minūšu neaktīvas darbības tiek automātiski izslēgtas. Lai ieslēgtu austiņas, izmantojiet barošanas slēdzi. Gaidstāves laiku var pielāgot audio programmatūrā.

### Vadu režīms


1. Pārvietojiet barošanas slēdzi uz vadu režīmu  un pēc tam pievienojiet 3,5 mm audio kabeli ROG STRIX GO 2.4 austiņām.
2. Pievienojiet 3,5 mm spraudni ierīcei.

# ROG STRIX GO 2.4 SPILLHODESETT



## Pakkens innhold

- 1 stk. ROG STRIX GO 2.4 spillhodesett
- 1 stk. Bæreevseke
- 1 stk. 2,4 GHz trådløs dongle
- 1 stk. Avtakbar mikrofonarm
- 1 stk. 3,5 mm lyd kabel
- 1 stk. USB Type-C-ladekabel
- 1 stk. Type-C-til-USB-adapter
- 1 stk. Hurtigstartveiledning
- 1 stk. Garantivarsel

## Produktoversikt




- A. Skjult mikrofon  
 B. Ladeport og indikator  
 Batterikapasitet Opptil 25 timer  
 Hurtiglading\*: 15 minutter for 3 timer  
 Fulladet\*: 3 timer  
 Indikator: lyser rødt under lading; rødt lys slukkes når fulladet  
 \* Lad opp via USB 3.0-port

- C. Avtakbar mikrofon  
 D. Lydkontrollhjul  
 Rull for å styre lydstyrken  
 Trykk for å dempe mikrofonen  
 E. Funksjonstast  
 Ett trykk for spill av / pause  
 Dobbeltklikk for å hoppe fremover  
 Trippelettrykk for å hoppe bakover  
 F. Strømbryter & indikator  
 : Strøm på  
 : Strøm av / kablet modus på  
 Indikator: lyser blått lys når påslått  
 G. 3,5 mm lydport

## Komme i gang

### Trådløs modus

1. Koble trådløsdonglen til enheten via en USB- eller Type-C-kontakt.
2. Slå på hodesettet ved å stille strømbryteren til .
3. Last ned siste lyd-programvaren fra <http://www.asus.com>, og installer den på datamaskinen.
4. Hodesettet slår seg av automatisk når det har vært inaktivt i 5 minutter. Bruk strømbryteren for å slå på hodesettet. Ventetiden kan justeres i lydprogramvaren.

### Kablet modus


1. Flytt strømbryteren til kablet modus,  og koble deretter en 3,5 mm lyd kabel til ROG STRIX GO 2.4-hodesettet.
2. Koble 3,5 mm-kontakten til enheten.

# ROG STRIX GO 2.4 slušalice s mikrofonom za igre



## Sadržaj pakiranja

- 1 x ROG STRIX GO 2.4 slušalice s mikrofonom za igre
- 1 x Kutija za prenošenje
- 1 x 2,4 GHz bežični modul
- 1 x mikروفon na stalku koji se može odvojiti
- 1 x Audio kabel 3,5 mm
- 1 x USB Type-C kabel za punjenje
- 1 x Adapter Type-C na USB
- 1 x Vodič za brzi početak rada
- 1 x Obavijest o jamstvu

## Pregled proizvoda




- A. Skriveni mikروفon  
B. Priključak za punjenje i indikator  
Kapacitet baterije: do 25 h  
Brzo punjenje\*: 15 min za 3 h  
Potpuno napunjena\*: 3 h  
Indikator: stalno crveno svjetlo za vrijeme punjenja; crveno svjetlo se isključuje kada se napuni  
\* Punjenje preko USB 3.0 priključka


- C. Odvojivi mikروفon  
D. Kotačić za regulaciju zvuka  
Okrećite za regulaciju glasnoće  
Pritisnite za utišavanje mikrofona  
E. Funkcijska tipka  
Pritisnite jednom za reprodukciju/stanku  
Pritisnite dvaput za preskakanje prema naprijed  
Pritisnite tripud za preskakanje unatrag  
F. Sklopka za uključivanje i indikator  
 : Uključeno  
 : Isključivanje/ uključeni žični način rada  
Indikator: stalno plavo svjetlo kada je uključeno  
G. Audio priključak od 3,5 mm

## Početak rada

### Bežični način rada

1. Spojite bežični modul na uređaj preko USB ili Type-C priključka.
2. Uključite slušalice pomicanjem sklopke za uključivanje na .
3. Preuzmite nedavni audio softver s <http://www.asus.com> i zatim ga instalirajte na računalu.
4. Slušalice će se automatski isključiti nakon 5 minuta neaktivnosti. Uključite slušalice sklopkom za uključivanje. Vrijeme mirovanja može se podesiti u audio softveru.

### Žični način rada

1. Pomaknite sklopku napajanja i žični način rada  i zatim spojite audio kabel od 3,5 mm na slušalice ROG STRIX GO 2.4.
2. Spojite utičnicu od 3,5 mm na uređaj.