

Nintendo 64™ Controller

Manette Nintendo 64 | Control de Nintendo 64

Nintendo 64 controller for the Nintendo Switch™ system. This controller is designed for use with Nintendo 64 – Nintendo Switch Online games. Before using the controller for the first time, charge and pair it with a Nintendo Switch system.

Manette Nintendo 64 pour la console Nintendo Switch. Cette manette est destinée à l'utilisation avec des jeux Nintendo 64 – Nintendo Switch Online. Avant d'utiliser la manette pour la première fois, chargez et synchronisez-la avec une console Nintendo Switch.

Control de Nintendo 64 para la consola Nintendo Switch. Este control es para utilizar con los juegos de Nintendo 64 – Nintendo Switch Online. Si es tu primera vez utilizando el control, cárgalo y sincronízalo con una consola Nintendo Switch.

SYNC Button
Bouton SYNC/Botón SYNC



Pairing Instructions

- From the HOME Menu, select Controllers
- Select Change Grip/Order
- Press and hold down the SYNC Button
- Release the button when the LED(s) stops flashing and remains lit

Instructions

- Depuis le menu HOME, sélectionnez Manettes
- Sélectionnez Changer le style/l'ordre
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SYNC
- Relâchez le bouton lorsque les témoins lumineux arrêtent de clignoter et restent allumés

Instrucciones para sincronizar

- Selección Controles desde el menú HOME
- Seleciona Cambiar modo de sujeción u orden
- Mantén oprimido el botón SYNC
- Suelta el botón cuando los indicadores dejen de destellar y permanezcan encendidos


Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 64, Joy-Con and Nintendo Switch are trademarks of Nintendo. © Nintendo

This product is covered by Nintendo's Limited Warranty. To request a printed copy contact Consumer Service. Ce produit est couvert par la garantie restreinte de Nintendo. Pour demander une copie imprimée, veuillez communiquer avec le service à la clientèle. / Este producto está cubierto bajo la garantía limitada de Nintendo. Para solicitar una copia impresa, póngase en contacto con el servicio al cliente support.nintendo.com/warranty

AWARNING: Cancer and reproductive harm – [p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

CUSTOMER SERVICE: / SERVICE À LA CLIENTÈLE : / SERVICIO AL CLIENTE: SUPPORT.NINTENDO.COM | 1-800-255-3700

Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China.



Nintendo Switch system and AC adapter sold separately. / La console Nintendo Switch y el adaptador de corriente se venden por separado.

Controller does not have Joy-Con™ functionality. Compatible only with Nintendo Switch systems.
La manette ne possède pas les fonctionnalités Joy-Con. Compatible uniquement avec les consoles Nintendo Switch.
El control no cuenta con las funciones del Joy-Con. Compatible solo con las consolas Nintendo Switch.

IMPORTANT! Read the Health and Safety information before setup or use of your system. This information is included with the Nintendo Switch system or in the system menu at: HOME Menu>System Settings>Support/Health & Safety

IMPORTANT! Lisez les informations sur la santé et la sécurité avant d'installer ou d'utiliser votre console. Ces informations sont incluses avec la console Nintendo Switch ou dans le menu de la console : HOME > Paramètres de la console > Soutien/Santé et sécurité

IMPORTANTE! Lee las instrucciones de salud y seguridad antes de configurar o utilizar la consola. Esta información se incluye con la consola Nintendo Switch y también puedes verla si accedes a la configuración de la consola desde el menú HOME y seleccionas "Ayuda/Salud y seguridad".

This controller is optional and not required to play the Nintendo 64 - Nintendo Switch Online games. / Cette manette est optionnelle et n'est pas requise pour jouer aux jeux Nintendo 64 - Nintendo Switch Online. / Este control es opcional y no se requiere para disfrutar de los juegos de Nintendo 64 - Nintendo Switch Online.

This device complies with Part 15 of FCC Rules and ISED's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. / Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes des CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

For FCC and ISED information, visit / Pour plus d'informations sur la FCC et l'ISED, visitez support.nintendo.com/switch/setup



HAC A LR3GF USZ

114952A