

SEGA Genesis™ Control Pad

Manette de SEGA Genesis | Control de SEGA Genesis

SEGA Genesis Control Pad for the Nintendo Switch™ system. Before using the controller for the first time, charge and pair it with a Nintendo Switch system.

Manette de SEGA Genesis pour les consoles Nintendo Switch. Avant d'utiliser la manette pour la première fois, veuillez la charger et la synchroniser avec une console Nintendo Switch.

Control de SEGA Genesis para la consola Nintendo Switch. Antes de usar el control por primera vez, cárgalo y sincronízalo con una consola Nintendo Switch.



SYNC Button
Bouton SYNC/Botón SYNC

Pairing Instructions

- From the HOME Menu, select Controllers
- Select Change Grip/Order
- Press and hold down the SYNC Button
- Release the button when the LED(s) stops flashing and remains lit

Instructions

- Depuis le menu HOME, sélectionnez Manettes
- Sélectionnez Changer le style/l'ordre
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SYNC
- Relâchez le bouton lorsque les témoins lumineux arrêtent de clignoter et restent allumés

Instrucciones para sincronizar


- Selecciona Controles desde el menú HOME
- Selecciona Cambiar modo de sujeción u orden
- Mantén oprimido el botón SYNC
- Suelta el botón cuando los indicadores dejen de destellar y permanezcan encendidos

This product is covered by Nintendo's Limited Warranty. To request a printed copy contact Consumer Service. Ce produit est couvert par la garantie restreinte de Nintendo. Pour demander une copie imprimée, veuillez communiquer avec le service à la clientèle. / Este producto está cubierto bajo la garantía limitada de Nintendo. Para solicitar una copia impresa, ponte en contacto con el servicio al cliente. support.nintendo.com/switch/warranty

⚠WARNING: Cancer and reproductive harm – p65warnings.ca.gov

CUSTOMER SERVICE: / SERVICE À LA CLIENTÈLE: / SERVICIO AL CLIENTE: [SUPPORT.NINTENDO.COM](https://support.nintendo.com) | 1-800-255-3700

Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China.



Controller does not have Joy-Con™ functionality. Compatible only with Nintendo Switch systems.

La manette ne possède pas les fonctionnalités Joy-Con. Compatible uniquement avec les consoles Nintendo Switch. El control no cuenta con las funciones del Joy-Con. Compatible solo con las consolas Nintendo Switch.

IMPORTANT! Read the Health and Safety information before setup or use of your system. This information is included with the Nintendo Switch system or in the system menu at: HOME Menu>System Settings>Support/Health & Safety

IMPORTANT! Lisez les informations sur la santé et la sécurité avant d'installer ou d'utiliser votre console. Ces informations sont incluses avec la console Nintendo Switch ou dans le menu de la console : HOME > Paramètres de la console > Soutien/Santé et sécurité

¡IMPORTANTE! Lee las instrucciones de salud y seguridad antes de configurar o utilizar la consola. Esta información se incluye con la consola Nintendo Switch y también puedes verla si accedes a la configuración de la consola desde el menú HOME y seleccionas "Ayuda/Salud y seguridad".

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch and Joy-Con are trademarks of Nintendo. © Nintendo.

© SEGA, SEGA, the SEGA logo, Genesis are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates.

All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office.

This device complies with Part 15 of FCC Rules and ISCED's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. / Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes des CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

For FCC and ISCED information, visit / Pour plus d'informations sur la FCC et l'ISED, visitez support.nintendo.com/switch/setup

