

Back Cover

© 2015 Microsoft



[microsoft.com/hardware/support](http://microsoft.com/hardware/support)



Front Cover

K65




K65

## Set up

Note: You can wirelessly connect Wi-Fi CERTIFIED Miracast® enabled devices to a TV or monitor (available HDMI port and USB power required).

- For best performance, keep your connected device within 20 feet of the TV or monitor
  - The adapter must always be plugged into both the HDMI and USB ports. The adapter is powered through the USB port
1. Connect your Microsoft Wireless Display Adapter to the HDMI and powered USB ports on your TV or monitor
  2. On the TV, set the channel to the HDMI source



Note: Use the included USB cable if you need to extend the Microsoft Wireless Display Adapter to fit your TV or monitor.

**Windows 10** : Surface or Surface Pro

Action center > Connect > Select Wireless Display Adapter

**Windows 10** : Windows device


Notifications > Connect > Select Wireless Display Adapter

**Windows 8.1** : Surface, Surface Pro or Windows device

1. Tap Devices > Project > Add a wireless display
2. To pair, tap Microsoft Wireless Display in the list

On other Miracast enabled devices

1. Install the latest updates
2. Find the Microsoft Wireless Display Adapter on your device



Download optional settings app for Windows


- For adapter updates and additional settings, download Microsoft Wireless Display Adapter from the Windows Store

For more information visit [microsoft.com/hardware](https://www.microsoft.com/hardware)

## Installation

Remarque : La connexion sans fil CERTIFIÉE Wi-Fi Miracast® permet de connecter des appareils compatibles à un téléviseur ou un écran d'ordinateur (prise HDMI et alimentation USB requises).

- Pour un rendement optimal, votre appareil connecté devrait être à moins de 6,1 m (20 pi) du téléviseur ou de l'écran d'ordinateur.
  - L'adaptateur doit demeurer connecté aux prises HDMI et USB. L'adaptateur est alimenté par la prise USB.
1. Connectez votre Affichage sans fil Microsoft aux prises HDMI et USB alimenté de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.
  2. Sur le téléviseur, utilisez la source HDMI.



Remarque : Utilisez le câble USB fourni si votre téléviseur ou votre écran d'ordinateur requiert une extension de l'adaptateur d'écran sans fil Microsoft.

**Windows 10** : Surface ou Surface Pro

Centre de maintenance > Connecter > Sélectionner l'Wireless Display Adapter

**Windows 10** : appareil Windows

Notifications > Connecter > Sélectionner l'Wireless Display Adapter


**Windows 8.1** : appareil Surface, Surface Pro ou Windows

1. Appuyez sur Périphériques > Projeter > Ajouter un affichage sans fil
2. Pour jumeler, appuyez sur Affichage sans fil Microsoft dans la liste

Autres appareils compatibles avec le dispositif Miracast

1. Installez les plus récentes mises à jour
2. Sur votre appareil, cherchez l'Microsoft Wireless Display Adapter





Téléchargez l'application de réglages facultatifs pour Windows.


- Pour les mises à jour de l'adaptateur et des réglages supplémentaires, téléchargez Affichage sans fil Microsoft depuis la boutique Windows.

Pour plus d'informations, consultez le site [microsoft.com/hardware/fr-ca](https://microsoft.com/hardware/fr-ca)

## Instalación

Puede conectar de forma inalámbrica dispositivos con Miracast WI-FI Certificado a un televisor o monitor (se requiere disponer de un puerto HDMI y la carga es a través de un puerto USB)

- Para lograr un rendimiento óptimo mantenga su dispositivo conectado a menos de 6 metros del televisor o monitor.
  - El adaptador debe estar conectado siempre tanto al puerto HDMI como al puerto USB. El puerto USB es la fuente de alimentación del adaptador
1. Conecte su Adaptador de pantalla inalámbrico Microsoft a los puertos HDMI y USB del monitor o televisión
  2. En el televisor, configure el canal a la fuente HDMI



Nota: Utilice el cable USB que se incluye si necesita una extensión para el Adaptador de pantalla inalámbrico Microsoft y conectarlo así a su televisor o monitor.

**Windows 10** : Surface o Surface Pro

Panel de control – conectar – selecciona Wireless Display Adapter

**Windows 10** : dispositivo Windows


Notificaciones > Conectar > selecciona Wireless Display Adapter

**Windows 8.1** : Surface, Surface Pro o dispositivo Windows

1. Selecciona Dispositivos > Proyectar > Agregar una proyección inalámbrica
2. Para emparejar, selecciona Proyección Inalámbrica de Microsoft en la lista

En otros dispositivos Miracast:

1. Instale las últimas actualizaciones
2. Busque el Microsoft Wireless Display Adapter en su dispositivo



Descargue la aplicación de ajustes opcionales para Windows

- Para obtener actualizaciones de adaptadores y ajustes adicionales, descargue el Adaptador de pantalla inalámbrico Microsoft de la Tienda Windows

Para obtener más información visite [microsoft.com/hardware](https://microsoft.com/hardware)

—

|

—

|

|

—

—

|

—

|

—

|

|

—

—

|