

- Firm batterier ve tydligt defekte produkter.
- Defekte batterier må aldrig bruges igen.

Sikkerhedshensivninger til standardbatterier/genopladelige batterier


- Forsigtig: Eksplosionsfare ved udsiktning eller anvendelse af forkerte batterier eller genopladelige batterier.
- Batterier eller genopladelige batterier må aldrig kontaktes.
- Batterier eller genopladelige batterier må aldrig udsættes for kraftig varme eller lid. Undgå direkte solstråling.
- Batterier eller genopladelige batterier må ikke udsættes for slag eller stød.
- Tao ikke fat om utætte/defekte batterier eller genopladelige batterier uden brug af beskyttelse.
- Vær opmærksom på polariteten, når batterierne sættes i.
- Anvend ikke forskellige typer batterier eller genopladelige batterier.
- Oplad genopladelige batterier ved en omgivelsestemperatur på +10 °C til +40 °C.

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
- Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vastainen luottoa varten. Jos luovutat tuotteen muiden henkilöiden käyttöön, luovuta myös sekä nämä turvallisuusohjeet että käyttöohje tuotteen mukana.
- Luovuta tuote toiselle käyttäjälle aina yhdessä sen käyttöohjeen ja turvallisuusohjeiden kanssa.
- Vältä äänostaan valmistajan ohjeistamista asennus-, lisävarusteiden ja käyttöä.
- Tuotteen kotelo ei saa avata omavolunnasti. Mikäli asiaksi on avattu tuotteen kotelo omavolunnasti, täten raukkaea.
- Jännä kaikki kunostustyöt tehtävään pätevän huoltohenkilöstön suorittavaksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nesteiden tai esineiden kulkemista tuotteen sisään, tuotteen altistumista sateelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putsaamisesta aiheutuvia vaurioita.
- Tuotetta saa käyttää vain tekniissä tiedoissa ilmoitettuiissa käyttöolosuhteissa.
- Älä ota tuotetta käyttöön, mikäli se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
- Sijoita kaapelit aina siten, ettei kukaan voi kompastua niihen.
- Pidä nestet ja sähköiset johtavat esineet, jotka eivät ole välttämättömiä käytön aikana, etällä tuotetta ja sen liittännöistä.
- Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia tai aggressiivisia puhdistusainia.

Varo: Erittäin korkeat signaalitason voivat vaurioittaa kuuloa ja kuulintimia!

-  Huolehdi siitä, että korvakuvut (EW-DP EK, Mounting plate) ja sydämentahdistimet tai läpätuuletinlaittorin liittämisen on aina vähintään 10 cm.

Lian suuresta äänenvoimakkuudesta aiheutuva vaara

Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. Tämän vuoksi käyttöä säätelevät alakohtaiset tapaturmavakuutusjärjestöt laatimat säännöt ja ohjeet. Sennheiser on valmistajana nimenomaisesti velvollinen tiedottamaan mahdollisista terveydellisistä riskeistä.

Tuotteen tuottama äänenpaine voi ylittää arvon 85 dB (A), 85 dB (A) on suurin sallittu äänenpaine, jolle kuulo saa lain mukaan altistua yhden työpäivän aikana. Se on asetettu arviointilokissa työolosuhteetennon mukaisesti. Korkeat äänenvoimakkuudet tai pidemmät altistumisajat voivat vahingoittaa kuuloa. Kovermilla äänenvoimakkuuksilla on lyhennetty kuunteleakka kuuloaerivien välttämiseksi. Varmoja merkkejä kuolon altistumisesta liian kauan voimakkaalla melulla ovat:

- Korvissa kuuluvat kilahdus- tai vihellysäänet.
- Korkeiden äänen kuuleminen tuntuu mahdotommaksi (myös lyhytaikaisesti).
- Kerä kaikille käyttäjille näissä kuuloaerivoihin liittyvistä vaaroista ja ryöydä heitä tarvittaessa säätämään äänenvoimakuus keskitasolle.

Yliuormittuksesta aiheutua tulipalovaara

Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkotuloja. Muutoin on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara.

Litiumioniakkua koskevia turvallisuusohjeita

- Sekundäärikennoja tai akkuja ei saa purkaa, avata tai pilkkoa.
- Kennot ja akut on pidettävä suljetuina. Lapsat saavat käyttää akkuja vain aikuisen valvonnassa. Pienet akut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa.
- Kennot ja akut eivät saa altistua kuumuudelle tai tullele. Varoittelu suorassa auringonvalossa on välttävää.
- Kennoja tai akkuja ei saa okskustella. Kennoja tai akkuja ei saa säilyttää vaaraa aiheuttavasti rasiassa tai laatikossa, jossa ne voivat aiheuttaa oikosulun keskenään tai toisten johtavien materiaalien kanssa.
- Kennot tai akut saa ottaa sen alkuperäisestä pakkauksesta vasta, kun sitä on tarkoitus käyttää.
- Laitteiden kanssa ei saa käyttää muita kuin laitteen kanssa nimenomaisesti käyttöön tarkoitettuja laatusalitteita.
- Laitteiden kanssa ei saa käyttää kennoja tai akkuja, joita ei ole tuotteen yhdessä laitteen kanssa.
- Laitteeseen tulee hankkia aina Sennheiserin suosittelema kenno tai akku.
- Kennot ja akut tulee pitää puhtaina ja kuivina.
- Mikäli kennojen tai akkujen liittämät ovat likaantuneet, ne on puhdistettava kuivalla ja puhtaalla liinalla.
- Kennoja ja akkuja ei saa laata pistosilla, mikäli niitä ei käytetä.
- Alkuperäiset julkaisut ja tuotteita koskevat tiedot on säilytettävä jatkoa varten tiedonsaantitarkoituksseen.
- Ohjeiden mukainen hävittäminen.
- Lataa akkuja säännöllisesti myös silloin, kun tuote on pitkään käyttämättömänä (noin 3 kuukauden välein).
- Akut tulee poistaa tuotteista, jotka ovat selvästi viallisia.
- Älä koskaan jatka akkujen käyttöä, mikäli olet havainnut niiden olevan viallisia.

Vakiorajoista ja akkuja koskevia turvallisuusohjeita

- Varo: Räjähdyysvaara väärinlaisten paristojen tai akkujen vaihdon tai käytön yhteydessä.
- Älä okskustele paristoja tai akkuja.
- Älä altista paristoja tai akkuja kuumuudelle tai avotulle. Vältä paristojen tai akkujen altistumista auringonpaisteelle.
- Älä altista paristoja tai akkuja iskulle.
- Älä koske voimaisesti tai vialliisiin paristoihin tai akkuihin suojaamattomasti käsin.
- Varmista parissaussa asettamassa paristot tai akut paikalleen.
- Älä käytä erilaisia paristoja tai akkuyöryjä samanaikaisesti.
- Lataa ladattavia akkuja ympäröivällä lämpötilassa +10 °C - +40 °C.

GR

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Μελετήστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος.
- Φυλάξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης πάντοτε μαζί με αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Παραδώστε το προϊόν σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα και παρελκόμενα με έγκριση από τον κατασκευαστή.
- Μην ανοίγετε αυθαίρετα το περίβλημα του προϊόντος. Για προϊόντα που έχουν ανοιχτεί αυθαίρετα από τον πελάτη, παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Επισκευές πρέπει να γίνονται όταν το προϊόν έχει για κάποιο λόγο υποστεί ζημιά, αν έχουν διαβέβαισει υπέρ ή εναντίονα μέσα στο προϊόν, αν έχουν γίνει εκκενθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή αν έχει πτεία κάτω.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις συνθήκες

- λειουργία που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Μην βάζετε το προϊόν σε λειτουργία, εάν υπέστη ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Τοποθετήστε τα καλώδια πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ακουμπάει κανείς.
- Κρατάτε τα υπρά και τα ηλεκτρικά αγώγια ανάεντα, να οπσία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, μακρά από το προϊόν και τις ουδέτες του.
- Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά.

Προσοχή: Πολύ υψηλές στάθμες σήματος ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή και τη όψη!

- Επειδή το προϊόν παράγει μόνια μαγνητικά πεδία κρατάτε πάντα απόσταση τουλάχιστον 10 cm ανάμεσα στα ακουστικά (EW-DP EK, Mounting plate) και στο βριστοδοτή ή σε εμρυστευμένο απινιδωτή.

Κίνδυνος λόγω υψηλής έντασης ήχου

Το προϊόν χρησιμοποιείται από εώς επαγγελματίες. Επομένως, η χρήση του υπαίκειται στους κανόνες και τις διατάξεις των αρμόδιων ασφαλιστικών ιδρυμάτων. Η Sennheiser υποχρεούται να κατασκευάζει να σας επιστείσει ρητά την προσοχή για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο υγείας.

Με το προϊόν μπορούν να παραχθούν ήχοι με πίεση πάνω από 85 dB (A), 85 dB (A) είναι η μέγιστη επιτρεπτή πίεση ήχου, η οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία επιτρέπεται να επιβρά την ακοή κατά τη διάρκεια μια εργάσιμης ημέρας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής υπαρκής θεωρείται οριακή οτάθμη. Ψηλάτρητη ένταση ήχου ή επίδραση για μεγαλύτερο διάστημα μπορεί να είναι από εως επικίνδυνη. Σε περίπτωση μεγαλύτερης έντασης ήχου πρέπει να μειωθεί ο χρόνος επίδρασης ώστε να αποκαταστούν οι βλάβες ακοής.

- Ακούγονται σφυρίγματα ή κουδούνισματα στα αυτιά.
- Υπάρχει η εντύπωση (ακούη και για λίγο), πως δεν ακούγονται οι ήχοι ή υψηλό τόνο.
- Πληροφορίες όλων τους χρήστες σχετικά με αυτές τις ενδείξεις και ενθαρρύνεται τους να ρυθίσουν την ένταση του ήχου σε μια μέση τιμή.

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερφόρτωσης

Αποφύγετε την υπερφόρτωση στις πρίζες και τα καλώδια προεκτάσεις. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροσόκας.

Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες ιόντων λιθίου

- Μην αποσυρμαλογοείτε, ανοίγετε ή θραμματίζετε επαναφορτιζόμενα στοιχεία και μπαταρίες.
- Φυλάσσετε τα στοιχεία και τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις μπαταρίες μόνο κατόπιν επίβλεψης. Φυλάσσετε τις μικρές μπαταρίες σε σημεία που δεν φτάνουν τα μικρά παιδιά.
- Μην εκθέετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε τη φωτιά ή τις μπαταρίες στο άμεσο ηλιακό φως.
- Μην φυλάσσετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες σε ένα κουτί ή συρτάρι, στο οποίο ενδέχεται να βραχυκυκλωθούν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα αγώγια υλικά.
- Αραρίεστε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες από την αρχική συσκευασία τους μόνο όταν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλους φορτιστές εκτός από αυτούς που παρέχονται ειδικά για χρήση με τις εκάστοτε συσκευές.
- Μην χρησιμοποιείτε στοιχεία ή μπαταρίες τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τη συσκευή.
- Αν αρχίσετε να αισθάνεστε ότι η μπαταρία που συνιστώνται από τη Sennheiser για την εκάστοτε συσκευή.
- Διατρέψτε τα στοιχεία και τις μπαταρίες καθαρά και στεγνά.
- Αν οι πόλοι των στοιχείων ή των μπαταριών είναι βρώμικοι, καθαρίστε τους με ένα στεγνό, καθαρό πανί.
- Μην φορτίζετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
- Φυλάξτε τα αρχικά εγχειρίδια και τις πληροφορίες για τα προϊόντα για να μελλοντική ενημέρωση και αναφορά.
- Αποφύγετε τις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Φορτίστε τους συρτάριες ακούη και αν δεν τους χρησιμοποιείτε για μεγάλο διάστημα (περίπου κάθε 3 μήνες).
- Αραρίεστε τις μπαταρίες από προϊόντα που είναι εμφανώς ελαττωματικά.
- Πατέ μην ανοιχρίζετε να χρησιμοποιείτε ελαττωματικές μπαταρίες.

Υποδείξεις ασφαλείας για τυπικές μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

- Προσοχή: Κίνδυνος έκρηξης κατά την αντικατάσταση ή τη χρήση μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών εσφαλμένου τύπου.
- Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην εκθέετε τις μπαταρίες ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε θερμότητα ή πυρκαγιά. Κρατήστε τις μακριά από το ηλιακό φως.
- Μην εκθέετε τις μπαταρίες ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε κρούσεις.
- Μην αγίζετε μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με διαρρηξιλάτματα με γυμνά χέρια.
- Ατά την τοποθέτηση των μπαταριών προέχεται η σωστή πολικότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
- Φορτίστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +10 °C έως +40 °C.

Ονομii Güvenlik Bilgileri

- Ürünün güvenli bilgileri ve kullannya kılavuzunu okuyun.
- Ürünün bu güvenlik bilgileri ve kullannya kılavuzunu saklayın. Ürünü başka kullanicılara teslim ederken daima bu güvenlik bilgilerini ve kullannya kılavuzunu da beraberinde verin.
- Ürünü güvenli şekilde kullanırken daima kullannya kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini de beraberinde tutun.
- Sadece üreticinin izin verdiği montaj, aksesuar ve yedek parçaları kullanın.
- Ürünün güvenliğini keyfil olarak aramayın. Müsteri tarafında keyfil olarak görevini üstlenil için garanti iptal olur.
- Tim opamirani kalifiye servis personeli tarafından yaparılması sağlanır. Ürün herhangisi bir şekilde zarar gördüğüz zaman, ürün içerisinde sını veya nesnelere girmişse, ürün yağmur ya da rutubete maruz bırakılmıyorsa, hatasız olarak çalısmyı veya yere düşürüldüğünde onarım yaparılması şarttır.
- Ürünü sadece teknik verilerde belirtilen kullannya koşulları dahilinde kullanın.
- Taşmya sarımsında zarar gördüğünde ürünü çalısrtımyın.
- Kabloyu daima kimsenin ayazı takılmıyacağı şekilde döşeyin.
- Çalımya için gerek görülmeyen sıvıları ve elektrikli iletken nesnelere üründen ve baglımlarından uzak tutun.
- Temizleme amacıyla çözücü maddeler veya agresif temizlik maddelerini kullanmayın.

Dikkat: Çok yüksek sinyal seviyeleri, igitme duynusu ve hiperaktiflerize zarar verebilir!

- Kulaklık gıvdesi ve kulp pili veya implant edimli defibrilatör (ICD) arasıında daima en az 10cm kadar bir mesafe bırakın; çünkü ürün (EW-DP EK, Mounting plate) sürekli olarak manyetik alanlar oluşturmaktadır.

Şiddetli ses tehlikelidir

Ürün tarafınızdan ticari olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kullannya, ilgili meslek sendikasının kurallarına ve yönetmeliklerine tabidir. Üretici olarak Sennheiser, olası sağlık risklerine karşı açıkça uyarımları yükümlüdür.

Bu ürünle 85 dB (A) üzerinde ses basınçları üretilmektedir. 85 dB (A) ses basıncı, yasaal uyarınca bir iş günü boyunca igitme duynusu etkilii ablamın maksimum izin verilen değerdır. Endüstriyel tip lie işkili

üretiles göre bir değerdendirme seviyesi olarak esas alınır. Daha yüksek bir ses şiddeti ile daha uzun süreli bir etki izleme duynusu zarar verebilir. Yüksek ses şiddetleri durumunda, bir hasarı önlemek için igitme sesini kısıtlatmalısınız.

Çok uzun süreyle ağır gürtülüye maruz kalmanın güvenle belirlenilebileceği uyarı sinyalleri şunlardır:

- Kulaklarda zil veya sızı sesleri igitilir.
- Yüksek sesleri arati algılamayama izlenimi (kisa süreliğin de olsa) vardır.

Tim kullancılar bu baglımlar hakkında bilgilerini ve gerektiginde, ses şiddetini orta bir değere ayarlamalarını talep edin.

Aşırı yükten dolayı yangın tehlikesi

Ne prizlere ne de uzatma kablolarına fazla yük bindirmeyin. Aksi takdirde bir yangın ya da elektrik çarpması riski mevcuttur.

Lityum-iyon Aküleri için Güvenlik Bilgileri

- İkincil hücreler ya da piller sökülmemeli, açılmamalı veya parçalanmamalıdır.
- Hücreleri ve pilleri çocuklardan uzak tutun. Çocuklar pilleri yalnızca gözetim altındaeyken kullanabilir. Küçük piller küçük çocukların erişimeyacağı şekilde saklanmalıdır.
- Hücreler veya piller ne sıcakta, ne de ateşe maruz bırakılmamalıdır.
- Hücreler veya piller suya veya edilememelidir. Hücreler veya piller için tehlike arz eden, karışkılı olarak ya da başka iletken maddelerle temasına kısa devre edilememiş mümkün olduğu bir kutu ya da çekmece içerisinde tutulmamalıdır.
- Bir hücre veya piller pil ancak kullancısızca veya orijinal ambalajından çıkarılmamalıdır.
- Çihazlarla birlikte kullannya için özellikle engörölümüş olanların dışında şarj cihazları gırmak kısa devre edilememiş mümkün olduğu bir kutu ya da çekmece içerisinde tutulmamalıdır.
- Çihazla birlikte kullannya için tasarlannamış hücreler veya piller kullannlamaz.
- Bir cihaz için her zaman Sennheiser tarafından önerilen hücreyi veya pilli satın alın.
- Hücreleri ve pilleri temiz ve kuru bir durumda tutun.
- Hücrelerin veya pillerin baglımlarını kirlendirmeyin, kuru ve temiz bir bezle silin.
- Hücreler ve piller uzun bir süre kullannılmadığında şarj edilmemelidir.
- Ünlerine ait asıl bagleler ve bilgiler ilgili bildirimde ve inceleme amaçları için saklanmalıdır.
- Battari doşru şekilde uydulmamalıdır.
- Uzunca bir süre kullannılmadıklarında aküleri düzenli olarak şarj edin (yaklaşık 3 ayda bir).
- Anzalı aküleri kesinlikle tekrar kullannmayın.

Standard piller/tekrar şarj edilebilir piller için güvenlik bilgileri

- Dikkat: Yanlış piller veya aküleri değıştirirken veya kullannırken patlama tehlikesi.
- Pilleri veya aküleri kısa devre etmeyin.
- Pilleri veya aküleri ne sıcakta ne de ateşe maruz bırakmayın.
- Pilleri veya aküleri darbe yüklerine maruz bırakmayın.
- Sızıntı yaran/anızalı pilleri veya aküleri korumanada ellemeyin.
- Yerleştirtirken kutulara dikkat edin.
- Farklı pil veya akü tipleri kullannmayın.
- Aküler +10 °C ilâ +40 °C'lik bir çevre sıcaklığında şarj edin.

RU

Важные указания по безопасности

- Прочтите инструкцию по безопасности и инструкцию по эксплуатации изделия.
- Сохраните инструкцию по безопасности и инструкцию по эксплуатации изделия. При передаче изделия другому пользователю всегда прилагайте к нему инструкцию по безопасности и инструкцию по эксплуатации.
- Всегда передавайте изделие третьим лицам вместе с инструкцией по эксплуатации и инструкцией по безопасности. Следуйте всем инструкциям.
- Используйте только поддоцененные компоненты, аксессуары и запчасти, допущенные к применению производителем.
- Не вскрывайте корпус изделия самостоятельно. На изделия, вскрытые клиентами самостоятельно, гарантия не распространяется.
- Все ремонтные работы поручайте только квалифицированному сервисному персоналу. Ремонтные работы необходимы, если изделие было каким-либо образом повреждено, если в него попала жидкость или посторонние предметы, если изделие попало под дождь или во влажную среду, не функционирует должным образом или упало.
- Используйте изделие только с соблюдением условий эксплуатации, указанных в технических характеристиках. Не включайте изделие, если оно было повреждено при транспортировке.
- Оберегайте изделие и его разъемы от жидкости, а также электропроводных предметов, которые не требуются для эксплуатации.
- Для очистки не используйте растворители или агрессивные чистящие средства.

- Осторожно! Очень высокий уровень сигнала может стать причиной нарушения слуха!
- Всегда соблюдайте расстояние не менее 10 см между корпусом (EW-DP EK, Mounting plate) наушников и кардиостимулятором или имплантированным дефибрилятором (ICD), т. к. изделие формирует построенные магнитные поля.

Опасность в связи с высоким уровнем громкости

Вы используете изделие в коммерческих целях. В связи с этим при его использовании следует соблюдать правила и предписания, установленные соответствующим профессиональным объединением. Компания Sennheiser как производитель обязана обратить ваше внимание на возможные риски для здоровья при использовании изделия.

Изделие может создавать звуковое давление более 85 дБ (А). Согласно законодательству некоторых стран 85 дБ (А) — это максимальное допустимое звуковое давление, которое может воздействовать на слух человека в течение рабочего дня. Лимит основан на исследованиях в области производственной медицины. При превышении допустимого уровня громкости или времени воздействия возможны нарушения слуха. Во избежание нарушений слуха необходимо уменьшать время воздействия при более высоком уровне громкости.

Явные признаки того, что человек слишком долго подвергался воздействию сильного шума:

- в ушах слышен звон или свист;
- создается впечатление (в т. ч. на короткий промежуток времени), что не слыши высокие ноты.

Противоформируйте об этом всех лиц, использующих изделие, и при необходимости просите их установить средний уровень громкости.

Опасность пожара вследствие перегрузки

Не допускайте перегрузки розеток и удлинителей. В противном случае существует опасность пожара или поражения электрическим током.

Указания по технике безопасности для антенн
Примите меры во избежание падения и опрокидывания антенн. Используйте предохранительные тросики (Safety Wires).
Предохранительные тросики, концыне крепления тросиков и соединительные элементы по своим размерам и характеристикам должны соответствовать нормам и стандартам страны, в которой они используются!

Указания по технике безопасности, касающиеся батареек и аккумуляторов

- Осторожно! Опасность взрыва при использовании неподходящих батареек или аккумуляторов.
- Не замыкайте контакты батареек и аккумуляторов накоротко.
- Не подвeргайте батареек и аккумуляторов воздействию высоких температур и не бросайте в огонь. Не оставляйте на солнце.
- Не подвeргайте батареек и аккумуляторов ударным нагрузкам.
- Не прикасайтесь к подтекшим/исправным батареекам и аккумуляторам голыми руками.
- При установке соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе батареек и аккумуляторов разных типов.
- Заряжайте аккумуляторы при температуре окружающей среды от +10 до +40° С.

ZH-HANS

重要安全提示

- 请仔细阅读本安全提示和产品使用说明书。
- 请妥善保管本安全提示和产品使用说明书,将产品交给他人使用时,务必附带安全提示和使用说明书。
- 将产品交给第三者时,请务必同时提供使用说明书和安全提示。
- 不得使用未经国家许可的加接头、附件和备件。
- 不得擅自拆开产品外壳,如蒙客户擅自打开产品,保留自动失效。
- 所有维修工作必须由具有专门资质的服务人员进行。当产品受到任何形式的损坏、液体或异物进入产品内部、产品潮湿或受潮,产品不能正常工作或者发生短路时,必须停止使用产品。
- 只能在产品规格中指定的工作条件下使用产品。
- 若产品在运输过程中受损,则不得将其投入使用。
- 多数电器时,确保不会有人被其电击。
- 防止产品及其接口接触任何液体和非运行所需的导电物品。

不得使用清洁剂或腐蚀性清洁剂进行清洁。

本产品 (EW-DP EK, Mounting plate) 在使用过程当中会形成磁场的磁体,耳机外壳必须与心脏起搏器和植入式除颤器 (ICD)始终保持在至少10cm的距离。

小心:信号电平过高可能会损害您的听力和扬声器!音量过高会造成危险。

本产品用于工商业领域,产品的使用应遵循职业联合会制定的规定和要求。

Sennheiser 作为制造商有义务向您明确指出可能出现的安全风险!

使用该产品时产生的声压可超过 85 dB (A),85 dB (A) 是法律规定的一个工作日内所可以承受的噪声高压负荷,职业病学家将该值作为职业评判的基础,当暴露于该值或超过该值时,可能会导致听力受损,因此在音量较高的情况下您必须缩短设备使用时间,以免损伤听力。

- 耳鸣 (铃声或响声)。
 - 发现 (也可能是暂时性的) 已经听不到较高的音调了。
- 请向所有操作者说明其中的相互关系,并要求他们在必要时将音量调整到一个中等值。

过载会引起火灾危险

确保插座和延长电线不会出现过载,否则有火灾或触电危险。

使用锂离子充电电池的安全提示

- 不得拆解、打开或切割二次电池或蓄电池。
- 确保儿童远离蓄电池或蓄电池,儿童仅可在成人监督下使用蓄电池,小型蓄电池必须放在婴幼儿接触不到的地方。
- 电池或蓄电池不应放置在高温环境中或火源旁边,存放时应避免阳光直射。
- 电池或蓄电池不得出现短路,不得将锂电池或蓄电池存放在盒子或抽屉中,否则它们可能会造成短路或由于其他导电材料而出现短路。
- 仅在使用时才可将电池或蓄电池从原包装中取出。
- 除专用于该设备的充电器外,不得使用任何其他充电器。
- 不得使用不适用于该设备的充电器或适配器。
- 始终仅购买Sennheiser推荐的并适用于该设备的电池或蓄电池。
- 保持电池或蓄电池的洁净和干燥。
- 如果电池或蓄电池的端子脏污,请用干燥且干净的软布进行清洁。
- 不得使用请勿长时间为电池和蓄电池充电。
- 避免将充电器或适配器与有尖产品的信息,以供将来进行查阅和参考。
- 按规定进行废弃处理。
- 即使长时间不使用也应定期给电池充电(约每3个月一次)。
- 产品长时间存放时,请取出电池。
- 切勿使用损坏的电池。

关于标准电池/充电电池的安全提示









- 小心:更换或使用错误的电池或蓄电池会导致爆炸危险。
- 不得使用电池或蓄电池短路。
- 切勿将电池或蓄电池放置在高温环境或火中,避免阳光照射。
- 请勿让电池或蓄电池受到冲击。
- 请妥善保管,不得接触潮湿的/受损的电池或蓄电池。
- 放入时请注意电池极性。
- 请勿使用不同型号的电池或蓄电池。
- 在+10°C至+40°C的环境温度下为充电电池充电。

ZH-HANT

安全注意事項

- 安全注意事項
- 請妥善保管本安全提示和產品使用說明書,將本產品交付予他人時,務必同時提供本安全提示和產品使用說明書。
- 將本產品交給第三者時,務請一併提供本說明書和安全注意事項。
- 僅可使用製造商允許使用的加附件、附件和配件。
- 不得擅自拆開產品外殼,如蒙客戶擅自打開產品,保留自動失效。
- 所有維修工作只應由具有專業資格的服務人員執行。當產品受到任何形式的損壞、液體或異物進入產品內部、產品潮湿或受潮,產品不能正常工作或外殼短路時,必須執行維修工作。
- 只能在產品規格中指定的工作條件下使用產品。
- 若產品在運輸過程中受損,則不得將其投入使用。
- 多數電器時,確保不會有人被其電擊。
- 防止產品及其接口接觸任何液體和非運行所需的導電物品。
- 不得使用清潔劑或腐蝕性清潔劑進行清潔。

注意:訊號強度過高會損壞您的聽力!

-  小心:更換或使用錯誤的電池或蓄電池會導致爆炸危險。
-  不得使電池或蓄電池短路。
-  切勿將電池或蓄電池放置在高温環境或火中,避免阳光照射。
-  請勿让電池或蓄電池受到冲击。
-  請妥善保管,不得接触潮湿的/受损的電池或蓄電池。
-  放入時請注意電池极性。
-  請勿使用不同型號的電池或蓄電池。
-  在+10°C至+40°C的環境溫度下為充電電池充電。

請務必注意:訊號強度過高會損壞您的聽力!

請務必注意:訊號強度過高會損壞您的聽力!

當產品用於工商業領域,產品的使用應遵循職業聯合會制定的規定和要。作為製造商,Sennheiser有義務明確指出可能出現的健康風險!
使用該產品時產生的聲壓可超過85 dB (A),85 dB (A)是法律規定的一個工作日内所可以承受的噪声高压负荷,职业病学家将该值作为职业评判的基础,当暴露于该值或超过该值时,可能会导致听力受损,因此在音量较高的情况下您必须缩短设备使用时间,以免发生听力损伤。

- 耳鳴 (鈴聲或響聲)。
 - 發現 (也可能是暫時性的) 已經聽不到較高的音調了。
- 請向所有操作者說明其中的相互關係,並要求他們在必要時將音量調整到一個中等值。

過載會引起火災危險

請確保插座和延長線不會超載,否則有發生火災或觸電的危險。

離離子電池的安全注意事項

- 不得拆解、打開或切割二次電池或蓄電池。
- 確保兒童遠離電池或蓄電池,兒童僅可在成人監督下使用蓄電池,小型蓄電池必須放在嬰幼兒接觸不到的地方。
- 電池或蓄電池不應放置在高温環境中或火源旁邊,存放時應避免阳光直射。
- 電池或蓄電池不得出現短路,不得將電池或蓄電池存放在盒子或抽屜中,否則它們可能會造成短路或由於其他導電材料而出現短路。
- 僅在使用時才可將電池或蓄電池從原包裝中取出。
- 除專門用於該設備的充電器外,不得使用任何其他充電器。
- 不得使用不適用於該設備的電池或适配器。
- 不同製製造商、容量、尺寸和結構的電池不得在一台設備內混合使用。
- 始終僅購買Sennheiser推薦的並適用於該設備的電池或蓄電池。

- 保持電池或蓄電池的潔淨和乾燥。
- 如果電池或蓄電池的端子脏污,請用乾燥且干净的軟布進行清潔。
- 請勿讓電池或蓄電池受到冲击。
- 妥善保存充電板,并和有關產品的信息,以供將來進行查閱和參考。
- 電池和蓄電池僅可用於規定的指定用途。
- 不使用時必須及時將電池從設備中取出。
- 按規定進行废弃处理,不得接触潮湿的/受损的電池或蓄電池。
- 長時間不使用時,應定期為電池充電(約每3個月一次)。
- 產品長時間存放時,請取出電池。
- 不可繼續使用有缺陷的電池。