

料號:12030096400-A, RS2,Manual, HS-M900BT 印刷色: 單色黑, 雙面印刷, 60P模造紙  
 展開尺寸: 360 x 390mm, 折成完成型尺寸: 90 x 130 mm  
 PDD-Grace 2022.6.22

完成面積須為90mm x 130mm  
 折法以印刷廠能製作為準



正面印刷

封面 W:90mm

H:130mm

**Genius**

**HS-M900BT**  
Wireless Stereo Earbuds

Bluetooth 5.0

**Multi-language Quick Guide**  
Copyright© KYE SYSTEMS CORP.

**KYE**  
KYE Systems Corp.  
#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,  
New Taipei City 24160, Taiwan  
Tel: 886-2-2995-6645  
Fax: 886-2-2995-6649  
Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support)  
http://www.geniusnet.com

FC CE ERE

12030096400-A

**Bluetooth 5.0**

**Smart Touch Control**

**Charge On-the-go**

100 hrs Standby Time

Type-C Quick Charge

**Product Overview**

Touch Control Area

Charging Case

Type-C Charging Port

Charging for Earbuds Button

**English**

**Operation Description**

Button function	Status	Operate
Power on	Charge case closed	Open case/long press 3s to power on
Power off	Charge case opened	Close case/long press 3s to power off
Pairing (mono)	Charge case closed	Search "HS-M900BT" by phone and connect
Power on and connect phone automatic	Charge case closed	Open case (L and R earbud paired before), L/R earbuds auto pairing, connect phone after L/R paired
Disconnect	Standby	Turn off Bluetooth function on the phone/disconnect by long distance
Operation function	Play/Pause	Short press one time on L/R
	SIRI	Touch press 1.5 seconds on L/R
IOS/Android	Volume Adjustment	Double touch press left or right earbuds to increase or decrease the volume when

**English**

Button function	Status	Operate
Music Switch	Listening music	Triple touch press Left or Right earbuds go to the previous or next songs when music playing
	Pick Up /Hang Up	Short press one time on L/R
	Reject Call	Long press 2 seconds on L/R
<b>Charge Mode</b>	Bluetooth earbuds full charge, get into dormant mode (under close the charge case)	
<b>Charge</b>	Put the Bluetooth earbuds to charge case, the earbuds charge full and power off (under close the charge case)	
<b>Not connect phone</b>	Power off automatically after 5 minutes	
<b>Reset function</b>	Long press 10 seconds to reset and power on again	

**Русский**

**Описание операции**

Функция кнопки	Статус	Работать
Включить	Дело закрыто	Откройте корпус / нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить
Выключить	Зарядное дело открыто	Закройте корпус/длительное нажатие 3 с, чтобы выключить
Пейринг (моно)	Дело закрыто	Найдите « HS-M900BT » по телефону и подключитесь
Включите и подключите телефон автоматически	Дело закрыто	Откройте чехол (левый и правый наушники были сопряжены до этого), левый и правый наушники автоматически соединились, подключите телефон после сопряжения левого и правого наушников.
Отключить	Ожидать	Отключить функцию Bluetooth на телефоне/отключиться на большом расстоянии

**Русский**

Функция кнопки	Статус	Работать
Функция работы IOS/Android	Воспроизведение/Пауза	Короткое нажатие один раз на L/R
	СИРИ	Нажмите и удерживайте 1.5 секунды на L/R
	Регулировка громкости	Дважды коснитесь левого или правого наушника, чтобы увеличить или уменьшить громкость при прослушивании музыки.
	Музыкальный переключатель	Тройное касание, нажмите на левой или правой наушник, и предыдущей или следующей песне при воспроизведении музыки
	Поднять/повесить трубку	Короткое нажатие один раз на L/R
Отключить вызов	Длительное нажатие 2 секунды на L/R	
<b>Режим зарядки</b>	Наушники Bluetooth полностью заряжены, переходят в спящий режим (при закрытии чехла для зарядки)	
<b>Заряд</b>	Поместите наушники Bluetooth в зарядный футляр, наушники полностью зарядятся и включатся (при закрытии зарядного футляра)	
<b>Не подключать телефон</b>	Автоматическое отключение через 5 минут	
<b>Функция сброса</b>	Нажмите и удерживайте 10 секунд, чтобы сбросить настройки и снова включить питание.	

**Español**

**Descripción de la operación**

Function	Estado	Operación
Encender	Caja cerrada	Abrir caja / pulsar 3 segundos para encender
Apagar	Caja abierto	Cerrar la caja / pulsa 3 segundos para apagar.
embarajar (mono)	Caja cerrada	buscar "HS-M900BT" para conectar
Encender y conectar automatic	Caja cerrada	Abra la caja (auriculares emparejados antes), L/R empareja automáticamente, connect después de emparejar.
Desconectar	Standby	Apagar la función Bluetooth / desconectar por larga distancia
Function operativo	Reproducir pausar	Pulsación corta una vez en L/R
	SIRI	Toque presione 1.5 segundos en L/R
IOS/Android	Ajuste de volumen	Presione dos veces los

**Español**

Function	Estado	Operación
Interruptor de música	auriculares izquierdo o derecho para aumentar o disminuir el volumen al escuchar música	Triple toque presione los auriculares izquierdo o derecho ir a las canciones anteriores o siguientes cuando se reproduce música
	Recoger/Colgar	Pulsación corta una vez en L/R
	Llamada rechazada	Pulsa 2 segundos L/R
<b>Modo de cargar</b>	Auriculares Bluetooth con carga completa, entrar en modo inactivo ( la caja cerrada)	
<b>Cargar</b>	Poner auriculares Bluetooth en la caja, se apaga cuando con la carga completo ( la caja cerrada)	
<b>No conectar</b>	Se apaga automaticamente después de 5 minutos.	
<b>Función de reinicio</b>	Mantenga presionado 10 segundos para reiniciar y encender nuevamente	

**Česky**

**Popis operace**

Funkce tlačítka	Postavení	Fungovat
Zapnutí	Nabíjecí pouzdro uzavřeno	Otevřete pouzdro / dlouze stiskněte 3s pro zapnutí
Vypnutí	Nabíjecí pouzdro otevřeno	Zavřete pouzdro / dlouze stiskněte 3s pro vypnutí
Párování (mono)	Nabíjecí pouzdro uzavřeno	Vyhledejte v telefonu „ HS-M900BT “ a připojte se
Automatické zapnutí a připojení telefonu	Nabíjecí pouzdro uzavřeno	Otevřené pouzdro (předtím spárované levé a pravé sluchátko), automatické párování sluchátek L/R, připojení telefonu po spárování L/R
Odpojit	Pohotovostní	Vypněte funkci Bluetooth na telefonu/odpojte se na velkou vzdálenost
Provozní funkce	Přehráti/Pozastavit	Jednou krátce stiskněte L/R
	SIRI	Stiskněte a stiskněte 1,5 sekundy na L/R
IOS/Android	Nastavení hlasitosti	Dvojítm stisknutím levého

**Česky**

Funkce tlačítka	Postavení	Fungovat
Přepínač hudby	nebo pravého sluchátka	zvýšíte nebo snížíte hlasitost při poslechu hudby
	Trojité stisknutí levého nebo pravého sluchátka	spustí na předchozí nebo následující skladby při přehrávání hudby
	Pick Up /Hang Up	Jednou krátce stiskněte L/R
Odmlout hovor	Dlouze stiskněte 2 sekundy na L/R	
<b>Režim nabíjení</b>	Sluchátka Bluetooth se plně nabijí, přejdou do klidového režimu (pod zavřením nabíjecího pouzdra)	
<b>Nabit</b>	Vložte sluchátka Bluetooth do nabíjecího pouzdra, sluchátka se plně nabijí a vypnou (pod zavřením nabíjecího pouzdra)	
<b>Nepřipojit telefon</b>	Automatické vypnutí po 5 minutách	
<b>Funkce reset</b>	Podržte tlačítko na zadní straně nabíjecího pouzdra	Dlouhým stisknutím 10 sekund resetujete a znovu zapnete

